TomTom Bandit Guida di riferimento

1.4



Contenuto

Benvenuto/a		
Benvenuto/a	6	
Novità di guesta versione	7	
Video Tom Tom	8	
Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza	9	

10

TomTom Bandit

Avvio rapido di TomTom Bandit	. 11
Rimozione della Batt-Stick	. 11
Installazione della Batt-Stick	. 12
Caricamento di TomTom Bandit	. 14
Inserimento di una scheda di memoria	. 15
Impostazione	. 16
Installazione del supporto di base	. 16
Installazione del supporto per una visuale a 360°	. 18
Accensione e spegnimento di TomTom Bandit	. 20
Registrazione	. 21
Momenti salienti del video	21
TomTom Bandit	23
Per cominciare	23
Info sulla tua TomTom Bandit	. 23 23
Contenuti sullo schermo	25
Icone visualizzate sullo schermo	25
Caricamento di TomTom Bandit	· 25 26
Inserimento di una scheda di memoria	. 20
Modelità e impostazioni video e foto	. 27
State di TemTem Bandit	· 27 30
Acconsigna a spagnimenta di TemTem Bandit	20
Connectione e spegnimento di Toni Toni Dandit	. JU 21
Dipristing di TemTem Pandit	. JI 21
Aggiornamente del software della videosamera	ו כ. רכ
Aggiornamento del sortware della videocamera	. 3Z
Manutenzione di video o foto o formattazione della scheda di memoria	. აა აა
Eliminazione di video e roto e formattazione della scheda di memoria	. 33 24
Accesso al video e alle foto	. 34
Visualizzazione delle metricne su TomTom Bandit	. 34
Utilizzo di pentenche	. 30
Installazione del supporto di base	. 35
Installazione del supporto per una visuale a 360	. 36
Uso del supporto per bici	. 39
Utilizzo del telecomando opzionale	. 40
Utilizzo dei coperchi dell'obiettivo	. 41
Aggiunta di sensori	. 43
Registrazione di video	. 46
Info sulla registrazione di video	. 46
Registrazione di un video	. 46
Momenti salienti del video	. 47
Aggiunta manuale di un momento saliente	. 48
Scatto di foto	. 49
Info sullo scatto di foto	. 49
Scatto di foto singole	. 49
Scatto di foto in sequenza	. 50
Impostazioni	. 51
Informazioni sulle impostazioni	. 51
Info sul Bluetooth	. 51

Info sul Wi-Fi	. 51
Info su QuickGPSFix	. 52
Impostazioni generali	. 52

Batt-Stick	57
Info sulla Batt-Stick	58
Rimozione della Batt Stick	
Caricamento di TomTom Bandit	01 63
Inserimento di una scheda di memoria	
Trasferimento di dati dalla Batt-Stick	
App Bandit per dispositivi mobili	66
Info sull'app TomTom Bandit per dispositivi mobili	
Connessione all'app per dispositivi mobili	
Accedi a TomTom MySports	
Disconnessione dall'app per dispositivi mobili	
Contenuti sullo schermo	7 1
Impostazioni video	
Impostazioni delle foto	
Momenti salienti del video	
La mia libreria	
Visualizzazione di un video o di una foto in La mia libreria	
Aggiunta di un momento saliente a un video	
Configurazione di un momento saliente	
Caricamento dei video	
Eliminazione di un video, una foto o un momento saliente	
Creazione di una storia utilizzando l'app per dispositivi mobili	
Impostazioni per creare una storia	
Scuotere il telefono per creare un video	
Selezione manuale dei momenti salienti di un video	
Editing della videostoria	
Caricamento della videostoria	83
Stato videocamera	
Preferenze	
Impostazioni app	
Impostazioni dati	
Aiutaci a migliorare	
Info	

Bandit Studio

Bandit Studio	86
Info su Bandit Studio	
Accedi a TomTom MySports	88
Contenuti sullo schermo	
Utilizzo della scheda di memoria	
Importazione di video e foto dal computer	
Utilizzo degli Originali	
Aggiunta di un momento saliente a un video	
Utilizzo dei momenti salienti	
Momenti salienti del video	
Utilizzo o eliminazione di un momento saliente	
Configurazione di un momento saliente	
Creazione della videostoria	
Editing della videostoria	
Aggiornamento di Bandit Studio	
Impostazioni di Studio	
•	

Benvenuto/a

Benvenuto/a

In questa guida di riferimento verranno indicate tutte le informazioni essenziali relative alla tua nuova TomTom Bandit. Con TomTom Bandit puoi registrare in modo semplice le tue avventure in questo modo:

- Registra i video.
- Aggiungi manualmente ed automaticamente momenti salienti ai tuoi video.
- Crea videostorie dai momenti salienti con facilità e condividi le tue avventure utilizzando <u>l'app</u> <u>Bandit per dispositivi mobili</u> e <u>Bandit Studio</u>.
- Utilizza il tuo smartphone per pubblicare in modo rapido e semplice le tue videostorie online con i momenti più entusiasmanti dell'azione.
- Scatta foto singole o in sequenza.

Per una panoramica delle nozioni essenziali ti consigliamo di leggere la <u>TomTom Bandit Guida</u> <u>rapida</u>.

Per creare la tua videostoria e condividere foto e video durante gli spostamenti, scarica <u>l'app Bandit</u> per dispositivi mobili e <u>Bandit Studio</u> dal sito Web <u>tomtom.com/cam</u>.

Non dimenticare di accedere con un account TomTom MySports utilizzando l'<u>app per dispositivi</u> <u>mobili</u>, quindi aggiorna TomTom Bandit con il firmware più recente.

Per apprendere velocemente le nozioni essenziali di TomTom Bandit, vai a:

- Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza
- Info su TomTom Bandit
- <u>Utilizzo del supporto universale</u>
- <u>Registrazione di un video</u>
- <u>Scatto di foto singole</u>
- Impostazioni
- <u>App Bandit per dispositivi mobili</u>
- Bandit Studio

Suggerimento: sono inoltre disponibili le Domande frequenti (FAQ) all'indirizzo <u>tomtom.com/support</u>. Seleziona il modello del tuo prodotto dall'elenco oppure inserisci un termine di ricerca.

Ci auguriamo che questa lettura ti sia utile e soprattutto che tu ti diverta con la tua nuova TomTom Bandit!

Novità di questa versione

Presentazione di Bandit Studio

Bandit Studio è il modo semplice per visualizzare i video e le foto e per creare la tua videostoria sul computer.

Accedi alla sezione Bandit Studio di questa guida per informazioni dettagliate.

Collegamento di un microfono esterno

Ora puoi collegare a TomTom Bandit il microfono esterno TomTom Bandit opzionale. Il microfono esterno offre una qualità del suono più alta rispetto al microfono integrato.

Per ulteriori informazioni, accedi alla sezione Microfono esterno.

Rotazione dell'immagine della videocamera

Puoi scegliere di ruotare di 180 gradi i video e le foto acquisite con la videocamera. Ciò consente di installare la videocamera capovolta.

Per ulteriori informazioni, accedi alle sezione Impostazioni delle immagini

Metriche sullo schermo della videocamera

Ora puoi visualizzare le metriche sullo schermo della videocamera mentre registri un video o scatti una foto.

Nota: le metriche vengono visualizzate solo quando la videocamera non è connessa all'app Bandit per dispositivi mobili.

Per ulteriori informazioni, accedi alle sezione Visualizzazione delle metriche

Modalità volo

In Modalità volo, le connessioni Wi-Fi e Bluetooth della videocamera vengono disattivate per proteggere la videocamera nelle aree in cui l'utilizzo di queste connessioni è vietato.

Per ulteriori informazioni, accedi alle sezione Modalità volo

Satelliti GLONASS

TomTom Bandit ora utilizza i satelliti GLONASS e i satelliti GPS.

App Bandit per dispositivi mobili

L'app Bandit per dispositivi mobili è stata aggiornata per semplificarne l'utilizzo. Aggiorna ora alla versione più recente!

Accedi alla sezione App Bandit per dispositivi mobili di questa guida per informazioni dettagliate.

Video TomTom

Sul nostro canale YouTube troverai molti video che ti aiuteranno a conoscere il nuovo TomTom Bandit e altri prodotti TomTom.

Visita il <u>Canale YouTube TomTom Bandit</u> ufficiale per saperne di più su TomTom Bandit.

Per ulteriori informazioni sui prodotti TomTom, visita il sito Web www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos.

Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza

Prima di utilizzare TomTom Bandit, leggi attentamente tutte le precauzioni per la sicurezza. Se non ti attieni alle linee guida e alle istruzioni si potrebbe verificare un incidente o una collisione che causa **morte o gravi lesioni** e/o danni alla tua TomTom Bandit.

- Rispetta tutte le leggi locali e presta molta attenzione all'ambiente circostante prima e durante l'utilizzo di TomTom Bandit. Non eseguire mai regolazioni né verifiche della tua TomTom Bandit mentre stai guidando una bici, una moto, un'auto o qualsiasi altro tipo di veicolo.
- Utilizza soltanto accessori approvati progettati specificamente per TomTom Bandit.
- Indossa sempre il casco e l'attrezzatura adatta alla tua attività.
- Assicurati che TomTom Bandit sia fissata saldamente prima di iniziare qualsiasi attività. Verifica
 regolarmente la tenuta del supporto. Se l'attività implica impatti o vibrazioni, utilizza un
 cordino per evitare di perdere TomTom Bandit se il supporto si sgancia.
- Non installare mai TomTom Bandit in una posizione che ostacola o riduce la visuale. Qualsiasi urto violento (ad esempio una caduta o uno scossone) può danneggiare TomTom Bandit.
- TomTom Bandit potrebbe surriscaldarsi. Alcune componenti di TomTom Bandit potrebbero (in casi rari) causare irritazioni alla pelle.
- Non utilizzare o riporre TomTom Bandit in ambienti caldi, ad esempio un'auto, impolverati o umidi per un lungo periodo di tempo.
- Grazie al coperchio dell'obiettivo standard di colore bianco, TomTom Bandit è resistente agli spruzzi. Se desideri utilizzare TomTom Bandit in acqua o sott'acqua fino a una profondità di 40 metri (5 ATM) o nelle attività in superficie, ad esempio sul surf, installa il coperchio dell'obiettivo impermeabile (IPX8) di colore nero opzionale. Se riscontri delle anomalie durante l'utilizzo, spegni TomTom Bandit immediatamente. L'acqua all'interno di TomTom Bandit o della Batt-Stick può causare danni, esplosioni o incendi.
- L'affidabilità della videocamera durante l'utilizzo sott'acqua dipende dalla pressione dell'acqua, dai cambiamenti di profondità, dalla contaminazione, dalla salinità e dalla temperatura dell'acqua e da altri fattori ambientali. Non è consigliabile muovere molto la videocamera sott'acqua a una profondità di 40 m (5 ATM). In caso contrario, TomTom non garantisce che la videocamera funzionerà a pieno regime in seguito.
- Mantieni puliti il coperchio dell'obiettivo di TomTom Bandit e la Batt-Stick, specialmente le guarnizioni. Verifica che sulle guarnizioni del coperchio dell'obiettivo e della Batt-Stick non siano presenti detriti, danni e rotture. Piccoli detriti o rotture possono causare fuoriuscite e possono danneggiare TomTom Bandit.
- Dopo aver utilizzato la videocamera in acqua o in luoghi con sabbia, fango o altre sostanze, risciacqua la parte esterna di TomTom Bandit con acqua dolce. Dopo aver pulito la videocamera, asciugala con un panno pulito, asciutto e privo di lanugine. Sulla Batt-Stick, apri il cappuccio dei contatti esterni e asciuga entrambi i contatti e il cappuccio. In caso contrario, la videocamera può corrodersi o non funzionare correttamente.

TomTom Bandit

Avvio rapido di TomTom Bandit

Rimozione della Batt-Stick

Rimuovi la Batt-Stick per <u>inserire una scheda di memoria</u> o un'altra Batt-Stick. Puoi anche utilizzare l'apposito connettore USB per <u>caricare la Batt-Stick</u> e <u>trasferire file al computer</u>.

Importante: se rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo fai molta attenzione che sporcizia o acqua non penetrino nella TomTom Bandit o nella Batt-Stick. Rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo solo in ambienti puliti e asciutti.

Per rimuovere la Batt-Stick, procedi come segue:

1. Premi la leva di sblocco sulla Batt-Stick.



2. Tenendo la leva ruota il cappuccio in senso antiorario finché non vedi due punti allineati.



3. Estrai la Batt-Stick.



Installazione della Batt-Stick

Inserimento della Batt-Stick

Importante: se rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo fai molta attenzione che sporcizia o acqua non penetrino nella TomTom Bandit o nella Batt-Stick. Rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo solo in ambienti puliti e asciutti.

Per inserire la Batt-Stick, procedi come segue:

4. Inserisci la Batt-Stick nella videocamera.



5. Assicurati che i due punti siano allineati e vicini l'uno all'altro.

Importante: se vedi solo un punto quando la Batt-Stick è inserita non provare a ruotarla. Devi prima impostare la Batt-Stick nella posizione di sblocco prima di poterla inserire correttamente.



6. Ruota il cappuccio in senso orario per bloccare la Batt-Stick all'interno della videocamera.



Sblocco della Batt-Stick

Per impostare la Batt-Stick in posizione di sblocco procedi come segue:

1. Tieni la Batt-Stick e premi la leva di sblocco ruotando il cappuccio in senso antiorario.



2. Quando vedi un punto e una freccia a sinistra della leva di sblocco puoi inserire la Batt-Stick come descritto in precedenza.



Caricamento di TomTom Bandit

Puoi caricare TomTom Bandit nei due seguenti modi:

Caricamento della Batt-Stick utilizzando una presa USB

Importante: se rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo fai molta attenzione che sporcizia o acqua non penetrino nella TomTom Bandit o nella Batt-Stick. Rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo solo in ambienti puliti e asciutti.

- 1. <u>Rimozione della Batt-Stick</u> da TomTom Bandit.
- 2. Inserisci il connettore USB della Batt-Stick nella presa USB del computer o in una presa a parete USB standard.

Suggerimento: mentre la Batt-Stick è in carica, i LED mostrano il livello di carica e un LED lampeggia.

3. Per visualizzare il livello di carica della Batt-Stick, rimuovi il connettore USB dalla presa di ricarica USB, quindi premi il tasto ON.

Il LED si illumina per mostrare il livello di carica.

4. Una volta caricata la Batt-Stick, <u>installarla</u> in TomTom Bandit.

Caricamento di TomTom Bandit utilizzando il cavo di alimentazione opzionale

1. Apri il cappuccio del connettore sul retro della Batt-Stick.



Suggerimento: non devi rimuovere la Batt-Stick da TomTom Bandit.

2. Collega il cavo di alimentazione al connettore della Batt-Stick e a una presa USB. Puoi visualizzare il livello di carica della batteria sulla <u>schermata STATUS</u> nel menu IMPOSTAZIONI.

Inserimento di una scheda di memoria

Le foto scattate e i video registrati vengono memorizzati su una scheda microSD ubicata nella Batt-Stick). Utilizza una scheda microSD di Classe 10 standard o di qualità superiore. Visita il sito Web <u>tomtom.com/support</u> per un elenco di schede microSD compatibili approvate.

Nota: se inserisci una scheda microSD troppo lenta per TomTom Bandit, TomTom Bandit mostra un messaggio che chiede di utilizzare una scheda microSD supportata.

Suggerimento: le schede microSD possono degradarsi nel tempo e le prestazioni potrebbero ridursi quando la scheda microSD si riempie. Per mantenere le prestazioni, <u>formatta regolarmente la scheda microSD</u>.

Importante: se rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo fai molta attenzione che sporcizia o acqua non penetrino nella TomTom Bandit o nella Batt-Stick. Rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo solo in ambienti puliti e asciutti.

- 1. <u>Rimozione della Batt-Stick</u> da TomTom Bandit.
- 2. Inserisci la scheda microSD nello slot per scheda di memoria nella Batt-Stick.

Importante: la scheda microSD deve essere inserita con i contatti rivolti verso l'alto.



3. Installazione della Batt-Stick in TomTom Bandit.

Impostazione

Nota: la lingua scelta viene utilizzata per tutte le istruzioni sul testo. Potrai sempre modificare la lingua in un secondo momento in Lingua nel menu **Impostazioni** della videocamera.

Quando accendi TomTom Bandit per la prima volta, dovrai rispondere ad alcune domande per impostarla. Rispondi alle domande premendo il pulsante per scorrere verso l'alto, il basso, a destra o a sinistra sullo schermo.

Suggerimento: non devi connettere TomTom Bandit a Internet o <u>all'app per dispositivi mobili</u> per configurarla per il primo utilizzo.

Installazione del supporto di base

Il kit di montaggio di base consente di installare TomTom Bandit su un casco o su un'altra superficie piana o leggermente curva. I supporti di base per superfici piane o curve sono in dotazione.

Suggerimento: sono disponibili ulteriori supporti come accessori. Suggerimento: per installare TomTom Bandit sul manubrio, utilizza il <u>supporto per bici</u> opzionale.

Suggerimento: puoi installare TomTom Bandit anche capovolta. Configura la **ROTAZIONE** <u>dell'immagine</u> su 180 per ruotarla di 180 gradi.

1. Prima di installare un supporto, individua la posizione migliore per TomTom Bandit.

Collega il supporto solo su una superficie liscia e rigida. Il supporto non si fisserà in modo sicuro sulle superfici porose, ruvide o morbide.

Per installare TomTom Bandit con angolazioni differenti e sul lato destro o sinistro di un casco, puoi ruotare la base di TomTom Bandit di oltre 180 gradi rispetto al corpo.

Suggerimento: utilizza il mirino in tempo reale dell'<u>app per dispositivi mobili</u> per impostare TomTom Bandit sulla visuale corretta.



 Pulisci l'area in cui desideri installare il supporto di base.
 Cera, lubrificante, sporcizia e umidità riducono l'adesione, causando scarso attrito con la superficie. Assicurati che l'area sia completamente asciutta.



3. Assicurati che il supporto sia allineato nella direzione corretta quindi, a temperatura ambiente e in un luogo asciutto, collega il supporto. Premi saldamente il supporto verso il basso sulla superficie.

Il supporto non si collegherà in modo sicuro se lo installi in condizioni di umidità e freddo.

- 4. Attendi 24 ore che l'adesivo faccia effetto.
- 5. Installa TomTom Bandit sul supporto. Accertati che TomTom Bandit sia fissata in modo sicuro.

Importante: assicurati che TomTom Bandit sia fissata saldamente prima di iniziare qualsiasi attività. Verifica regolarmente la tenuta del supporto. Se l'attività implica impatti o vibrazioni, utilizza un cordino per evitare di perdere TomTom Bandit se il supporto si sgancia.



Installazione del supporto per una visuale a 360°

Il kit di montaggio per una visuale a 360° consente di installare TomTom Bandit su un casco o su un'altra superficie piana o leggermente curva. Le basi di montaggio piane o curve sono in dotazione. Una volta installata, puoi regolare in modo semplice la direzione e l'angolazione di TomTom Bandit.

Suggerimento: sono disponibili ulteriori supporti come accessori.

Suggerimento: per installare TomTom Bandit sul manubrio, utilizza il <u>supporto per bici</u> opzionale.

Suggerimento: puoi installare TomTom Bandit anche capovolta. Configura la **ROTAZIONE** <u>dell'immagine</u> su 180 per ruotarla di 180 gradi.

1. Prima di installare un supporto, individua la posizione migliore per TomTom Bandit.

Collega il supporto solo su una superficie liscia e rigida. Il supporto non si fisserà in modo sicuro sulle superfici porose, ruvide o morbide.

Per installare TomTom Bandit con angolazioni differenti e sul lato destro o sinistro di un casco, puoi ruotare la base di TomTom Bandit di oltre 180 gradi rispetto al corpo di TomTom Bandit.

Suggerimento: utilizza il mirino in tempo reale dell'<u>app per dispositivi mobili</u> per impostare TomTom Bandit sulla visuale corretta.



2. Pulisci l'area in cui desideri installare il supporto.

Cera, lubrificante, sporcizia e umidità riducono l'adesione, causando scarso attrito con la superficie. Assicurati che l'area sia completamente asciutta.



3. A temperatura ambiente e in un luogo asciutto, collega la base del supporto. Premi saldamente la base del supporto verso il basso sulla superficie.

La base de supporto non si collegherà in modo sicuro se la installi in condizioni di umidità e freddo.

- 4. Attendi 24 ore che l'adesivo faccia effetto.
- 5. Installa il supporto per una visuale a 360° sulla base del supporto. Premi verso il basso la piastra di TomTom Bandit per bloccare il supporto rotante sulla base.



6. Installa TomTom Bandit sul supporto per una visuale a 360°. Accertati che TomTom Bandit sia fissata in modo sicuro.



7. Regola la posizione di TomTom Bandit, quindi premi la leva del supporto rotante in posizione chiusa per bloccare tale supporto.

Suggerimento: utilizza il mirino in tempo reale dell'<u>app per dispositivi mobili</u> per impostare TomTom Bandit sulla visuale corretta.

Importante: assicurati che TomTom Bandit sia fissata saldamente prima di iniziare qualsiasi attività. Verifica regolarmente la tenuta del supporto. Se l'attività implica impatti o vibrazioni, utilizza un cordino per evitare di perdere TomTom Bandit se il supporto si sgancia.

Accensione e spegnimento di TomTom Bandit

TomTom Bandit può essere accesa, spenta o in standby. Puoi accendere e spegnere TomTom Bandit solo utilizzando il pulsanti sulla TomTom Bandit.



Accensione di TomTom Bandit

Premi il tasto START sul retro di TomTom Bandit per 2 secondi per accendere TomTom Bandit. Viene visualizzato il logo TomTom, i LED rossi lampeggiano e il suono di avvio viene riprodotto. Se nessuna scheda microSD è inserita nella <u>Batt-Stick</u>, ti viene chiesto di <u>inserire una scheda di</u> <u>memoria</u> in modo tale da poter accendere TomTom Bandit.

Se TomTom Bandit è in modalità standby premi il pulsante di controllo per riavviare TomTom Bandit.

TomTom Bandit rimane accesa nei seguenti casi:

- TomTom Bandit sta registrando un video o scattando foto.
- Stai utilizzando lo schermo per configurare TomTom Bandit.
- Stai utilizzando TomTom Bandit dal telefono cellulare mediante Wi-Fi o Bluetooth.

Spegnimento di TomTom Bandit

Premi il tasto STOP sul retro di TomTom Bandit per 2 secondi per spegnerla. I LED rossi lampeggiano e viene riprodotto il suono di spegnimento.

TomTom Bandit si spegne automaticamente se la batteria si sta esaurendo.

Standby

Per risparmiare energia TomTom Bandit entra automaticamente in modalità standby dopo alcuni minuti che non viene utilizzata.

Puoi riattivare TomTom Bandit premendo il pulsante di controllo, utilizzando il <u>telecomando</u> o l'<u>app</u> <u>per dispositivi mobili</u>. Se premi il tasto START, TomTom Bandit avvierà la registrazione o l'acquisizione di foto, a seconda della modalità impostata. TomTom Bandit si spegne dopo due ore dall'impostazione della modalità standby.

Registrazione

TomTom Bandit è dotata di tasti START e STOP separati, entrambi sulla TomTom Bandit e sul telecomando. I tasti separati consentono di avviare in modo semplice una registrazione, aggiungere momenti salienti e interrompere la registrazione, poiché la funzione dei tasti è sempre la stessa.



Avvio della registrazione

Quando TomTom Bandit è accesa o in modalità standby, premi il tasto START per avviare la registrazione nella modalità attualmente selezionata, ad esempio registrazione video o scatti di foto in sequenza. Puoi anche avviare la registrazione utilizzando il <u>telecomando opzionale</u> oppure l'<u>app</u> per dispositivi mobili.

All'avvio della registrazione viene emesso un segnale acustico e i LED rossi nei tasti START e STOP lampeggiano costantemente.

Premi di nuovo il tasto START per contrassegnare manualmente i momenti salienti del tuo video.

Arresto della registrazione

Premi il stato STOP per interrompere la registrazione e tornare in modalità standby. Puoi anche interrompere la registrazione utilizzando il <u>telecomando opzionale</u> oppure l'<u>app per dispositivi</u> <u>mobili</u>.

Arrestata la registrazione viene emesso un segnale acustico e i LED rossi nei tasti START e STOP smettono di lampeggiare.

Momenti salienti del video

I momenti salienti vengono aggiunti al video durante la registrazione. Un momento saliente indica un elemento entusiasmante contenuto nell'azione ripresa, ad esempio una velocità alta, un salto o persino un bellissimo panorama, che potresti voler rivedere più tardi o aggiungere alla tua videostoria. Un video può contenere molti momenti salienti.

I momenti salienti consentono di riprodurre in modo semplice il tuo video, creare una videostoria e condividere il video utilizzando l'app per dispositivi mobili o <u>Bandit Studio</u>. I momenti salienti vengono mostrati separatamente dal video a cui appartengono. Ciascun momento saliente utilizza 6 secondi della durata del video.

I momenti salienti vengono aggiunti al video mediante gli input dei sensori integrati, dei sensori esterni o manualmente, per contrassegnare le parti più entusiasmanti dell'azione. I momenti salienti di sensori integrati ed esterni vengono aggiunti automaticamente.

Suggerimento: puoi aggiungere i momenti salienti al video anche quando lo visualizzi nell'app per dispositivi mobili o su Bandit Studio e puoi regolare la posizione e la durata di un momento saliente.

Vengono utilizzati i seguenti momenti salienti e i rispettivi simboli:



TomTom Bandit

Per cominciare

Prima di iniziare a registrare video, è bene <u>caricare</u> TomTom Bandit, scaricare eventuali aggiornamenti software e QuickGPSFix.

Aggiornamento del software della videocamera

Puoi <u>aggiornare il software della videocamera</u> e il QuickGPSfix utilizzando <u>l'app per dispositivi mobili</u> o <u>Bandit Studio</u>.

Nota: QuickGPSFix consente a TomTom Bandit di ricevere un GPS fix e di trovare rapidamente la tua posizione.

Durata della batteria

Quando la batteria è completamente carica, TomTom Bandit può essere utilizzata per un massimo di tre ore di registrazione con ricezione GPS. Anche la risoluzione video e la frequenza fotogrammi utilizzata per registrare i video influisce sulla durata della batteria: una registrazione a risoluzione o frequenza fotogrammi più alta utilizzerà più energia.

TomTom Bandit entra in modalità standby quando non viene utilizzata per un breve periodo di tempo. Dopo due ore TomTom Bandit si spegne automaticamente.

App TomTom Bandit per dispositivi mobili

Puoi scaricare gratuitamente l'app TomTom Bandit per dispositivi mobili dal tuo solito app store o tramite il sito Web <u>tomtom.com/cam</u>.

Per saperne di più, accedi alla sezione App per dispositivi mobili di questa guida.

Connessione di TomTom Bandit allo smartphone

Per saperne di più, accedi alla sezione Impostazioni del telefono di questa guida.

TomTom Bandit Studio

Puoi scaricare gratuitamente Bandit Studio dal sito Web tomtom.com/cam.

Per saperne di più, accedi alla sezione Bandit Studio di questa guida.

Info sulla tua TomTom Bandit

TomTom Bandit è una struttura modulare semplice da disassemblare per poter aggiungere/sostituire componenti, ad esempio installare un nuova Batt-Stick o sostituire il coperchio dell'obiettivo.



- 1. Batt-Stick da 1900mAh.
- 2. Indicatore del livello di carica della batteria. Con la Batt-Stick disinserita, premi il tasto ON per visualizzare il livello della batteria.
- 3. Connettore USB 3.0 per la ricarica e il trasferimento dati.
- 4. Tasto ON, START e di contrassegno manuale dei momenti salienti.
- 5. Connettore con cappuccio con cavo di alimentazione opzionale e cavo audio esterno.
- 6. Attacco per cordino.
- 7. Pulsante di controllo per scorrere su, giù, a sinistra o a destra per visualizzare le altre schermate sullo schermo di TomTom Bandit:
 - Scorri verso l'alto o verso il basso per selezionare le voci di un menu.
 - Scorri verso destra per selezionare una voce e aprire il relativo menu.
 - Scorri verso sinistra per uscire da un menu.
 - Per selezionare un'opzione di un menu, assicurati che venga evidenziata quando esci dal menu. TomTom Bandit memorizza l'opzione evidenziata.
 - Se un'opzione di menu passa da attivata a disattivata o viceversa, scorri verso destra per modificare l'impostazione.

Nota: il pulsante di controllo è disattivato quando utilizzi TomTom Bandit sott'acqua a profondità elevate.

- 8. Schermo.
- 9. Tasto STOP e OFF.
- 10. Coperchio dell'obiettivo

Il coperchio dell'obiettivo standard di colore bianco è a prova di spruzzi (IPX7). Se desideri utilizzare TomTom Bandit in acqua o sott'acqua fino a una profondità di 40 metri (5 ATM) o nelle attività in superficie, ad esempio sul surf, installa il coperchio dell'obiettivo **impermeabile** (IPX8) di colore nero opzionale.

- 11. Anelli del supporto rotabile con rilascio rapido.
- 12. Obiettivo (per proteggere l'obiettivo utilizza sempre un coperchio).

Contenuti sullo schermo

Lo schermo di TomTom Bandit consente di selezionare il tipo di video o foto che intendi acquisire e ti consente di modificare le impostazioni per ciascuna modalità video e foto. Per passare ad altre schermate utilizzando il pulsante di controllo procedi come segue:

- Scorri verso l'alto o verso il basso per selezionare le voci di un menu.
- Scorri verso destra per selezionare una voce e aprire il relativo menu.
- Scorri verso sinistra per uscire da un menu.
- Per selezionare un'opzione di un menu, assicurati che venga evidenziata quando esci dal menu. TomTom Bandit memorizza l'opzione evidenziata.
- Se un'opzione di menu passa da attivata a disattivata o viceversa, scorri verso destra per modificare l'impostazione.

Nota: il pulsante di controllo è disattivato quando utilizzi TomTom Bandit sott'acqua a profondità elevate.

Puoi visualizzare le seguenti schermate:

Schermata dello stato della videocamera	Questa schermata viene mostrata quando non stai registrando video né scattando foto. Mostra la modalità e le impostazioni specifiche che hai selezionato.
Schermata della modalità	Questa schermata ti consente di <u>scegliere la modalità</u> che desideri utilizzare. Le modalità sono Foto, Video, Slow Motion, Time-Lapse e Cinematografico.
Schermata di registrazione	La schermata di registrazione viene mostrata quando stai <u>registrando</u> <u>video</u> o <u>scattando foto</u> . La schermata mostra il tempo rimanente che puoi utilizzare per la registrazione, il tempo di registrazione o il numero di foto scattate.
Schermata delle impostazioni	La schermata delle impostazioni consente di <u>cambiare le impostazioni</u> per la modalità selezionata e le impostazioni generali di TomTom Bandit. Selezionando Status viene visualizzato lo <u>stato di TomTom Bandit</u> .
Impostazioni video e foto	Per ciascuna modalità video e foto puoi configurare diverse <u>impostazioni</u> per personalizzare il video o la foto. Ad esempio, puoi impostare la frequenza dei fotogrammi, l'angolazione dell'obiettivo e la scena.
Impostazioni generali	Le <u>impostazioni generali</u> configurano le opzioni di TomTom Bandit, ad esempio la lingua, l'unità di misura e l'audio.

Icone sullo schermo: mostrano lo stato delle varie funzioni della videocamera e dei sensori connessi.

Icone visualizzate sullo schermo

Le icone seguenti mostrano lo stato delle varie funzioni della videocamera e dei sensori connessi:



Questa icona mostra il numero dei satelliti GPS localizzati. Sono necessarie 4 barre per fissare la posizione GPS della videocamera.

Questa icona mostra che un <u>cardiofrequenzimetro</u> è connesso a TomTom Bandit.

Questa icona indica che è inserita una scheda di memoria.



L'icona dello stato della batteria.

Questa icona indica che <u>l'immagine del video o la foto</u> è ruotata di 180 gradi.



Questa icona indica che <u>l'esposizione della videocamera</u> è impostata su Luminoso o Notte.

Questo simbolo indica che la videocamera è in modalità volo.

Questo simbolo indica che un <u>microfono esterno</u> è collegato a TomTom Bandit.

Questo simbolo indica che un <u>telecomando</u> è collegato a TomTom Bandit.

Caricamento di TomTom Bandit

Puoi caricare TomTom Bandit nei due seguenti modi:

Caricamento della Batt-Stick utilizzando una presa USB

Importante: se rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo fai molta attenzione che sporcizia o acqua non penetrino nella TomTom Bandit o nella Batt-Stick. Rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo solo in ambienti puliti e asciutti.

- 1. <u>Rimozione della Batt-Stick</u> da TomTom Bandit.
- 2. Inserisci il connettore USB della Batt-Stick nella presa USB del computer o in una presa a parete USB standard.

Suggerimento: mentre la Batt-Stick è in carica, i LED mostrano il livello di carica e un LED lampeggia.

3. Per visualizzare il livello di carica della Batt-Stick, rimuovi il connettore USB dalla presa di ricarica USB, quindi premi il tasto ON.

Il LED si illumina per mostrare il livello di carica.

4. Una volta caricata la Batt-Stick, installarla in TomTom Bandit.

Caricamento di TomTom Bandit utilizzando il cavo di alimentazione opzionale

1. Apri il cappuccio del connettore sul retro della Batt-Stick.



Suggerimento: non devi rimuovere la Batt-Stick da TomTom Bandit.

2. Collega il cavo di alimentazione al connettore della Batt-Stick e a una presa USB.

Puoi visualizzare il livello di carica della batteria sulla <u>schermata STATUS</u> nel menu IMPOSTAZIONI.

Inserimento di una scheda di memoria

Le foto scattate e i video registrati vengono memorizzati su una scheda microSD ubicata nella Batt-Stick). Utilizza una scheda microSD di Classe 10 standard o di qualità superiore. Visita il sito Web <u>tomtom.com/support</u> per un elenco di schede microSD compatibili approvate.

Nota: se inserisci una scheda microSD troppo lenta per TomTom Bandit, TomTom Bandit mostra un messaggio che chiede di utilizzare una scheda microSD supportata.

Suggerimento: le schede microSD possono degradarsi nel tempo e le prestazioni potrebbero ridursi quando la scheda microSD si riempie. Per mantenere le prestazioni, <u>formatta regolarmente la scheda microSD</u>.

Importante: se rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo fai molta attenzione che sporcizia o acqua non penetrino nella TomTom Bandit o nella Batt-Stick. Rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo solo in ambienti puliti e asciutti.

- 1. <u>Rimozione della Batt-Stick</u> da TomTom Bandit.
- 2. Inserisci la scheda microSD nello slot per scheda di memoria nella Batt-Stick.

Importante: la scheda microSD deve essere inserita con i contatti rivolti verso l'alto.



3. Installazione della Batt-Stick in TomTom Bandit.

Modalità e impostazioni video e foto

Ciascuna modalità video e foto è regolata dalle proprie impostazioni.

Modalità TomTom Bandit

Seleziona una modalità direttamente sulla TomTom Bandit o dall'<u>app per dispositivi mobili</u>. Quando hai selezionato una modalità puoi modificare le impostazioni <u>video</u> o <u>foto</u> per la modalità.

	Modalità video <u>normale alta qualità</u> .
Ó	
	
Video	
	I video vengono registrati a un multiplo della frequenza fotogrammi normale (2x, 4x o 8x), ma il video viene salvato con una frequenza fotogrammi normale (30 fps) per la riproduzione, creando un video in slow motion.
Ŀ	Anche i dati audio e dei sensori vengono registrati in modalità slow motion. La velocità di slow motion disponibile dipende dalla risoluzione
Slow Motion	video scetta.
	In MODALITÁ TIME-LAPSE, TomTom Bandit registra un video time-lapse direttamente come registrazione video alla risoluzione attualmente impostata e alla frequenza fotogrammi normale. Puoi scegliere l'intervallo tra la registrazione. La registrazione Time-lapse si interrompe quando il livello di carica della batteria è basso, quando la scheda di memoria è piena o quando premi il tasto STOP. Durante un video time-lapse non vengono registrate informazioni relative
Time-tapse	all'audio o ai sensori, tuttavia le informazioni GPS vengono registrate all'avvio del video se il segnale è disponibile.
	CINEMATOGRAFICO è la modalità di risoluzione più alta, con un'acquisizione del video a 4K o 2,7K. Per un normale utilizzo, la risoluzione a 1080p è sufficiente per registrare video di alta qualità.
Cinematografico	
	 La <u>modalità foto</u> include le seguenti opzioni: Normale - Per scattare una <u>foto singola</u>. Sequenza - Per scattare una <u>serie di foto</u> in un breve intervallo di tempo.
Foto	

Impostazioni video

Ciascuna modalità video è regolata dalle proprie impostazioni. Puoi modificare le impostazioni direttamente su TomTom Bandit oppure utilizzando <u>l'app per dispositivi mobili</u>.

Nella schermata di stato della videocamera, scorri verso il basso fino al menu **IMPOSTAZIONI** e seleziona le impostazioni della modalità del video corrente, ad esempio **VIDEO** o **SLOW MO**. Scorri verso destra, quindi seleziona le impostazioni che desideri modificare.

Impostazioni video

Dimensioni	 1080p a 30 fps 1080p a 60 fps
	 720p a 60 fps 720p a 120 fps
	• 720p a 120 fps

Visualizzazione	-	Wide
	-	Normale

Impostazioni Slo Motio	n
Dimensioni	 1080p a velocità 2x
	 720p a velocità 4x
	 WVGA a velocità 6x
Visualizzazione	Wide
	 Normale

Impostazioni Cinematografico

impostazioni enternato	
Dimensioni	 4k a 15 fps
	 2,7k a 30 fps

Impostazioni Time-lapse

Dimensioni	 4k a 15 fps
	 4k a 30 fps
	 1080p a 15 fps
	 1080p a 30 fps
Intervallo	 1s, 5s, 10s, 15s, 30s, 60s

Impostazioni delle foto

Utilizza le impostazioni foto per selezionare una modalità foto. Una volta scelta la modalità, puoi selezionare le impostazioni per tale modalità foto. Puoi modificare le impostazioni direttamente su TomTom Bandit oppure utilizzando <u>l'app per dispositivi mobili</u>.

Nella schermata di stato della videocamera, scorri verso il basso fino al menu **IMPOSTAZIONI** e seleziona **FOTO**. Scorri verso destra per selezionare una modalità, ad esempio **SEQUENZA**, quindi seleziona le impostazioni che desideri modificare.

Impostazioni NORMALE

Dimensioni	• 1	6 MP

Impostazioni SEQUENZA

Dimensioni	 8 MP 16 MP
Sequenza	Fino a 10 foto 1 sFino a 10 foto 2 s

Impostazioni immagine

Le impostazioni delle immagini ti consentono di scegliere l'illuminazione della scena e la rotazione dell'immagine. Le impostazioni vengono applicate a tutte le modalità video e foto.

Nella schermata di stato della videocamera, scorri verso il basso fino al menu **IMPOSTAZIONI** e seleziona **IMMAGINE**. Scorri verso destra per selezionare una delle seguenti impostazioni:

Suggerimento: puoi accedere alle impostazioni delle immagini solo su TomTom Bandit.

Scena

- Auto: (predefinita) regola automaticamente l'esposizione della videocamera in base alle condizioni di illuminazione rilevate.
- Luminoso: imposta l'esposizione della videocamera in base alle condizioni di elevata illuminazione.

• Notte: imposta l'esposizione della videocamera in base alle condizioni di scarsa illuminazione.

Rotazione

Puoi scegliere di ruotare i video e le foto acquisite dalla videocamera di 180 gradi. Ciò consente di installare la videocamera capovolta.

Stato di TomTom Bandit

Nella schermata di stato della videocamera, scorri verso il basso per aprire la schermata IMPOSTAZIONI. Seleziona STATUS, quindi scorri verso destra.

La schermata di stato mostra le seguenti informazioni:

- **Batteria** la carica della batteria rimasta sulla TomTom Bandit. <u>Ricarica la Batt-Stick</u> se il livello di carica della batteria è basso.
- Memoria la quantità di spazio libero disponibile su TomTom Bandit.

Suggerimento: se stai esaurendo lo spazio, collega la <u>Batt-Stick</u> al computer e trasferisci alcuni file.

• QuickGPS - lo stato delle informazioni QuickGPSFix su TomTom Bandit.

QuickGPSFix aiuta TomTom Bandit a individuare in modo rapido e preciso la tua posizione consentendoti di iniziare la tua attività. Per aggiornare automaticamente le informazioni QuickGPSfix su TomTom Bandit, connetti TomTom Bandit all'<u>app per dispositivi mobili</u>. Le informazioni di QuickGPSFix sono valide per tre giorni dal momento del download.

Questi simboli vengono utilizzati per mostrare lo stato di QuickGPSFix:



QuickGPSFix sulla TomTom Bandit è aggiornato.

QuickGPSFix sulla TomTom Bandit non è aggiornato. Se le informazioni di QuickGPSFix su TomTom Bandit non sono aggiornate, la videocamera funziona ugualmente. Tuttavia, potrebbe impiegare più tempo per ottenere un GPS fix quando vuoi iniziare un'attività.

- **Versione** il numero di versione software di TomTom Bandit. Queste informazioni potrebbero esserti utili se dovessi contattare l'assistenza clienti.
- Numero di serie il numero di serie di TomTom Bandit.

Accensione e spegnimento di TomTom Bandit

TomTom Bandit può essere accesa, spenta o in standby. Puoi accendere e spegnere TomTom Bandit solo utilizzando il pulsanti sulla TomTom Bandit.



Accensione di TomTom Bandit

Premi il tasto START sul retro di TomTom Bandit per 2 secondi per accendere TomTom Bandit. Viene visualizzato il logo TomTom, i LED rossi lampeggiano e il suono di avvio viene riprodotto. Se nessuna scheda microSD è inserita nella <u>Batt-Stick</u>, ti viene chiesto di <u>inserire una scheda di</u> <u>memoria</u> in modo tale da poter accendere TomTom Bandit.

Se TomTom Bandit è in modalità standby premi il pulsante di controllo per riavviare TomTom Bandit.

TomTom Bandit rimane accesa nei seguenti casi:

- TomTom Bandit sta registrando un video o scattando foto.
- Stai utilizzando lo schermo per configurare TomTom Bandit.
- Stai utilizzando TomTom Bandit dal telefono cellulare mediante Wi-Fi o Bluetooth.

Spegnimento di TomTom Bandit

Premi il tasto STOP sul retro di TomTom Bandit per 2 secondi per spegnerla. I LED rossi lampeggiano e viene riprodotto il suono di spegnimento.

TomTom Bandit si spegne automaticamente se la batteria si sta esaurendo.

Standby

Per risparmiare energia TomTom Bandit entra automaticamente in modalità standby dopo alcuni minuti che non viene utilizzata.

Puoi riattivare TomTom Bandit premendo il pulsante di controllo, utilizzando il <u>telecomando</u> o l'<u>app</u> <u>per dispositivi mobili</u>. Se premi il tasto START, TomTom Bandit avvierà la registrazione o l'acquisizione di foto, a seconda della modalità impostata.

TomTom Bandit si spegne dopo due ore dall'impostazione della modalità standby.

Connessione all'app per dispositivi mobili

L'app per dispositivi mobili non si avvia finché non connetti lo smartphone a TomTom Bandit tramite <u>Wi-Fi</u>.

Suggerimento: solo per iOS. Se il tuo smartphone è dotato della funzione Bluetooth Smart (BLE), il Wi-Fi viene attivato e disattivato automaticamente dall'<u>app per dispositivi mobili</u>. Inoltre, il Wi-Fi viene disattivato se non viene utilizzato per un certo periodo di tempo.

Procedi come segue per connettere TomTom Bandit allo smartphone e avviare l'app per dispositivi mobili:

- 1. Accendi TomTom Bandit.
- 2. Nella schermata dello stato della videocamera, scorri verso l'alto per attivare la connessione Wi-Fi di TomTom Bandit.

Il nome della connessione Wi-Fi e la password vengono visualizzati sullo schermo.

- 3. Sullo smartphone, accedi alla schermata delle impostazioni Wi-Fi del telefono, quindi seleziona la connessione Wi-Fi di TomTom Bandit dall'elenco di reti.
- Inserisci la password visualizzata sullo schermo di TomTom Bandit.
 Il telefono si connette a TomTom Bandit. Sulla TomTom Bandit, lo schermo mostra Connesso al dispositivo.
- Avvia l'<u>app per dispositivi mobili</u>.
 L'app per dispositivi mobili viene avviata e mostra la schermata del mirino.

Ripristino di TomTom Bandit

Per ripristinare TomTom Bandit, procedi come segue:

Nella schermata di stato della videocamera di TomTom Bandit, scorri verso il basso per aprire la schermata IMPOSTAZIONI. Seleziona GENERALI quindi seleziona OPZIONI.

Seleziona RIPRISTINA per scegliere tra due opzioni di ripristino:

• **RIPRISTINA TUTTO** consente di ripristinare le impostazioni predefinite di TomTom Bandit e di riavviare TomTom Bandit.

Nota: il ripristino non elimina le foto e i video salvati sulla scheda microSD.

RIPRISTINA WIFI genera un nuovo nome e una nuova password Wi-Fi.

Aggiornamento del software della videocamera

Per ricevere aggiornamenti, innanzitutto registra TomTom Bandit con un account TomTom MySports utilizzando <u>l'app per dispositivi mobili</u> o <u>Bandit Studio</u>.

Puoi installare gli aggiornamenti su TomTom Bandit nei modi seguenti:

- Installa gli aggiornamenti direttamente su TomTom Bandit dall'app per dispositivi mobili.
- Trasferisci gli aggiornamenti alla <u>Batt-Stick</u> da <u>Bandit Studio</u>, quindi installa la Batt-Stick in TomTom Bandit.

Installazione di aggiornamenti mediante l'app per dispositivi mobili

- 1. Connetti lo smartphone a TomTom Bandit mediante Wi-Fi.
- 2. Apri l'app Bandit per dispositivi mobili.

Se un aggiornamento è disponibile viene trasferito a TomTom Bandit in background. Quando l'aggiornamento è pronto per l'installazione riceverai un messaggio sull'app.

Suggerimento: per verificare che TomTom Bandit disponga dell'ultimo software installato, seleziona il pulsante dei menu dell'app, quindi seleziona Stato videocamera. Visualizzerai una croce verde accanto alla Versione software della videocamera se la videocamera dispone del software aggiornato.

- 3. Riavvia TomTom Bandit.
- 4. Segui le istruzioni sullo schermo per installare l'aggiornamento.

Installazione di aggiornamenti mediante Bandit Studio

- 1. Verifica che il livello di carica della batteria di TomTom Bandit sia <u>sufficiente</u>.
- 2. <u>Rimuovi la Batt-Stick</u> da TomTom Bandit.
- 3. Avvia Bandit Studio sul computer.
- 1. Inserisci il connettore USB della Batt-Stick in una porta USB sul computer.
- In Bandit Studio, seleziona il pulsante di menu delle impostazioni.
 Se un aggiornamento è disponibile, lo schermo visualizza Aggiornamento accanto alla versione firmware della videocamera.
- 3. Seleziona Aggiornare.
- L'app per dispositivi mobili trasferisce l'aggiornamento alla Batt-Stick.
- 4. Installa la Batt-Stick in TomTom Bandit.
- 5. Accendi TomTom Bandit.
- 6. Segui le istruzioni sullo schermo per installare l'aggiornamento.

Aggiornamenti QuickGPSFix

Nelle seguenti casi, TomTom Bandit utilizza QuickGPSFix per aiutarti a trovare la tua posizione:

- TomTom Bandit non viene utilizzata da molto tempo.
- TomTom Bandit è fuori copertura GPS da più di una settimana.

• TomTom Bandit viene riavviata a più di 500 km di distanza dalla tua posizione precedente.

QuickGPSFix contiene informazioni relative alle posizioni dei satelliti che consentono a TomTom Bandit di rilevare la tua posizione più velocemente.

Suggerimento: le informazioni sul QuickGPSFix vengono aggiornate automaticamente dall'<u>app per</u><u>dispositivi mobili</u>.

Manutenzione di TomTom Bandit

Ti consigliamo di pulire la videocamera una volta alla settimana se la utilizzi di frequente.

Importante: se rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo fai molta attenzione che sporcizia o acqua non penetrino nella TomTom Bandit o nella Batt-Stick. Rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo solo in ambienti puliti e asciutti.

- Pulisci la videocamera con un panno umido laddove necessario. Utilizza un detergente delicato per rimuovere olio o sporcizia. Se la videocamera è molto sporca, sciacquala in acqua fredda o tiepida.
- Pulisci il coperchio dell'obiettivo utilizzando un panno e un prodotto spray creato specificamente per la pulizia degli obiettivi delle videocamere.

Suggerimento: puoi utilizzare la custodia della videocamera in microfibra TomTom per pulire l'obiettivo e il coperchio dell'obiettivo.

- Non esporre la videocamera a sostanze chimiche aggressive, ad esempio benzina, solventi per la pulizia, acetone, alcool o repellenti per insetti. Le sostanze chimiche possono danneggiare le guarnizioni, la custodia e le finiture della videocamera.
- Dopo aver utilizzato la videocamera in acqua, risciacqua TomTom Bandit con acqua pulita e asciugala con un panno morbido. Sulla Batt-Stick, apri il cappuccio dei contatti esterni e asciuga entrambi i contatti e il cappuccio.

Eliminazione di video e foto e formattazione della scheda di memoria

Puoi eliminare uno o tutti i video e una o tutte le foto dalla scheda microSD oppure puoi formattare la scheda microSD:

- ELIMINA Questa opzione elimina l'ultimo video registrato o l'ultima foto acquisita dalla scheda microSD.
- ELIMINA TUTTO Questa opzione elimina tutti i video, le foto e i dati dei sensori dalla scheda microSD, tuttavia non elimina i dati che non sono salvati nella stessa cartella.
- FORMATTA SD Questa opzione formatta la scheda microSD ed elimina tutti i dati dalla scheda microSD.

Eliminazione dell'ultimo video registrato o dell'ultima foto acquisita

- 1. Nel menu IMPOSTAZIONI, seleziona GENERALI quindi MEMORIA.
- Seleziona ELIMINA quindi seleziona Sì. L'ultimo video registrato o l'ultima foto acquisita vengono eliminati.

Eliminazione di tutti i video e di tutte le foto

- 1. Nel menu IMPOSTAZIONI, seleziona GENERALI quindi MEMORIA.
- 2. Seleziona ELIMINA TUTTO.
- Seleziona Sì. Tutti i video e tutte le foto vengono eliminati.

Formattazione della scheda di memoria

Importante: la formattazione della scheda di memoria elimina TUTTI i dati dalla scheda microSD.

1. Nel menu IMPOSTAZIONI, seleziona GENERALI quindi MEMORIA.

- 2. Seleziona FORMATTA SD.
- 3. Seleziona Sì.

La scheda microSD viene formattata e tutti i dati vengono eliminati.

Accesso ai video e alle foto

I video, le foto e i momenti salienti vengono salvati nella scheda di memoria inserita nella Batt-Stick. Il modo più facile per creare una videostoria utilizzando foto e momenti salienti è utilizzare l'<u>app Bandit per dispositivi mobili</u> o <u>Bandit Studio</u>.

L'app Bandit per dispositivi mobili si connette a TomTom Bandit utilizzando una connessione Wi-Fi. Puoi utilizzare l'app per creare e caricare la videostoria mentre ti sposti, direttamente dalla videocamera.

Bandit Studio è installata su un computer. Rimuovi la Batt-Stick da TomTom Bandit e inserisci il connettore USB dela Batt-Stick nella presa USB del computer.

Nota: quando la Batt-Stick è collegata al computer puoi anche accedere ai video e alle foto da un programma di esplorazione file.

Visualizzazione delle metriche su TomTom Bandit

Durante la registrazione o lo scatto di foto, puoi scorrere verso destra dalla schermata di stato della videocamera per visualizzare la schermata delle metriche. Scorri verso l'alto o verso il basso per visualizzare le diverse metriche disponibili, ad esempio quelle fornite da un <u>cardiofrequenzimetro</u>. Scorri nuovamente verso destra per selezionare le metriche effettive misurate dal sensore o dal dispositivo.

Puoi visualizzare due metriche che variano a seconda della modalità che stai utilizzando. Il testo sottostante ciascuna metrica mostra quali informazioni sono attualmente visualizzate.

Alcuni esempi di valori disponibili:

- Scheda SD: i minuti rimanenti nella parte superiore dello schermo, i minuti già utilizzati per la registrazione mostrati nella parte inferiore dello schermo.
- Modalità di velocità: la velocità massima mostrata nella parte superiore dello schermo, la velocità attuale nella parte inferiore dello schermo.
- Frequenza cardiaca: la frequenza cardiaca massima mostrata nella parte superiore dello schermo, la frequenza cardiaca corrente nella parte inferiore dello schermo utilizzando il <u>cardiofrequenzimetro</u> opzionale.

Nota: TomTom Bandit è inoltre dotata di <u>sensori integrati</u> che registrano le metriche salvate con i file video. Non è possibile visualizzare queste metriche su TomTom Bandit.

Utilizzo di periferiche

Installazione del supporto di base

Il kit di montaggio di base consente di installare TomTom Bandit su un casco o su un'altra superficie piana o leggermente curva. I supporti di base per superfici piane o curve sono in dotazione.

Suggerimento: sono disponibili ulteriori supporti come accessori. Suggerimento: per installare TomTom Bandit sul manubrio, utilizza il <u>supporto per bici</u> opzionale.

Suggerimento: puoi installare TomTom Bandit anche capovolta. Configura la **ROTAZIONE** <u>dell'immagine</u> su 180 per ruotarla di 180 gradi.

 Prima di installare un supporto, individua la posizione migliore per TomTom Bandit. Collega il supporto solo su una superficie liscia e rigida. Il supporto non si fisserà in modo sicuro sulle superfici porose, ruvide o morbide.

Per installare TomTom Bandit con angolazioni differenti e sul lato destro o sinistro di un casco, puoi ruotare la base di TomTom Bandit di oltre 180 gradi rispetto al corpo.

Suggerimento: utilizza il mirino in tempo reale dell'<u>app per dispositivi mobili</u> per impostare TomTom Bandit sulla visuale corretta.



2. Pulisci l'area in cui desideri installare il supporto di base.

Cera, lubrificante, sporcizia e umidità riducono l'adesione, causando scarso attrito con la superficie. Assicurati che l'area sia completamente asciutta.



3. Assicurati che il supporto sia allineato nella direzione corretta quindi, a temperatura ambiente e in un luogo asciutto, collega il supporto. Premi saldamente il supporto verso il basso sulla superficie.

Il supporto non si collegherà in modo sicuro se lo installi in condizioni di umidità e freddo.

- 4. Attendi 24 ore che l'adesivo faccia effetto.
- 5. Installa TomTom Bandit sul supporto. Accertati che TomTom Bandit sia fissata in modo sicuro.

Importante: assicurati che TomTom Bandit sia fissata saldamente prima di iniziare qualsiasi attività. Verifica regolarmente la tenuta del supporto. Se l'attività implica impatti o vibrazioni, utilizza un cordino per evitare di perdere TomTom Bandit se il supporto si sgancia.



Installazione del supporto per una visuale a 360°

Il kit di montaggio per una visuale a 360° consente di installare TomTom Bandit su un casco o su un'altra superficie piana o leggermente curva. Le basi di montaggio piane o curve sono in dotazione. Una volta installata, puoi regolare in modo semplice la direzione e l'angolazione di TomTom Bandit.

Suggerimento: sono disponibili ulteriori supporti come accessori.Suggerimento: per installare TomTom Bandit sul manubrio, utilizza il <u>supporto per bici</u> opzionale.
Suggerimento: puoi installare TomTom Bandit anche capovolta. Configura la ROTAZIONE dell'immagine su 180 per ruotarla di 180 gradi.

1. Prima di installare un supporto, individua la posizione migliore per TomTom Bandit.

Collega il supporto solo su una superficie liscia e rigida. Il supporto non si fisserà in modo sicuro sulle superfici porose, ruvide o morbide.

Per installare TomTom Bandit con angolazioni differenti e sul lato destro o sinistro di un casco, puoi ruotare la base di TomTom Bandit di oltre 180 gradi rispetto al corpo di TomTom Bandit.

Suggerimento: utilizza il mirino in tempo reale dell'<u>app per dispositivi mobili</u> per impostare TomTom Bandit sulla visuale corretta.



 Pulisci l'area in cui desideri installare il supporto.
 Cera, lubrificante, sporcizia e umidità riducono l'adesione, causando scarso attrito con la superficie. Assicurati che l'area sia completamente asciutta.



- A temperatura ambiente e in un luogo asciutto, collega la base del supporto. Premi saldamente la base del supporto verso il basso sulla superficie.
 La base de supporto non si collegherà in modo sicuro se la installi in condizioni di umidità e freddo.
- 4. Attendi 24 ore che l'adesivo faccia effetto.

5. Installa il supporto per una visuale a 360° sulla base del supporto. Premi verso il basso la piastra di TomTom Bandit per bloccare il supporto rotante sulla base.



6. Installa TomTom Bandit sul supporto per una visuale a 360°. Accertati che TomTom Bandit sia fissata in modo sicuro.



7. Regola la posizione di TomTom Bandit, quindi premi la leva del supporto rotante in posizione chiusa per bloccare tale supporto.

Suggerimento: utilizza il mirino in tempo reale dell'<u>app per dispositivi mobili</u> per impostare TomTom Bandit sulla visuale corretta.

Importante: assicurati che TomTom Bandit sia fissata saldamente prima di iniziare qualsiasi attività. Verifica regolarmente la tenuta del supporto. Se l'attività implica impatti o vibrazioni, utilizza un cordino per evitare di perdere TomTom Bandit se il supporto si sgancia.

Uso del supporto per bici

Il kit di montaggio per bici opzionale consente di installare TomTom Bandit sul manubrio di una bici o su altri componenti di forma tubolare di dimensioni simili.



Installa il supporto per bici soltanto su una superficie asciutta e pulita. Cera, olio, sporcizia e umidità riducono l'attrito, causando lo spostamento del supporto.

Serra saldamente i morsetti del supporto per bici utilizzando le mani. Installa TomTom Bandit sul supporto per bici e regola la posizione di TomTom Bandit per ottenere la corretta visualizzazione.

Suggerimento: utilizza il mirino in tempo reale dell'<u>app per dispositivi mobili</u> per impostare TomTom Bandit sulla visuale corretta.

Suggerimento: puoi installare TomTom Bandit anche capovolta. Configura la **ROTAZIONE** <u>dell'immagine</u> su 180 per ruotarla di 180 gradi.

Serra ulteriormente i morsetti con una chiave esagonale. Non serrare eccessivamente i morsetti altrimenti potresti danneggiare il supporto per bici.

Importante: assicurati che TomTom Bandit sia fissata saldamente prima di iniziare qualsiasi attività. Verifica regolarmente la tenuta del supporto. Se l'attività implica impatti o vibrazioni, utilizza un cordino per evitare di perdere TomTom Bandit se il supporto si sgancia.

Utilizzo del telecomando opzionale

Il telecomando può essere utilizzato per avviare e interrompere la registrazione e per <u>aggiungere</u> <u>manualmente momenti salienti</u> al tuo video. Utilizza il telecomando quando non puoi raggiungere TomTom Bandit in modo semplice e sicuro.



Puoi tenere il telecomando in mano oppure posizionarlo in luogo facilmente raggiungibile.

Nota: il telecomando utilizza Bluetooth Smart per connettersi a TomTom Bandit e può essere utilizzato solo con una TomTom Bandit alla volta.

Connessione del telecomando

- 1. Nella schermata di stato della videocamera di TomTom Bandit, scorri verso il basso per aprire il menu IMPOSTAZIONI.
- 2. Seleziona GENERALI, quindi scorri verso destra.
- 3. Seleziona CONNETTI, quindi scorri verso destra.
- 4. Seleziona TELEC., quindi scorri verso destra.
- 5. Scorri verso l'alto o verso il basso per accenderlo.
- 6. Sul telecomando, premi il tasto ON per 3 secondi finché il LED non lampeggia in verde per tre volte.

Il telecomando viene connesso a TomTom Bandit.

Suggerimento: puoi anche utilizzare il mirino in tempo reale dell'<u>app per dispositivi mobili</u> come telecomando.

Il telecomando può essere utilizzato esclusivamente con una videocamera alla volta. Se desideri collegare il telecomando a un'altra videocamera, ripeti la procedura precedente con il telecomando nel raggio d'azione della nuova videocamera.

Utilizzo del telecomando per registrare un video



Per riattivare il telecomando, premi il tasto START (tasto 2) per 3 secondi finché il LED (3) non lampeggia in verde per tre volte.

Premi il tasto START (tasto 2) per avviare la registrazione. Il LED (3) lampeggia una volta.

Premi il tasto START (tasto 2) per aggiungere un momento saliente al video.

Premi il tasto ON (tasto 1) per interrompere la registrazione. Il LED (3) lampeggia una volta.

Cinturini e supporti del telecomando

Il cinturino del telecomando può essere indossato su un polso nudo. La prolunga del cinturino può essere utilizzata per allungare il cinturino da polso in modo da poterlo indossare sulla manica di un giaccone invernale, ad esempio durante gli sport sulla neve. I cinturini possono essere utilizzati anche per fissare il telecomando su un manubrio, un'asta da selfie o su qualunque superficie si adatti.

Nota: il telecomando è a prova di spruzzi e non deve essere immerso in acqua.

Sostituzione della batteria del telecomando

Il telecomando utilizza una batteria a bottone CR2032.

Per sostituire la batteria procedi come segue:

- 1. Ruotare il tasto del telecomando in senso antiorario per rimuoverlo dalla base di colore nero.
- 2. Utilizzando una moneta, ruota il coperchio della batteria in senso antiorario finché non si sblocca, quindi rimuovilo.
- 3. Estrai delicatamente la batteria a bottone.
- 4. Sostituisci la batteria con una nuova batteria.
- 5. Installa il coperchio e ruotalo in senso orario con una moneta finché non scatta in posizione di blocco.
- 6. Ruotare il tasto del telecomando in senso orario all'interno della base di colore nero.

Utilizzo dei coperchi dell'obiettivo

Il coperchio dell'obiettivo standard di colore bianco è a prova di spruzzi (IPX7). Se desideri utilizzare TomTom Bandit in acqua o sott'acqua fino a una profondità di 40 metri (5 ATM) o nelle attività in superficie, ad esempio sul surf, installa il coperchio dell'obiettivo **impermeabile** (IPX8) di colore nero opzionale.

Nota: quando utilizzi il coperchio dell'obiettivo **impermeabile** IPX8 di colore nero, il microfono e il barometro vengono nascosti e non funzionano.

Per rimuovere il coperchio dell'obiettivo, premi il pulsante di sblocco e ruota il coperchio dell'obiettivo in senso antiorario.



Per installare un coperchio dell'obiettivo, posizionalo sull'obiettivo di TomTom Bandit e ruotalo in senso orario finché non si blocca.



Importante: conserva il coperchio dell'obiettivo nella sua custodia quando non lo utilizzi.

Importante: per evitare danni all'obiettivo di TomTom Bandit, non utilizzare mai TomTom Bandit senza un coperchio dell'obiettivo.

Importante: Pulisci il coperchio dell'obiettivo utilizzando un panno e un prodotto spray creato specificamente per la pulizia degli obiettivi delle videocamere.

Importante: Verifica che sulle guarnizioni del coperchio dell'obiettivo e della Batt-Stick non siano presenti detriti, danni e rotture. Piccoli detriti o rotture possono causare fuoriuscite e possono danneggiare TomTom Bandit.

Aggiunta di sensori

Info sui sensori

I sensori vengono utilizzati da TomTom Bandit per registrare i dati in contemporanea ai file video. Ciò ti consente di rilevare facilmente i momenti salienti nel video quando lo rivedi.

Nota: TomTom Bandit memorizza tutti i dati dei sensori nel file video.

I seguenti due tipi di sensori sono disponibili per TomTom Bandit:

Sensori integrati

Per ulteriori informazioni sui sensori integrati, consulta la sezione <u>Sensori all'interno della</u> <u>videocamera</u>.

Sensori esterni

I sensori esterni sono dispositivi esterni che puoi collegare a TomTom Bandit per fornire ulteriori informazioni sulla tua attività.

Puoi collegare un <u>cardiofrequenzimetro esterno</u> utilizzando una connessione Bluetooth Smart (BLE). Questo sensore misura la tua frequenza cardiaca durante il tuo sport o attività. Il Cardiofrequenzimetro esterno TomTom è disponibile come accessorio.

TomTom Bandit si connette ai sensori esterni quando viene avviata la registrazione. Quando la registrazione viene interrotta il sensore viene disconnesso.

Sensori di TomTom Bandit

TomTom Bandit è dotata di sensori integrati che registrano le seguenti metriche:



Anche la posizione GPS viene registrata.

I dati delle metriche vengono registrati insieme ai video e possono essere visualizzati come <u>momenti</u> <u>salienti del video</u> nell'app per dispositivi mobili o in <u>Bandit Studio</u> e vengono aggiunti in sovraimpressione alla videostoria.

Puoi anche utilizzare sensori esterni, ad esempio un <u>cardiofrequenzimetro</u>, per ottimizzare le metriche dell'azione.

Puoi connettere a TomTom Bandit anche un microfono mono esterno opzionale.

Il cardiofrequenzimetro

Per utilizzare il Cardiofrequenzimetro esterno TomTom con TomTom Bandit, procedi come segue:

1. Fissa il dispositivo di monitoraggio al cinturino.



2. Lega il cinturino attorno al torace, in modo che il dispositivo di monitoraggio sia situato sopra la base dello sterno.

Assicurati che il dispositivo di monitoraggio sia nella posizione appropriata, quindi che la parola "TomTom" sia visibile a chi si trova di fronte.



Suggerimento: inumidisci i sensori all'interno del cinturino prima di posizionarlo sul torace. Ciò consente al dispositivo di monitoraggio di rilevare più facilmente il battito cardiaco.

- 3. Nella schermata di stato della videocamera di TomTom Bandit, scorri verso il basso per aprire la schermata IMPOSTAZIONI.
- 4. Seleziona GENERALI quindi seleziona CONNETTI.
- 5. Seleziona SENSORI, quindi scorri verso destra.
- 6. Seleziona BATTITI, quindi scorri verso destra per attivare l'opzione.
- 7. Quando inizi un'attività, TomTom Bandit si connette al dispositivo di monitoraggio e viene visualizzata un'icona a forma di cuore nella parte superiore dello schermo.



La prima volta che TomTom Bandit prova a connettersi al dispositivo di monitoraggio, se vengono rilevati più dispositivi di monitoraggio, TomTom Bandit non sa a quale connettersi. Spostati in un punto in cui non sono presenti altri dispositivi di monitoraggio nel raggio di TomTom Bandit.

Dopo la prima connessione, TomTom Bandit si riconnette sempre al tuo dispositivo di monitoraggio.

Puoi utilizzare il cardiofrequenzimetro esterno anche con altri dispositivi e applicazioni Bluetooth® Smart Ready. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione in dotazione con il prodotto o con l'app.

Utilizza una moneta per aprire il retro del dispositivo di monitoraggio e sostituire la batteria CR2032. La batteria deve essere riciclata o smaltita in base alle disposizioni e alle normative locali.

Nota: il Cardiofrequenzimetro TomTom non è impermeabile.

Registrazione di video

Info sulla registrazione di video

Puoi utilizzare TomTom Bandit per registrare video nelle seguenti modalità:

- VIDEO Utilizza questa modalità per registrare video normali di alta qualità.
- SLOW MO Questa modalità registra video slow-motion di alta qualità.
- TIME-LAPSE Questa modalità crea video da registrazioni time-lapse acquisite a intervalli impostati.
- CINEMATOGRAFICO Modalità video di altissima qualità per i professionisti della ripresa.

Puoi <u>selezionare la modalità</u> utilizzando il pulsante di controllo sulla TomTom Bandit oppure puoi utilizzare l'<u>app per dispositivi mobili</u>.

Ciascuna modalità video è regolata dalle proprie impostazioni.

Registrazione di un video

Puoi avviare e interrompere la registrazione di un video direttamente da TomTom Bandit oppure utilizzando il <u>telecomando</u> o dall'<u>app per dispositivi mobili</u>.

Suggerimento: puoi anche aggiungere manualmente momenti salienti al tuo video.

Nota: se TomTom Bandit è connessa all'app per dispositivi mobili, puoi solo utilizzare l'app per cambiare le impostazioni TomTom Bandit.

Registrazione di un video utilizzando solo TomTom Bandit o il telecomando

1. Premi il tasto START su TomTom Bandit o sul telecomando.

- TomTom Bandit emette un segnale acustico e i LED rossi lampeggiano a indicare che la registrazione è stata avviata.
- La schermata TomTom Bandit mostra la durata della registrazione e la modalità video.

Suggerimento: scorri verso destra sullo schermo TomTom Bandit per visualizzare il tempo rimanente per la registrazione del video. Il tempo rimanente dipende dallo spazio disponibile sulla scheda microSD e dalla modalità video che stai utilizzando.

- 2. Durante la creazione del video, premi il tasto START per aggiungere manualmente i momenti salienti al video.
- 3. Premi il tasto STOP per interrompere la registrazione.
 - TomTom Bandit emette un segnale acustico e i LED rossi smettono di lampeggiare.
- 4. Modifica e carica i tuoi video utilizzando l'app per dispositivi mobili o Bandit Studio.

Registrazione di un video utilizzando l'app per dispositivi mobili

- 1. <u>Connetti l'app per dispositivi mobili</u> a TomTom Bandit.
- 2. Premi il tasto START su TomTom Bandit o il pulsante di registrazione nell'app per dispositivi mobili.
 - TomTom Bandit emette un segnale acustico e i LED rossi lampeggiano a indicare che la registrazione è stata avviata.
 - La schermata TomTom Bandit mostra la durata della registrazione e la modalità video.
- 3. Durante la creazione del video, premi il tasto START su TomTom Bandit o il pulsante dei momenti salienti sull'app per aggiungere manualmente momenti salienti al tuo video.

- 4. Premi il tasto STOP su TomTom Bandit o il pulsante di registrazione nell'app per dispositivi mobili.
 - TomTom Bandit emette un segnale acustico e i LED rossi smettono di lampeggiare.
- 5. Modifica e carica i tuoi video utilizzando l'app per dispositivi mobili.

Momenti salienti del video

I momenti salienti vengono aggiunti al video durante la registrazione. Un momento saliente indica un elemento entusiasmante contenuto nell'azione ripresa, ad esempio una velocità alta, un salto o persino un bellissimo panorama, che potresti voler rivedere più tardi o aggiungere alla tua videostoria. Un video può contenere molti momenti salienti.

I momenti salienti consentono di riprodurre in modo semplice il tuo video, creare una videostoria e condividere il video utilizzando l'app per dispositivi mobili o <u>Bandit Studio</u>. I momenti salienti vengono mostrati separatamente dal video a cui appartengono. Ciascun momento saliente utilizza 6 secondi della durata del video.

I momenti salienti vengono aggiunti al video mediante gli input dei sensori integrati, dei sensori esterni o manualmente, per contrassegnare le parti più entusiasmanti dell'azione. I momenti salienti di sensori integrati ed esterni vengono aggiunti automaticamente.

Suggerimento: puoi aggiungere i momenti salienti al video anche quando lo visualizzi nell'app per dispositivi mobili o su Bandit Studio e puoi regolare la posizione e la durata di un momento saliente.



Vengono utilizzati i seguenti momenti salienti e i rispettivi simboli:

Aggiunta manuale di un momento saliente

Puoi aggiungere manualmente un momento saliente al video quando si verifica un evento entusiasmante o memorabile, sia prima che dopo l'evento.

Contrassegna manualmente un momento saliente del video quando si verifica un evento che il contrassegno automatico non rileva, ad esempio un bellissimo panorama, il punto più alto di una camminata o quando sei in compagnia dei tuoi amici.

Suggerimento: puoi aggiungere i momenti salienti al video anche quando lo visualizzi nell'app per dispositivi mobili o su Bandit Studio e puoi regolare la posizione e la durata di un momento saliente.

Per aggiungere manualmente un momento saliente durante la registrazione di un video, premi il tasto START sulla TomTom Bandit o sul <u>telecomando</u> oppure il pulsante del momento saliente sull'<u>app per dispositivi mobili</u>.



Se stai utilizzando TomTom Bandit senza l'app per dispositivi mobili, dopo aver aggiunto manualmente un momento saliente, lo schermo mostra il simbolo di una stella e il messaggio **Nuovo mom. saliente**.

Scatto di foto

Info sullo scatto di foto

Puoi utilizzare TomTom Bandit per scattare foto nelle seguenti modalità:

- <u>Normale</u>: viene scattata una singola foto.
- <u>Sequenza</u> Viene scattata una serie di foto in un intervallo di tempo molto breve.

Puoi <u>selezionare la modalità</u> utilizzando il pulsante di controllo sulla TomTom Bandit oppure puoi utilizzare l'<u>app per dispositivi mobili</u>.

Ciascuna modalità foto è regolata dalle proprie impostazioni.

Modalità	Risoluzione	Velocità di acquisizione	Campo visivo
NORMALE	16 MP	Foto singola	Wide
SEQUENZA	16 MP	10 foto in 1 s 10 foto in 2 s	Wide
SEQUENZA	8 MP	10 foto in 1 s 10 foto in 2 s	Wide

Riepilogo delle modalità foto

Le foto vengono salvate in formato JPEG.

Scatto di foto singole

Puoi scattare una foto direttamente da TomTom Bandit oppure utilizzando il <u>telecomando</u> o dall'<u>app</u><u>per dispositivi mobili</u>.

Per scattare una singola foto, seleziona la modalità NORMALE, direttamente su TomTom Bandit o dall'app per dispositivi mobili.

Nota: se TomTom Bandit è connessa all'app per dispositivi mobili, puoi solo utilizzare l'app per cambiare le impostazioni TomTom Bandit.

Scatto di una foto utilizzando solo TomTom Bandit o il telecomando

- 1. Selezione le impostazioni per le foto NORMALE su TomTom Bandit.
- 2. Premi il tasto START su TomTom Bandit o sul telecomando.
 - TomTom Bandit emette un segnale acustico e i LED rossi lampeggiano a indicare che la foto è stata scattata.
 - TomTom Bandit emette nuovamente un segnale acustico quando la foto viene salvata.
 - Lo schermo di TomTom Bandit mostra il numero di foto scattate.

Suggerimento: scorri verso destra sullo schermo di TomTom Bandit per visualizzare il tempo rimanente per la registrazione del video o la quantità di foto che puoi scattare. Il tempo rimanente dipende dallo spazio disponibile sulla scheda microSD e dalla modalità foto che stai utilizzando.

3. Modifica e carica le foto utilizzando l'app per dispositivi mobili o Bandit Studio.

Scatto di una foto utilizzando l'app per dispositivi mobili

1. <u>Connetti l'app per dispositivi mobili</u> a TomTom Bandit.

- 2. Seleziona Foto singola sull'app per dispositivi mobili.
- 3. Premi il tasto START su TomTom Bandit o il pulsante di registrazione nell'app per dispositivi mobili.
 - TomTom Bandit emette un segnale acustico e i LED rossi lampeggiano a indicare che la foto è stata scattata.
 - TomTom Bandit emette nuovamente un segnale acustico quando la foto viene salvata.
- 4. Modifica e carica le tue foto utilizzando l'app per dispositivi mobili.

Scatto di foto in sequenza

Puoi scattare foto in sequenza direttamente da TomTom Bandit oppure utilizzando il <u>telecomando</u> o dall'<u>app per dispositivi mobili</u>.

Per scattare foto in sequenza, seleziona la modalità **SEQUENZA**, direttamente su TomTom Bandit o dall'app per dispositivi mobili.

Nota: se TomTom Bandit è connessa all'app per dispositivi mobili, puoi solo utilizzare l'app per cambiare le impostazioni TomTom Bandit.

Scatto di foto in sequenza utilizzando solo TomTom Bandit o il telecomando

- 1. Premi il tasto START su TomTom Bandit o sul telecomando.
 - TomTom Bandit emette un segnale acustico e i LED rossi lampeggiano a indicare che le foto sono state scattate.
 - TomTom Bandit emette nuovamente un segnale acustico quando le foto vengono salvate.
 - Lo schermo di TomTom Bandit mostra il numero di foto scattate.

Suggerimento: scorri verso destra sullo schermata TomTom Bandit per visualizzare il tempo rimanente per la registrazione del video. Il tempo rimanente dipende dallo spazio disponibile sulla scheda microSD e dalla modalità foto che stai utilizzando.

2. Modifica e carica le foto utilizzando l'app per dispositivi mobili o Bandit Studio.

Scatto di foto in sequenza utilizzando l'app per dispositivi mobili

- 1. <u>Connetti l'app per dispositivi mobili</u> a TomTom Bandit.
- 2. Premi il tasto START su TomTom Bandit o il pulsante di registrazione nell'app per dispositivi mobili.
 - TomTom Bandit emette un segnale acustico e i LED rossi lampeggiano a indicare che le foto sono state scattate.
 - TomTom Bandit emette nuovamente un segnale acustico quando le foto vengono salvate.
- 3. Modifica e carica le tue foto utilizzando l'app per dispositivi mobili.

Impostazioni

Informazioni sulle impostazioni

Nota: puoi cambiare le impostazioni utilizzando anche l'<u>app per dispositivi mobili</u> sullo smartphone.

Per cambiare le impostazioni che utilizzi di frequente come la modalità TomTom Bandit, scorri verso sinistra dalla schermata di stato della videocamera.

Per accedere ad altre impostazioni la cui modifica è meno frequente, utilizza il menu Impostazioni. Tali impostazioni determinano il comportamento generale di TomTom Bandit e vengono utilizzate per regolare le impostazioni delle modalità per ciascuna modalità foto e video.

Nella schermata di stato della videocamera, scorri verso il basso per aprire il menu **IMPOSTAZIONI**. Il menu Impostazioni include le seguenti voci:

- VIDEO o FOTO Utilizza queste impostazioni per regolare le impostazioni delle modalità per la modalità Foto o Video che hai selezionato.
- GENERALI Queste impostazioni determinano il comportamento generale della videocamera
- STATUS Questa schermata mostra lo stato generale della videocamera.

Info sul Bluetooth

TomTom Bandit utilizza la specifica Bluetooth 4.0 per Bluetooth Smart, anche noto come Bluetooth Low Energy o BLE.

BLE viene utilizzato per:

- 1. Le connessioni ai sensori esterni che supportano BLE.
- 2. La connessione al telecomando.
- 3. La riattivazione di TomTom Bandit mediante il telecomando.
- 4. L'utilizzo dello smartphone per attivare la connessione Wi-Fi di TomTom Bandit quando TomTom Bandit non è connessa e non è facilmente accessibile. (Solo per Apple iOS).

Nota: su TomTom Bandit, il Bluetooth è sempre acceso.

Info sul Wi-Fi

Per quale motivo viene utilizzato il Wi-Fi?

Il Wi-Fi viene utilizzato per connettere TomTom Bandit al tuo smartphone. L'<u>app per dispositivi</u> <u>mobili</u> utilizza la connessione Wi-Fi per il mirino, la riproduzione di video e foto, la creazione di videostorie e per la condivisione dei contenuti multimediali.

Attivazione del Wi-Fi

Suggerimento: solo per iOS. Se il tuo smartphone è dotato della funzione Bluetooth Smart (BLE), il Wi-Fi viene attivato e disattivato automaticamente dall'<u>app per dispositivi mobili</u>. Inoltre, il Wi-Fi viene disattivato se non viene utilizzato per un certo periodo di tempo.

Procedi come segue per connettere TomTom Bandit allo smartphone e avviare l'app per dispositivi mobili:

1. Accendi TomTom Bandit.

2. Nella schermata dello stato della videocamera, scorri verso l'alto per attivare la connessione Wi-Fi di TomTom Bandit.

Il nome della connessione Wi-Fi e la password vengono visualizzati sullo schermo.

- 3. Sullo smartphone, accedi alla schermata delle impostazioni Wi-Fi del telefono, quindi seleziona la connessione Wi-Fi di TomTom Bandit dall'elenco di reti.
- Inserisci la password visualizzata sullo schermo di TomTom Bandit.
 Il telefono si connette a TomTom Bandit. Sulla TomTom Bandit, lo schermo mostra Connesso al dispositivo.
- Avvia l'<u>app per dispositivi mobili</u>.
 L'app per dispositivi mobili viene avviata e mostra la schermata del mirino.

Info su QuickGPSFix

Nelle seguenti casi, TomTom Bandit utilizza QuickGPSFix per aiutarti a trovare la tua posizione:

- TomTom Bandit non viene utilizzata da molto tempo.
- TomTom Bandit è fuori copertura GPS da più di una settimana.
- TomTom Bandit viene riavviata a più di 500 km di distanza dalla tua posizione precedente.

QuickGPSFix contiene informazioni relative alle posizioni dei satelliti che consentono a TomTom Bandit di rilevare la tua posizione più velocemente.

Suggerimento: le informazioni sul QuickGPSFix vengono aggiornate automaticamente dall'<u>app per</u> <u>dispositivi mobili</u>.

Impostazioni generali

Queste impostazioni determinano il comportamento generale di TomTom Bandit.

Connetti

Nota: puoi cambiare le impostazioni utilizzando anche l'<u>app per dispositivi mobili</u> sullo smartphone.

Nella schermata di stato della videocamera TomTom Bandit, scorri verso destra e poi verso il basso per aprire il menu IMPOSTAZIONI. Seleziona GENERALI quindi seleziona CONNETTI.

Utilizza queste impostazioni per connettere TomTom Bandit allo smartphone, a un telecomando o a un sensore esterno.

Telefono - Impostazioni - Videocamera

L'app per dispositivi mobili non si avvia finché non connetti lo smartphone a TomTom Bandit tramite <u>Wi-Fi</u>.

Suggerimento: solo per iOS. Se il tuo smartphone è dotato della funzione Bluetooth Smart (BLE), il Wi-Fi viene attivato e disattivato automaticamente dall'<u>app per dispositivi mobili</u>. Inoltre, il Wi-Fi viene disattivato se non viene utilizzato per un certo periodo di tempo.

Procedi come segue per connettere TomTom Bandit allo smartphone e avviare l'app per dispositivi mobili:

- 1. Accendi TomTom Bandit.
- 2. Nella schermata dello stato della videocamera, scorri verso l'alto per attivare la connessione Wi-Fi di TomTom Bandit.

Il nome della connessione Wi-Fi e la password vengono visualizzati sullo schermo.

3. Sullo smartphone, accedi alla schermata delle impostazioni Wi-Fi del telefono, quindi seleziona la connessione Wi-Fi di TomTom Bandit dall'elenco di reti.

- Inserisci la password visualizzata sullo schermo di TomTom Bandit.
 Il telefono si connette a TomTom Bandit. Sulla TomTom Bandit, lo schermo mostra Connesso al dispositivo.
- 5. Avvia l'app per dispositivi mobili.

L'app per dispositivi mobili viene avviata e mostra la schermata del mirino.

Telecomando

Il telecomando può essere utilizzato per avviare e interrompere la registrazione e per <u>aggiungere</u> <u>manualmente momenti salienti</u> al tuo video. Utilizza il telecomando quando non puoi raggiungere TomTom Bandit in modo semplice e sicuro.



Puoi tenere il telecomando in mano oppure posizionarlo in luogo facilmente raggiungibile.

Nota: il telecomando utilizza Bluetooth Smart per connettersi a TomTom Bandit e può essere utilizzato solo con una TomTom Bandit alla volta.

Connessione del telecomando

- 1. Nella schermata di stato della videocamera di TomTom Bandit, scorri verso il basso per aprire il menu IMPOSTAZIONI.
- 2. Seleziona GENERALI, quindi scorri verso destra.
- 3. Seleziona CONNETTI, quindi scorri verso destra.
- 4. Seleziona TELEC., quindi scorri verso destra.
- 5. Scorri verso l'alto o verso il basso per accenderlo.
- 6. Sul telecomando, premi il tasto ON per 3 secondi finché il LED non lampeggia in verde per tre volte.

Il telecomando viene connesso a TomTom Bandit.

Suggerimento: puoi anche utilizzare il mirino in tempo reale dell'<u>app per dispositivi mobili</u> come telecomando.

Sensori

Puoi connettere e attivare e disattivare un sensore esterno, ad esempio un cardiofrequenzimetro.

Puoi controllare se un cardiofrequenzimetro o un altro sensore sta funzionando senza avviare un'attività. Consulta la sezione **Test del sensore della frequenza cardiaca** più avanti in questo argomento.

Connessione e attivazione di un sensore

- 1. Nella schermata di stato della videocamera di TomTom Bandit, scorri verso il basso per aprire il menu IMPOSTAZIONI.
- 2. Seleziona GENERALI, quindi scorri verso destra.
- 3. Seleziona CONNETTI, quindi scorri verso destra.
- 4. Seleziona SENSORI, quindi scorri verso destra.
- 5. Seleziona BATTITI, quindi scorri verso destra, poi verso l'alto o il basso e seleziona ON.

Disattivazione di un sensore

Segui la procedura appena indicata ma seleziona OFF nel passaggio 5.

Test del sensore della frequenza cardiaca

Puoi controllare se un cardiofrequenzimetro o un sensore sta funzionando senza avviare un'attività. Procedi come segue.

- 1. Nella schermata di stato della videocamera di TomTom Bandit, scorri verso il basso per aprire il menu IMPOSTAZIONI.
- 2. Seleziona GENERALI, quindi scorri verso destra.
- 3. Seleziona CONNETTI, quindi scorri verso destra.
- 4. Seleziona SENSORI, quindi scorri verso destra.
- 5. Seleziona **BATTITI**, quindi scorri verso destra.

Viene visualizzato ON, OFF o ESTERNO. Se l'impostazione è regolata su ON o ESTERNO, viene visualizzato **bpm**, che significa che la tua frequenza cardiaca viene misurata in battiti al minuto.

Subito dopo viene visualizzata la tua frequenza cardiaca oppure compaiono dei trattini lampeggianti, che indicano che il tuo orologio sta cercando il sensore della frequenza cardiaca.

Suggerimento: quando la frequenza cardiaca viene rilevata, il cardiofrequenzimetro resta attivo per altri 30 secondi, nel caso volessi avviare immediatamente un'attività.

Microfono esterno

Puoi collegare e attivare/disattivare il microfono esterno TomTom Bandit opzionale. Il microfono esterno offre una qualità del suono più alta rispetto al microfono integrato.

Collegamento di un microfono esterno

- 1. Segui le istruzioni fornite con il microfono esterno per collegare il microfono a TomTom Bandit.
- 2. Nella schermata di stato della videocamera di TomTom Bandit, scorri verso il basso per aprire il menu IMPOSTAZIONI.
- 3. Seleziona GENERALI, quindi scorri verso destra.
- 4. Seleziona CONNETTI, quindi scorri verso destra.
- 5. Seleziona MIC EXT, quindi scorri verso destra, poi verso l'alto o il basso e seleziona ON.

Disattivazione di un microfono esterno

Segui la procedura appena indicata ma seleziona OFF nel passaggio 5.

Cam

Nota: puoi cambiare le impostazioni utilizzando anche l'<u>app per dispositivi mobili</u> sullo smartphone.

Nella schermata di stato della videocamera di TomTom Bandit, scorri verso il basso per aprire il menu IMPOSTAZIONI. Seleziona GENERALI quindi seleziona VIDEOCAMERA.

Utilizza queste impostazioni per selezionare le opzioni generali per TomTom Bandit, come la lingua e le unità.

Lingua

Seleziona LINGUA per impostare la lingua utilizzata per i menu e i messaggi su TomTom Bandit.

Unità

Seleziona UNITÀ per impostare le unità su KM (metrico) o Miglia (imperiale).

Segnale acustico

Seleziona **BEEP** per attivare o disattivare l'audio del cicalino selezionando TomTom Bandit **ON** oppure **OFF**.

Quando TomTom Bandit è fuori dal campo visivo, ad esempio quando è installata sul casco, il cicalino indica quando TomTom Bandit ha avviato o interrotto la registrazione, quando è accesa o spenta e per segnalare eventuali notifiche.

Puoi scegliere di disattivare il cicalino se necessiti di silenzio durante la registrazione, ad esempio quando riprendi un paesaggio immerso nella natura.

Nota: questa impostazione non controlla le registrazioni audio effettuate durante la creazione di un video.

Luce

Seleziona LUCE per attivare o disattivare la retroilluminazione selezionando ON oppure OFF.

Suggerimento: disattiva la retroilluminazione per ridurre il consumo della batteria.

Ripristina

Seleziona RIPRISTINA per scegliere tra due opzioni di ripristino:

• **RIPRISTINA TUTTO** consente di ripristinare le impostazioni predefinite di TomTom Bandit e di riavviare TomTom Bandit.

Nota: il ripristino non elimina le foto e i video salvati sulla scheda microSD.

• RIPRISTINA WIFI genera un nuovo nome e una nuova password Wi-Fi.

Memoria

Utilizzando le impostazioni **MEMORIA** puoi eliminare elementi dalla scheda microSD e formattare la scheda di memoria.

Eliminazione dell'ultimo file

Questa selezione elimina solo l'ultimo file registrato e memorizzato sulla scheda microSD dall'accensione di TomTom Bandit. Se non sono stati memorizzati file dall'accensione di TomTom Bandit, nessun file viene eliminato.

- 1. Nella schermata di stato della videocamera di TomTom Bandit, scorri verso il basso per aprire il menu IMPOSTAZIONI.
- 2. Seleziona GENERALI quindi seleziona MEMORIA.
- 3. Seleziona ELIM. ULT..

Eliminazione di tutte le foto e di tutti i video

Questa selezione elimina tutte le foto e tutti i video creati con TomTom Bandit dalla scheda microSD.

- 1. Nella schermata di stato della videocamera di TomTom Bandit, scorri verso il basso per aprire il menu IMPOSTAZIONI.
- 2. Seleziona GENERALI quindi seleziona MEMORIA.
- 3. Seleziona ELIMINA TUTTO.

Formattazione della scheda di memoria

Questa selezione formatta la scheda microSD.

Importante: la formattazione di una scheda microSD elimina tutti i file memorizzati sulla scheda di memoria.

Nota: quando una scheda microSD viene formatta da TomTom Bandit, il nome del volume viene scelto da TomTom Bandit, ad esempio "TOMTOMCAM" e non puoi cambiarlo.

- 1. Nella schermata di stato della videocamera di TomTom Bandit, scorri verso il basso per aprire il menu IMPOSTAZIONI.
- 2. Seleziona GENERALI quindi seleziona MEMORIA.
- 3. Seleziona FORMATTA SD.

Modalità volo

Quando la modalità volo è attivata, l'icona di un aereo viene visualizzata sullo schermo della videocamera e la connettività Wi-Fi e Bluetooth è disattivata.

Seleziona Modalità volo per configurare la modalità volo su TomTom Bandit ON oppure OFF.

Info

La schermata Info contiene le informazioni standard e legali applicabili a TomTom Bandit.

Batt-Stick

Info sulla Batt-Stick

La Batt-Stick fornisce alimentazione a TomTom Bandit e spazio di archiviazione per tutti i video e le foto. Quando la Batt-Stick è inserita nella TomTom Bandit ed è bloccata, forma una guarnizione impermeabile.

La Batt-Stick contiene la batteria di TomTom Bandit e la scheda microSD. Il connettore USB viene utilizzato per caricare la Batt-Stick e per trasferire i file a un computer. È disponibile anche un connettore esterno per un cavo di alimentazione opzionale.

Importante: se rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo fai molta attenzione che sporcizia o acqua non penetrino nella TomTom Bandit o nella Batt-Stick. Rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo solo in ambienti puliti e asciutti.

Suggerimento: sono disponibili ulteriori Batt-Stick come accessori. Porta con te ulteriori Batt-Stick per avere sempre alimentazione sufficiente per la tua TomTom Bandit. Utilizza sempre la custodia impermeabile sulla Batt-Stick quando non la utilizzi.



- 1. Blocco della Batt-Stick.
- 2. Connettore di TomTom Bandit.
- 3. Slot per schede microSD.
- 4. Connettore USB 3.0 per la ricarica e il trasferimento dati.
- 5. Connettore con cappuccio in gomma per un cavo di alimentazione opzionale e cavo audio esterno.
- 6. Tasto ON, START e di contrassegno manuale dei momenti salienti di TomTom Bandit.
- 7. Guarnizione della Batt-Stick.
- 8. Indicatore del livello di carica della batteria.

Rimozione della Batt-Stick

Rimuovi la Batt-Stick per <u>inserire una scheda di memoria</u> o un'altra Batt-Stick. Puoi anche utilizzare l'apposito connettore USB per <u>caricare la Batt-Stick</u> e <u>trasferire file al computer</u>.

Importante: se rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo fai molta attenzione che sporcizia o acqua non penetrino nella TomTom Bandit o nella Batt-Stick. Rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo solo in ambienti puliti e asciutti.

Per rimuovere la Batt-Stick, procedi come segue:

1. Premi la leva di sblocco sulla Batt-Stick.



2. Tenendo la leva ruota il cappuccio in senso antiorario finché non vedi due punti allineati.



3. Estrai la Batt-Stick.



Installazione della Batt-Stick

Inserimento della Batt-Stick

Importante: se rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo fai molta attenzione che sporcizia o acqua non penetrino nella TomTom Bandit o nella Batt-Stick. Rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo solo in ambienti puliti e asciutti.

Per inserire la Batt-Stick, procedi come segue:

1. Inserisci la Batt-Stick nella videocamera.



2. Assicurati che i due punti siano allineati e vicini l'uno all'altro.

Importante: se vedi solo un punto quando la Batt-Stick è inserita non provare a ruotarla. Devi prima impostare la Batt-Stick nella posizione di sblocco prima di poterla inserire correttamente.



3. Ruota il cappuccio in senso orario per bloccare la Batt-Stick all'interno della videocamera.



Sblocco della Batt-Stick

Per impostare la Batt-Stick in posizione di sblocco procedi come segue:

1. Tieni la Batt-Stick e premi la leva di sblocco ruotando il cappuccio in senso antiorario.



2. Quando vedi un punto e una freccia a sinistra della leva di sblocco puoi inserire la Batt-Stick come descritto in precedenza.



Caricamento di TomTom Bandit

Puoi caricare TomTom Bandit nei due seguenti modi:

Caricamento della Batt-Stick utilizzando una presa USB

Importante: se rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo fai molta attenzione che sporcizia o acqua non penetrino nella TomTom Bandit o nella Batt-Stick. Rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo solo in ambienti puliti e asciutti.

- 1. <u>Rimozione della Batt-Stick</u> da TomTom Bandit.
- 2. Inserisci il connettore USB della Batt-Stick nella presa USB del computer o in una presa a parete USB standard.

Suggerimento: mentre la Batt-Stick è in carica, i LED mostrano il livello di carica e un LED lampeggia.

3. Per visualizzare il livello di carica della Batt-Stick, rimuovi il connettore USB dalla presa di ricarica USB, quindi premi il tasto ON.

Il LED si illumina per mostrare il livello di carica.

4. Una volta caricata la Batt-Stick, <u>installarla</u> in TomTom Bandit.

Caricamento di TomTom Bandit utilizzando il cavo di alimentazione opzionale

1. Apri il cappuccio del connettore sul retro della Batt-Stick.



Suggerimento: non devi rimuovere la Batt-Stick da TomTom Bandit.

 Collega il cavo di alimentazione al connettore della Batt-Stick e a una presa USB. Puoi visualizzare il livello di carica della batteria sulla <u>schermata STATUS</u> nel menu IMPOSTAZIONI.

Inserimento di una scheda di memoria

Le foto scattate e i video registrati vengono memorizzati su una scheda microSD ubicata nella Batt-Stick). Utilizza una scheda microSD di Classe 10 standard o di qualità superiore. Visita il sito Web <u>tomtom.com/support</u> per un elenco di schede microSD compatibili approvate.

Nota: se inserisci una scheda microSD troppo lenta per TomTom Bandit, TomTom Bandit mostra un messaggio che chiede di utilizzare una scheda microSD supportata.

Suggerimento: le schede microSD possono degradarsi nel tempo e le prestazioni potrebbero ridursi quando la scheda microSD si riempie. Per mantenere le prestazioni, <u>formatta regolarmente la scheda microSD</u>.

Importante: se rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo fai molta attenzione che sporcizia o acqua non penetrino nella TomTom Bandit o nella Batt-Stick. Rimuovi la Batt-Stick o il coperchio dell'obiettivo solo in ambienti puliti e asciutti.

- 1. Rimozione della Batt-Stick da TomTom Bandit.
- 2. Inserisci la scheda microSD nello slot per scheda di memoria nella Batt-Stick.

Importante: la scheda microSD deve essere inserita con i contatti rivolti verso l'alto.



3. Installazione della Batt-Stick in TomTom Bandit.

Trasferimento di dati dalla Batt-Stick

Le foto scattate e i video registrati vengono memorizzati su una scheda microSD ubicata nella Batt-Stick). Il modo migliore per visualizzare i video, le foto e i momenti salienti è utilizzare l'app per dispositivi mobili e <u>Bandit Studio</u>.

Se desideri liberare spazio sulla scheda microSD, puoi trasferire i video e le foto dalla Batt-Stick al computer e visualizzarli in un secondo momento su Bandit Studio.

- 1. <u>Rimozione della Batt-Stick</u> da TomTom Bandit.
- 2. Inserisci il connettore USB della Batt-Stick in una porta USB sul computer.
- Sul computer, apri un programma di gestione file.
 TomTom Bandit viene visualizzata sul file system del computer come Disco rimovibile.
- 4. Apri la cartella DCIM per trovare i video e le foto.
- 5. Trasferisci il file sul computer.

Suggerimento: non dimenticare di creare un backup dei tuoi file.

6. Installa la Batt-Stick in TomTom Bandit.

App Bandit per dispositivi mobili

Info sull'app TomTom Bandit per dispositivi mobili

L'app TomTom Bandit per dispositivi mobili è il modo semplice per visualizzare i video e le foto e per creare la tua videostoria a pochi minuti dall'azione.

Puoi anche utilizzare l'app per dispositivi mobili per modificare le modalità video e foto su TomTom Bandit, avviare e interrompere una registrazione e per scattare foto.

Puoi utilizzare l'app per dispositivi mobili per <u>accedere a un account TomTom MySports</u>. Ciò consente di registrare TomTom Bandit e ricevere aggiornamenti software e QuickGPSFix.

Nota: non puoi utilizzare l'app TomTom Bandit per dispositivi mobili finché TomTom Bandit non è connessa allo smartphone tramite Wi-Fi.

Puoi scaricare gratuitamente l'app TomTom Bandit per dispositivi mobili dal tuo solito app store o tramite il sito Web <u>tomtom.com/cam</u>.

Sistemi operativi supportati

L'app TomTom Bandit per dispositivi mobili è disponibile per Apple iOS7 e versione successiva e Android 4.4 e versione successiva.

Importante: date le limitazioni di alcuni sistemi operativi, alcune funzioni dell'app per dispositivi mobili non sono disponibili su tutti i sistemi operativi.

Connessione all'app per dispositivi mobili

L'app per dispositivi mobili non si avvia finché non connetti lo smartphone a TomTom Bandit tramite <u>Wi-Fi</u>.

Suggerimento: solo per iOS. Se il tuo smartphone è dotato della funzione Bluetooth Smart (BLE), il Wi-Fi viene attivato e disattivato automaticamente dall'<u>app per dispositivi mobili</u>. Inoltre, il Wi-Fi viene disattivato se non viene utilizzato per un certo periodo di tempo.

Procedi come segue per connettere TomTom Bandit allo smartphone e avviare l'app per dispositivi mobili:

- 1. Accendi TomTom Bandit.
- 2. Nella schermata dello stato della videocamera, scorri verso l'alto per attivare la connessione Wi-Fi di TomTom Bandit.

Il nome della connessione Wi-Fi e la password vengono visualizzati sullo schermo.

- 3. Sullo smartphone, accedi alla schermata delle impostazioni Wi-Fi del telefono, quindi seleziona la connessione Wi-Fi di TomTom Bandit dall'elenco di reti.
- Inserisci la password visualizzata sullo schermo di TomTom Bandit.
 Il telefono si connette a TomTom Bandit. Sulla TomTom Bandit, lo schermo mostra Connesso al dispositivo.
- Avvia l'<u>app per dispositivi mobili</u>.
 L'app per dispositivi mobili viene avviata e mostra la schermata del mirino.

Accedi a TomTom MySports

Accedi a TomTom MySports e registra la tua TomTom Bandit per ricevere aggiornamenti software e QuickGPSFix da TomTom.

Puoi accedere a TomTom MySports con un account esistente oppure creare un nuovo account.

- 1. Seleziona Preferenze nel menu.
- 2. Seleziona Accedi.
- 3. Inserisci l'indirizzo e-mail e la password del tuo account esistente oppure crea un nuovo account.
- 4. Segui le istruzioni a video per registrare la tua TomTom Bandit ricevere aggiornamenti.

Disconnessione dall'app per dispositivi mobili

Puoi disconnettere TomTom Bandit dall'app per dispositivi mobili nei seguenti modi:

- Su TomTom Bandit scorri verso destra fino alla schermata DISCONNETTI, quindi scorri verso sinistra e seleziona Sì.
- Sul dispositivo mobile, chiudi l'app per dispositivi mobili.

La connessione W-Fi di TomTom Bandit viene disattivata. Lo smartphone passerà a una connessione Wi-Fi disponibile nella tua area.

Nota: non puoi utilizzare l'app per dispositivi mobili quando non è presente una connessione Wi-Fi a TomTom Bandit.

Contenuti sullo schermo

L'app TomTom Bandit per dispositivi mobili mostra la schermata del mirino all'avvio dell'app.



1. Pulsante dei menu.

Seleziona questo pulsante per aprire il menu. Nel menu puoi aprire la <u>Libreria</u>, creare la tua <u>videostoria</u> e modificare le <u>preferenze</u>. dell'app per dispositivi mobili.

2. Mirino in tempo reale.

Il mirino in tempo reale mostra l'immagine in tempo reale ripresa da TomTom Bandit. Utilizza l'immagine per inquadrare il video o la foto quando TomTom Bandit è installata fuori dal campo visivo o in una posizione difficile da raggiungere.

Suggerimento: ruota lo smartphone in orizzontale per visualizzare il mirino in modalità schermo intero. Le impostazioni di video e foto non vengono mostrate in modalità schermo intero.

3. Tasto del telecomando.

Utilizza questo tasto per avviare e interrompere TomTom Bandit.

4. Tasto di <u>selezione dei momenti salienti del video</u>.

Utilizza questo tasto per aggiungere manualmente momenti salienti al tuo video d'azione. I momenti salienti ti consentono di creare la tua videostoria.

Suggerimenti: la selezione automatica dei momenti salienti è sempre attiva.

5. Impostazioni video e foto.

Queste impostazioni ti consentono di cambiare le modalità e le impostazioni di video e foto.

6. Informazioni su TomTom Bandit

Le informazioni mostrano il <u>livello di carica della batteria della Batt-Stick</u> e lo spazio sulla <u>scheda di memoria</u>.
Impostazioni video

Ciascuna modalità video è regolata dalle proprie impostazioni. Puoi modificare le impostazioni direttamente su TomTom Bandit oppure utilizzando <u>l'app per dispositivi mobili</u>.

Nella schermata di stato della videocamera, scorri verso il basso fino al menu **IMPOSTAZIONI** e seleziona le impostazioni della modalità del video corrente, ad esempio **VIDEO** o **SLOW MO**. Scorri verso destra, quindi seleziona le impostazioni che desideri modificare.

impostazioni viaco	
Dimensioni	 1080p a 30 fps
	 1080p a 60 fps
	 720p a 60 fps
	 720p a 120 fps
Visualizzazione	Wide
	Normale

Impostazioni video

Impostazioni Slo Motion

Dimensioni	 1080p a velocità 2x 720p a velocità 4x 	
	 WVGA a velocitá 6x 	
Visualizzazione	WideNormale	

Impostazioni Cinematografico

	2	
Dimensioni	•	4k a 15 fps
	•	2,7k a 30 fps

Impostazioni Time-lapse

Dimensioni	 4k a 15 fps
	 4k a 30 fps
	 1080p a 15 fps
	 1080p a 30 fps
Intervallo	• 1s, 5s, 10s, 15s, 30s, 60s

Impostazioni delle foto

Utilizza le impostazioni foto per selezionare una modalità foto. Una volta scelta la modalità, puoi selezionare le impostazioni per tale modalità foto. Puoi modificare le impostazioni direttamente su TomTom Bandit oppure utilizzando <u>l'app per dispositivi mobili</u>.

Nella schermata di stato della videocamera, scorri verso il basso fino al menu **IMPOSTAZIONI** e seleziona **FOTO**. Scorri verso destra per selezionare una modalità, ad esempio **SEQUENZA**, quindi seleziona le impostazioni che desideri modificare.

Impostazioni NORMALE

	Dimensioni 16 MP
--	---------------------

Impostazioni SEQUENZA

Dimensioni	•	8 MP
	-	16 MP
Sequenza	•	Fino a 10 foto 1 s
	•	Fino a 10 foto 2 s

Momenti salienti del video

I momenti salienti vengono aggiunti al video durante la registrazione. Un momento saliente indica un elemento entusiasmante contenuto nell'azione ripresa, ad esempio una velocità alta, un salto o persino un bellissimo panorama, che potresti voler rivedere più tardi o aggiungere alla tua videostoria. Un video può contenere molti momenti salienti.

I momenti salienti consentono di riprodurre in modo semplice il tuo video, creare una videostoria e condividere il video utilizzando l'app per dispositivi mobili o <u>Bandit Studio</u>. I momenti salienti vengono mostrati separatamente dal video a cui appartengono. Ciascun momento saliente utilizza 6 secondi della durata del video.

I momenti salienti vengono aggiunti al video mediante gli input dei sensori integrati, dei sensori esterni o manualmente, per contrassegnare le parti più entusiasmanti dell'azione. I momenti salienti di sensori integrati ed esterni vengono aggiunti automaticamente.

Suggerimento: puoi aggiungere i momenti salienti al video anche quando lo visualizzi nell'app per dispositivi mobili o su Bandit Studio e puoi regolare la posizione e la durata di un momento saliente.



Vengono utilizzati i seguenti momenti salienti e i rispettivi simboli:

La mia libreria

La mia libreria mostra i video, le foto e i momenti salienti su TomTom Bandit. Puoi visualizzare i video completi o soltanto i momenti salienti dei video.

Suggerimento: i video e le foto rimangono su TomTom Bandit finché non li elimini.





Il pulsante dei menu.

Seleziona questo pulsante per mostrare il menu.

Il pulsante di filtro.

Seleziona questo pulsante per mostrare i filtri da utilizzare per trovare i video, le foto e i momenti salienti desiderati.

Suggerimento: per visualizzare i filtri puoi anche scorrere a sinistra.



Seleziona il pulsante del momento saliente del video.

Seleziona questo pulsante per selezionare il momento saliente del video per la tua storia. Apri la schermata **Crea una storia** per visualizzare i momenti salienti del video selezionato.



Pulsante di caricamento di video, foto o momenti salienti.



Seleziona questo pulsante per caricare un video, una foto o un momento saliente da TomTom Bandit al telefono.

Pulsante di eliminazione di video, foto o momenti salienti.

Scorri verso sinistra su un video, una foto o un momento saliente per mostrare il pulsante di eliminazione. Seleziona il pulsante per eliminare il video o la foto da TomTom Bandit.

Visualizzazione di un video o di una foto in La mia libreria

- 1. Seleziona Video, Foto o Momenti salienti dal menu.
- 2. Seleziona un video, una foto o un momento saliente.

Il momento saliente o il video selezionato avvia la riproduzione nel lettore video.

La foto selezionata viene mostrata nel visualizzatore.

Suggerimento: ruota lo smartphone in orizzontale per visualizzare il video o la foto in modalità schermo intero.

Suggerimento: se stati visualizzando un video, seleziona un momento saliente per riprodurre il video da quel punto.

- 3. Scorri verso sinistra o verso destra per visualizzare il video, la foto o il momento saliente precedente o successivo.
- 4. Scorri verso l'alto per chiudere il visualizzatore.

Aggiunta di un momento saliente a un video

Se alcuni momenti importanti nel video non sono stati contrassegnati come momenti salienti, puoi aggiungere manualmente i momenti salienti al video, in questo modo anche quei momenti saranno inclusi nella tua videostoria.

- 1. Seleziona Video dal menu.
- 2. Seleziona il video a cui desideri aggiungere un momento saliente. Il video selezionato avvia la riproduzione nel lettore video.
- 3. Ruota lo smartphone in orizzontale per visualizzare il video in modalità schermo intero.
- 4. Quando rilevi nel video il momento che desideri aggiungere come momento saliente, seleziona il pulsante momento saliente nell'angolo in alto a destra dello schermo.



Un momento saliente viene aggiunto al tuo video. Puoi visualizzare i momenti salienti come punti verdi nella barra della durata del video nella parte inferiore del lettore video.

Suggerimento: se non riesci a visualizzare la barra della durata del video, tocca lo schermo per mostrare la barra.

Configurazione di un momento saliente

Talvolta i momenti salienti non vengono contrassegnati, perdendo così la parte più entusiasmante del video. Puoi configurare i punti di inizio e di fine del momento saliente, la durate, come segue:

- 1. Seleziona Momenti salienti dal menu.
- Seleziona il momento saliente che desideri configurare. Il momento saliente avvia la riproduzione nel lettore video.

- 3. Per semplificare l'editing, ruota lo smartphone in orizzontale per visualizzare il video in modalità schermo intero.
- 4. Puoi configurare il momento saliente utilizzando la barra della durata nei seguenti modi:
 - Fai scorrere il punto di inizio nel punto in cui desideri avviare il momento saliente.
 - Fai scorrere il punto di fine nel punto in cui desideri terminare il momento saliente.
 - Scorri il simbolo del momento saliente per spostare l'intero momento verso l'inizio o la fine.



Il momento saliente viene salvato automaticamente.

Caricamento dei video

Se desideri soltanto caricare un video completo o una foto sul telefono, procedi come segue:

- 1. Seleziona Video, Foto o Momenti salienti dal menu.
- Seleziona un video, una foto o un momento saliente.
 Il momento saliente o il video selezionato avvia la riproduzione nel lettore video.
 La foto selezionata viene mostrata nel visualizzatore.

Suggerimento: ruota lo smartphone in orizzontale per visualizzare il video o la foto in modalità schermo intero.

3. Seleziona il pulsante di caricamento per caricare il video, la foto o il momento saliente sulla galleria del telefono.



Eliminazione di un video, una foto o un momento saliente

- 1. Seleziona Video, Foto o Momenti salienti dal menu.
- 2. Scorri verso sinistra sul video, la foto o il momento saliente che intendi eliminare.
- 3. Seleziona il pulsante Elimina.



4. Seleziona Sì per eliminare il video, la foto o il momento saliente da TomTom Bandit.

Creazione di una storia utilizzando l'app per dispositivi mobili

Puoi creare una videostoria dai <u>momenti salienti</u> dei tuoi TomTom Bandit video. I momenti salienti sono stati aggiunti automaticamente e manualmente quando il video è stato registrato, tuttavia puoi anche aggiungere momenti salienti a un video utilizzando l'app per dispositivi mobili.

Con l'app per dispositivi mobili puoi creare la tua storia in diversi modi. Il modo più semplice e veloce è quello di scuotere lo smartphone affinché sia lui a fare tutto il lavoro, tuttavia puoi anche creare una videostoria manualmente.

Impostazioni per creare una storia

Le impostazioni **Crea una storia** vengono utilizzate per impostare la durata della videostoria e l'intervallo di date dei video utilizzati per creare la storia.

Seleziona Crea una storia dal men, quindi seleziona il pulsante Impostazioni.



Durata

Seleziona la durata massima della videostoria creata quando scuoti il telefono. Ricorda che un video di lunga durata è un file di grandi dimensioni, che richiederà molto tempo per essere caricato e condiviso.

Intervallo di date

Seleziona l'intervallo di date massimo dal quale selezionare i momenti salienti per creare la videostoria.

Scuotere il telefono per creare un video

Nota: nel video devono essere inclusi momenti salienti per poter creare una videostoria.

1. Seleziona Crea una storia dal menu.



Scuoti il telefono per creare una videostoria.
 L'app per dispositivi mobili crea una videostoria dai momenti salienti del video. Il video avvia la riproduzione nel lettore video.

Suggerimento: ruota lo smartphone in orizzontale per visualizzare il video in modalità schermo intero.



Ora puoi editare e condividere la videostoria.

Selezione manuale dei momenti salienti di un video

Nota: nel video devono essere inclusi momenti salienti per poter creare una videostoria.

- 1. Seleziona Momenti salienti dal menu.
- Seleziona un momento saliente. Il momento saliente viene riprodotto nel visualizzatore.

Suggerimento: puoi <u>configurare la durata del momento saliente e i rispettivi punti di inizio e</u> <u>di fine</u>.



3. Se desideri utilizzare il momento saliente nella tua videostoria, seleziona il pulsante di selezione del video.



- 4. Seleziona altri momenti salienti da aggiungere alla tua videostoria.
- 5. Seleziona Crea una storia dal menu.

Suggerimento: puoi anche selezionare la barra di conferma visualizzata quando selezioni un momento saliente.

L'app per dispositivi mobili crea un video dai tuoi momenti salienti. Il video avvia la riproduzione nel lettore video.

Suggerimento: ruota lo smartphone in orizzontale per visualizzare il video in modalità schermo intero.

Ora puoi editare e condividere la videostoria.

Editing della videostoria

Dopo aver creato la videostoria dai momenti salienti, <u>scuotendo il telefono</u> o <u>manualmente</u>, puoi editare la videostoria.

1. Per modificare l'ordine dei momenti salienti utilizzati per creare la videostoria, seleziona e tieni premuto un momento saliente dall'apposita barra, quindi scorrila verso sinistra o destra utilizzando i pulsanti visualizzati.



- 2. Per eliminare un momento saliente dalla barra dei momenti salienti del , seleziona il momento saliente, quindi seleziona il pulsante Elimina.
- 3. Per aggiungere un momento saliente, scorri fino alla fine della videostoria e seleziona il pulsante + per <u>selezionare manualmente i momenti salienti del video</u>.

I momenti salienti vengono aggiunti alla fine della videostoria.

- 4. Seleziona il pulsante audio per disattivare l'audio dal momento saliente selezionato.
- 5. Seleziona Aggiungi una sovraimpressione per aggiungere metriche al momento saliente selezionato (questa funzione è disponibile solo sui dispositivi iOS).
- 6. Seleziona Aggiungi una colonna sonora per aggiungere un brano musicale alla videostoria.
- 7. Seleziona il pulsante **Condividi**.

La videostoria viene creata e salvata nella galleria dei video del telefono. Dalla galleria puoi caricare la tua videostoria sul sito Web che desideri.

Caricamento della videostoria

Quando hai creato la tua videostoria seleziona il pulsante **Condividi**. La tua videostoria viene trasferita alla galleria dei video del tuo telefono. Dalla galleria puoi caricare la tua videostoria sul sito Web che desideri.

Suggerimento: salva la videostoria in locale sul telefono, quindi caricala quando sei connesso a una rete Wi-Fi. La videostoria verrà caricata più rapidamente con una qualità superiore e non ti saranno addebitati costi relativi all'utilizzo di dati mobili.

Stato videocamera

Questa schermata mostra le informazioni relative alla tua TomTom Bandit É possibile che ti venga richiesto di accedere a questa schermata durante una chiamata all'assistenza clienti TomTom.

Preferenze

Impostazioni app

Unità di momenti salienti

Seleziona le unità per le metriche mostrate coni tuoi momenti salienti.

Impostazioni dati

Scegli di scaricare aggiornamenti della videocamera e QuickGPSFix utilizzando esclusivamente il Wi-Fi oppure il Wi-Fi e la tua connessione dati mobile.

Importante:se utilizzi i dati mobili per scaricare gli aggiornamenti usando la tua connessione dati, è possibile che ti vengano addebitati dei costi.

Aiutaci a migliorare

Miglioreremo costantemente l'app TomTom Bandit per dispositivi mobili e introdurremo nuove funzioni. Per aiutarci, puoi condividere informazioni anonime sulla tua app e sul suo utilizzo.

Info

Anziché un'impostazione, si tratta di una schermata contenente informazioni su TomTom Bandit e sull'app per dispositivi mobili.

Bandit Studio

Info su Bandit Studio

Bandit Studio è il modo semplice per visualizzare i video e le foto e per creare la tua videostoria sul computer. Puoi importare video e foto direttamente dalla Batt-Stick o da una posizione sul computer.

Nota: puoi importare solo i file video creati su TomTom Bandit.

Puoi utilizzare Bandit Studio per <u>accedere a un account TomTom MySports</u>. Ciò consente di registrare TomTom Bandit e ricevere aggiornamenti software e QuickGPSFix.

Puoi scaricare gratuitamente Bandit Studio dal sito Web tomtom.com/cam.

Sistemi operativi supportati

Bandit Studio è disponibile per Apple iOS X 10.7 e superiore e per Microsoft Windows 7 e superiore.

Accedi a TomTom MySports

Accedi a TomTom MySports e registra la tua TomTom Bandit per ricevere aggiornamenti software e QuickGPSFix da TomTom.

Puoi accedere a TomTom MySports con un account esistente oppure creare un nuovo account.

1. Seleziona il pulsante delle impostazioni.



- 2. Seleziona Accedi.
- 3. Inserisci l'indirizzo e-mail e la password del tuo account esistente oppure crea un nuovo account.
- 4. Segui le istruzioni a video per registrare TomTom Bandit.

Contenuti sullo schermo

Quando avvii Bandit Studio, visualizzi i nuovi file sulla Batt-Stick e i file già importati.



Bandit Studio ha le seguenti quattro schermate:

Originali

I file originali sono i file video e le foto già importate dalla scheda di memoria. Questi file vengono salvati nella cartella dei video personali sul computer.

Momenti salienti

I momenti salienti mostrati sono i momenti salienti nei file video visualizzati in Originali. Puoi selezionare i momenti salienti che desideri utilizzare nella videostoria e puoi configurare i momenti salienti.

La mia storia

La mia storia mostra i momenti salienti selezionati per creare la videostoria. Puoi editare la videostoria e aggiungere musica e sovraimpressioni. La funzione Condividi consente di creare e condividere in modo semplice la tua videostoria.

Scheda di memoria

La scheda di memoria mostra i file video e foto sulla scheda di memoria. La scheda di memoria può essere in una Batt-Stick o in un lettore di schede. Quando Studio rileva una TomTom Bandit scheda di memoria, viene visualizzata automaticamente la relativa schermata.

Vengono visualizzati i nuovi file pronti per l'importazione e i file già importati in Studio ma non ancora eliminati dalla scheda di memoria.

Utilizzo della scheda di memoria

La schermata della scheda di memoria mostra i file video e foto sulla scheda di memoria. La scheda di memoria può essere in una Batt-Stick o in un lettore di schede. Quando Studio rileva una TomTom Bandit scheda di memoria, viene visualizzata automaticamente la relativa schermata.

Suggerimento: è possibile disattivare l'opzione di avvio automatico in Impostazioni Studio.

Fai doppio clic su un file per riprodurlo o visualizzarlo su uno schermo più grande. Seleziona il pulsante a schermo intero nell'angolo in basso a destra del visualizzatore per visualizzare il video o la foto a schermo intero.

I nuovi file pronti per l'importazione vengono visualizzati nell'elenco **Nuovi file**. I file già importati ma non ancora eliminati dalla scheda di memoria vengono visualizzati nell'elenco **Già importati**.

Seleziona un file nell'elenco **Nuovi file**, quindi seleziona **Importa** per copiare i file sul computer. Il file verrà visualizzato nella schermata Originali.

Suggerimento: puoi selezionare più file da importare in una volta.

Se selezioni e importi un file dall'elenco **Già importati**, ti viene chiesto se desideri importarlo come duplicato.

Dopo aver importato il file, ti viene chiesto se desideri eliminare il file dalla scheda di memoria.

Importazione di video e foto dal computer

Se hai trasferito i video e le foto dalla Batt-Stick al computer, puoi importarli in Bandit Studio come segue:

- 1. Apri Bandit Studio sul computer.
- 2. Seleziona File quindi Importa.
- 3. Individua i TomTom Bandit file video .MP4 sul file system del computer.

Nota: puoi importare solo i file video creati su TomTom Bandit.

4. Seleziona i file video o foto da importare.

Suggerimento: puoi selezionare più file.

Seleziona Apri.
 I file vengono importati in Bandit Studio e visualizzati nella schermata Originali.

Utilizzo degli Originali

I file originali sono i file video e le foto già importate dalla scheda di memoria o dal computer. Questi file vengono salvati nella cartella dei video personali sul computer.

Fai doppio clic su un file per riprodurlo o visualizzarlo su uno schermo più grande. Seleziona il pulsante a schermo intero nell'angolo in basso a destra del visualizzatore per visualizzare il video o la foto a schermo intero. Puoi anche <u>aggiungere i momenti salienti ai video</u>.

Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un file vengono visualizzate le seguenti opzioni:

- Elimina: elimina il file dalla cartella sul computer.
- Mostra in Esplora risorse: apre la cartella sul computer che contiene il file.

Aggiunta di un momento saliente a un video

Se alcuni momenti importanti nel video non sono stati contrassegnati come momenti salienti, puoi aggiungere manualmente i momenti salienti al video, in questo modo anche quei momenti saranno inclusi nella tua videostoria.

- 1. Fai doppio clic su un video per riprodurlo su uno schermo più grande.
- 2. Quando rilevi nel video il momento che desideri aggiungere come momento saliente, seleziona il pulsante momento saliente nell'angolo in alto a destra dello schermo.



Un momento saliente viene aggiunto al tuo video. Puoi visualizzare i momenti salienti come punti verdi e contrassegni nella barra della durata del video nella parte inferiore del lettore video.

3. Seleziona il pulsante Indietro per tornare alla schermata **Originali**. I momenti salienti vengono automaticamente salvati nel video.

Utilizzo dei momenti salienti

I momenti salienti vengono aggiunti al video durante la registrazione. Puoi utilizzare i momenti salienti per creare una videostoria. Vengono visualizzati i momenti salienti di tutti i file video originali. Il simbolo sul momento saliente mostra il tipo di momento saliente.

Fai doppio clic su un momento saliente per riprodurlo su uno schermo più grande. Seleziona il pulsante a schermo intero nell'angolo in basso a destra del visualizzatore per visualizzare il momento saliente a schermo intero.

Puoi <u>configurare un momento saliente</u> in modo tale che includa la parte più entusiasmante dell'azione.

Momenti salienti del video

I momenti salienti vengono aggiunti al video durante la registrazione. Un momento saliente indica un elemento entusiasmante contenuto nell'azione ripresa, ad esempio una velocità alta, un salto o persino un bellissimo panorama, che potresti voler rivedere più tardi o aggiungere alla tua videostoria. Un video può contenere molti momenti salienti.

I momenti salienti consentono di riprodurre in modo semplice il tuo video, creare una videostoria e condividere il video utilizzando l'app per dispositivi mobili o <u>Bandit Studio</u>. I momenti salienti vengono mostrati separatamente dal video a cui appartengono. Ciascun momento saliente utilizza 6 secondi della durata del video.

I momenti salienti vengono aggiunti al video mediante gli input dei sensori integrati, dei sensori esterni o manualmente, per contrassegnare le parti più entusiasmanti dell'azione. I momenti salienti di sensori integrati ed esterni vengono aggiunti automaticamente.

Suggerimento: puoi aggiungere i momenti salienti al video anche quando lo visualizzi nell'app per dispositivi mobili o su Bandit Studio e puoi regolare la posizione e la durata di un momento saliente.

Vengono utilizzati i seguenti momenti salienti e i rispettivi simboli:





Velocità verticale massima.

Frequenza cardiaca da un cardiofrequenzimetro.

Momento saliente manuale.

Utilizzo o eliminazione di un momento saliente

Fai clic su un momento saliente per selezionarlo, quindi scegli una delle seguenti azioni:

Suggerimento: puoi anche fare clic con il pulsante destro del mouse su un momento saliente per mostrare queste azioni.



Aggiungere il momento saliente alla videostoria.

Esportare il momento saliente come file MP4.

Eliminare il momento saliente.

Configurazione di un momento saliente

Talvolta i momenti salienti non vengono contrassegnati, tralasciando così la parte più entusiasmante del video. Puoi configurare i punti di inizio e di fine del momento saliente, la durata, come segue:

- 1. Fai doppio clic su un momento saliente per riprodurlo su uno schermo più grande
- 2. Puoi configurare il momento saliente utilizzando la barra della durata nei seguenti modi:
 - Fai scorrere il punto di inizio nel punto in cui desideri avviare il momento saliente.
 - Fai scorrere il punto di fine nel punto in cui desideri terminare il momento saliente.
 - Scorri il simbolo del momento saliente per spostare l'intero momento verso l'inizio o la fine.



3. Seleziona il pulsante Indietro per tornare alla schermata **Momenti salienti**. Le modifiche al momento saliente vengono salvate automaticamente.

Creazione della videostoria

La videostoria viene creata dai momenti salienti del video. Puoi creare la videostoria in due modi:

- Puoi selezionare tu stesso i momenti salienti dall'apposita schermata.
- Puoi utilizzare il pulsante **Mi sento fortunato** sulla schermata La mia storia per consentire a Bandit Studio selezionare i momenti salienti.

Quando i momenti salienti vengono selezionati e aggiunti, il video viene mostrato in modalità di editing affinché tu possa <u>editare il video</u>.

Puoi riprodurre il video facendo clic sulla finestra Anteprima. Seleziona un momento saliente per riprodurre il video da quel punto.

Il pulsante Elimina consente di eliminare la videostoria. I momenti salienti non vengono eliminati e sono reperibili nella schermata Momenti salienti.



Editing della videostoria

La videostoria viene creata dai <u>momenti salienti</u> del video. Puoi editare la videostoria prima di condividerla.



- 1. Per modificare l'ordine dei momenti salienti utilizzati per creare la videostoria, fai clic e trascina un momento saliente sull'apposita barra nella posizione desiderata nella videostoria.
- 2. Per eliminare un momento saliente dalla barra dei momenti salienti del , seleziona il momento saliente, quindi seleziona il pulsante Elimina.
- Per aggiungere un momento saliente, scorri fino alla fine della videostoria e seleziona il pulsante + per <u>selezionare manualmente i momenti salienti del video</u>.
 I momenti salienti vengono aggiunti alla fine della videostoria.
- 4. Seleziona il pulsante audio per disattivare l'audio dal momento saliente selezionato.
- 5. Seleziona il pulsante di sovraimpressione per aggiungere metriche al momento saliente selezionato.
- 6. Seleziona Seleziona una colonna sonora per aggiungere un brano musicale alla videostoria.
- 7. Seleziona il pulsante Condividi.

La videostoria viene creata e salvata come file MP4 sul computer. Puoi caricare il video sul sito Web di tua scelta.

Aggiornamento di Bandit Studio

1. Seleziona il pulsante delle impostazioni.



Se un aggiornamento per Bandit Studio è disponibile, lo schermo visualizza **Aggiornamento** accanto al numero di versione di Bandit Studio.

- Seleziona Aggiornare.
 L'aggiornamento di Bandit Studio viene scaricato sul computer.
- 3. Segui le istruzioni sullo schermo per installare l'aggiornamento.

Impostazioni di Studio

La pagina delle impostazioni mostra le informazioni su TomTom Bandit e su Bandit Studio. Puoi aggiornare il <u>software della videocamera</u> e <u>Bandit studio</u> da questa pagina e scegliere le impostazioni generali.

Lingua

Seleziona la lingua che preferisci. Riavvia Bandit Studio per visualizzare la lingua scelta.

Unità

Seleziona le unità per le metriche mostrate coni tuoi momenti salienti.

Privacy

Miglioriamo costantemente Bandit Studio e introduciamo nuove funzioni. Per aiutarci, puoi condividere informazioni anonime su Studio e sul suo utilizzo.

Avvio automatico

Bandit Studio si avvia quando inserisci il connettore USB della Batt-Stick in una porta USB sul computer oppure quando inserisci la scheda di memoria da una Batt-Stick in un lettore di schede sul computer.

Appendice e copyright

Appendice

Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza

- Prima di utilizzare la tua Action cam Bandit, leggi attentamente tutte le precauzioni riportate di seguito. Il mancato rispetto delle linee guida e delle istruzioni riportate di seguito nella Guida di avvio rapido e nella Guida di riferimento può causare incidenti o scontri che possono provocare morte o ferite gravi e/o una riduzione delle prestazioni della Action cam Bandit.
- Rispetta tutte le leggi locali e presta molta attenzione all'ambiente circostante prima e mentre scatti una foto. Non utilizzare mai la tua Action cam Bandit mentre sei in bicicletta o stai guidando una moto, un'auto o altri veicoli a motore.
- Non guidare mai un veicolo mentre stai utilizzando la tua Action cam Bandit con un cinturino. Il cinturino potrebbe incastrarsi e causare scontri, cadute, incidenti, ferite o morte.
- Se utilizzi la tua Action cam Bandit con montaggio su casco o con un cinturino (o un altro accessorio), scegli sempre gli accessori che rispettino gli standard di sicurezza applicabili. Scegli il casco appropriato per la tua attività.
- Presta molta attenzione quando monti l'Action cam Bandit per evitare che cada o si danneggi. Non montare mai l'Action cam Bandit in una posizione che ostruisce o riduce la visuale dell'utente. Qualsiasi urto violento (ad esempio una caduta o uno scossone) può danneggiare l'Action cam Bandit.
- La tua Action cam Bandit può surriscaldarsi. Le componenti della tua Action cam Bandit potrebbero (in casi rari) causare irritazioni alla pelle. Non utilizzare o riporre la tua Action cam Bandit in luoghi caldi (ad esempio un'automobile), impolverati o umidi per un lungo periodo di tempo. La tua Action cam Bandit è impermeabile. Tuttavia, TomTom non ne garantisce l'impermeabilità in qualsiasi condizione. Presta molta attenzione quando utilizzi la tua Action cam Bandit se piove, nevica o ti trovi vicino all'acqua. Se durante l'uso rilevi delle anomalie, spegni immediatamente l'Action cam Bandit.
- Non utilizzare la tua Action cam Bandit sott'acqua o mentre stai eseguendo attività sull'acqua senza coperchio dell'obiettivo a prova di spruzzi. Il coperchio dell'obiettivo a prova di spruzzi rende l'intera videocamera impermeabile fino a 40 m (5 ATM) in condizioni statiche.
- L'affidabilità della videocamera durante l'utilizzo sott'acqua dipende dalla pressione dell'acqua, dai cambiamenti di profondità, dalla contaminazione, dalla salinità e dalla temperatura dell'acqua e da altri fattori ambientali. Non è consigliabile muovere molto la videocamera sott'acqua a una profondità di 40 m (5 ATM). In caso contrario, TomTom non garantisce che la videocamera funzionerà a pieno regime in seguito.
- Tieni sempre puliti il coperchio dell'obiettivo e la Batt-Stick dell'Action cam Bandit. Piccoli residui di sporcizia possono causare fuoriuscite e/o danneggiare l'Action cam Bandit.
- Dopo aver utilizzato la videocamera in acqua o in luoghi con sabbia, fango o altre sostanze, risciacqua la parte esterna della mascherina con acqua dolce. Dopo aver pulito la videocamera, asciugala con un panno pulito, asciutto e privo di lanugine. In caso contrario, la videocamera può corrodersi o non funzionare correttamente.
- Se non segui queste procedure ogni volta che utilizzi la tua Action cam Bandit, dei liquidi possono infiltrarsi nell'Action cam danneggiandola o rompendola. L'acqua danneggia sia la videocamera sia la batteria, con conseguente rischio di esplosione o incendio.
- Se la guarnizione impermeabile è graffiata o danneggiata, l'acqua può penetrare nell'Action cam Bandit.

Global Positioning System (GPS) e sistema satellitare globale di navigazione (GLONASS)

Il Global Positioning System (GPS) e il sistema satellitare globale di navigazione (GLONASS) si basano sulla ricezione satellitare e forniscono informazioni sull'ora e sulla posizione in tutto il mondo. Il sistema GPS è operato e controllato dal governo degli Stati Uniti d'America, unico responsabile della disponibilità e accuratezza dello stesso. GLONASS è operato e controllato dal governo degli Stati unico responsabile della Russia, unico responsabile della disponibilità e accuratezza dello stesso. Le modifiche apportate alla disponibilità e all'accuratezza dei sistemi GPS/GLONASS o alcune condizioni ambientali possono influire sul funzionamento del dispositivo. TomTom non si assume alcuna responsabilità in merito alla disponibilità e all'accuratezza dei sistemi GPS o GLONASS.

Modalità di utilizzo dei dati personali da parte di TomTom

Le informazioni sull'utilizzo dei dati personali sono reperibili all'indirizzo tomtom.com/privacy.

Informazioni ambientali e sulla batteria

Questo prodotto utilizza una batteria ai polimeri di litio non accessibili e non sostituibili dall'utente. Non aprire lo scompartimento o (tentare di) rimuovere la batteria. Le sostanze del prodotto e/o della batteria possono provocare danni all'ambiente o alla salute se non smaltite in modo corretto. La batteria contenuta nel prodotto deve essere riciclata o smaltita correttamente secondo le leggi e le regolamentazioni locali e sempre separatamente dai rifiuti domestici.



Direttiva RAEE

Il simbolo del cestino presente sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito fra i rifiuti domestici. Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito fra i rifiuti di raccolta indifferenziata. Questo prodotto deve essere smaltito tramite restituzione al punto vendita o al punto di raccolta locale per il riciclaggio. Tale comportamento contribuisce alla preservazione dell'ambiente.



Direttiva R&TTE

Con la presente, TomTom dichiara che i prodotti TomTom e i relativi accessori sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre clausole pertinenti della Direttiva 1999/5/CE dell'UE. La dichiarazione di conformità può essere reperita qui: <u>tomtom.com/legal</u>.



Temperature di funzionamento della batteria

Temperature di funzionamento per la batteria della videocamera: da -20 °C (-4 °F) a 40 °C (104 °F). Non esporre le batterie a temperature superiori a quelle indicate.

Informazioni FCC per l'utente



IL DISPOSITIVO È CONFORME ALLA SEZIONE 15 DELLE NORMATIVE FCC

Dichiarazione della Federal Communications Commission (FCC)

Questo dispositivo emette energia in radiofrequenza e se non utilizzato correttamente, ovvero in conformità alle istruzioni contenute in questo manuale, può provocare interferenze con le comunicazioni radio e la ricezione televisiva.

L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse interferenze che potrebbero causare problemi di operatività.

Questo dispositivo è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti dei dispositivi digitali di classe B, in conformità alla Parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stati definiti per garantire una ragionevole protezione dalle interferenze dannose all'interno di una zona residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verifichi un fenomeno di interferenza; se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio-televisiva, eventualità verificabile accendendo e spegnendo l'unità, si consiglia all'utente di correggere l'interferenza in uno dei seguenti modi:

- Riorienta o riposiziona l'antenna.
- Aumenta la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collega il dispositivo ad una presa su un circuito diverso da quello a cui il ricevitore è attualmente collegato.
- Consulta il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo per ricevere assistenza.

I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvati dall'ente di conformità responsabile possono annullare l'autorizzazione dell'utente per l'utilizzo del dispositivo.

Questo trasmettitore all'interno del dispositivo non deve essere posizionato o utilizzato in prossimità di altre antenne o trasmettitori.

ID FCC: S4L4LB00, S4L4LB01, S4L4LBA2

IC: 5767A-4LB00, 5767A-4LB01, 5767A-4LBA2

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni per la FOTOCAMERA:

Questo dispositivo risponde ai requisiti del governo rispetto all'esposizione alle onde radio. Questo dispositivo è progettato e prodotto per non superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze (RF) stabiliti dalla Federal Communications Commission del Governo degli Stati Uniti. Lo standard di esposizione per il dispositivo wireless è basato su un'unità di misurazione nota come Specific Absorption Rate o SAR. Il limite SAR stabilito dalla FCC è di 1,6W/kg. *I test per i rilevamenti SAR sono condotti usando posizioni operative standard accettate dalla FCC con il dispositivo in trasmissione al suo più alto livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza collaudate.

Una distanza minima di 1,2 cm deve essere mantenuta tra il corpo dell'utente e il dispositivo, inclusa l'antenna durante le operazioni in cui il dispositivo viene portato a contatto con il corpo, al fine di rispettare i requisiti per l'esposizione alle radiofrequenze stabiliti in Europa.

Organo responsabile in Nord America

TomTom, Inc., 24 New England Executive Park, Suite 410, Burlington, MA 01803

Tel: 866 486-6866 opzione 1 (1-866-4-TomTom)

Informazioni sulle emissioni per il Canada

L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni.

- Il dispositivo non deve provocare interferenze.
- Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero causare problemi al funzionamento del dispositivo.

Il funzionamento è soggetto alla condizione che il dispositivo non provochi interferenze dannose.

Questa apparecchiatura digitale di classe B è conforme con le normative canadesi ICES-003. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Nota: la funzione di selezione del codice del Paese è disattivata per i prodotti destinati ai mercati statunitensi e canadesi. In base alle normative FCC, tutti i prodotti Wi-Fi venduti negli Stati Uniti devono essere utilizzati esclusivamente sui canali degli Stati Uniti.

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS di Industry Canada (senza considerare le licenze). L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni:

il dispositivo può non causare interferenze e

il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero causare problemi al funzionamento del dispositivo.

NOTA IMPORTANTE:

Dichiarazione IC sull'esposizione alle radiazioni per la FOTOCAMERA:

Il prodotto è conforme al limite di esposizione alle radiofrequenze del Canada definito per un ambiente non controllato ed è sicuro se utilizzato come descritto nel presente manuale. L'ulteriore riduzione dell'esposizione alle radiofrequenze può essere ottenuta se il prodotto viene tenuto quanto più lontano possibile dal corpo dell'utente o se si imposta la potenza in uscita del dispositivo su valori più bassi, se questa funzione è disponibile.

Marchio di conformità



Questo prodotto è dotato del contrassegno di conformità (RCM) a indicare la conformità alle normative australiane pertinenti.

Avviso per la Nuova Zelanda

Questo prodotto è dotato del contrassegno R-NZ che indica la conformità alle normative neozelandesi pertinenti.

Avviso per l'IDA di Singapore

Questo prodotto è dotato del numero di licenza dell'IDA di Singapore a indicare la conformità alle normative rilevanti di Singapore.

Complies with IDA Standards Licence No. DA106024

Contatto assistenza clienti (Australia e Nuova Zelanda)

Australia: 1300 135 604 Nuova Zelanda: 0800 450 973

Questo documento

Nella preparazione di questo documento è stata posta estrema attenzione. A causa del continuo sviluppo dei prodotti, alcune informazioni potrebbero non essere del tutto aggiornate. Le informazioni di questo documento sono soggette a modifica senza previa notifica.

TomTom non si assume alcuna responsabilità in merito a errori tecnici, editoriali od omissioni ivi contenute, né per danni incidentali o conseguenti derivanti dal contenuto o dall'uso di questo documento. Questo documento contiene informazioni protette da copyright. È vietato fotocopiare o riprodurre qualsiasi parte del presente documento in qualsiasi forma senza il previo consenso scritto di TomTom N.V.

Nome modelli

Camera: 4LB00, Battery Stick: 4LB02, Remote Control: 4LBA2

Avvisi sul copyright

© 2013-2015 TomTom. Tutti i diritti riservati. TomTom e il logo delle "due mani" sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Accedi all'indirizzo tomtom.com/legal per la garanzia limitata e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 2013-2015 TomTom. Tutti i diritti riservati. Questo materiale è proprietario e coperto da copyright e/o la protezione sui diritti di database e/o altri diritti sulla proprietà intellettuale di TomTom o dei suoi fornitori. L'utilizzo di questo materiale è soggetto ai termini di un contratto di licenza. Qualunque copia o divulgazione non autorizzata di questo materiale è perseguibile civilmente e penalmente.

Consulta la sezione delle informazioni legali della videocamera per eventuali attribuzioni Open Source.