

**INTEX® MANUALE D'ISTRUZIONI****150  
IO****Pompa elettrica FastFill™****Modello AP620C 220 – 240V~ 50Hz 100W****ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA****LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI ATTENTAMENTE PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO****⚠ ATTENZIONE**

- **NON LASCIARE MAI DA SOLO UN NEONATO A DORMIRE SUL MATERASSO.**
- Non introdurre all'interno del materasso gonfiabile nessuna sostanza infiammabile, come ad esempio prodotti spray per riparare pneumatici, poiché potrebbero incendiarsi o esplodere.
- Questo non è un giocattolo. Non lasciare bambini incustoditi ad utilizzare l'airbed.
- Tenere la sacca del materassino lontano da bambini e neonati. La sacca del materassino non è un giocattolo. Quando non si usa, piegare la sacca e riportarla lontano dai bambini.
- Non camminare, stare in piedi, saltare o usare l'airbed come un trampolino.
- Solo per uso domestico. Solo per uso interno. Non usare il materassino sull'acqua o nelle sue vicinanze. Questo prodotto non è un gommone.
- Non mettere il materassino vicino a scale, porte, angoli appuntiti o oggetti fragili e dislivelli. Lasciare uno spazio adatto tra il materasso gonfiabile e altri oggetti per evitare di restare incastrati.
- Assicurarsi che l'area sia piana e libera da oggetti appuntiti che potrebbero bucare il materassino.
- Tenere gli animali lontano dal materassino. Gli artigli potrebbero strappare il materassino.
- Evitare di dormire sugli angoli del materassino, poiché questi forniscono meno sostegno rispetto alla parte centrale.
- Non usare la pompa ad aria più di 5 minuti per volta. Tra un uso e l'altro lasciar passare 15 minuti.
- Staccare la spina dalla corrente elettrica quando non in uso.
- Non ostruire il passaggio dell'aria inserendo oggetti nell'imboccatura.
- Se la corda fornita è danneggiata, deve essere sostituita dal fornitore o dal suo agente o da una persona qualificata che ne faccia le veci al fine di evitare rischi.
- Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non esporre sotto la pioggia, ma sistemare in un posto coperto.
- Questo dispositivo può essere usato da bambini con più di 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, psichiche e sensoriali o con poca esperienza e conoscenza solo se hanno ricevuto adeguate istruzioni riguardo all'utilizzo in sicurezza e che abbiano compreso i rischi possibili.
- I bambini non devono giocare con questo dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza la supervisione di un adulto.


**SEGUIRE QUESTE REGOLE E TUTTE LE ISTRUZIONI PER EVITARE SOFFOCAMENTO, DANNI PERSONALI, SCOSSE ELETTRICHE, BRUCIATURE O ALTRI GRAVI DANNI.****CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

**ISTRUZIONI****Generali**

- Non viene richiesta nessuna specifica manutenzione per la pompa d'aria.
- Pressione di utilizzo raccomandata: 0.025bar.
- L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la presa di corrente sia accessibile.
- Per pulirlo utilizzare solo una soluzione di acqua e sapone. Non utilizzare prodotti chimici.
- In caso di riparazione, utilizzare solo colla e toppe di PVC.

**AVVERTENZE**

Al fine di evitare un pericolo a causa di surriscaldamento, questo apparecchio non può essere collegato ad un dispositivo di commutazione esterno, come il timer, oppure collegato ad un circuito che viene regolarmente acceso e spento da un programma di utenza.

**RIFERIMENTO VELOCE ALLE PARTI****Descrizione Delle Parti:**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Filo AC  | 4. Simbolo di spegnimento ( <input type="checkbox"/> )  | 7. Alloggio per cavo                           |
| 2. Interruttore                                       | 5. Simbolo di sgonfiamento ( <input type="checkbox"/> ) | 8. Compartimento coprifilo                     |
| 3. Simbolo di gonfiaggio ( <input type="checkbox"/> ) | 6. Passaggio dell'aria                                  | 9. Valvola di gonfiaggio e tappo della valvola |
|   |   | 10. Materassino                                |

**NOTA:** I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala. A seguito dell'applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l'aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l'aggiornamento del manuale di istruzioni.

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

## GONFIAGGIO

1. Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica da 220 - 240 V. Vedi Fig. 1.





FIG (1)

2. Spostare l'interruttore verso sinistra, in corrispondenza del simbolo di gonfiaggio (  ). Vedi Fig. 2.





FIG (2)

3. Quando il materasso ha raggiunto il livello di durezza desiderato, spostare l'interruttore verso destra, in corrispondenza del simbolo di spegnimento (  ).






FIG (3)

4. Sdraiarsi sul materassino per verificarne la solidità.
5. Se la superficie è troppo dura, portare lentamente l'interruttore verso destra, in corrispondenza del simbolo di sgonfiaggio (  ). Vedi Fig. 4. Spostare l'interruttore verso sinistra, in corrispondenza del simbolo di spegnimento (  ) al raggiungimento del livello di durezza desiderato. Vedi Fig. 5. Se il materassino diventa troppo morbido ripetere il passaggio 2 attraverso il 5 se necessario.




FIG (4)




FIG (5)

## IMPORTANTE

Non scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente mentre la pompa è in funzione. Spegnere la pompa prima di scollegare il cavo di alimentazione.

6. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e riporlo nell'apposito alloggiamento.

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


# IMPORTANTE

Informazioni per un corretto gonfiaggio.

La temperatura esterna influenza la pressione interna degli Airbeds. L'aria all'interno degli Airbeds, a basse temperature, si contrae e rende le camere d'aria piu' soffici: gonfiare quanto basta, per una maggiore rigidita'. Ad alte temperature, l'aria si espanderà consid erevolmente, rendendo gli Airbeds piu' gonfi, rischiando anche di danneggiare la struttura: sgonfiare per evitare che cio' accada. **Non** esporre gli Airbed a temperature estreme (sia troppo alte che troppo basse). L'aria all'interno del materasso può espandersi o ridursi al variare della temperatura, portando ad una riduzione della pressione interna del materasso stesso. Se ciò avviene, aggiungere semplicemente più aria usando la pompa fino a raggiungere la durezza desiderata. In caso di foratura seguire le istruzioni. Il kit composto da toppe di riparazione è incluso. L'allungamento è una caratteristica naturale del vinile nuovo. Durante l'uso, l'airbed potrebbe diventare più morbido e necessitare di un'ulteriore gonfiaggio per mantenere la rigidità desiderata. Ciò è normale nei primi giorni di utilizzo. Le dimensioni indicate sono approssimative e varieranno con la temperatura del vinile e dell'aria.

**In nessun caso ne' Intex ne' il suo personale saranno ritenuti responsabili di fronte all' acquirente o ad altri, per danni (ad esempio fori causati da oggetti appuntiti) diretti causati o consequenziali causati da negligenza, uso ordinario, abuso, danni accidentali o eventi indipendenti da Intex.**

## SGONFIAMENTO

1. Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica da 220 - 240 V. Vedi Fig. 1.
2. Spostare l'interruttore verso destra, in corrispondenza del simbolo di sgonfiaggio (  ). Vedi Fig. 6.





FIG (6)



FIG (7)

3. Quando il materassino è completamente sgonfio, iniziare ad arrotolarlo dai piedi dello stesso verso la testa dove è situata la pompa. Vedi Fig. 7.
4. Quando tutta l'aria è stata rimossa dal materasso, spostare l'interruttore verso sinistra, in corrispondenza del simbolo di SPEGNIMENTO (  ). Vedi Fig. 3.
5. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e riporlo nell'apposito alloggiamento.

# CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

## OPZIONE DI GONFIAGGIO

1. Se l'energia elettrica non è disponibile, è possibile collegare alla valvola di gonfiaggio una pompa convenzionale a piede o manuale. Vedi Fig. 8.
2. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento (  ). Ciò evita la fuoriuscita di aria dal foro di passaggio dell'aria durante il gonfiaggio.
3. Aprire il coperchio dell'alloggio per cavo ed estrarre il tappo della valvola di gonfiaggio. Inserire l'ugello della pompa nella valvola di gonfiaggio per gonfiare il materasso.
4. Quando il materasso ha raggiunto il livello di durezza desiderato, rimuovere l'ugello della pompa, riposizionare il tappo della valvola di gonfiaggio e chiudere il coperchio dell'alloggio per cavo.




FIG (8)

**NOTA:** Gonfiare solo con pompe a bassa pressione. Non gonfiare troppo. Gonfiare soltanto con aria fredda.

## CONSERVAZIONE

1. Sgonfiare il materassino seguendo le "ISTRUZIONI DI SGONFIAMENTO".
2. Assicurarsi che il materassino sia pulito ed asciutto.
3. Distendere il materasso sgonfio, con il lato su cui ci si sdraia rivolto verso l'alto, e seguire i passaggi mostrati in figs. (9 - 13). Piegare il materassino morbidamente ed evitare di legarlo in modo stretto, così come evitare gli angoli e pieghe che potrebbero rovinare il materassino.




FIG (9)




FIG (10)




FIG (11)




FIG (12)



FIG (13)

4. Mettere l'Airbed nell'apposita borsa e riporre il tutto in un luogo fresco e asciutto.

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertriebt in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands

www.intexcorp.com

**INTEX®**

# CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI