


KENWOOD

IH470 series

instructions
istruzioni
instrucciones
Bedienungsanleitungen
gebruiksaanwijzing



English	2 - 9
Nederlands	10 - 19
Français	20 - 29
Deutsch	30 - 39
Italiano	40 - 49
Português	50 - 60
Español	61 - 71
Dansk	72 - 81
Svenska	82 - 90
Norsk	91 - 99
Suomi	100 - 108
Türkçe	109 - 117
Česky	118 - 127
Magyar	128 - 137
Polski	138 - 149
Ελληνικά	150 - 161
Slovenčina	162 - 171
Українська	172 - 182
عربى	١٩١ - ١٨٢



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH
kenwoodworld.com

KENWOOD
CREATE MORE

41164/6



عربي


سلامتك

- اقرئي التعليمات التالية واحتفظي بها في المتناول للاستخدامات المستقبلية المرجعية.
- أزلي مكونات التغليف وأية ملصقات.
- ملاحظة هامة - بالنسبة لمستخدمي الأجهزة الطبية المزروعة**
- يولد موقد الحث مجالات مغناطيسية قصيرة المدى. في حالة تواجد أي مستخدم للجهاز أو شخص على مقربة من الجهاز وهذا المستخدم أو الشخص لديه جهاز تنظيم ضربات القلب أو غيرها من الأجهزة الطبية المزروعة النشطة، فيرجى استشارة الطبيب قبل استخدام هذا الجهاز وذلك بشأن احتمالية عدم التوافق لمنع حدوث أي مخاطر على الصحة.
- لا تغمري الجهاز أو السلك الكهربائي أو القابس في الماء أو أي سائل آخر.
- يحذر استخدام الجهاز أو السلك الكهربائي أو قابس في حالة التلف. في مثل هذه الحالة يجب فحص الجهاز أو إصلاحه: راجعي قسم "الصيانة وخدمة العملاء".
- يحذر ترك الجهاز دون مراقبة أثناء استخدامه.
- لا تسمحي بتسلق السلك الكهربائي الزائد عن طاولة العمل ولا تسمحي له أيضاً بالتلامس مع سطح ساخن.
- افصلي الجهاز دائماً عن مصدر التيار الكهربائي في حالة عدم استخدامه أو قبل تنظيفه.
- بالنسبة للأسلاك الكهربية الخاصة بأجهزة أخرى موضوعة في محيط موقد الحث، تأكدي من عدم اقترابها أو تلامسها مع موقد الحث.

English

safety

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Remove all packaging and any labels.
- important note - medical implants**
- The induction hob generates short-range magnetic fields. If any user or person in close proximity has a pacemaker or other active implants, please consult a doctor before use concerning any possible incompatibility to prevent any risk to health.
- Do not immerse the appliance, supply cord or plug in water or other liquid.
- Never use a damaged appliance. Get it checked or repaired: see 'service and customer care'.
- Do not leave the appliance unattended when in use.
- Do not let the cord hang over the edge of the table or worksurface or touch hot surfaces.
- Always unplug the appliance when not in use or before cleaning.
- Make sure that electrical cords connecting other appliances in the proximity cannot come into contact with the induction hob.
- During and after use of the induction hob, certain parts will become very hot. The hob plate will remain hot from residual heat. Do not touch hot parts.
- The pan and contents will remain hot after use.
- After removing the pan from the induction hob, place on a heat resistant surface.



- Do not scratch the hob plate with sharp objects.
- Don't use the hob plate as a worksurface.
- Never use the hob plate for storage.
- Do not use the induction hob if the hob plate is broken or cracked in anyway.
- Do not put hot or sharp implements or pans onto the controls.
- Never put paper, aluminium foil, cloth, plastic materials or other unrelated objects on the hob plate when the induction hob is in use or is hot. Foil used to cover items during cooking should not be allowed to come in direct contact with the hob plate.
- For safety, never leave the handle of your pan sticking out over the worksurface.
- Make sure the underside of the cooking pan and the hob plate are clear from water, grease or other dirt before cooking.
- Do not use pans with rough bases as these may scratch the hob plate.
- Do not allow the air entry or air vents to be covered or blocked in any way. Always ensure that there is adequate ventilation around the induction hob during operation.
- The induction hob should not be used near or below curtains and other combustible materials.
- Never unplug the induction hob during operation before switching it off first.
- Never use the appliance on a gas stove or on stainless steel or iron worktops/ surfaces.
- Do not place this appliance on or near a naked flame, hot plate or in a heated oven.
- To not use this appliance as a hot plate.

- Do not use the induction hob to heat anything other than food in suitable pans.
- Never use with pans that are empty.
- In the unlikely event of the contents of the pan catching fire: turn off the appliance at the wall socket, smother the pan with a damp cloth and leave to cool completely prior to handling the pan.
- As with all hobs, in the event that cookware is accidentally overheated and allowed to boil dry, it is important that before moving from the induction hob the heat source be turned off at the wall socket and the pan allowed to cool.
- Overheating should be avoided at all times. Persistent overheating can cause permanent damage to your cookware.
- Metal objects, such as knives, forks, spoons and lids, should not be put on the surface of the cooking area, since they can become heated.
- Do not place credit cards, magnetic media or sensitive electronic equipment near to the appliance when in use.
- Do not use the appliance outdoors.
- During operation, the induction hob should be placed horizontally, on a flat heat resistant surface, at least 10cm away from all sides of the wall.
- Children from 8 years and above can use, clean and perform user maintenance on this appliance in accordance with the User Instructions provided they are supervised by a person responsible for their safety and have been given instruction concerning the use of the appliance and are aware of the

hazards.

- Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge using this appliance must have been given supervision or instruction on its safe use and are aware of the hazards.
- Children must not play with the appliance and both appliance and cord must be out of reach of children less than 8 years.
- Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

suitable cookware

- Only use flat bottomed pans that are suitable for induction hob use. If in doubt, check with the manufacturer of your pans. If they are unsuitable the induction hob will not detect the pan.
- The induction hob is suitable for pans with a base diameter of 12 – 22cm.
- Metal cooking utensils are not recommended since they can be heated through the induction hob if left in the pan

before plugging in

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of your induction hob.
- This appliance conforms to EC Regulation 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food.

before using your induction hob for the first time

Wipe over the hob plate see ‘care & cleaning’.

key

- A** hob plate
- B** pan guide
- C** control knob
- D** on/standby button
- E** menu/set button
- F** menu/time increase button
- G** LED display
- H** menu/time decrease button
- I** time button
- J** turbo button

using your induction hob

Note : the buttons on the hob are temperature-touch sensitive; they are operated by placing the pad of the finger on them. Do not tap with finger nail.

- 1 Plug in the induction hob. The appliance will beep once, the LED display flashes and shows "L". The appliance is now in standby mode.
- 2 Press the on/standby button **D**, the on/standby indicator light will flash and the fan is on. The appliance is now in standby ready for heating.
- 3 Place the pan centrally onto the induction hob, within the pan guide shown by the graphic on the hob plate **B**.

Note : the power level or temperature and the cooking time can be adjusted using either the control knob C or the increase / decrease (+ / -) buttons F and H.
To use the control knob, push it in until it clicks and then release C. It can then be turned clockwise to increase or anticlockwise to decrease.

If the hob is turned on but no pot is placed on it, the hob will change to standby ready for heating after 1 minute.

If no menu is set/selected the hob will change to standby mode after

10 seconds.

- 4 Select the desired menu setting with the menu / set button **E**
Power - press 'menu/set' once and the default power level of 1600 watts is selected, the display shows '1600' and the power indicator light is on.
The normal power range is from 120w to 2000w in the following steps :
120w - 400w - 500w - 800w - 1000w - 1200w - 1400w - 1600w - 1800w - 2000w

Increase or decrease to the desired power.

Cooking will start. If no other button is pressed, cooking will continue for 2 hours and will then automatically change to standby mode.

Temperature - press 'menu/set' twice and the default temperature of 140°C is selected, the display shows '140' and the temp. indicator light is on. The temperature range is 60°C to 240°C in steps of 20°C; increase or decrease to the desired temperature. Cooking will start. If no other button is pressed, cooking will continue for 2 hours and will then automatically change to standby mode.

Keep warm - press 'menu/set' three times and the induction hob will be at keep warm setting and the keep warm indicator light is on. Keep warm is at around 60°C ; the display is " ---- ". If no other button is pressed, the hob will stay at keep warm for 2 hours and then automatically change to standby mode.

- 5 Cooking time.
The hob can be set to cook for a fixed time. After selecting the menu as above, press the "time" button; the display will flash "0:00" four times and the time indicator light will be on. Turn the control knob or press the + / - buttons to select the desired cooking time. Holding the finger on the buttons will increase / decrease the time in

When the time has been set, it will flash four times and then the display will remain steady, confirming that is set. Alternatively just press 'time' again to confirm. After that the clock will count down; and the display will show alternately the remaining time and the set power or temperature. The maximum cooking time which can be set is 3 hours.

Once the cooking time has been set, the timer will begin counting down after 5 seconds.

During set-time cooking, pressing + or - or turning the control knob will change the power or temperature and will cancel the set time.

After fixed time cooking has been completed, the "on/off" button needs to be pushed before more cooking can be done.

6 Turbo function.

Pressing 'turbo' during cooking boosts the cooking power to 2100 watts for 30 seconds ; after which the hob changes back to the earlier set power or temperature.

Notes: When the induction hob is working, there will be a high frequency intermittent sound and the fan will operate. This is normal. Once the pan is taken off the hob, the hob stops heating immediately and a beep will sound every 2 seconds.

The existing display/settings will flash.

If the pan is not put back within 60 seconds, the hob will turn off automatically and will be on standby mode.

7 Press the on/standby button when you have finished cooking, the cooker will stop heating and return to standby mode. LED is flashing and shows "H" while the plate is still hot and then shows "L" while the hob is cooling down.

- As this induction hob operates slightly differently to a traditional hob, some adjustments to the expected cooking times and temperatures may be necessary to achieve the desired results.

hints

- To reduce the cooking time, you can turn the power control to the max position when you turn the appliance on. After a short time you can set the power control to the required position.
- After a short period of use, experience will teach you which setting is the right one for your needs.
- Pan contents heat more quickly with an induction hob.

timer mode

Note: if the timer is not set, the hob will operate for a maximum of 2 hours continuously and will then change to standby mode.

The timer can only be set after an initial power level has been selected.

Using the touch control buttons - touch the button firmly with the flat part of the fingertip. To change the time by several minutes touch the button for each minute of adjustment.

- To set the timer press the '+' or '-' button. The timer display will show '0:00' and flash. To amend the time press the '+' or '-' to change the time by 1 minute per press. To quickly adjust the time in 10 minutes increments, hold your finger on the '+' or '-'. The timer range is 1 minute to 3 hours.
- The timer can be adjusted at any time by pressing the '+' or '-' buttons and then adjusting the time.
- The timer function can be cancelled at any stage by re-setting the time to '0' or by pushing the menu button.
- Once the cooking time has been set, the timer will begin counting down after 5 seconds.

- 3 When the set time is complete, the beep will sound and the power will change to standby mode.
- 4 **After the timer cooking has been completed; the hob will turn off automatically and will be on standby mode.**

safety features

- The induction hob will change to standby mode if it is not operated within one minute.
- In use, unless a suitable pan of at least 12cm diameter is used a beep will sound for approximately 1 minute. If an appropriate pan is not placed onto the surface in this time the induction hob automatically change to standby mode.
- If the appliance overheats or pans boil dry, the induction hob automatically enters a protective condition where its heating is then regulated. If the overheating continues, the appliance may display a protection code (see troubleshooting guide).
- During use if there are problems with the mains supply, induction hob automatically enters a protective state and displays a protection code.
- Unplug the appliance and wait for supply to return to normal (see troubleshooting guide).
- If the induction hob is cooking and no button is pressed after 2 hours it will automatically change to standby mode.
- Once the pan is moved away, the hob stops cooking.

safety lock/child lock

The induction hob has a safety lock which prevents the hob from being operated.

- **To lock the hob** – press the ‘+’ and ‘-’ buttons at the same time. In this mode only the On/Standby button will work.
- **To unlock the hob** – press and hold the ‘+’ and ‘-’ buttons for 3 seconds.

care & cleaning

- Switch off, unplug and allow the appliance to cool down completely before cleaning.
- Never immerse the induction hob in water.

Hob plate, body and control panel:

- Wipe with a soft damp cloth or non- abrasive cleaner and dry thoroughly. Ensure all traces of cleaner are removed. Do not use abrasive or scouring detergents/powders, scouring pads or steel wool as they will damage or crack the hob plate or damage the control panel.
- Dust, fat and liquids from food that has boiled over must be removed as soon as possible. If they are allowed to harden they become increasingly difficult to remove. Do not use a knife or other sharp utensil as these may damage the

hob plate or control panel.

Air entry and air vent:

- After long periods of use dirt and dust may accumulate in the air entry or air vent. Clean with a soft flexible brush. Never wash using water.

service and customer care

- If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer.
- If you experience any problems with the operation of your appliance, before requesting assistance refer to the "troubleshooting guide" section in the manual or visit www.kenwoodworld.com.
- Please note that your product is covered by a warranty, which complies with all legal provisions

problems	suggestions
After the appliance is plugged in and the power button is turned on no indicators are lit	<ul style="list-style-type: none">• Check that the plug is inserted correctly and that the power is switched on.• Where fitted check the plug fuse.
The LED display light up, but heating does not start when power control is adjusted	<ul style="list-style-type: none">• Check that pan is present.• Check suitability of the pan.• Check that pan is centrally located.
Heating stops suddenly during operation	<ul style="list-style-type: none">• Check power supply to the appliance.• Check the air entry or the air vent is not blocked.• Check the timing period has not ended.• Check the appliance has not overheated or entered error mode – unplug, allow to cool and try again later.
Failure codes occur: E3, E6	<ul style="list-style-type: none">• Appliance may have overheated/boiled dry. Unplug the appliance, allow to cool and try again later.
E7, E8	<ul style="list-style-type: none">• Fluctuation in mains supply. Unplug the appliance and wait until the power supply is stable.
E1, E2, E4, E5, Eb	<ul style="list-style-type: none">• Send it to a service facility for repair.

Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze manier zijn de afbeeldingen zichtbaar

veiligheid

- Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Verwijder alle verpakking en labels.

belangrijke opmerking - medische implantaten

- De inductieplaat genereert magnetische velden met kort bereik. Gebruikers of andere personen met een pacemaker of ander actief implantaat dienen vóór gebruik een arts te raadplegen over eventuele incompatibiliteit zodat eventueel gevaar voor de gezondheid voorkomen kan worden.
- Dompel het apparaat, het snoer of de stekker niet in water of een andere vloeistof onder.
- Gebruik nooit een beschadigd apparaat, snoer of stekker. Laat het nakijken of repareren: zie Onderhoud en klantenservice.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht wanneer het in gebruik is.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het werkoppervlak hangen en laat het niet in contact komen met hete oppervlakken.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als u het niet gebruikt of vóór u het reinigt.
- Zorg dat de elektrische snoeren van andere apparaten in de buurt niet in contact kunnen komen met de

inductieplaat.

- Sommige delen zijn tijdens en na gebruik van de inductieplaat erg heet. De inductieplaat blijft heet door de restwarmte. Hete delen niet aanraken.
- De pan en inhoud blijven na gebruik heet.
- Plaats de pan na verwijdering van de inductieplaat op een hittebestendig oppervlak.
- Maak geen krassen op de inductieplaat met scherpe objecten.
- Gebruik de inductieplaat niet als werkoppervlak.
- Gebruik de inductieplaat nooit voor opslag.
- Gebruik de inductieplaat niet als deze gebroken of gebarsten is.
- Plaats geen hete of scherpe werktuigen of pannen op de bedieningselementen.
- Leg nooit papier, aluminiumfolie, textiel, plastic of andere niet verwante objecten op de inductieplaat als deze in gebruik of heet is. Het folie waarmee voedsel tijdens het koken afgedekt is, mag niet direct met de inductieplaat in contact komen.
- Laat het handvat van uw pan voor de veiligheid nooit over het werkoppervlak steken.
- Zorg vóór u gaat koken dat de onderkant van de pan en de inductieplaat geen water, vet of ander vuil bevatten.
- Gebruik geen pannen met ruwe onderkant; deze kunnen de inductieplaat krassen.
- Zorg dat de luchtinlagen of ventilatiegaten niet afgedekt of geblokkeerd zijn. Zorg dat er altijd genoeg ventilatie is rond de inductieplaat wanneer deze in gebruik is.

- De inductieplaat mag niet gebruikt worden onder gordijnen en ander brandbaar materiaal.
- Haal tijdens het gebruik nooit de stekker van de inductieplaat uit het stopcontact, zonder het apparaat eerst uit te schakelen.
- Gebruik het apparaat nooit op een gasfornuis of op een aanrecht/werkkoppervlak van roestvrij staal of ijzer.
- Plaats dit apparaat niet op of in de buurt van een open vlam, hete plaat of in een hete oven.
- Gebruik dit apparaat niet als een warmhoudplaatje.
- Gebruik de inductieplaat uitsluitend om voedsel in geschikte pannen te verwarmen en nergens anders voor.
- Gebruik geen pannen die leeg zijn.
- In het onwaarschijnlijke geval dat de inhoud van de pan vlam vat: schakelt u het apparaat uit, dooft u het vuur in de pan met een vochtige doek en laat u de pan volledig afkoelen voor u hem vastpakt.
- Net als met andere inductieplaten, is het belangrijk dat u de hittebron bij het stopcontact uitschakelt en de pan laat afkoelen voor u een pan verwijdert die per ongeluk oververhit is geraakt en drooggekookt is.
- Oververhitting dient te allen tijde vermeden te worden. Herhaalde oververhitting kan uw pannen permanent beschadigen.
- Metalen objecten zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op het kookkoppervlak worden gelegd, omdat ze

- Dit apparaat is niet bedoeld voor bediening door een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

geschikte pannen

- Gebruik uitsluitend pannen met een gladde bodem die geschikt zijn voor gebruik op een inductieplaat. Als u twijfelt aan de geschiktheid, kunt u contact opnemen met de fabrikant van uw pannen. Als de pannen niet geschikt zijn, worden ze niet door de inductieplaat gedetecteerd.
- De inductieplaat is geschikt voor pannen met een bodem met een doorsnede van 12 – 22 cm.
- Het gebruik van metalen kookgerei wordt afgeraden, omdat dit door de inductieplaat verhit kan worden als het tijdens het koken

dan heet kunnen worden.

- Plaats geen creditcards, magnetische media of gevoelige elektronische apparatuur in de buurt van het apparaat wanneer dit in gebruik is.
- Gebruik het apparaat niet buiten.
- De inductieplaat moet tijdens het

gebruik horizontaal geplaatst zijn op een vlakke, hittebestendige ondergrond, ten minste 10 cm verwijderd van alle muuropervlakken.

- Kinderen van 8 jaar en ouder mogen dit apparaat reinigen en gebruikersonderhoud uitvoeren in overeenstemming

- met de
gebruikersinstructie
s, mits ze onder
toezicht staan van
iemand die
verantwoordelijk is
voor hun veiligheid
en instructies
hebben gekregen
over het gebruik
van het apparaat
en zich bewust zijn
van de gevaren.
- Personen met
verminderde
lichamelijke,
sensorische of
geestelijke
capaciteiten of
gebrek aan kennis
die dit apparaat
gebruiken, moeten
onder toezicht
staan of instructie
hebben gekregen
over het veilig
gebruik van het
apparaat en de
betrokkenen zich
bewust zijn van de
gevaren.
 - Kinderen mogen
niet met het
apparaat spelen,
en het apparaat en
snoer moeten
- buiten het bereik
van kinderen
worden gehouden
die jonger zijn dan
8 jaar.
- Gebruik het
apparaat alleen
voor het
huishoudelijke
gebruik waarvoor
het is bedoeld.
Kenwood kan niet
aansprakelijk
worden gesteld in
het geval dat het
apparaat niet
correct is gebruikt,
of waar deze
instructies niet
worden opgevolgd.

vóór u de stekker in het stopcontact steekt

- Zorg dat u hetzelfde voltage gebruikt als op de onderzijde van uw inductieplaat is aangegeven.
- Dit apparaat voldoet aan EG Verordening 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

vóór u de inductieplaat voor de eerste keer gebruikt

Veeg de inductieplaat af (zie onderhoud en reiniging).

legenda

A	inductieplaat
B	panraster
C	regeltoets
D	aan/stand-bytoets
E	menu/insteltoets
F	menu/timertoets omhoog
G	LED-display
H	menu/timertoets omlaag
I	tijdtoets
J	turbotoets

gebruik van uw inductieplaat

NB: De toetsen op de inductieplaats zijn temperatuurgevoelig; ze worden bediend door er een vingerkussen op te plaatsen. Niet met een vingernagel aantikken.

- 1 Steek de stekker in het stopcontact. Het apparaat geeft één pieptoon, het LED-display knippert en geeft een "L" weer. Het apparaat staat nu in de wachtstand.
- 2 Druk op de aan/standby-knop **D**. Het aan/standby-lampje begint te knipperen en de ventilator gaat aan. Het apparaat staat nu in de wachtstand en is klaar om te verwarmen.
- 3 Zet de pan in het midden van de inductieplaat, binnen het panraster – zoals aangegeven door de lijnen op de inductieplaat **B**.

NB: Het vermogensniveau of de temperatuur en de kooktijd kunnen worden ingesteld met de regeltoets (C) of de toetsen omhoog / omlaag (+ / -) (F en H). Om de regeltoets (C) te kunnen gebruiken, drukt u hem in tot hij klikt en laat hem vervolgens los. U kunt de toets vervolgens rechtsonder draaien om het vermogen hoger in te stellen of linksom om het vermogen lager in te stellen. Als de inductieplaat is ingeschakeld terwijl er geen pan op staat, schakelt de plaat na 1 minuut over op de stand-by-modus en is klaar om te verwarmen. Als geen menu is ingesteld/geselecteerd, schakelt de plaat na 10 seconden over op de stand-by-modus.

- 4 Selecteer de gewenste menu-instelling met de menu/insteltoets **E**.
- Vermogen** – druk één keer op 'menu/instellen' en het standaard vermogensniveau van 1600 watt wordt geselecteerd; op het display wordt 1600 weergegeven en het vermogenslampje gaat branden. Het normale vermogensbereik is van 120 W tot 2000 W in de volgende stappen:

120 W - 400 W - 500 W - 800 W - 1000 W - 1200 W - 1400 W - 1600 W - 1800 W - 2000 W
Verhoog of verlaag tot het gewenste vermogen
De plaat begint te verhitten Als geen andere toets wordt ingedrukt, blijft de plaat gedurende 2 uur verhitten; daarna wordt automatisch overgeschakeld op de stand-bymodus.

Temperatuur – druk één keer op 'menu/instellen' en de standaard temperatuur van 140 °C wordt geselecteerd; op het display wordt 140 weergegeven en het temperatuurlampje gaat branden. Het temperatuurbereik is 60 °C tot 240 °C in stappen van 20 °C; verhoog of verlaag tot de gewenste temperatuur. De plaat begint te verhitten Als geen andere toets wordt ingedrukt, blijft de plaat gedurende 2 uur verhitten; daarna wordt automatisch overgeschakeld op de stand-bymodus.

Warm houden – druk driemaal op 'menu/instellen' en de inductieplaat schakelt naar de stand Warm houden; het lampje Warm houden gaat branden. De warmhoudtemperatuur is ongeveer 60 °C; op het display wordt " ----" weergegeven. Als geen andere toets wordt ingedrukt, blijft de plaat gedurende 2 uur op de warmhoudtemperatuur; daarna wordt automatisch overgeschakeld op de stand-bymodus.

5 Kooktijd.
De inductieplaat kan worden ingesteld op een vaste kooktijd. Nadat de menukeuzes zijn ingesteld zoals hierboven beschreven, drukt u op de tijdtoets; op het display knippert vier keer "0:00" en het tijdlampje gaat branden. Draai de regeltoets of druk op de + / - toetsen om de gewenste kooktijd te selecteren. Door uw vinger op de toetsen te houden neemt de tijd steeds met 10 minuten toe of af.

- Stof, vet en vloeistoffen van voedsel dat overgekookt is, moet zo vlug mogelijk worden verwijderd. Als deze hard worden, is het steeds moeilijker ze te verwijderen. Gebruik geen mes of ander scherp gereedschap, aangezien deze de inductieplaat of het bedieningspaneel kunnen beschadigen.

Luchtinlaat en ventilatiegaten:

- Nadat het apparaat langere tijd gebruikt is, kunnen zich vuil en stof in de luchtinlaat of ventilatiegaten ophopen. Met een zachte flexibele borstel reinigen. Nooit met water wassen.

onderhoud en klantenservice

- Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door KENWOOD of een door KENWOOD geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen worden.
- Als u problemen ondervindt met de werking van de machine, raadpleegt u de informatie onder 'problemen oplossen' in deze handleiding of gaat u naar www.kenwoodworld.com.
- Dit product is gedekt door een garantie die voldoet aan alle wettelijke regels voor bestaande garanties en consumentenrechten die gelden in het land waar het product is gekocht.
- Als uw Kenwood product niet goed functioneert of als u defecten opmerkt, kunt u het naar een erkend Service Center van KENWOOD sturen of brengen. Voor informatie over het KENWOOD Service Center in uw buurt gaat u naar www.kenwoodworld.com of naar de specifieke website in uw land.



**BELANGRIJKE INFORMATIE
VOOR DE JUISTE
VERWIJDERING VAN HET
PRODUCT VOLGENDS DE
EUROPESE RICHTLIJN
BETREFFENDE AFGEDANKTE
ELEKTRISCHE EN
ELEKTRONISCHE APPARATUUR
(AEEA)**

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

probleemoplossingsgids

problemen	suggesties
Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken en de aan/uittoets is ingeschakeld, gaan geen indicatielampjes branden	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de stekker op de juiste manier in het stopcontact gestoken is en dat het apparaat is ingeschakeld • Controleer de zekering als het apparaat er een heeft
Het LED-display gaat branden, maar het apparaat begint niet te verwarmen als de intensiteit is ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of er een pan op de plaat staat • Controleer of de pan geschikt is • Controleer of de pan midden op de plaat staat
De plaat houdt tijdens het gebruik plotseling op met verwarmen	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de stroomvoorziening naar het apparaat • Controleer of de luchtinlaat of de ventilatiegaten geblokkeerd zijn • Controleer of de ingestelde tijd verlopen is • Controleer of het apparaat oververhit is of zich in foutmodus bevindt – haal de stekker uit het stopcontact, laat het apparaat afkoelen en probeer opnieuw
Er worden foutcodes weergegeven: E3, E6	<ul style="list-style-type: none"> • Het apparaat kan oververhit zijn of is droog gekookt. Haal de stekker uit het stopcontact, laat het apparaat afkoelen en probeer opnieuw
E7, E8	<ul style="list-style-type: none"> • De stroomvoorziening fluctueert. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot de stroomvoorziening stabiel is.
E1, E2, E4, E5, Eb	<ul style="list-style-type: none"> • Stuur het apparaat naar een onderhoudsbedrijf voor reparatie

Français

Avant de lire, veuillez déplier la première page contenant les illustrations

sécurité

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les étiquettes.

Avis important - implants médicaux

- La plaque à induction génère des champs magnétiques à courte portée. Si l'utilisateur ou une personne à proximité possède un pacemaker ou tout autre implant actif, veuillez consulter un médecin avant toute utilisation pour obtenir des informations sur les questions d'incompatibilité éventuelle ceci afin d'éviter tout problème de santé.
- Veuillez ne pas plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé ni un cordon ou une prise abîmés. Faites-les vérifier ou réparer : reportez-vous à la rubrique " service clients et service après-vente ".
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
- Ne laissez pas le cordon pendre par dessus le bord de la table ou de la surface de travail, ni toucher des surfaces chaudes.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.
- Assurez-vous que les cordons électriques raccordés à d'autres appareils à proximité ne sont pas en contact avec la plaque à

induction.

- Pendant et après l'utilisation de la plaque à induction certaines pièces peuvent devenir très chaudes. Le plan de cuisson demeurera chaud du fait de la chaleur résiduelle.
- Ne touchez pas les pièces chaudes.
- La poêle et son contenu demeureront chauds après utilisation. Lorsque vous retirez la poêle de la plaque à induction, posez-la sur une surface résistante à la chaleur.
- Ne frottez pas la plaque chaude avec des objets tranchants.
- N'utilisez pas le plan de cuisson comme surface de travail.
- N'utilisez jamais le plan de cuisson pour entreposer des affaires.
- N'utilisez pas la plaque à induction si le plan de cuisson est brisé ou fissuré d'une quelconque manière.
- Ne posez pas des poêles ou des ustensiles tranchants ou chauds sur les commandes.
- Ne posez jamais du papier, des feuilles d'aluminium, un torchon ou des matières plastiques, ou tout autre objet inapproprié sur la plaque à induction lorsque celle-ci est en cours d'utilisation ou chaude. Les feuilles utilisées pour recouvrir les éléments lors de la cuisson ne doivent pas entrer en contact direct avec le plan de cuisson.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais le manche de votre poêle dépasser par dessus la surface de travail.
- Veillez à ce que le dessous de la poêle de

cuisson et le plan de cuisson ne comportent aucune trace d'eau, de graisse ou toute autre impureté avant de lancer la cuisson.

- N'utilisez pas de poêles à fond épais car vous pourriez rayer le plan de cuisson.
- Veillez à ce que l'arrivée d'air ou les aérations ne soient en aucune façon obstruées ni recouvertes. Assurez-vous que la ventilation autour de plaque à induction fonctionne correctement lorsqu'elle est en service.
- La plaque à induction ne doit jamais être placée à proximité ou en-dessous de rideaux ou autres matériaux combustibles.
- Ne débranchez jamais la plaque à induction lorsqu'elle fonctionne sans l'avoir au préalable éteinte.
- N'utilisez jamais l'appareil sur une gazinière ou sur des surface de travail / plans de travail en acier inoxydable ou en fer.
- Ne posez pas cet appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz, une plaque chauffante, ni dans un four chaud.
- N'utilisez pas cet appareil comme plaque chauffante.
- N'utilisez pas la plaque à induction pour réchauffer autre chose que des aliments dans des poêles adaptées.
- Ne l'utilisez jamais avec des poêles vides.
- Dans l'éventualité peu probable que le contenu de la poêle prenne feu : mettez l'appareil hors tension au niveau de la prise murale, recouvrez la poêle d'un chiffon humide et laissez refroidir complètement avant de poursuivre.

- Comme avec toutes les plaques, en cas de surchauffe accidentelle de la casserole et si le contenu est arrivé à évaporation complète vous devez dès lors éteindre la source de chaleur à partir la prise murale avant de retirer la casserole de la plaque à induction, et laisser ensuite la casserole refroidir.
- Il est impératif d'éviter de trop faire chauffer. Le fait de trop faire chauffer de manière répétée peut endommager votre casserole.
- Des objets en métal, tels que des couteaux, des fourchettes, des cuillères ou des couvercles, ne doivent pas être posés sur la plaque de cuisson car ils pourraient chauffer.
- Ne mettez pas à proximité des cartes de crédit, des supports magnétiques ou des équipements électroniques sensibles lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Lorsqu'elle fonctionne, la plaque à induction doit être placée horizontalement, sur une surface plane, résistante à la chaleur, à au moins 10 cm des parois du mur.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent utiliser, nettoyer et effectuer la maintenance utilisateur de cet appareil conformément au Mode d'emploi Utilisateur, à condition qu'ils se trouvent sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité et qu'ils aient reçu les instructions relatives à l'utilisation de l'appareil, et eu connaissance des risques potentiels.
- Les personnes dont les capacités

physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas de connaissances quant à l'utilisation de cet appareil, doivent avoir été formées ou encadrées pour son utilisation en toute sécurité et avoir connaissance des risques potentiels.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil ; le cordon et l'appareil doivent être tous deux tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- N'employez l'appareil qu'à la fin domestique prévue. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l'appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de télécommande séparé.

batterie de cuisine adaptée

- Utilisez uniquement des poêles à font plat qui conviennent pour une utilisation sur une plaque à induction. Si vous avez un doute, vérifiez auprès du fabricant de vos poêles. Si les poêles ne conviennent pas, la plaque à induction ne détectera pas la poêle utilisée.
- La plaque à induction convient pour les poêles ayant à la base un diamètre de 12 à 22 cm.
- Il est déconseillé d'utiliser des ustensiles

avant de brancher la plaque

- Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond à celle indiquée sous votre plaque à induction.
- Cet appareil est conforme au règlement 1935/2004 de la CE sur les matériaux et les articles destinés au contact alimentaire.

avant d'utiliser votre plaque à induction pour la première fois,

Essuyez à l'aide d'un chiffon la plaque - reportez-vous à la section "entretien et nettoyage".

légende

- A** plan de cuisson
- B** repère pour poser les casseroles
- C** bouton de commande
- D** bouton marche / arrêt
- E** bouton menu / réglage
- F** bouton monter temps de cuisson / menu
- G** affichage DEL
- H** bouton baisser temps de cuisson / menu
- I** bouton temps de cuisson
- J** bouton turbo

utilisation de votre plaque à induction

Remarque : les boutons sur la plaque sont sensibles à la chaleur ; pour les faire fonctionner, il faut appuyer dessus du bout des doigts. Ne tapez pas dessus avec l'ongle.

- 1 Branchez la plaque à induction. L'appareil émet alors un seul bip, l'affiche DEL clignote et indique "L". L'appareil est désormais en mode pause.
- 2 Appuyez sur le bouton marche / arrêt **D**, le témoin lumineux marche / pause clignote et le ventilateur est enclenché. L'appareil est désormais en mode pause, prêt à chauffer.
- 3 Posez la poêle au centre sur la plaque à induction, à l'intérieur du cercle, en vous aidant du repère comme le montre le schéma **B**, sur le plan de cuisson.

Remarque : le niveau de puissance ou de température et le temps de cuisson

peuvent être réglés à l'aide du bouton de commande **C ou des boutons **F** et **H** monter / baisser (+ / -). Pour utiliser le bouton de commande **C**, appuyez dessus jusqu'à entendre un clic, puis relâchez-le. Il peut être tourné dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour baisser.**

Si la plaque est allumée mais sans casserole posée dessus, la plaque passera alors en mode pause, prête à chauffer, au bout d'1 minute.

Si aucun menu n'est réglé / sélectionné, la plaque passera en mode pause au bout de 10 secondes.

- 4 Sélectionnez le réglage du menu souhaité à l'aide du bouton **E** menu / réglage.

Puissance - appuyez une fois sur "menu / réglage" et le niveau de puissance par défaut de 1 600 watts est dès lors sélectionné, l'affichage indique " 1 600 " et le témoin lumineux de puissance est allumé. L'échelle de puissance normale va de 120 w à 2 000 w par phases suivantes :
120 w - 400 w - 500 w - 800 w - 1 000 w - 1 200 w - 1 400 w - 1 600 w - 1 800 w - 2 000 w
Augmenter ou diminuer la puissance souhaitée. La cuisson débute. Si aucun autre bouton n'est appuyé, la cuisson continuera pendant 2 heures et passera automatiquement en mode pause.

Température - appuyez deux fois sur 'menu / réglage' et la température par défaut de 140°C est sélectionnée, l'affichage indique '140' et le témoin lumineux de température est allumé. L'échelle de température va de 60°C à 240°C par phases de 20°C ;

augmentez ou diminuez selon la température souhaitée. La cuisson débute. Si aucun autre bouton n'est appuyé, la cuisson continuera pendant 2 heures et passera automatiquement en mode pause.

Conserver au chaud - appuyez trois fois sur 'menu / réglage' et la plaque à induction passe en mode de maintien au chaud, et le témoin lumineux correspondant s'affiche. Conservez au chaud sur environ 60° C ; l'affichage indique " ---- ". Si aucun autre bouton n'est appuyé, la cuisson continuera pendant 2 heures et passera automatiquement en mode pause.

5 Temps de cuisson.

La plaque peut être utilisée pour cuire pendant une période déterminée. Après avoir sélectionné le menu comme indiqué ci-dessus, appuyez sur le bouton " temps de cuisson " ; l'affichage clignote quatre fois avec " 0:00 " et le témoin lumineux du temps de cuisson s'allume. Tournez le bouton de commande ou appuyez sur les boutons + / - pour sélectionner le temps de cuisson souhaité. En mettant le doigt sur les boutons, vous pouvez monter / baisser le temps par phases de 10 minutes.

Une fois le temps sélectionné, il clignote quatre fois et l'affichage demeure ensuite fixe, confirmant ainsi que le temps a été enregistré. Vous pouvez également juste appuyer une nouvelle fois sur " temps " pour confirmer. Après cela, l'horloge va commencer le décompte ; et l'affichage indiquera alternativement le temps restant et la puissance ou la température réglée.

La durée maximale de cuisson pouvant être réglée est de 3 heures.

Une fois le temps de cuisson réglé, le minuteur va commencer le décompte au bout de 5 secondes.

Durant la cuisson à durée déterminée, le fait d'appuyer sur + ou - ou de tourner le bouton de commande permet de changer la puissance ou la température et d'annuler le temps de cuisson prédéfini.

Une fois la durée de cuisson sélectionnée, il faut appuyer sur le bouton " marche / arrêt " avant de poursuivre la cuisson.

6 Fonction Turbo.

Le fait d'appuyer sur 'turbo' pendant la cuisson fait passer la puissance de cuisson sur 2 100 watts pendant 30 secondes ; après quoi la plaque revient à la puissance ou la température réglée antérieurement.

remarques : lorsque la plaque à induction fonctionne, un son intermittent haute fréquence est émis et le ventilateur se met en marche. C'est normal.

Une fois la casserole retirée de la plaque, cette dernière arrête immédiatement de chauffer et un bip retentit toutes les 2 secondes. Les réglages / affichages existants clignotent. Si la casserole n'est pas remise sur la plaque dans les 60 secondes, cette dernière arrête automatiquement de chauffer et passe en mode pause.

7 Appuyez sur le bouton marche / pause lorsque vous avez fini la cuisson, le cuiseur arrête dès lors de chauffer et repasse en mode pause. Le voyant DEL clignote et indique " H " tant que la plaque demeure chaude, puis il indique " L " lorsque la plaque refroidit.

- Dans la mesure où le fonctionnement de cette plaque à induction diffère légèrement d'une plaque classique, certains ajustements peuvent s'avérer nécessaires concernant les temps de cuisson et les seuils de température pour obtenir les résultats escomptés.

astuces

- Pour réduire le temps de cuisson, vous pouvez tourner la commande de puissance sur la position max lorsque vous allumez l'appareil. Après une courte période, vous pouvez régler la commande de puissance sur la position souhaitée.
- Après une courte période d'utilisation, avec l'expérience, vous saurez quel réglage convient le mieux à vos besoins.
- Le contenu des casseroles est plus vite réchauffé avec la plaque à induction.

mode minuteur

Remarque : si le minuteur n'est pas réglé, la plaque fonctionnera pendant une durée maximale de 2 heures en continu et passera ensuite en mode pause.

Le minuteur ne peut être réglé qu'une fois un niveau de puissance ayant été sélectionné.

À l'aide des boutons de commande tactiles, - touchez fermement le bouton d'une bout des doigts. Pour modifier l'heure de plusieurs minutes, touchez le bouton pour chaque minute de réglage souhaitée.

- 1 Pour régler le minuteur, appuyez sur le bouton '+' ou '-'. L'affichage du minuteur indique '0:00' et clignote. Pour changer le temps, appuyez sur '+' ou '-' pour changer le temps d'une (1) minute par pression. Pour régler rapidement le temps par incrément de 10 minutes, maintenez votre doigt sur '+' ou '-'. Le minuteur varie de 1 minute à 3 heures.
- Le minuteur peut être réglé à tout moment en appuyant sur les boutons '+' ou '-' et en réglant l'heure.
- La fonction du minuteur peut être annulée à tout moment en reparamétrant l'heure sur '0' ou en

verrouillage de sécurité /

verrouillage enfants

La plaque à induction est équipée d'un verrouillage de sécurité qui permet d'empêcher la plaque de fonctionner.

- **Pour verrouiller la plaque** – appuyez simultanément sur les boutons '+' '-'. Dans ce mode-ci, seul le bouton Allumé / Pause fonctionne.
- **Pour déverrouiller la plaque** – appuyez sur les boutons '+' et '-' et maintenez-les ainsi pendant 3 secondes.

nettoyage et entretien

- Éteignez, débranchez et laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Ne plongez jamais la plaque à induction dans l'eau.

Plan de cuisson, corps et panneau de commandes :

- Essuyez avec un chiffon doux, humide ou un nettoyant non abrasif, et séchez soigneusement. Veillez à qu'il n'y ait plus de trace de produit nettoyant. N'utilisez pas de poudres ni de détergents abrasifs, de tampons à récurer ou de paille de fer car cela pourrait rayer le plan de cuisson ou endommager le panneau de commande.
- La poussière, le gras et les liquides provenant des aliments qui se sont déversés en cours de cuisson doivent être retirés au plus vite. Si vous laissez ces éléments durcir, vous aurez ensuite beaucoup de difficulté à les supprimer. N'utilisez pas un couteau ou tout autre ustensile tranchant car cela pourrait endommager le plan de cuisson ou le panneau de commande.

Arrivée d'air et ventilations :

- Après de longues périodes sans utilisation, la poussière et la saleté peuvent s'accumuler dans l'arrivée d'air ou la ventilation. Nettoyez à l'aide d'une brosse douce et

ouple. N'utilisez jamais d'eau.

service après-vente

- Si le cordon est endommagé, pour des raisons de sécurité, il doit être remplacé par KENWOOD ou un représentant KENWOOD agréée
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre appareil, reportez-vous à la section « guide de dépannage » de ce manuel ou consultez la page www.kenwoodworld.com avant de contacter le service après-vente.
- N'oubliez pas que votre appareil est couvert par une garantie, qui respecte toutes les dispositions légales concernant les garanties existantes et les droits du consommateur dans le pays où vous avez acheté le produit.
- Si votre appareil Kenwood fonctionne mal ou si vous trouvez un quelconque défaut, veuillez l'envoyer ou l'apporter à un centre de réparation KENWOOD autorisé. Pour trouver des détails actualisés sur votre centre de réparation KENWOOD le plus proche, veuillez consulter www.kenwoodworld.com ou le site internet spécifique à votre pays.



**AVERTISSEMENTS POUR
L'ÉLIMINATION CORRECTE DU
PRODUIT CONFORMÉMENT
AUX TERMES DE LA
DIRECTIVE EUROPÉENNE
RELATIVE AUX DÉCHETS
D'ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES (DEEE).**

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou

auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

guide de dépannage

problèmes	suggestions
Une fois l'appareil branché et le bouton d'alimentation allumé, aucun indicateur ne s'affiche	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que la prise est correctement insérée et que l'appareil est mis sous tension• Au niveau de l'installation, vérifiez les plombs
L'affichage DEL s'allume mais l'appareil ne commence pas à chauffer lorsque la commande de puissance est ajustée	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez qu'il y a bien une casserole sur la plaque• Vérifiez que la casserole va bien sur la plaque• Vérifiez que la casserole est bien posée au centre de la plaque
L'appareil arrête soudainement de chauffer en cours de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez l'alimentation électrique de l'appareil• Vérifiez l'arrivée d'air ou vérifiez que la ventilation n'est pas obstruée• Vérifiez si la période du minuteur n'est pas terminée• Vérifiez que l'appareil n'a pas surchauffé ou qu'il n'est pas passé en mode erreur – débranchez, laissez refroidir et essayez une nouvelle fois ultérieurement
Codes échec apparaissent suivants : E3, E6	<ul style="list-style-type: none">• L'appareil peut avoir surchauffé / être arrivé à évaporation complète. Débranchez l'appareil, laissez refroidir et essayez une nouvelle fois ultérieurement.
E7, E8	<ul style="list-style-type: none">• Variations de courant. Débranchez l'appareil et attendez que la tension se stabilise.
E1, E2, E4, E5, Eb	<ul style="list-style-type: none">• Envoyez l'appareil à un service

Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber.

Wichtiger Hinweis: medizinische Implantate

- Der Induktionskocher erzeugt Magnetfelder in seiner unmittelbaren Umgebung. Benutzer oder Personen mit Herzschrittmachern oder anderen aktiven Implantaten sollten ärztlichen Rat einholen, bevor sie in Berührung mit dem Gerät kommen, um etwaige Gesundheitsrisiken aufgrund von Unverträglichkeit zu verhindern.
- Gerät, Netzkabel oder Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit defektem Netzkabel oder Stecker benutzen. Überprüfen oder reparieren lassen: Siehe „Service und Kundendienst“.
- Gerät bei Gebrauch nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Netzkabel nicht über die Tischkante oder Arbeitsplatte herabhängen oder mit heißen Oberflächen in Berührung kommen lassen.
- Das Gerät bei Nichtgebrauch oder vor dem Reinigen stets vom Netzstrom abtrennen.
- Sicherstellen, dass Netzkabel von anderen Geräten in unmittelbarer Nähe den Induktionskocher nicht berühren.

- Während oder nach Gebrauch des Induktionskochers werden gewisse Teile sehr heiß. Das Kochfeld bleibt aufgrund seiner Nachwärme eine gewisse Zeit heiß. Heiße Teile nicht berühren.
- Topf und Inhalt bleiben nach Gebrauch noch eine gewisse Zeit heiß.
- Topf nach dem Entfernen vom Induktionskochfeld auf eine hitzebeständige Oberfläche stellen.
- Kochfeld nicht mit scharfen Gegenständen zerkratzen.
- Induktionskochfeld nicht als Arbeitsfläche benutzen.
- Induktionskochfeld niemals als Abstellfläche benutzen.
- Induktionskocher nicht benutzen, wenn das Kochfeld in irgendeiner Form beschädigt oder gesprungen ist.
- Keine heißen oder scharfen Utensilien und keine Töpfe auf die Bedienungstasten stellen.
- Niemals Papier, Alufolie, Stoff und Kunststoff oder sonstige nicht mit dem Kochen verbundene Gegenstände auf das eingeschaltete oder heiße Kochfeld legen. Alufolie, die zum Abdecken von Speisen beim Kochen verwendet wird, nicht in direkten Kontakt mit dem Kochfeld bringen lassen.
- Aus Sicherheitsgründen den Topfgriff niemals über die Arbeitsplatte herausragen lassen.
- Vor dem Kochen sicherstellen, dass die Unterseite des Kochtopfs und das Kochfeld frei von Wasser, Fett und

Schmutz sind.

- Keine Töpfe mit rauem Boden benutzen, da diese das Kochfeld zerkratzen könnten.
- Luftzufuhr oder Lüftungsschlitzte nicht abdecken oder blockieren. Immer sicherstellen, dass während des Betriebs um den Induktionskocher herum genügend Luftzufuhr besteht.
- Den Induktionskocher nicht in unmittelbarer Umgebung von Vorhängen oder anderen flammbaren Materialien benutzen.
- Den Induktionskocher während des Betriebs stets zunächst abschalten und dann vom Netzstrom trennen.
- Das Gerät niemals auf einem Gasherd oder auf Arbeitsplatten/Oberflächen aus Edelstahl oder Eisen benutzen.
- Dieses Gerät niemals auf oder in die Nähe von offenen Flammen, Heizplatten oder in einen heißen Ofen stellen.
- Dieses Gerät niemals als Heizplatte verwenden.
- Den Induktionskocher nur zum Kochen von Speisen in geeigneten Töpfen verwenden.
- Niemals einen leeren Topf auf das eingeschaltete Gerät stellen.
- In dem unwahrscheinlichen Fall, dass der Topfinhalt Feuer fängt: Den Netzstecker ziehen, die Flammen im Topf mit einem feuchten Tuch ersticken und den Topf vor dem Berühren komplett abkühlen lassen.
- Sollte (wie bei allen Kochern) das Kochgeschirr versehentlich überhitzt werden oder trockenkochen, den Netzstecker ziehen und das Kochgeschirr vor dem Entfernen abkühlen lassen.

- Überhitzung grundsätzlich vermeiden. Mehrmaliges Überhitzen kann Ihr Kochgeschirr permanent beschädigen.
- Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel und Deckel sollten nicht auf den Kochbereich gelegt werden, da sie erhitzt werden könnten.
- Während des Gebrauchs keine Kreditkarten, magnetischen Medien oder empfindlichen elektronischen Geräte in der Nähe des Kochers platzieren.
- Das Gerät nicht im Freien benutzen.
- Den Induktionskocher zum Betrieb horizontal auf eine flache, hitzebeständige Fläche in rundum mindestens 10 cm Abstand zu Wandflächen aufstellen.
- Kinder ab 8 Jahren können dieses Gerät gemäß den bereitgestellten Benutzeranleitungen verwenden, reinigen und warten, solange sie dabei von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person

Vor dem Netzanschluss

- Sicherstellen, dass die Netzzspannung mit den Angaben auf der Unterseite des Induktionskochers übereinstimmt.
- Das Gerät entspricht der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Vor erstmaligem Gebrauch des Induktionskochers

Wischen Sie das Kochfeld sauber (siehe „Pflege und Reinigung“).

Schlüssel

A	Kochfeld
B	Topfmarkierung
C	Regler
D	Ein/Standby-Taste
E	Menü-/Einstellungstaste
F	Menü-/Zeitschaltuhr-Taste - Plus
G	LED-Anzeige
H	Menü-/Zeitschaltuhr-Taste - Minus
I	Zeittaste
J	Turbo-Taste

Verwendung Ihres Induktionskochers

Hinweis: Die Tasten des Induktionskochers sind temperatur-/berührungssempfindlich, sie werden per Fingerdruck bedient. Nicht mit dem Fingernagel drücken.

- 1 Stecken Sie das Netzkabel des Induktionskochers ein. Es ertönt ein Piepton. Die LED-Anzeige blinkt und zeigt „L“. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus.
- 2 Drücken Sie die Ein/Standby-Taste **D**. Die Ein/Standby-Anzeige blinkt und der Ventilator läuft. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus und ist betriebsbereit.
- 3 Setzen Sie den Topf mittig auf das Induktionskochfeld **B** innerhalb der Topfmarkierung (siehe Diagramm).

Hinweis: Die Leistungsstufe/Temperatur und die Kochzeit können über den Regler C oder die Zeitschaltuhr-Tasten (+ / -) F und H eingestellt werden.
Zur Bedienung des Reglers C diesen nach innen drücken, bis er einrastet, und dann wieder freigeben.
Nun kann er zum Erhöhen und Senken von Leistung/Temperatur im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.
Wurde der Induktionskocher eingeschaltet, aber kein Topf auf das Kochfeld gesetzt, geht das Gerät nach einer Minute in den betriebsbereiten Standby-Modus über.
Wurde kein Menü eingestellt/ausgewählt, geht das Gerät nach 10 Sekunden in den Standby-Modus über.

4 Wählen Sie die gewünschte Menüeinstellung mit der Menü-/Einstellungstaste **E** aus.

Leistung – drücken Sie die Menü-/Einstellungstaste ein Mal. Es wird die Standardleistungsstufe von 1600 Watt eingeschaltet, auf der Anzeige erscheint „1600“ und die Leistungs-LED leuchtet auf. Der normale Leistungsbereich liegt zwischen 120 W und 2000 W und kann in folgenden Schritten eingestellt werden:
120 W - 400 W - 500 W - 800 W
– 1000 W - 1200 W - 1400 W -
1600 W - 1800 W - 2000 W
Erhöhen oder senken Sie die Leistung je nach Bedarf.
Der Kochvorgang startet. Wenn Sie keine andere Taste drücken, wird der Kochvorgang zwei Stunden lang fortgesetzt. Danach geht das Gerät automatisch in den Standby-Modus über.

Temperatur – drücken Sie die Menü-/Einstellungstaste zwei Mal. Es wird die Standardtemperatur von 140°C eingeschaltet, auf der Anzeige erscheint „140“ und die Temperatur-LED leuchtet auf. Der Temperaturbereich liegt zwischen 60°C und 240°C in Schritten von jeweils 20°C; erhöhen oder senken Sie die Temperatur je nach Bedarf. Der Kochvorgang startet. Wenn Sie keine andere Taste drücken, wird der Kochvorgang zwei Stunden lang fortgesetzt. Danach geht das Gerät automatisch in den Standby-Modus über.

Warmhalten – drücken Sie die Menü-/Einstellungstaste drei Mal. Die Warmhalte-Einstellung wird eingeschaltet und die Warmhalte-LED leuchtet auf.
Die Warmhalte-Temperatur liegt um 60°C; auf der Anzeige erscheint „ - ---“. Wenn Sie keine andere Taste drücken, bleibt die Warmhalte-Funktion zwei Stunden eingeschaltet. Danach geht das Gerät automatisch in den Standby-Modus über.

5 Kochzeit

Sie können eine bestimmte Kochzeit einstellen. Wählen Sie das Menü wie oben beschrieben aus, drücken Sie die Zeittaste (Time); auf der Anzeige blinkt „0:00“ vier Mal und die Zeit-LED leuchtet auf. Drehen Sie den Regler oder drücken Sie die Plus- und Minustasten (+ / -), um die gewünschte Kochzeit zu wählen. Wenn Sie die Finger auf einer der Tasten gedrückt halten, wird die Zeit in 10-Minuten-Schritten erhöht oder gesenkt.

Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, blinkt die Anzeige vier Mal auf und leuchtet dann stetig, um die Einstellung zu bestätigen. Sie können zur Bestätigung auch die Zeittaste erneut drücken. Daraufhin läuft die Uhr und auf der Anzeige erscheinen abwechselnd die verbleibende Zeit und die eingestellte Leistung oder Temperatur.

Die maximal einstellbare Kochzeit beträgt drei Stunden.

Die Zeitschaltuhr setzt fünf Sekunden nach eingestellter Kochzeit ein.

Wenn Sie bei eingestellter Kochzeit die Plus- oder Minustaste (+ / -) drücken bzw. den Regler drehen, werden Leistung oder Temperatur geändert und die eingestellte Kochzeit gestoppt.

Nach Abschluss der eingestellten Kochzeit müssen Sie die Ein/Standby-Taste drücken, um weiter kochen zu können.

6 Turbo-Funktion

Wenn Sie während des Kochvorgangs „Turbo“ drücken, wird die Kochleistung 30 Sekunden lang auf 2100 Watt erhöht; danach kehrt der Kocher zu der zuvor eingestellten Leistung oder Temperatur zurück.

Hinweise: Wenn der Induktionskocher in Betrieb ist, hören Sie gelegentlich einen

Hochfrequenzton und der Ventilator läuft. Das ist normal. Sobald der Topf vom Kochfeld genommen wird, deaktiviert es sich und ein Piepsignal ertönt alle 2 Sekunden.

Die derzeitigen Anzeigen/Einstellungen blinken. Wird der Topf nicht innerhalb von 60 Sekunden wieder auf das Kochfeld gesetzt, schaltet sich das Kochfeld aus und das Gerät geht automatisch in den Standby-Modus über.

7 Drücken Sie die Ein/Standby-Taste, wenn Sie mit dem Kochen fertig sind. Das Erhitzen wird gestoppt und das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück. Die LED-Anzeige blinkt; sie zeigt „H“ an, während das Kochfeld noch heiß ist, und dann „L“, während das Kochfeld abkühlt.

- Da dieser Induktionskocher etwas anders funktioniert als ein herkömmlicher Kochherd, müssen Sie die Kochzeiten und -temperaturen evtl. entsprechend abändern, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Hinweise:

- Zum Reduzieren der Kochzeit nach dem Einschalten des Geräts zunächst den Leistungsregler auf die höchste Stufe stellen. Dann nach kurzer Zeit die gewünschte Leistungsstufe wählen.
- Sie werden schnell lernen, welche Einstellung Ihren Bedürfnissen entspricht.
- Bei Induktionskochern wird der Topfinhalt schneller erhitzt.

Zeitschaltuhr-Modus

Hinweis: Bei nicht eingestellter Zeitschaltuhr wird der Induktionskocher maximal zwei Stunden betrieben und geht dann in den Standby-Modus über.

Die Zeitschaltuhr kann erst nach der Auswahl einer Leistungsstufe

eingestellt werden.

Bedienung der Touch-Control-Tasten – mit der Fingerkuppe auf die Taste tippen. Zum Verstellen der Zeit um mehrere Minuten die Taste für jede gewünschte Minute antippen.

- 1 Drücken Sie zum Einstellen der Zeitschaltuhr die Plus oder Minustaste (+/-). Auf der Anzeige erscheint „0:00“ und die LED blinkt. Zum Einstellen der Zeit in 1-Minute-Schritten drücken Sie kurz auf die Plus- oder Minustaste (+/-). Wenn Sie die Zeit schnell in 10-Minuten-Schritten einstellen möchten, halten Sie die Plus- oder Minustaste gedrückt. Die Zeitschaltuhr ist zwischen 1 Minute und 3 Stunden einstellbar.
 - Die Zeitschaltuhr lässt sich jederzeit anders einstellen, indem Sie die Plus- oder Minustaste (+ / -) drücken und dann die gewünschte Zeit einstellen.
 - Die Zeitschaltuhr kann jederzeit gestoppt werden, indem Sie die Zeit auf „0“ setzen oder die Menütaste drücken.
- 2 Die Zeitschaltuhr setzt fünf Sekunden nach eingestellter Kochzeit ein.
- 3 Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Piepsignal und das Gerät geht in den Standby-Modus über.
- 4 **Nach Ablauf der voreingestellten Kochzeit schaltet sich das Gerät automatisch aus und geht in den Standby-Modus über.**

Sicherheitsfunktionen

- Bei Nichtbetrieb des Induktionskochers innerhalb einer Minute geht er in den Standby-Modus über.
- Wenn bei Gebrauch ein Topf von weniger als 12 cm Durchmesser verwendet wird, ertönt circa eine Minute lang ein Warnsignal. Wird in dieser Zeit kein geeigneter Topf auf das Kochfeld gestellt, geht der

- Induktionskocher automatisch in den Standby-Modus über.
- Wenn sich das Gerät überhitzt oder ein Topf trockenkocht, schaltet der Induktionskocher automatisch eine Schutzfunktion zur Regulierung der Hitze ein. Wird das Überhitzen nicht gestoppt, zeigt das Gerät u. U. einen Schutzcode an (siehe Fehlerbehebung).
- Sollten beim Gebrauch Netzstörungen auftreten, schaltet der Induktionskocher automatisch eine Schutzfunktion ein und zeigt einen Schutzcode an.
- Das Gerät vom Netzstrom trennen und warten, bis die Störung behoben wurde (siehe Fehlerbehebung).
- Wenn der Kochvorgang des Geräts läuft und innerhalb von zwei Stunden keine Taste gedrückt wird, geht der Induktionskocher automatisch in den Standby-Modus über.
- Sobald der Topf vom Kochfeld genommen wird, stellt das Gerät den Kochvorgang ein.

Sicherheits-/Kindersperre

Der Induktionskocher verfügt über eine Sicherheitssperre, die seinen Betrieb verhindert.

- Induktionskocher sperren –** Plus- und Minustasten (+/-) gleichzeitig drücken. In diesem Modus funktioniert nur der Ein/Standby-Taste.
- Induktionskocher entsperren** – Plus- und Minustasten (+/-) 3 Sekunden lang gleichzeitig drücken.

Pflege und Reinigung

- Das Gerät vor dem Reinigen ausschalten, vom Netzstrom trennen und komplett abkühlen lassen.
- Den Induktionskocher niemals in Wasser tauchen.

Kochfeld, Gehäuse und Bedienfeld:

- Mit einem weichen feuchten Tuch oder nicht scheuernden Reinigungsmittel abwischen und gründlich abtrocknen. Sicherstellen, dass alle Spuren des Reinigungsmittels beseitigt wurden. Keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Stahlwolle benutzen, da sie das Koch- oder Bedienfeld beschädigen oder Sprünge verursachen können.
- Staub, Fett oder übergekochte Flüssigkeiten so bald wie möglich entfernen. Sobald sie verhärten, lassen sie sich weniger leicht beseitigen. Keine Messer oder anderen scharfen Gegenstände benutzen, da diese das Koch- oder Bedienfeld beschädigen können.

Luftzufuhr und Entlüftungsschlitz:

- Nach langzeitigem Gebrauch können sich Schmutz und Staub in der Luftzufuhr oder dem Lüftungsschlitz ansammeln. Mit einer weichen, flexiblen Bürste reinigen. Niemals Wasser benutzen.

Kundendienst und Service

- Ein beschädigtes Netzkabel muss aus Sicherheitsgründen von KENWOOD oder einer autorisierten KENWOOD-Kundendienststelle ausgetauscht werden.
- Sollten Sie irgendwelche Probleme mit dem Betrieb Ihres Geräts haben, ziehen Sie bitte den Abschnitt „Fehlerbehebung“ zu Rate oder besuchen Sie www.kenwoodworld.com, bevor Sie Hilfe anfordern.
- Bitte beachten Sie, dass Ihr Produkt durch eine Garantie abgedeckt ist – diese erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich geltender Garantie- und Verbraucherrechte in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

Fehlerbehebung

Problem	Lösungsvorschläge
Das Gerät ist angeschlossen und eingeschaltet, doch keine der Anzeigen leuchten.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen, dass der Stecker richtig eingesteckt und der Strom eingeschaltet ist. • Wenn vorhanden, die Steckersicherung überprüfen.
Die LED-Anzeige leuchtet, doch bei Bedienung des Leistungsreglers wird das Kochfeld nicht erhitzt.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen, dass ein Topf aufgesetzt wurde. • Eignung des Topfes überprüfen. • Sicherstellen, dass der Topf mittig steht.
Während des Betriebs wird der Heizvorgang plötzlich unterbrochen.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Stromzufuhr zum Gerät überprüfen. • Überprüfen, ob Luftzufuhr oder Lüftungsschlitz blockiert ist. • Überprüfen, ob die eingestellte Zeit abgelaufen ist. • Überprüfen, dass sich das Gerät nicht überhitzt hat oder in einen Fehlermodus versetzt wurde; vom Netzstrom trennen, abkühlen lassen und später erneut versuchen.
Es werden Fehlercodes angezeigt: E3, E6	<ul style="list-style-type: none"> • Gerät u. U. überhitzt/Topf trockengekocht. Vom Netzstrom trennen, abkühlen lassen und später erneut versuchen.
E7, E8	<ul style="list-style-type: none"> • Schwankungen in der Stromversorgung. Gerät vom Netzstrom trennen und warten, bis sich die Stromversorgung stabilisiert hat.
E1, E2, E4, E5, Eb,	<ul style="list-style-type: none"> • An einen Kundendienst zur Reparatur schicken

**Prima di leggere questo manuale si prega di aprire la prima pagina,
al cui interno troverete le illustrazioni**

sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento.
- Rimuovere la confezione e le etichette.

nota importante – impianti medici

- La piastra a induzione genera campi magnetici a corto raggio. Per coloro che portano un pacemaker o altri impianti attivi, consultare un medico prima di operare o avvicinarsi, per verificare eventuali incompatibilità ed evitare rischi alla salute.
- Non immergere l'apparecchio, il cavo d'alimentazione o la spina in acqua o altro liquido.
- Mai utilizzare un apparecchio, un cavo o una spina danneggiati. Farli controllare o riparare: si rimanda alla sezione 'manutenzione e servizio clienti'.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando non viene utilizzato.
- Non lasciare penzolare il cavo dal bordo del tavolo o dal piano di lavoro, né lasciare che entri in contatto con superfici calde.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla spina elettrica quando non viene utilizzato o prima di pulire.
- Assicurarsi che i cavi elettrici che collegano altri apparecchi nelle vicinanze non entrino in contatto con la piastra a induzione.
- Durante e dopo l'utilizzo della piastra a induzione, alcune parti possono surriscaldarsi. La piastra rimarrà calda per via del calore accumulato. Non toccare le

parti calde.

- Le pentole e il loro contenuto resteranno caldi dopo l'utilizzo.
- Dopo aver rimosso la pentola dalla piastra a induzione, collocarla su una superficie resistente al calore.
- Non graffiare il piatto della piastra con oggetti appuntiti.
- Non usare il piatto della piastra come piano di lavoro.
- Non usare mai il piatto della piastra per poggiarvi altri oggetti.
- Non utilizzare la piastra a induzione se il piatto è rotto o ha delle crepe.
- Non mettere strumenti appuntiti o pentole sui tasti di controllo.
- Non mettere mai carta, alluminio, stracci, materiali plastici o altro materiale o oggetti non necessari sul piatto della piastra quando la piastra è accesa o calda. La pellicola di plastica utilizzata per coprire gli alimenti durante la cottura non deve entrare in contatto diretto con la piastra calda.
- Per motivi di sicurezza, non lasciare mai che la maniglia della padella/pentola fuoriesca dallo spazio del piano di lavoro.
- Assicurarsi che la parte sottostante della pentola di cottura e del piatto della piastra siano asciutti, senz'acqua, grasso o altra sporcizia prima di cucinare.
- Non utilizzare padelle con basi ruvide, per evitare di graffiare il piatto della piastra.
- Non lasciare che le entrate d'aria o le bocche d'aerazione siano ostruite o chiuse in qualsiasi modo. Assicurarsi sempre che

ci sia sufficiente ventilazione intorno alla piastra a induzione durante il suo funzionamento.

- La piastra a induzione non deve essere utilizzata accanto o sotto tende ed altri materiali combustibili.
- Non togliere mai la spina della piastra dalla presa durante il suo funzionamento, senza averla prima spenta.
- Non usare mai l'apparecchio su un fornello a gas o su superfici/piani di lavoro in ferro o acciaio inox.
- Non collocare quest'apparecchio sopra o accanto una fiamma libera, una piastra elettrica o dentro un forno riscaldato.
- Non utilizzare quest'apparecchio come una piastra elettrica.
- Non utilizzare la piastra a induzione per riscaldare cose diverse dagli alimenti contenuti in pentole adeguate.
- Non utilizzare mai con pentole vuote.
- Nell'improbabile eventualità che il contenuto della pentola prenda fuoco: spegnere l'apparecchio arrestando l'alimentazione elettrica con l'apposito interruttore, coprire completamente la pentola con un panno umido e lasciare raffreddare del tutto prima di toccare
- Come con tutte le piastre, qualora le pentole si surriscaldino accidentalmente e si secchino completamente, è importante che, prima di toglierle dalla piastra a induzione, la fonte di calore sia stata spenta a partire dalla presa elettrica e che la padella/pentola sia lasciata raffreddare.

- Evitare sempre di surriscaldare. Il surriscaldamento persistente può provocare danni permanenti all'apparecchio.
- Mai mettere oggetti metallici come coltelli, forchette, cucchiai e coperchi sulla superficie dell'area di cottura, poiché potrebbero surriscaldarsi.
- Non mettere carte di credito, dispositivi magnetici o apparecchiature elettroniche sensibili accanto all'apparecchio in funzione.
- Non utilizzare l'apparecchio in esterno.
- Durante il funzionamento, la piastra a induzione deve essere in posizione orizzontale, su una superficie piana e resistente al calore, ad una distanza minima di 10cm da qualsiasi parete.
- I bambini dagli 8 anni in su possono utilizzare, lavare & svolgere la manutenzione di questo apparecchio seguendo le indicazioni del Manuale d'uso, a condizione che lo facciano con la supervisione di un adulto responsabile della loro sicurezza, che abbia ricevuto istruzioni su come utilizzare l'apparecchio e sia a conoscenza dei rischi potenziali.
- Le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che non siano a conoscenza di come si utilizza l'apparecchio devono farlo sotto supervisione oppure ricevere istruzioni sul suo uso in sicurezza, nonché sui rischi potenziali.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio & quest'ultimo, insieme al cavo, devono essere sempre fuori dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.
- Questo apparecchio non deve essere azionato mediante un timer esterno o un sistema separato di controllo a distanza.

pentolame adatto

- Utilizzare solo ed esclusivamente padelle/pentole con il fondo piano adatte alla cottura su una piastra a induzione. In caso di dubbio, verificare con il produttore delle padelle/pentole. Qualora non siano adatte, la piastra a induzione non le rileverà.
- La piastra a induzione è adatta per essere utilizzata con padelle/pentole con una base di diametro 12 – 22cm.
- Gli utensili di cottura in metallo non sono consigliati, poiché potrebbero surriscaldarsi se lasciati nelle padelle/pentole sulla

prima di inserire la spina

- Assicurarsi che l'alimentazione elettrica in casa corrisponda a quella indicata nella parte sottostante della piastra a induzione.

- Questo apparecchio è conforme al regolamento (CE) No. 1935/2004 sui materiali e articoli in contatto con alimenti.

prima del primo utilizzo

Strofinare la piastra, si rimanda alla sezione ‘manutenzione & pulizia’.

legenda

- A** piatto della piastra
- B** guida per la padella
- C** interruttore di controllo
- D** tasto on/standby
- E** tasto menù/impostazione
- F** tasto menù/aumento del tempo
- G** Display a LED
- H** tasto menù/diminuzione del tempo
- I** tasto per impostare il tempo
- J** tasto turbo

come utilizzare la piastra a induzione

NB: i tasti sulla piastra sono sensibili alla temperatura ed entrano in funzione con un semplice tocco del polpastrello delle dita. Non toccare con le unghie.

- 1 Collegare la spina della piastra a induzione. L'apparecchio emetterà un "bip", lo schermo LED lampeggerà indicando una "L". A questo punto l'apparecchio è in modalità standby.
- 2 Premere il tasto on/standby **D**, la luce d'indicazione di on/standby lampeggia e la ventola si accende. A questo punto l'apparecchio è in standby, pronto per riscaldare.
- 3 Collocare la pentola centralmente sulla piastra, con l'ausilio della guida indicato dai disegni sulla piastra **B**.

NB: il livello di potenza o la temperatura e il tempo di cottura possono essere modificati con l'interruttore di controllo **C o con i tasti di aumento/diminuzione (+ / -) **F** e **H**. Per utilizzare l'interruttore di controllo, premerlo fino a quando si sente un "clic" e poi rilasciare **C**. L'interruttore può essere girato in senso orario per aumentare o in senso antiorario per diminuire.**

Se la piastra è accesa e nel giro di 1 minuto non vi si colloca nessuna pentola, essa passerà automaticamente in modalità standby pronta per riscaldare.

Se non viene selezionato/impostato nessun menu nel giro di 10 secondi, la piastra passerà automaticamente in modalità standby.

- 4 Selezionare l'impostazione di menù desiderata con il tasto menù/impostazione **E**

Accensione - premere una sola volta 'menù/impostazione' per scegliere il livello di alimentazione standard di 1600 watt, il display mostra '1600' e si accende la luce d'indicazione dell'alimentazione.

La normale gamma di alimentazione va da 120w a 2000w, con le seguenti fasi:
120w - 400w - 500w - 800w -
1000w - 1200w - 1400w - 1600w
- 1800w - 2000w

Aumentare o diminuire per ottenere l'alimentazione desiderata
Inizia la cottura. Se non vengono premuti altri tasti, la cottura continuerà per 2 ore, poi la piastra passerà automaticamente in modalità standby.

Temperatura – premere due volte 'menù/impostazione' per impostare la temperatura standard di 140°C, il display indica '140' e la luce d'indicazione della temperatura si accende. La temperatura varia da 60°C a 240°C in fasi da 20°C per volta; aumentare o diminuire per raggiungere la temperatura desiderata. Inizia la cottura. Se non vengono premuti altri tasti, la cottura continuerà per 2 ore, poi la piastra passerà automaticamente in modalità standby.

Tenere in caldo – premere tre volte il tasto ‘menù/impostazione’ e la piastra sarà impostata nella modalità “tenere in caldo”, con l’apposita luce accesa. La temperatura in questa modalità si aggira intorno ai 60°C; il display indica “----”. Se non si preme nessun altro tasto, la piastra resterà calda per 2 ore e poi passerà automaticamente in modalità standby.

5 Tempo di cottura.

La piastra può essere impostata per cucinare per un determinato lasso di tempo. Dopo aver selezionato il menù come sopra, premere il tasto “tempo”; il display lampeggia “0:00” quattro volte e la luce d’indicazione del tempo si accende. Girare l’interruttore di controllo o premere i tasti + / - per selezionare il tempo di cottura desiderato. Tenendo il dito sui tasti si aumenta/diminuisce il tempo di 10 minuti per volta

Una volta impostato il tempo, il display lampeggerà quattro volte e poi rimarrà fisso, a conferma dell’impostazione. Oppure, basta premere ancora una volta ‘time’ (tempo) per confermare.

Dopodiché il timer inizierà il conto alla rovescia e il display mostrerà in alternanza il tempo rimanente e la potenza o la temperatura selezionate.

Il tempo massimo di cottura che è possibile impostare è di 3 ore.

Una volta impostato il tempo di cottura, nel giro di 5 secondi il timer inizierà il conto alla rovescia. Durante la cottura a tempo, premendo + o - o girando l’interruttore di controllo, si cambiano la potenza o la temperatura e la durata di tempo impostata sarà annullata.

Una volta completata la cottura a tempo impostato, occorre premere il tasto “on/off”, prima di poter procedere ad un’altra cottura.

6 Funzione turbo.

Premendo il tasto ‘turbo’ durante la cottura, si aumenta la potenza di cottura a 2100 watt per 30 secondi, dopodiché la piastra ritorna alla temperatura o alla potenza impostate in precedenza.

NB: quando la piastra a induzione è in funzione, emette un suono intermittente ad alta frequenza e la ventola è attiva. Tutto questo è normale.

Dopo aver tolto la pentola dalla piastra, quest’ultima smette immediatamente di scaldare e ogni 2 secondi si sente un “bip”.

Il display/le impostazioni del display lampeggeranno. Qualora la padella non sia ricollocata sulla piastra nel giro di 60 secondi, la piastra si spegne automaticamente e rimane in standby.

7 A fine cottura, premere il tasto on/standby, e la piastra smetterà di riscaldare e tornerà in modalità standby. Lo schermo LED lampeggia e indica “H” quando la piastra è ancora calda, poi mostra “L” quando la piastra si sta raffreddando.

- Poiché questa piastra a induzione funziona in modo leggermente diverso da quelle tradizionali, potrebbero essere necessarie alcune modifiche ai tempi di cottura previsti e alle temperature, per poter ottenere i risultati desiderati.

Consigli utili

- Per ridurre il tempo di cottura, al momento dell’accensione dell’apparecchio è possibile impostare al massimo il controllo della potenza. Dopo un breve periodo di tempo, è possibile impostare il controllo della potenza nella posizione desiderata.
- Dopo un breve periodo di utilizzo, l’esperienza v’ insegnherà a trovare le giuste impostazioni per le vostre esigenze.

- Il contenuto di pentole e padelle si scalda molto più rapidamente con una piastra a induzione.

modalità timer

NB: se non s'imposta il timer, la piastra riscalderà continuamente per un massimo di 2 ore, per poi passare alla modalità standby.

Il timer può essere impostato solo dopo aver selezionato un livello di potenza iniziale.

Tasti di controllo – toccare i tasti in modo deciso, con la parte finale delle dita. Per modificare il tempo di alcuni minuti, toccare il tasto per ogni minuto di modifica.

- 1 Per impostare il timer, premere il tasto '+' o '-'. Sul display appare la scritta lampeggiante '0:00'. Per cambiare questa durata, premere il tasto '+' o '-' in modo da aumentare o diminuire di 1 minuto per volta. Per modificare rapidamente la durata di 10 minuti per volta, tenere premuto il tasto '+' or '-'. La gamma di tempo del timer va da 1 minuto a 3 ore.
- Il timer può essere modificato in qualsiasi momento premendo i tasti '+' o '-' e poi cambiando il tempo.
- La funzione timer può essere cancellata in qualsiasi momento reimpostando il tempo a '0' o premendo il tasto menù.
- 2 5 secondi dopo aver impostato il tempo di cottura, il timer inizierà il conto alla rovescia.
- 3 Una volta finito il tempo impostato, si sentirà suonare un 'bip' e l'apparecchio passerà in modalità standby.
- 4 **Dopo la fine del tempo di cottura impostato, la piastra si spegne automaticamente e passa in modalità standby.**

sicurezza

- La piastra a induzione passerà in modalità standby se non viene utilizzata entro un minuto.
- Durante l'utilizzo, a meno che non vi sia collocata sopra una pentola/padella idonea di almeno 12cm di diametro, si udirà un "bip" continuo per circa 1 minuto. Qualora durante questo lasso di tempo non venga collocata una pentola/padella idonea sul piatto della piastra, questa passerà automaticamente in modalità standby.
- Se l'apparecchio si surriscalda o il contenuto della pentola/padella si prosciuga, la piastra adotta automaticamente uno stato protettivo in cui si autoregola il riscaldamento. Se il surriscaldamento continua, l'apparecchio potrebbe indicare un codice d'errore (si rimanda alla sezione di risoluzione dei problemi).
- Qualora durante l'utilizzo si dovessero verificare problemi con l'alimentazione elettrica, la piastra a induzione entrerà automaticamente in stato protettivo e mostrerà un codice d'errore.
- Scollegare l'apparecchio e attendere che l'alimentazione ritorni alla normalità (si rimanda alla sezione di risoluzione dei problemi).
- Qualora si stia cuocendo e non venga toccato nessun tasto per 2 ore, la piastra passerà automaticamente in modalità standby.
- Una volta tolta la padella/pentola, la piastra smette di riscaldare.

blocco di sicurezza/sicura per bambini

La piastra a induzione è dotata di un blocco di sicurezza che le impedisce di funzionare.

- **Per bloccare la piastra –** premere contemporaneamente i tasti '+' e '-'. In questa modalità funziona solamente il tasto On/Standby.

- **Per sbloccare la piastra –**
premere e tenere premuti i tasti '+' e '-' per 3 secondi.

manutenzione & pulizia

- Spegnere, togliere la spina dalla presa e lasciare raffreddare l'apparecchio completamente prima di pulirlo.
- Non immergere mai la piastra a induzione nell'acqua.

Piatto della piastra, struttura e pannello di controllo:

- Passare sulla piastra con un panno morbido umido o con un prodotto pulente non abrasivo e asciugare con cura. Assicurarsi di aver pulito via tutte le tracce di detergente. Non utilizzare detergenti/polveri abrasive o spugnette d'alluminio o in lana d'acciaio che graffiano, poiché potrebbero danneggiare o incrinare il piatto della piastra o danneggiare il pannello di controllo.
- Residui, grasso e liquidi di alimenti bolliti devono essere rimossi non appena possibile. Se li si lascia indurre ulteriormente diventano ancora più difficili da rimuovere. Non utilizzare coltelli, né altri oggetti taglienti, poiché potrebbero danneggiare la piastra o il pannello di controllo.

entrate d'aria e bocche d'aerazione:

- Dopo lunghi periodi di utilizzo, si possono accumulare polvere e sporcizia nelle entrate d'aria e nelle bocche d'aerazione. Si consiglia di pulirle con una spazzola morbida flessibile. Non lavare mai con acqua.

- In caso di qualsiasi problema relativo al funzionamento dell'apparecchio, prima di contattare il servizio assistenza si consiglia di consultare la sezione "guida alla risoluzione problemi", o di visitare il sito www.kenwoodworld.com.

- NB L'apparecchio è coperto da garanzia, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge relative a garanzie preesistenti e ai diritti dei consumatori vigenti nel Paese ove l'apparecchio è stato acquistato.
- In caso di guasto o cattivo funzionamento di un apparecchio Kenwood, si prega di inviare o consegnare di persona l'apparecchio a uno dei centri assistenza KENWOOD. Per individuare il centro assistenza KENWOOD più vicino, visitare il sito www.kenwoodworld.com o il sito specifico del Paese di residenza.

assistenza e servizio clienti

- Se il cavo è danneggiato, per motivi di sicurezza deve essere sostituito da KENWOOD o da un riparatore autorizzato da KENWOOD



**IMPORTANTI AVVERTENZE PER
IL CORRETTO SMALTIMENTO
DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA
DIRETTIVA EUROPEA SUI RIFIUTI
DI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
(RAEE)**

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle

amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che offrono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere notevoli risparmi in termini di energia e di risorse.

Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il simbolo del bidone a rotelle barrato.

Problemi	Suggerimenti
Dopo aver collegato la spina dell'apparecchio e aver premuto il tasto "on", non si accende nessuna luce.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che la spina sia inserita correttamente e che l'indicatore di accensione sia illuminato• Qualora sia montato, verificare il fuso della spina
La luce LED del display si accende, ma la piastra non riscalda quando si regola il controllo	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che ci sia una pentola sulla piastra• Verificare che si tratti di una pentola idonea• Verificare che la pentola sia collocata al centro della piastra
Durante il funzionamento la piastra smette improvvisamente di scaldare	<ul style="list-style-type: none">• Verificare l'alimentazione elettrica dell'apparecchio• Verificare che le entrate d'aria o le bocchette non siano bloccate• Verificare che il periodo di cottura impostato non sia concluso• Verificare che l'apparecchio non sia surriscaldato o sia entrato in modalità errore – togliere la spina, lasciare raffreddare e riprovare più tardi
Compaiono i codici d'errore: E3, E6	<ul style="list-style-type: none">• L'apparecchio potrebbe essersi surriscaldato/gli alimenti potrebbero essere evaporati. Togliere la spina e lasciare raffreddare, poi riprovare
E7, E8	<ul style="list-style-type: none">• Fluttuazioni nell'alimentazione elettrica. Togliere la spina dalla presa e attendere fino a quando l'elettricità si stabilizza
E1, E2, E4, E5, Eb	<ul style="list-style-type: none">• Fare riparare l'apparecchio

Português

Antes de ler, por favor desdobre a primeira página, que contém as ilustrações

segurança

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.
- Retire todas as embalagens e eventuais etiquetas.

nota importante – implantes médicos

- A placa de indução gera campos magnéticos de curto alcance. Se algum utilizador ou pessoa que esteja próximo tem um pacemaker ou outros implantes activos, deve consultar um médico antes de utilizar este aparelho, para se informar de alguma possível incompatibilidade e poder prevenir qualquer risco para a saúde.
- Não imergir o aparelho, o cabo eléctrico ou a ficha de ligação em água ou outro líquido.
- Nunca utilize um aparelho, cabo eléctrico ou ficha de ligação danificado. Mande-o examinar ou reparar: ver “assistência técnica e serviços ao cliente”.
- Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
- Não deixe o cabo eléctrico suspenso da mesa ou bancada ou tocar em superfícies quentes.
- Desligue sempre o cabo eléctrico da tomada quando não estiver em uso e antes de limpar.

- Certifique-se de que os cabos eléctricos que ligam outros aparelhos na proximidade não entram em contacto com a placa de indução.
- Durante e depois de utilizar a placa de indução, determinadas partes ficam muito quentes. A placa continuará quente devido ao calor residual. Não toque nas partes quentes.
- A panela e seu conteúdo continuarão quentes depois de utilizar.
- Após retirar a panela da placa de indução, coloque-a numa superfície resistente ao calor.
- Não raspe a placa com objectos afiados.
- Não utilize a placa como superfície de trabalho.
- Nunca utilize a placa para armazenar coisas.
- Não utilize a placa de indução se estiver partida ou rachada, mesmo que ligeiramente.
- Não coloque utensílios quentes ou afiados ou loiça de fogão por cima dos controlos da placa.
- Nunca coloque papel, folha de alumínio, materiais em pano ou plástico ou outro tipo de material por cima da placa quando esta está a funcionar ou ainda quente. As folhas de alumínio usadas para cobrir recipientes durante a cozedura nunca devem entrar em contacto directo com a placa.
- Por razões de segurança, nunca deixe as pegas da loiça de fogão (panela, tacho ou outro) ultrapassar os limites da superfície

de trabalho.

- Certifique-se de que por baixo da panela e da placa não existe água, gordura ou outro tipo de sujidade antes de cozinhar.
- Não utilize loiça de fogão com base áspera uma vez que pode arranhar a placa.
- Não deixe que as entradas de ar ou ventoinhas fiquem cobertas ou bloqueadas seja de que forma for. Assegure-se sempre que existe ventilação adequada em torno de toda a placa de indução enquanto esta está a funcionar.
- A placa de indução não deve ser usada perto ou por baixo de materiais inflamáveis, como por exemplo cortinas.
- Nunca retire a ficha da tomada da placa de indução enquanto esta está a funcionar sem antes a desligar primeiro no controlo.
- Nunca use o aparelho por cima de um forno a gás ou superfície/mesa em aço inoxidável ou em ferro.
- Não coloque o aparelho por cima ou perto de uma chama, aquecedor ou forno quente.
- Não utilize este aparelho como chapa eléctrica.
- Não utilize a placa por indução para aquecer seja o que for que não seja em loiça de fogão apropriada para este tipo de aparelho.
- Nunca utilize com recipientes vazios.
- Na eventualidade pouco provável do conteúdo da panela se incendiar: retire a ficha da tomada eléctrica, abafe a panela com um pano molhado e deixe arrefecer completamente antes de lhe mexer.

- À semelhança de todas as placas de fogão, na eventualidade da loiça de fogão acidentalmente sobreaquecer e ferver até todo o líquido evaporar, é importante que antes de retirar a panela da placa de indução, desligue a placa, retire o cabo da tomada eléctrica e deixe a panela arrefecer totalmente.
- O sobreaquecimento deve ser SEMPRE evitado. O sobreaquecimento recorrente pode causar danos permanentes à sua loiça de fogão.
- Objectos metálicos, tais como facas, garfos, colheres e testos não devem ser colocados na área de cozedura uma vez que podem ficar quentes.
- Não coloque cartões de crédito, aparelhos magnéticos ou equipamento electrónico sensível, perto do aparelho quando está a ser utilizado.
- Não utilize o aparelho ao ar livre.
- Durante o funcionamento, a placa de indução deve estar na posição horizontal, em cima de uma superfície resistente ao calor e a pelo menos 10 cm de distância de paredes.
- Crianças com 8 ou mais anos de idade podem utilizar, limpar e manter este electrodoméstico de acordo com as Instruções do Utilizador desde que sejam supervisionadas por pessoa responsável relativamente à sua segurança e que tenham recebido instrução sobre a forma de utilizar o electrodoméstico e estejam conscientes dos riscos.

- Pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, devem ter supervisão ou serem instruídas sobre o uso em segurança do electrodoméstico e estar conscientes dos riscos.
- As crianças não devem brincar com o electrodoméstico e com o respectivo fio eléctrico e ambos devem ser mantidos fora do alcance de crianças menores de 8 anos de idade.
- Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas.
- Este aparelho não foi concebido para operar com temporizadores externos nem por sistema de controlo remoto separado.

Loiça de fogão apropriada

- Utilize apenas panelas, tachos ou outra loiça de fogão que tenham base totalmente plana, apropriados para usar em placas de indução. Em caso de dúvida, consulte o fornecedor da sua loiça de fogão. Se a sua loiça de fogão não for apropriada a placa de indução não detectará a sua panela, tacho, frigideira, caçarola, etc.
- A placa de indução é apropriada para loiça de fogão cuja base tem diâmetro

- entre 12 a 22 cm.
- Os utensílios de cozinha em metal não são aconselhados uma vez que podem aquecer se forem deixados dentro da loiça durante a cozedura.

antes de ligar à corrente eléctrica

- Certifique-se de que a sua corrente eléctrica tem a mesma potência que a mostrada na parte de baixo da placa de indução.
- Este aparelho está conforme com a Directiva n.º 1935/2004 da Comunidade Europeia sobre materiais concebidos para estarem em contacto com alimentos.

antes de utilizar a sua placa de indução pela primeira vez

Limpe a placa, ver “cuidados e limpeza”.

legenda

- A** placa
- B** linhas de guia de colocação de loiça de fogão
- C** botão de comando
- D** controlo do on/standby (ligar/espera)
- E** controlo do menu/regulação
- F** controlo do menu/aumento do tempo
- G** ecrã LED
- H** controlo do menu/diminuição do tempo
- I** controlo do tempo
- J** controlo do turbo

utilizar a sua placa de indução

Nota: os controlos da placa são comandados por toque sensível à

temperatura; são accionados colocando a almofada do seu dedo por cima deles. Não bata com a unha.

- 1 Ligue o fogão de indução à corrente eléctrica. O aparelho emite um aviso sonoro (bip), o ecrã LED pisca e mostra “L”. O aparelho está agora no modo “standby” (de espera).

2 Pressione o controlo on/standby **D**, a luz do controlo pisca e a ventoinha liga-se. O aparelho está agora no modo “standby” (espera) pronto para aquecer.

3 Coloque a panela ou outra apropriada na placa de indução, respeitando as linhas de guia de colocação desenhadas na placa **B**.

Nota: o nível de potência ou temperatura e o tempo de cozedura podem ser ajustados usando quer o botão de comando (C), quer o controlo aumentar “+” (F) ou o controlo diminuir “-” (H). Para usar o botão de comando (C), pressione-o até ouvir um clique e depois largue-o. Pode depois rodá-lo no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar ou no sentido inverso dos ponteiros do relógio para diminuir.

Se o botão de comando for ligado mas não for colocado nada por cima da placa, o botão muda para “standby” (espera) pronto para aquecer após 1 minuto.

Se no controlo de “menu” não for escolhida nenhuma “regulação/selecção, o botão de comando muda para o modo “standby” após 10 segundos.

4 Selecione a regulação desejada no controlo de “menu/ regulação” **(E)**.

Potência – pressione uma vez o controlo de “menu/regulação” e é seleccionado o nível de potência por defeito de 1600 watts, o ecrã LED mostra “1600” e o indicador luminoso de potência ilumina-se. A variação normal de potência vai de 120W a 2000W de acordo com as etapas seguintes:
120W – 400W – 500W – 800W – 1000W 1200W – 1400W – 1600W – 1800W - 2000W
Aumente ou diminua de acordo

com a potência desejada
A cozedura começa. Se não pressionar mais nenhum comando ou controlo, a cozedura continua durante 2 horas e no final deste tempo muda automaticamente para o modo “standby” (espera).

Temperatura – pressione duas vezes o controlo de “menu/regulação” e é seleccionado o nível de temperatura por defeito de 140 °C, o ecrã LED mostra “140” e o indicador luminoso de temperatura ilumina-se. A variação de temperatura vai de 60°C a 240°C em saltos de 20°C; aumente ou diminua a temperatura como desejar. A cozedura começa. Se não pressionar mais nenhum comando ou controlo, a cozedura continua durante 2 horas e no final deste tempo muda automaticamente para o modo “standby” (espera).

Manter Quente – pressione três vezes o controlo de “menu/regulação” e a placa de indução selecciona a regulação Manter Quente e o respectivo indicador luminoso de manter quente ilumina-se.
A função Manter Quente situa-se pelos 60°C; o ecrã mostra “----”. Se não pressionar mais nenhum comando ou controlo, a função Manter Quente continua durante 2 horas e no final deste tempo muda automaticamente para o modo “standby” (espera).

5 tempo de cozedura.
A placa pode ser regulada para um tempo fixo de cozedura. Após seleccionar o “menu” como acima descrito, pressione o controlo de “tempo” **(I)**; o ecrã pisca “0:00” quatro vezes e a luz indicadora de tempo ilumina-se. Rode o botão de comando ou pressione os controlos “+” ou “-” para seleccionar o tempo de cozedura desejado. Manter pressionado estes controlos **(F)** e **(H)** aumenta

ou diminui o tempo em saltos de 10 minutos.

Quando o tempo foi seleccionado, este pisca quatro vezes e depois o ecrã mantem-se fixo, confirmando assim que o tempo foi estabelecido. Em alternativa pode simplesmente pressionar outra vez o controlo de "tempo" (I) para confirmar. Depois desta acção o relógio começa a contagem regressiva; e o ecrã mostra alternadamente o tempo restante, a potência ou a temperatura estabelecida.

O tempo máximo de cozedura que pode estabelecer é de 3 horas. Depois de estabelecido o tempo de cozedura, o temporizador começa a contagem decrescente após 5 segundos.

Se durante o tempo de cozedura que foi estabelecido, pressionar um dos controlos "+" (F) ou "-" (H) ou rodar o botão de comando (C) a temperatura ou a potência mudam e isto cancela o tempo estabelecido anteriormente.

Após o tempo de cozedura estabelecido ter decorrido, o controlo "on/off" precisa de ser pressionado antes de poder cozinhar mais tempo.

6 Função Turbo

Pressionar o controlo "turbo" durante a cozedura aumenta a potência para 2100 W durante 30 segundos; após esse tempo a placa volta para a temperatura ou potência estabelecida anteriormente.

Observações: Quando a placa de indução está a funcionar, ouve-se um som intermitente de frequência elevada e a ventoinha começa a trabalhar. Isto é normal. Quando retira a panela da placa, esta deixa imediatamente de aquecer e ouve-se um bipe a cada 2 segundos.

As luzes indicadoras/ecrã piscam. Se a panela não voltar a ser colocada em cima da placa nos

próximos 60 segundos, a placa desliga-se automaticamente e fica em modo "standby" (espera).

7 Pressione o botão on/standby quando acabar de cozinhar, o fogão pára de aquecer e regressa ao modo de espera. O LED pisca e mostra "H" enquanto o fogão estiver quente e depois mostra "L" enquanto estiver a arrefecer.

- Como esta placa de indução funciona de uma forma ligeiramente diferente dos fogões tradicionais, podem ser necessários alguns ajustes no tempo e/ou na temperatura para poder atingir os resultados desejados.

dicas

- Para reduzir o tempo de cozedura, pode rodar o controlo de potência para a posição máxima quando liga o aparelho. Após um curto tempo pode repor o controlo de potência para a posição desejada.
- Após um curto período de utilização, a experiência vai ensinar-lhe as regulações mais adequadas às suas necessidades.
- O conteúdo da panela aquece mais depressa numa placa de indução.

modo de temporizador

Nota: se o temporizador não for configurado, a placa opera continuamente um máximo de 2 horas e no final desse tempo muda automaticamente para o modo "standby" (espera).

O temporizador pode apenas ser usado após ter seleccionado um nível de potência inicial.

Usar os controlos por toque – toque nos controlos firmemente com a almofada da ponta dos dedos. Para mudar o tempo em vários minutos toque no controlo por cada minuto de ajuste.

assistência técnica e serviços ao cliente

- Se o cabo eléctrico estiver danificado, por razões de segurança deve ser substituído pela KENWOOD ou por um reparador KENWOOD autorizado.
- Se tiver qualquer problema ao utilizar o seu aparelho, antes de telefonar para a Assistência consulte a secção “guia de avarias” do Manual ou visite o site da Kenwood em www.kenwoodworld.com
- Salientamos que o seu produto está abrangido por uma garantia, em total conformidade com todas as disposições legais relativas a quaisquer disposições sobre garantias e com os direitos do consumidor existentes no país onde o produto foi adquirido.
- Se o seu produto Kenwood funcionar mal ou lhe encontrar algum defeito, agradecemos que o envie ou entregue num Centro de Assistência Kenwood autorizado. Para encontrar informações actualizadas sobre o Centro de Assistência Kenwood autorizado mais próximo de si, visite por favor o site www.kenwoodworld.com ou o website específico do seu país.



ADVERTÊNCIAS PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO NOS TERMOS DA DIRECTIVA EUROPEIA 2002/96/CE RELATIVA AOS RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS (REEE)

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado conjuntamente com os resíduos urbanos.

Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais, ou junto dos revendedores que prestem esse serviço. Eliminar separadamente um electrodomésticos permite evitar as possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes da sua eliminação inadequada, além de permitir reciclar os materiais componentes, para, assim se obter uma importante economia de energia e de recursos.

Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor de lixo com uma cruz por cima.

Problemas	Sugestões
Depois do aparelho ser ligado à tomada eléctrica e o controlo ON de ligar a placa ser ligado: nenhuma luz indicadora se acende	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que o cabo eléctrico está correctamente inserido na tomada e que o controlo ON está ligado • Verifique no quadro eléctrico se o fusível da tomada está ligado
O ecrã LED ilumina-se, mas a placa não começa a aquecer quando se ajusta o controlo de potência	<ul style="list-style-type: none"> • Confirme que tem uma panela na placa • Confirme que a panela é apropriada • Confirme que tem a panela está bem centralizada na placa
O aquecimento pára subitamente durante o funcionamento	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o aparelho tem corrente eléctrica • Verifique que a entrada de ar ou as ventoinhas estão desimpedidas • Confirme se o tempo de cozedura não acabou • Confirme se o aparelho não sobreaqueceu ou está em modo de erro – retire-o da tomada eléctrica, deixe-o arrefecer e tente mais tarde
Códigos de erro: E3, E6	<ul style="list-style-type: none"> • O aparelho sobreaqueceu/ferveu até secar: desligue, retire o cabo eléctrico da tomada, deixe arrefecer e tente mais tarde.
E7, E8	<ul style="list-style-type: none"> • Flutuação na corrente eléctrica. Retire o aparelho da tomada e espere até que a corrente eléctrica esteja estável.
E1, E2, E4, E5, Eb	<ul style="list-style-type: none"> • Leve o aparelho a um reparador

Español

Antes de leer, por favor despliegue la portada que muestra las ilustraciones

seguridad

- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para poder utilizarlas en el futuro.
 - Quite todo el embalaje y las etiquetas.
- nota importante - implantes médicos**
- La placa de inducción genera campos magnéticos de corto alcance. Si cualquier usuario o persona cerca del aparato lleva un marcapasos u otros implantes activos, debe consultar con un médico antes de su uso, por si existe alguna incompatibilidad, a fin de evitar cualquier riesgo para la salud.
 - No sumerja el aparato, el cable o el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
 - Nunca utilice un aparato, un cable o un enchufe dañados. Para solicitar que lo revisen o lo reparen: consulte “servicio técnico y atención al cliente”.
 - No deje el aparato desatendido cuando esté en marcha.
 - No deje que el cable cuelgue de la mesa o de la superficie de trabajo ni que esté en contacto con superficies calientes.
 - Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice o antes de limpiarlo.
 - Compruebe que los cables eléctricos que conecten otros aparatos que estén cerca de la placa de inducción no puedan entrar en contacto con esta.

- Durante el uso de la placa de inducción y después del mismo, algunas partes estarán muy calientes. El plato de la placa de inducción permanecerá caliente debido al calor residual. No toque las partes calientes.
- La cacerola y el contenido permanecerán calientes después de su uso.
- Después de retirar la cacerola de la placa de inducción, colóquela sobre una superficie resistente al calor.
- No raye el plato de la placa con objetos afilados.
- No utilice el plato de la placa como superficie de trabajo.
- Nunca utilice el plato de la placa para guardar cosas.
- No utilice la placa de inducción si el plato de la placa está roto o agrietado de algún modo.
- No ponga cacerolas ni utensilios afilados o calientes sobre los controles.
- Nunca ponga papel, papel de aluminio, tela, materiales de plástico ni otros objetos no relacionados sobre el plato de la placa cuando la placa de inducción esté en marcha o cuando esté caliente. No se debe dejar que el papel de aluminio utilizado para cubrir los alimentos durante la cocción entre en contacto directo con el plato de la placa.
- Por seguridad, nunca deje que el mango de su cacerola sobresalga de la superficie de trabajo.

- Compruebe que la parte inferior de la cacerola y el plato de la placa no tengan restos de agua, grasa u otro tipo de suciedad antes de empezar la cocción.
- No utilice cacerolas con bases ásperas ya que pueden rayar el plato de la placa.
- No deje que la entrada de aire o las salidas de aire estén cubiertas o bloqueadas de ninguna forma. Asegúrese siempre de que haya una ventilación adecuada alrededor de la placa de inducción durante el funcionamiento.
- No utilice la placa de inducción cerca o debajo de cortinas u otros materiales combustibles.
- Nunca desenchufe la placa de inducción durante el funcionamiento sin apagarla antes primero.
- Nunca utilice el aparato en una cocina de gas o sobre encimeras/superficies de acero inoxidable o hierro.
- No coloque este aparato encima o cerca de una llama desnuda, plancha caliente o en un horno caliente.
- No utilice este aparato como una plancha caliente.
- No utilice la placa de inducción para calentar otra cosa que no sea comida en cacerolas adecuadas.
- No la utilice nunca con cacerolas que estén vacías.

- En el caso improbable de que el contenido de la cacerola empiece a arder: desenchufe el aparato de la toma de corriente de la pared, sofoque la cacerola con un paño húmedo y deje que se enfríe completamente antes de manipular la cacerola.
- Al igual que con todos los aparatos de inducción, en el caso de que un utensilio de cocina se sobrecaliente por accidente y se quede sin agua, es importante desenchufar la fuente de calor de la toma de corriente de la pared antes de retirarlo de la placa de inducción y dejar enfriar la cacerola.
- El sobrecalentamiento se debe evitar en todo momento. El sobrecalentamiento persistente puede provocar daños permanentes a sus utensilios de cocina.
- Los objetos de metal, como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas, no deben ponerse sobre la superficie de la zona de cocción ya que pueden calentarse.
- No coloque tarjetas de crédito, soportes magnéticos ni equipo electrónico sensible cerca del aparato cuando esté en marcha.
- No utilice el aparato en el exterior.
- Durante el funcionamiento, la placa de inducción se debe colocar horizontalmente, sobre una superficie plana resistente al calor, a 10 cm como mínimo de todos los lados de la pared.

- Los niños a partir de los 8 años de edad pueden utilizar, limpiar y realizar el mantenimiento de este aparato de acuerdo con las Instrucciones del usuario siempre que sean supervisados por una persona responsable de su seguridad, reciban instrucciones relativas al uso del aparato y sean conscientes de los peligros.
- Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia o conocimientos que utilicen este aparato deben haber recibido instrucciones o supervisión en relación con su uso seguro y ser conscientes de los peligros.
- Los niños no deben jugar con el aparato, y tanto el aparato como el cable deben estar fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad.
- Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.
- Este aparato no está pensado para ser manejado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

utensilios de cocina adecuados

- Utilice solamente cacerolas de fondo plano adecuadas para el uso con placas de inducción. En caso de duda, consulte al fabricante de sus cacerolas. Si no son adecuadas, la placa de inducción no detectará la cacerola.
- La placa de inducción es adecuada para cacerolas con un diámetro de base de 12 – 22 cm.
- No se recomienda utilizar utensilios de cocina de metal ya que pueden calentarse a través de la placa de inducción si se dejan en la cacerola durante la cocción.

antes de enchufar el aparato

- Compruebe que el suministro de energía eléctrica sea el mismo que el que aparece en la parte inferior de la placa de inducción.
- Este dispositivo cumple con el reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

antes de utilizar su placa de inducción por primera vez

Limpie la placa de inducción (consulte "cuidado y limpieza").

descripción del aparato

- A** plato de la placa
- B** guía de la cacerola
- C** botón de control
- D** botón de encendido/en espera
- E** botón menú/ajuste
- F** botón para aumentar el tiempo/menú
- G** pantalla LED
- H** botón para reducir el tiempo/menú
- I** botón tiempo
- J** botón turbo

uso de la placa de inducción

Nota: los botones de la placa de inducción son sensibles al tacto-temperatura; se ponen en marcha poniendo la yema del dedo sobre ellos. No pulse con la uña del dedo.

- 1 Enchufe la placa de inducción. El aparato pitará una vez, la pantalla LED parpadeará y mostrará "L". El aparato está ahora en modo espera.
- 2 Pulse el botón de encendido/en espera **D**, la luz indicadora de encendido/en espera parpadeará y el ventilador se pondrá en marcha. El aparato está ahora en modo espera listo para el proceso de calentamiento.
- 3 Coloque la cacerola bien centrada sobre la placa de inducción, dentro de la guía de la cacerola que se muestra en el gráfico en el plato de la placa **B**.

Nota: el nivel de potencia o temperatura y el tiempo de cocción se pueden ajustar con el botón de control C o con los botones para aumentar / reducir (+ / -) F y H. Para usar el botón de control C, apriételo hasta que haga clic y luego suéltelo. Se puede girar en el sentido de las agujas del reloj para aumentar o en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir.

Si la placa de inducción se enciende pero no se coloca ninguna cacerola sobre ella, cambiará al modo espera listo para el proceso de calentamiento después de 1 minuto.

Si no se configura/selecciona ningún menú, la placa de inducción cambiará al modo espera después de 10 segundos.

4 Seleccione el ajuste del menú que desee con el botón menú/ajuste E

Potencia – pulse el botón “menú/ajuste” una vez y se seleccionará por defecto el nivel de potencia de 1600 vatios; la pantalla mostrará “1600” y la luz del indicador de potencia se encenderá.

El rango de potencia normal va desde 120 w hasta 2000 w según los intervalos siguientes:

120w - 400w - 500w - 800w - 1000w - 1200w - 1400w - 1600w - 1800w - 2000w

Aumente o reduzca a la potencia deseada

El proceso de cocción comenzará. Si no se pulsa ningún otro botón, la cocción continuará durante 2 horas y entonces cambiará automáticamente al modo espera.

Temperatura – pulse el botón “menú/ajuste” dos veces y se seleccionará por defecto la temperatura de 140°C, la pantalla mostrará “140” y la luz indicadora de temperatura se encenderá. El

rango de temperatura es de 60°C a 240°C en intervalos de 20°C; aumente o reduzca a la temperatura deseada. El proceso de cocción comenzará. Si no se pulsa ningún otro botón, la cocción continuará durante 2 horas y entonces cambiará automáticamente al modo espera.

Mantener caliente - pulse el botón “menú/ajuste” tres veces y la placa de inducción estará en el ajuste “mantener caliente”, y la luz indicadora de “mantener caliente” se encenderá. El ajuste “mantener caliente” está a unos 60°C; la pantalla muestra “----”. Si no se pulsa ningún otro botón, la placa se mantendrá en el ajuste “mantener caliente” durante 2 horas y entonces cambiará automáticamente al modo espera.

5 Tiempo de cocción.

La placa de inducción se puede ajustar al modo cocción durante un tiempo determinado. Después de seleccionar el menú como se indica arriba, pulse el botón “tiempo”; la pantalla parpadeará “0:00” cuatro veces y la luz indicadora del tiempo se encenderá. Gire el botón de control o pulse los botones + / - para seleccionar el tiempo de cocción deseado. Mantener el dedo sobre los botones aumentará / reducirá el tiempo en intervalos de 10 minutos

Cuando se haya configurado el tiempo, la pantalla parpadeará cuatro veces y entonces permanecerá constante, confirmando que está configurada. También se puede pulsar el botón “tiempo” otra vez para confirmar. Despues de eso, el reloj empezará la cuenta atrás y la pantalla mostrará alternativamente el tiempo restante y la potencia o la temperatura configuradas.

El tiempo máximo de cocción que se puede configurar es de 3 horas. Una vez que el tiempo de cocción

se haya configurado, el temporizador empezará a contar hacia atrás después de 5 segundos.

Durante la cocción en el tiempo fijado, pulsar + o - o girar el botón de control cambiará la potencia o la temperatura y cancelará el tiempo configurado.

Después de que se haya completado el tiempo de cocción fijado, se debe apretar el botón de “encendido/apagado” antes de poder iniciar más procesos de cocción.

6 Función turbo.

Pulsar el botón “turbo” durante la cocción incrementa la potencia a 2100 vatios durante 30 segundos, después de lo cual la placa de inducción vuelve a la potencia o la temperatura configuradas previamente.

Notas: cuando la placa de inducción esté en funcionamiento, habrá un sonido intermitente de alta frecuencia y el ventilador se pondrá en marcha. Esto es normal.

Cuando la cacerola se quita de la placa, esta deja de calentar inmediatamente y sonará un pitido cada 2 segundos.

La pantalla/ajustes actuales parpadearán. Si la cacerola no se vuelve a poner en los 60 segundos siguientes, la placa se apagará automáticamente y permanecerá en modo espera.

7 Apriete el botón de encendido/en espera cuando haya terminado de cocinar, la cocina dejará de calentar y volverá al modo espera. La pantalla LED parpadea y muestra “H” mientras el plato de la placa todavía está caliente, y luego muestra “L” mientras la placa de inducción se enfriá.

- Como la placa de inducción funciona de manera algo diferente a una placa de cocina tradicional, puede que sea necesario realizar algunos ajustes a las temperaturas

y los tiempos de cocción previstos para lograr los resultados deseados.

consejos

- Para reducir el tiempo de cocción, puede girar el control de potencia hacia la posición máxima cuando encienda el aparato. Después de un corto período de tiempo, puede ajustar el control de potencia a la posición que desee.
- Despues de un corto período de uso, la experiencia le enseñará cuál es el ajuste correcto para sus necesidades.
- El contenido de la cacerola se calienta más rápidamente con una placa de inducción.

modo temporizador

Nota: si el temporizador no está ajustado, la placa funcionará durante un máximo de 2 horas de forma continua y entonces cambiará al modo espera.

El temporizador solo se puede ajustar después de que se haya seleccionado un nivel de potencia inicial.

Con los botones de control de tacto, toque el botón firmemente con la parte plana de la yema del dedo. Para cambiar el tiempo en varios minutos, toque el botón por cada minuto de ajuste.

- 1 Para ajustar el temporizador, pulse el botón “+” o “-”. La pantalla del temporizador mostrará “0:00” y parpadeará. Para modificar el tiempo, pulse el botón “+” o “-” para cambiar el tiempo en 1 minuto por pulsación. Para ajustar el tiempo rápidamente en incrementos de 10 minutos, mantenga el dedo sobre el botón “+” o “-”. El rango del temporizador es de 1 minuto hasta 3 horas.
- El temporizador se puede ajustar en cualquier momento pulsando los botones “+” o “-” y luego

- ajustando el tiempo.
- La función del temporizador se puede cancelar en cualquier fase volviendo a configurar el tiempo a "0" o pulsando el botón menú.
- 2 Una vez que el tiempo de cocción se haya configurado, el temporizador empezará a contar hacia atrás después de 5 segundos.
 - 3 Cuando se haya completado el tiempo establecido, sonará el pitido y la potencia cambiará al modo espera.
 - 4 **Después de que se haya completado el temporizador de cocción, la placa se apagará automáticamente y permanecerá en modo espera.**

funciones de seguridad

- La placa de inducción cambiará al modo espera si no se utiliza en un minuto.
- Durante el uso, a menos que se utilice una cacerola con un diámetro de 12 cm como mínimo, sonará un pitido durante 1 minuto aproximadamente. Si no se coloca una cacerola adecuada sobre la superficie en este tiempo, la placa de inducción cambiará automáticamente al modo espera.
- Si el aparato se sobrecalienta o las cacerolas se quedan sin agua, la placa de inducción entra automáticamente en un estado de protección donde su calentamiento queda regulado. Si el sobrecalentamiento continúa, puede que el aparato muestre un código de protección (consulte la guía de solución de problemas).
- Si durante el uso hay problemas con el suministro de energía eléctrica, la placa de inducción entra automáticamente en un estado de protección y muestra un código de protección.
- Desenchufe el aparato y espere a que el suministro de energía eléctrica vuelva a la normalidad

(consulte la guía de solución de problemas).

- Si la placa de inducción está cocinando y no se pulsa ningún botón después de 2 horas, cambiará automáticamente al modo espera.
- Cuando la cacerola se retire, la placa dejará de cocinar.

cierre de seguridad/bloqueo para niños

La placa de inducción tiene un cierre de seguridad que impide que la placa se pueda poner en funcionamiento.

- **Para bloquear la placa** – pulse los botones "+" y "-" al mismo tiempo. De este modo, solo funcionará el botón de encendido/en espera.
- **Para desbloquear la placa** – mantenga pulsados los botones "+" y "-" durante 3 segundos.

cuidado y limpieza

- Apague, desenchufe y deje que el aparato se enfrie completamente antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja la placa de inducción en agua.

Plato de la placa, cuerpo y panel de control:

- Límpielos con un paño húmedo suave o un limpiador no abrasivo y séquelos bien. Compruebe que no queden rastros del limpiador. No utilice detergentes abrasivos, estropajos abrasivos ni estropajos de aluminio ya que dañarán o agrietarán el plato de la placa o dañarán el panel de control.
- El polvo, la grasa y los líquidos de la comida que se hayan derramado deben limpiarse lo antes posible. Si se deja que se endurezcan, cada vez será más difícil quitarlos. No utilice un cuchillo ni ningún utensilio afilado ya que pueden dañar el plato de la placa o el panel de control.

Entrada y salida de aire:

- Despu s de per odos largos de uso, la suciedad y el polvo pueden acumularse en la entrada o la salida de aire. L impialas con un cepillo suave y flexible. Nunca se deben lavar con agua.

servicio y atenci n al cliente

- Si el cable est  da ado, por razones de seguridad, debe ser sustituido por KENWOOD o por un t cnico autorizado por KENWOOD
- Si tiene problemas con el funcionamiento del aparato, antes de solicitar ayuda, consulte la secci n "gu a de soluci n de problemas" en el manual o visite www.kenwoodworld.com.
- Tenga en cuenta que su producto est  cubierto por una garant a que cumple con todas las disposiciones legales relativas a cualquier garant a existente y a los derechos de los consumidores vigentes en el pa s donde se adquiri  el producto.
- Si su producto Kenwood funciona mal o si encuentra alg n defecto, env elo o ll velo a un centro de servicios KENWOOD autorizado. Para encontrar informaci n actualizada sobre su centro de servicios KENWOOD autorizado m s cercano, visite www.kenwoodworld.com o la p gina web espec fica de su pa s.



ADVERTENCIAS PARA LA CORRECTA ELIMINACI N DEL PRODUCTO SEG N ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE RESIDUOS DE APARATOS EL CTRICOS Y ELECTR NICOS (RAEE)

Al final de su vida  til, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros espec ficos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que faciliten este servicio. Eliminar por separado un electrodom stico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminaci n inadecuada, y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo as  un ahorro importante de energ a y recursos. Para subrayar la obligaci n de eliminar por separado los electrodom sticos, en el producto aparece un contenedor de basura m ovil tachado.

problemas sugerencias

Problemas	Sugerencias
Después de enchufar el aparato y de conectar el botón de encendido, no se enciende ningún indicador	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe que el enchufe esté introducido correctamente y que el suministro de energía eléctrica esté conectado Donde se acople, compruebe el fusible del enchufe
La pantalla LED se enciende pero la placa no empieza a calentar cuando se ajusta el control de potencia	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe que haya una cacerola Compruebe que la cacerola sea del tipo adecuado Compruebe que la cacerola esté bien centrada
El calentamiento de la placa se detiene repentinamente durante el funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe el suministro de electricidad al aparato Compruebe que la entrada de aire o la salida de aire no estén bloqueadas Compruebe que el período de tiempo configurado no haya terminado Compruebe que el aparato no se haya sobrecalentado o haya entrado en modo error; desenchúfelo, deje que se enfrie y vuelva a probar más tarde
Aparecen códigos de fallos: E3, E6	<ul style="list-style-type: none"> Puede que el aparato se hay sobrecalentado/quedado sin agua. Desenchufe el aparato, deje que se enfrie y vuelva a probar más tarde
E7, E8	<ul style="list-style-type: none"> Fluctuación en el suministro de energía eléctrica. Desenchufe el aparato y espere hasta que el suministro de electricidad vuelva a estar estable.
E1, E2, E4, E5, Eb	<ul style="list-style-type: none"> Envíelo a un servicio de asistencia

**Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med
illustrationerne ud**

sikkerhed

- Læs denne brugervejledning nøje og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den.
- Fjern al emballage og mærkater.

vigtig note – medicinske implantater

- Induktionskogepladen genererer kortrækkende magnetiske felter. Hvis bruger eller personer i nærheden har pacemaker eller et andet aktivt implantat, skal man rådspørge en læge, før enheden tages i brug mht. evt. uforligelighed, således at man forebygger risiko for sundhedsfare.
- Apparat, ledning og stik må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
- Brug aldrig et beskadiget apparat, ledning eller stik. Få det efterset eller repareret: Se ‘service og kundepleje’.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er i drift.
- Lad ikke ledningen hænge ud over en bordkant o.l. eller berøre varme flader.
- Tag altid stikket ud af apparatet, når det ikke er i brug eller før rengøring.
- Sørg for, at elektriske ledninger, der tilslutter andre apparater i nærheden, ikke kan komme i berøring med induktionskogepladen.

- Under og efter brug af induktionskogepladen, vil visse dele blive meget varme. Kogepladen vil forblive varm pga. eftervarme. Undlad at berøre varme dele.
- Gryden og indholdet vil forblive varmt efter brug.
- Når gryden er taget af induktionskogepladen, skal den anbringes på en overflade, der kan tåle varmen.
- Pas på ikke at ridse kogepladen med skarpe genstande.
- Kogepladen må ikke bruges som arbejdsflade.
- Kogepladen må aldrig bruges til opbevaring.
- Undlad at bruge induktionskogepladen, hvis selve kogepladen er i stykker eller revnet på nogen måde.
- Undlad at lægge varme eller skarpe genstande eller gryder på kontrolknapperne.
- Læg aldrig papir, aluminiumsfolie, klude, plastmaterialer eller andre uvedkommende genstande på kogepladen, når den er i brug eller stadig er varm. Folie anvendt til at tildække mad under tilberedning må ikke komme i direkte berøring med kogepladen.
- Af sikkerhedshensyn må håndtaget på gryden aldrig rage ud over arbejdsfladen.
- Sørg for, at grydens underside og kogepladen er fri for vand, fedt eller andet snavs før madlavning.
- Undlad at bruge gryder med grove undersider, da de kan ridse kogepladen.

- Sørg for, at luftindgange og –udgange ikke tildækkes eller blokeres på nogen måde. Sørg for, at der altid er tilstrækkelig ventilation omkring induktionskogepladen under brug.
- Induktionskogepladen må ikke anvendes i nærheden af eller under gardiner og andre brændbare materialer.
- Tag aldrig induktionskogepladens stik ud under brug uden at slukke for apparatet først.
- Apparatet må aldrig bruges på et gaskomfur eller på borde eller flader af rustfrit stål eller jern.
- Dette apparat må ikke anbringes på eller i nærheden af åben ild, en varmeplade eller i en opvarmet ovn.
- Dette apparat må ikke bruges som varmeplade.
- Induktionskogepladen må ikke bruges til at opvarme andet end mad i egnede gryder.
- Må aldrig bruges med gryder, der er tomme.
- I det usandsynlige tilfælde at indholdet af gryden bryder i brand: Sluk for apparatet på vægkontakten, tildæk gryden med en fugtig klud, og lad den køle helt af før håndtering.
- Som med alle kogeplader i det tilfælde, at kogegrejer overophedes utilsigtet og får lov til at koge tør, er det vigtigt, at slukke for induktionskogepladen på vægkontakten og lade gryden køle af.
- Overophedning bør altid undgås. Vedvarende overophedning kan beskadige kogegrejerne permanent.

- Metalgenstande som f.eks. knive, gafler, skeer og låg, må ikke lægges på kogeområdets flade, da de kan blive meget varme.
- Undlad at lægge kreditkort, magnetiske medier eller følsomt elektronisk udstyr i nærheden af apparatet, mens det er i brug.
- Undlad at bruge apparatet udendørs.
- Når induktionskogepladen er i brug, skal den anbringes vandret på en flad varmebestandig flade med en afstand til væggen på mindst 10 cm til alle sider.
- Børn, der er mindst 8 kan bruge, rengøre og foretage brugervedligeholdelse på dette apparat iht. til den medleverede

**før stikket sættes i
stikkontakten**

- Sørg for, at elforsyningen svarer til den, der står på undersiden af induktionskogepladen.
- Dette apparat overholder EF-forordning 1935/2004 om materialer og genstande, der kommer i kontakt med levnedsmidler.

**før induktionskogepladen
anvendes første gang**

Aftør kogepladen som beskrevet under 'vedligeholdelse og rengøring'.

forklaring

- A** kogeplade
- B** ringe til angivelse af hvor gryden skal placeres
- C** kontrolknap
- D** tænd/standbyknap
- E** menu/indstillingsknap
- F** knap til menu/forøgelse af tid
- G** lysdisplay
- H** knap til menu/reduktion af tid
- I** tidknap
- J** turboknap

brug af
induktionskogepladen

Bemærk: Knapperne på kogepladen er temperaturberøringsfølsomme. Dvs. de betjenes ved at lægge en fingerspids på dem. Brug ikke en negl til at tappe på pladen.

- 1 Sæt induktionskogepladens stik i. Apparatet vil bippe én gang. Lysdisplayet Blinker og viser "L". Apparatet er nu i standbytilstand.

2 Tryk på tænd/standbyknappen **D**.
tændt/standbylampen vil blinke, og
blæseren tændes. Apparatet er nu
i standbytilstand, klar til
varmeafgivelse.

3 Anbring gryden midt på
induktionskogepladen inden for
ringene, der kan ses på
kogepladen **B**.

**Bemærk: Strømniveauet eller
temperatur og kogetid kan
indstilles ved brug af enten
kontrolknappen C eller op/ned
(+ / -) knapperne F og H.
Kontrolknappen C bruges ved
at skubbe den ind, indtil den
siger klik, og så slippe den.
Den kan så drejes med uret for
at skrue op eller mod uret for
at skrue ned.
Hvis kogepladen tændes, men
der ikke stilles en gryde på
den, vil kogepladen skifte til
standby, klar til varmeafgivelse
efter 1 minut.
Hvis der ikke er indstillet/valgt
en menu skifter kogepladen til
standbytilstand efter 10
sekunder.**

4 Vælg den ønskede menuindstilling
med menu/indstillingsknappen **E**
Strøm – tryk på ‘menu/set’ én
gang for at vælge strømniveauet
1600 Watt. Displayet viser ‘1600’
og strømlampen tændes.
Normalt strømområde ligger
mellem 120 W og 2000 W i
følgende trin:
120 W – 400 W – 500 W – 800 W
– 1000 W - 1200 W – 1400 W –
1600 W – 1800 W - 2000 W
Skru op eller ned til den ønskede
strømstyrke.
Tilberedningen begynder. Hvis der
ikke trykkes på andre knapper, vil
tilberedning fortsætte i 2 timer og
 derpå automatisk skifte til
standbytilstand.

Temperatur – tryk på ‘menu/set’ to gange for at vælge standardtemperaturen på 140° C. Displayet viser ‘140’ og temperatlampen tændes. Temperaturområdet er 60° C til 240° C i trin på 20° C. Skru op eller ned til den ønskede temperatur. Tilberedningen begynder. Hvis der ikke trykkes på andre knapper, vil tilberedning fortsætte i 2 timer og derpå automatisk skifte til standbytilstand.

Hold varm – tryk på ‘menu/set’ tre gange, hvorpå induktionskogepladen vil være på indstillingen til at holde maden varm. Lampen for at holde maden varm tændes. Temperaturen for at holde varm er ca. 60° C. Displayet viser “----”. Hvis der ikke trykkes på andre knapper, vil kogepladen forblive på denne indstilling i 2 timer og derpå automatisk skifte til standbytilstand.

5 Tilberedningstid.

Kogepladen kan indstilles til en bestemt tid. Når menuen er valgt som herover, skal der trykkes på ‘time’-knappen. Displayet vil blinke “0:00” fire gange, og lampen vil være tændt. Drej kontrolknappen, eller tryk på + / - knapperne for at vælge den ønskede tilberedningstid. Hvis man holder fingeren på knappen, øges eller reduceres tidsperioden i trin på 10 minutter. Når tidsperioden er indstillet, blinker den fire gange, hvorpå displayet holder op med at blinke og således bekræfter indstillingen. Man kan også blot trykke på ‘time’ igen for at bekræfte. Derefter begynder uret at tælle ned, og displayet viser skiftevis den resterende tid, og den indstillede strømstyrke eller temperatur. Man kan indstille tilberedningstiden til maksimalt 3 timer.

Når tilberedningstiden er indstillet, begynder timeren at tælle ned efter 5 sekunder. Når der tilberedes mad med indstillet tid, vil tryk på + eller -, eller drejning af kontrolknappen ændre strømstyrken eller temperaturen og annullere den indstillede tidsperiode.

Efter udløb af den indstillede tilberedningstid, skal “on/standby”-knappen trykkes, før der kan ske yderligere tilberedning.

6 Turbofunktion.

Hvis der trykkes på ‘turbo’ under tilberedning, øges strømindstillingen til 2100 Watt i 30 sekunder. Derefter skifter kogepladen tilbage til den tidligere indstillede strømstyrke eller temperatur.

Bemærkninger: Når induktionskogepladen er i gang, vil der fra tid til anden lyde en højfrekvent lyd, og blæseren vil køre. Dette er helt normalt.

Når først gryden tages af kogepladen, holder kogepladen øjeblikkelig op med at afgive varme, og der lyder et bip for hver 2 sekunder.

Den eksisterende visning/indstilling vil blinke. Hvis gryden ikke sættes tilbage på kogepladen inden for 60 sekunder, vil apparatet automatisk slukke og gå i standbytilstand.

7 Tryk på on/standby-knappen, når du er færdig med at lave mad.

Kogepladen vil standse varmeafgivelse og vende tilbage til standbytilstand. Lysdisplayet blinker og viser “H”, mens pladen stadig er varm, og viser så “L”, mens pladen køles af.

- Da denne induktionskogeplade fungerer lidt anderledes end en almindelig kogeplade, kan det blive nødvendigt at justere de forventede kogetider og -temperaturer lidt for at opnå det ønskede resultat.

tips

- Du kan reducere tilberedningstiden ved at dreje strømknappen til maks. indstilling, når du tænder for apparatet. Kort efter kan du indstille strømknappen til den ønskede indstilling.
- Efter kort tids brug vil erfaring lære dig, hvilken indstilling der er den rette til dine behov.
- Indholdet i gryden opvarmes hurtigere med en induktionskogeplade.

timertilstand

Bemærk: Hvis timeren ikke indstilles, vil kogepladen blive ved med at koge i maksimalt 2 timer, hvorpå den vil skifte til standbytilstand.

Timeren kan kun indstilles, når det første strømniveau er valgt.

**Brug berøringskontrolknapperne.
Berør knappen med et bestemt tryk med en fingerspids.
Tidsindstillingen kan ændres med flere minutter ved at berøre knappen én gang for hvert minut.**

- 1 Timeren indstilles ved at trykke på '+' eller '-' knappen. Timerdisplayet vil vise '0:00' og blinke. Tidsindstillingen kan ændres ved at trykke på '+' eller '-' for at ændre med 1 minut pr. tryk. Hurtig justering af tiden i trin på 10 minutter opnås ved at holde fingeren på '+' eller '-'. Timeren kan indstilles fra 1 minut til 3 timer.
- Timeren kan indstilles når som helst ved at trykke på '+' eller '-' knapperne, og derpå indstille tidsperioden.
- Timerfunktionen kan annulleres når som helst ved at genindstille tidsperioden til '0' eller ved at trykke på menuknappen.
- 2 Når tilberedningstiden er indstillet, begynder timeren at tælle ned efter 5 sekunder.
- 3 Når tidsindstillingen er fuldført, vil der lyde et bip, og apparatet vil

skifte til standbytilstand.

4 Når den indstillede tilberedningstid er færdig, vil kogepladen automatisk slukke og gå i standbytilstand.

sikkerhedsfunktioner

- Induktionskogepladen vil skifte til standbytilstand, hvis den ikke betjenes inden for et minut.
- Hvis apparatet er i brug, og der ikke anbringes en gryde med en diameter på mindst 12 cm på kogeplade, vil der lyde et bip i ca. 1 minut. Hvis der stadig ikke anbringes en passende gryde på kogepladen i det tidsrum, skifter induktionskogepladen automatisk til standbytilstand.
- Hvis apparatet overophedes eller gryden koger tør, går induktionskogepladen automatisk i beskyttelsestilstand, hvor varmeafgivelsen vil blive reguleret. Hvis overophedningen fortsætter, vil apparatet evt. vise en beskyttelseskode (se fejlfindingsvejledningen).
- Hvis der opstår problemer under brug, går induktionskogepladen automatisk i beskyttelsestilstand og viser en beskyttelseskode.
- Tag apparatets stik ud, og vent på, at strømtilførslen bliver normal igen (se fejlfindingsvejledningen).
- Hvis induktionskogepladen er i brug, og der ikke trykkes på en knap i en periode på 2 timer, vil apparatet automatisk skifte til standbytilstand.
- Når først gryden er taget af, holder kogepladen op med at koge.

Sikkerhedslås/børnelås

Induktionskogepladen har en sikkerhedslås, som forhindrer kogepladen i at blive brugt.

- **Låsning af kogepladen** – tryk på '+' og '-' knapperne samtidig. I denne tilstand fungerer kun On/Standby-knappen.
- **Oplåsning af kogepladen** – hold '+' og '-' knapperne trykket ned i 3 sekunder.

vedligeholdelse og

rengøring

- Sluk for apparatet, tag stikket ud, og lad apparatet køle helt af før rengøring.
- Ned sænk aldrig induktionskogepladen i vand.

Kogeplade, legeme og kontrolpanel:

- Aftør alt med en blød, fugtig klud eller et rensemiddel, der ikke sliber, og eftertør grundigt. Sørg for, at alle spor af rensemiddel fjernes. Undlad at bruge slibende eller skurende rensemiddel/-pulvere, skuresvamp eller ståluld, da de vil skade eller ridse kogepladen eller kontrolpanelet.
- Støv, fedt og væske fra mad, der er kogt over, skal fjernes så hurtigt som muligt. Hvis de får lov til at tørre ud, vil de blive stadig vanskeligere at fjerne. Der må ikke bruges kniv eller andre skarpe genstande, da disse kan beskadige kogepladen eller kontrolpanelet.

Afslutning og -udgang:

- Efter lang tids brug kan snavs og støv akkumuleres i luftindgang eller -udgang. Rengør med en blød, bøjelig børste. Vask aldrig med vand.

problem	forslag
Apparatets stik sidder i vægkontakten, og der er tændt på strømknappen, men ingen lamper lyser.	<ul style="list-style-type: none"> • Se efter, om stikket er sat helt i, og der er tændt for strømmen. • Hvis stikket har en sikring, skal denne tjekkes
Lysdisplayet lyser, men der sker ingen opvarmning, når kontrolknappen reguleres	<ul style="list-style-type: none"> • Se efter, at der er en gryde på kogepladen • Tjek om gryden er egnet til brug på kogepladen • Se efter, at gryden stå midt på kogepladen
Varmeafgivelse standser pludseligt, mens kogepladen er i brug	<ul style="list-style-type: none"> • Tjek strømtilførslen til apparatet • Se efter, at luftindgang eller -udgang ikke er tilstoppet • Se efter, om tidsindstillingen er udløbet • Tjek, om apparatet er overophedet eller gået i fejtilstand. Tag stikket ud, lad apparatet køle af, og prøv igen senere
Fejlkoder: E3, E6	<ul style="list-style-type: none"> • Apparatet kan være overophedet/gryden kogt tør. Tag apparatets stik ud, lad apparatet køle af, og prøv igen.
E7, E8	<ul style="list-style-type: none"> • Udsving i strømtilførslen. Tag apparatets stik ud, og vent til strømtilførslen er stabil.
E1, E2, E4, E5, Eb	<ul style="list-style-type: none"> • Send apparatet til et

Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa

säkerhet

- Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.
- Avlägsna allt emballage och alla etiketter.

viktig information – medicinska implantat

- Induktionsvärmaren genererar kortvågiga magnetfält. Personer med pacemaker eller andra aktiva implantat ska kontakta en läkare före användning och säkerställa att inga hälsorisker föreligger.
- Doppa in ned apparaten, nätkabeln eller stickkontakten i vatten eller annan vätska.
- Använd aldrig en apparat, kabel eller stickkontakt som är skadad. Lämna för kontroll eller reparation. Se ‘service och kundtjänst’.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den används.
- Låt inte kabeln hänga över kanten på bordet eller arbetsytan, och låt den inte komma i kontakt med varma ytor.
- Dra alltid ut stickproppen till apparaten när den inte används.
- Kontrollera att kablarna för andra apparater i närheten inte kan komma i kontakt med induktionsvärmaren.
- Vissa delar blir mycket varma under och efter användningen av induktionsvärmaren. Värmeplattan förblir varm. Rör inte vid varma delar.
- Pannan och innehållet förblir varma efter användningen.

- När du har tagit bort pannan från induktionsvärmaren placerar du den på ett värmetåligt underlag.
- Repa inte värmepiattan med vassa föremål.
- Använd inte värmepiattan som arbetsyta.
- Använd aldrig värmepiattan för förvaring.
- Använd inte värmepiattan om den är trasig eller sprucken.
- Placera inte varma eller vassa föremål eller kastruller på kontrollerna.
- Placera aldrig papper, aluminiumfolie, tyg, plast eller andra främmende föremål på värmepiattan när induktionsvärmaren används eller är varm. Folie som används för att täcka objekt under tillagningen får inte komma i direktkontakt med värmepiattan.
- Av säkerhetsskäl får kastrummens handtag inte sticka ut över arbetsytan.
- Se till att kastrullen och värmepiattans undersida är fria från vatten, fett eller annan smuts innan du tillagar något.
- Använd inte kastruller med grov undersida. De kan repa värmepiattan.
- Luftintagen och ventilerna får inte blockeras. Sörj alltid för adekvat ventilation runt induktionsvärmaren under användning.
- Induktionsvärmaren får inte användas i närheten av eller under gardiner eller andra brännbara material.
- Dra aldrig ur stickkontakten till värmepiattan under användning utan att först stänga av den.
- Använd aldrig apparaten på en gasspis eller på rostfritt stål eller bänkar/ytor av

järn.

- Placera inte någon del av apparaten på eller i närheten av en öppen låga eller i en uppvärmd ugn.
- Använd inte apparaten som värmeplatta.
- Använd inte induktionsvärmaren för att värma annat än livsmedel i lämpliga kastruller.
- Använd aldrig med tomma kastruller.
- Om innehållet i kastrullen mot förmidan skulle fatta eld: stäng av apparaten genom att dra ut stickkontakten, täck kastrullen med en fuktig trasa och låt svalna helt innan du tar i den
- Liksom med alla värmare är det viktigt att apparaten ska stängas av via vägguttaget och kastrullen få svalna vid en eventuell torrkokning.
- Överhettning ska alltid undvikas. Långvarig överhettning kan orsaka permanenta skador på kastrullen.
- Metallföremål, som knivar, gafflar, skedar och lock, får inte placeras på tillagningsområdet eftersom de kan bli varma..
- Placera inte kreditkort, magnetiska media eller känslig elektronisk utrustning i närheten av apparaten medan den används.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Under användning ska induktionsvärmaren placeras horisontellt, på en plan värmetålig yta, på minst 10 cm avstånd från väggen.
- Barn från 8-års

- ålder får använda, rengöra och utföra användarunderhåll på denna apparat i enlighet med användaravvisningarna, under förutsättning att de övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de har fått anvisningarna om hur apparaten ska användas och känner till riskerna.
- Personer med försämrad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande kunskap som använder denna apparat måste övervakas eller få instruktioner om säker användning och de måste känna till riskerna.
 - Barn får inte leka med apparaten. Både apparat och sladd måste förvaras utom räckhåll för barn under 8 år.
 - Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.
 - Denna apparat är inte avsedd att drivas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsyste m.
- ### **Lämpliga kastruller**
- Använd enbart kastruller med platt botten som är lämpliga för induktionsvärmare. Kontakta tillverkaren av kastrullerna om du är osäker. Om de inte är lämpliga känner induktionsvärmaren inte av dem.
 - Induktionsvärmaren är lämplig för

kastruller med en basdiameter på 12–22 cm.

- Köksredskap av metall rekommenderas inte eftersom de kan värmas upp av induktionsvärmaren om de lämnas i kastrullen medan den kokar.

innan du sätter i stickkontakten

- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den som visas på induktionsvärmarens undersida.
- Den här apparaten uppfyller EG förordning 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

innan du använder induktionsvärmaren för första gången

Torka av värmeplattan, se 'skötsel och rengöring'.

översikt

- A** värmeplatta
- B** kastrullguide
- C** kontrollvred
- D** on/standby-knapp
(på/vänteläge)
- E** menu/set-knapp
(meny/inställning)
- F** menu/time increase-knapp
(meny/ökning av tid)
- G** LED-display
- H** menu/time decrease-knapp
(meny/minskning av tid)
- I** tidsknapp
- J** turbo-knapp

använda induktionsvärmaren

Obs! Knapparna på värmaren är temperatur-touch-känsliga. De justeras genom att användaren håller fingret mot dem. Tryck inte med fingernageln.

- 1 Sätt i induktionshållens stickkontakt. Apparaten piper en gång, LED-displayen blinkar och visar "L". Apparaten befinner sig nu i vänteläge.
- 2 Tryck på på-/väntelägesknappen **D**. Indikatorlampen för på/vänteläge och fläkten går. Apparaten befinner sig nu i vänteläge och är redo för

uppvärmning.

- 3 Placera kastrullen mitt på induktionsvärmaren inom markeringen på värmeplattan **B**.

Obs! Effekten eller temperaturen och tillagningstiden kan justeras med kontrollvred C eller knapp F och H för ökning/minskning (+ / -). Använd kontrollvredet och tryck tills det klickar. Släpp sedan C. Det kan sedan vridas medurs för att öka eller moturs för att minska.
Om induktionshällen slås på men ingen kastrull placeras på den övergår den till vänteläge och är redo för uppvärmning efter 1 minut.
Om ingen meny har angetts/valts övergår induktionshällen till vänteläge efter 10 sekunder.

- 4 Välj önskad menyinställning med menu/set-knappen **E**
Effekt - tryck på menu/set en gång så väljs standardeffekten 1 600 W, på displayen visas 1600 och effektindikatorn tänds.
Det normala effektintervallet sträcker sig från 120-2 000 W i följande steg:
120 W - 400 W - 500 W - 800 W - 1 000 W - 1 200 W - 1 400 W - 1 600 W - 1 800 W - 2 000 W
Öka eller minska till önskad effekt
Tillagningen startar. Om ingen annan knapp trycks in pågår tillagningen i 2 timmar och övergår sedan till vänteläge.

Temperatur - tryck på menu/set två gånger så väljs standardtemperaturen 140°C, på displayen visas 140 och temperaturindikatorn tänds.
Temperaturintervallet är 60°C till 240°C i steg om 20°C; öka eller minska till önskad temperatur.
Tillagningen startar. Om ingen annan knapp trycks in pågår tillagningen i 2 timmar och övergår sedan till vänteläge.

problem	rekommendationer
När apparaten har anslutits och effektknappen slagits på. inga indikatorer lyser	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att stickkontakten är i och att strömmen är påslagen • Kontrollera säkringen för stickkontakten i förekommande fall
LED-displayen tänds, men värmningen startar inte när effektkontrollen justeras	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att det står en kastrull på värmaren • Kontrollera att kastrullen är lämplig • Kontrollera att kastrullen står mitt på värmaren
Uppvärmningen avbryts plötsligt underanvändningen	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera strömförsörjningen till apparaten • Kontrollera att luftintaget eller ventilen inte är blockerade • Kontrollera att timerperioden inte har löpt ut • Kontrollera att apparaten inte har överhettats eller övergått till felläge – dra ut stickkontakten, låt svalna och försök igen
Felkoder visas: E3, E6	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaten kan ha överhettats/kokat torrt. Dra ut stickkontakten, låt svalna och försök igen senare
E7, E8	<ul style="list-style-type: none"> • Fluktuerande strömförsörjning. Dra ut apparatens stickkontakt och vänta tills strömförsörjningen är stabil.
E1, E2, E4, E5, Eb	<ul style="list-style-type: none"> • Skicka på service för reparation

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene

sikkerhet

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den slik at du kan slå opp i den senere.
- Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler.

Viktig merknad – medisinske implanter

- Induksjonshoben skaper magnetiske felt med kort rekkevidde. Hvis en bruker eller person i nærheten har en pacemaker eller andre aktive implanter, vennligst oppsök en lege før bruk angående mulig uforenbarhet for å forhindre enhver helserisiko.
- Senk ikke apparatet, strømledningen eller pluggen ned i vann eller annen væske.
- Bruk aldri skadet apparat, ledning eller plugg. Sjekk eller få de reparert; se ‘service- og kundeservice’.
- Etterlat aldri apparatet tilkoblet ved bruk.
- La aldri ledning henge over kanten på bordet eller arbeidsoverflaten eller berøre varme overflater.
- Plugg alltid fra apparatet når det ikke er i bruk eller før rengjøring.
- Sørg for at elektriske ledninger som er koblet til andre apparater ikke kommer i kontakt med induksjonshoben.
- Pannen og innhold vil forblí varmt etter bruk.
- I løpet av og etter bruk av induksjonshoben vil visse deler bli veldig varme. Ta ikke på de varme delene.

- Etter fjerning av pannen fra induksjonshoben, plasser den på en varmemotstandsdyktig overflate.
- Skrap ikke hobplaten med skarpe gjenstander.
- Bruk ikke hobplaten som en arbeidsoverflate.
- Bruk aldri hobplaten for oppbevaring.
- Bruk ikke induksjonshoben hvis hobplaten er ødelagt eller har sprekt på noe vis.
- Putt aldri varme eller skarpe gjenstander eller panner på kontrollene.
- Putt aldri papir, aluminium papir, håndkle, plastikkmaterialer eller andre urelaterte gjenstander på hobplaten når induksjonshoben er i bruk eller er varm. Aluminium brukt for å dekke til gjenstander i løpet av koking skal aldri komme i direkte kontakt med hobplaten.
- For sikkerhetsårsaker, etterlat aldri håndtaket til din panne i retning utover arbeidsoverflaten.
- Sørg for at undersiden til kokepannen og hobplaten ikke har vann, fett eller annet smuss på seg i forkant av koking.
- Bruk ikke panner med røffe underlag ettersom de kan skrape hobplaten.
- La ikke luftinnløpet eller luftventilene bli tildekt på noe vis. Sørg alltid for at det er tilstrekkelig ventilasjon rundt induksjonshoben ved bruk.
- Induksjonshoben skal aldri bli brukt når eller under gardiner eller andre tennbare materialer.
- Plugg aldri induksjonshoben fra i løpet av bruk uten å skru den av først.

- Bruk aldri apparatet på gassovn eller på arbeidstopper/overflater i rustfritt stål eller jern.
- Plasser aldri dette apparatet på eller nær åpen flamme, varm plate eller i en oppvarmet ovn.
- Bruk aldri dette apparatet som en varm plate.
- Bruk ikke induksjonshoben for å varme opp annet enn mat i passende panner.
- Bruk aldri med panner som er tomme.
- I det usannsynlige tilfellet at innholdet tar fyr; skru apparatet ut fra vegguttaket, tildekk pannen med en våt klut og la den kjøle seg fullstendig ned i forkant av håndtering
- Som med alle hober, i tilfelle kokegjenstanden uheldigvis blir overoppvarmet eller den koker tørr er det viktig at varmekilden er skrudd av i forkant av å fjerne den fra induksjonhoben og at varmekilden er frakoblet vegguttaket og at pannen har fått kjølt seg ned.
- Overvarming skal hele tiden unngås. Vedvarende overvarming kan forårsake permanent skade på ditt kokeutstyr.
- Metallgjenstander slik som kniver, gafler, skjeer og lokk skal ikke legges på overflaten til kokeområdet, ettersom de kan varmes opp.
- Plasser ikke kredittkort, magnetiske striper eller følsomt elektronisk utstyr nær apparatet når det er i bruk.
- Bruk ikke apparatet utendørs.

- I løpet av bruk skal induksjonshoben være horisontalt plassert, på en varmemotstandsdykti overflate, minst 10 cm vekk fra alle vegg sider.
- Barn fra 8 år og oppover kan bruke, rengjøre og vedlikeholde dette apparatet i samsvar med brukerinstruksjonene som fulgte med, gitt at de overvåkes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet og at de har fått opplæring i bruk av apparatet og er klar over farene.
- Personer med reduserte fysiske eller psykiske evner eller mangel på kunnskap om bruk av apparatet må ha fått opplæring i trygg bruk og være klar over farene.
- Barn må ikke leke med apparatet, og både apparatet og ledningen må være utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.
- Dette apparatet er ikke ment å skulle brukes med en ekstern tidtaker eller et separat fjernkontrollsysten.

passende kokeredskap

- Bruk kun flatbunnede panner som passer for bruk på induksjonshob. Ved tvil sjekk med fabrikanten av dine panner. Hvis de ikke passer vil induksjonshoben ikke oppdage pannen.
- Induksjonshoben passer for panner med en basediameter på 12–22 cm.
- Metalkokeredskap anbefales ikke ettersom de kan varmes via induksjonshoben i løpet av kokning.

før plugget inn

- Sørg for at din elektriske strømforsyning er som vist ovenfor på underside av din induksjonshob.
- Dette apparatet overholder EC-forordning 1935/2004 om materialer og gjenstander som er bestemt å komme i kontakt med næringsmidler.

I forkant av bruk av din induksjonshob for første gang

Sveip over hobplaten se «pleie og rengjøring».

deler

- A** hobplate
B panneveiviser
C kontrollknapp
D på-/beredsskapsknapp
E meny-/innstillingsknapp
F meny-/tidtakerøkningsknapp
G LED-display
H meny-/tidtakerminskningsknapp
I tidtakerknapp
J turboknapp

bruk av din induksjonshob

merknad: knappene på hoben er følsomme for temperaturberøring, de styres ved å plassere fingeren på dem. Tapp ikke med fingerne!

- 1 Plugg inn induksjonstoppaen. Apparatet vil pipe en gang, LED-displayet vil blinke og vise "L". Apparatet er nå i beredskapsmodus.
- 2 Trykk på på-/beredskapsknappen **D**, på-/beredskapsindikatorlyset vil blinke og viften er på. Apparatet er nå klart for varming.
- 3 Plasser pannen sentralt på induksjonshoben, innen panneveiviser vist med grafikk på hobplaten **B**.

Merknad: strømnivået eller temperaturen og koketiden kan justeres ved bruk av enten kontrollknappen C eller øknings-/minskings- (+ / -) knappene F og H.

For å bruke kontrollknappen, trykk på den inntil den klikker og frigjør C.

Den kan deretter bli skrudd med klokka for å øke og mot klokka for å minsk.

Hvis komfyrtoppen er skrudd på, men ingen kasserolle er plassert på den, vil komfyrtoppen endres til beredskap og være klar for varming etter 1 minutt.
Hvis ingen meny er stilt inn/valgt vil komfyrtoppen endres til beredskapsmodus etter 10 sekunder.

- 4 Velg ønsket menyinnstilling med meny-/innstillingsknappen **E**
Strøm – trykk på 'meny/innstilling' en gang og standardstrømnivået på 1600 watt velges, displayet viser '1600' og strømindikatorlyset er på.

Normal strømrekkevidde er fra 120w til 2000w ved følgende trinn:
120w - 400w - 500w - 800w -
1000w - 1200w - 1400w - 1600w
- 1800w - 2000w

Øk eller minsk til ønsket strøm Kokking vil starte. Hvis ingen knapp trykkes ned vil kokking fortsette i 2 timer og automatisk endres til beredskapsmodus.

Temperatur – trykk på 'meny/innstilling' to ganger og standard temperatur på 140 °C velges, displayet viser '140' og temp. indikatorlyset er på.
Temperaturrekkevidden er 60 °C til 240 °C i trinn på 20 °C; øk eller minsk for å nå ønsket temperatur. Kokiling vil starte. Hvis ingen annen knapp trykkes på vil kokingen fortsette i 2 timer og deretter skrus automatisk til beredskapsmodus.

Holde varm – trykk på ‘meny/innstilling’ tre ganger og induksjonshoben vil holde varmeinnstillingen og holde varm-indikatorlyset vil være på. Holde varm er på rundt 60 °C; displayet er “ ----”. Hvis ingen annen knapp trykkes på vil hoben holde varm i 2 timer og deretter automatisk gå til beredskapsmodus.

5 Koketid.

Hoben kan bli stilt inn til å koke for en fastsatt periode. Etter å ha valgt menyen som ovenfor, trykk på “tid”-knappen, displayet vil blinke “0:00” fire ganger og tidindikatorlyset vil bli skrudd på. Skru kontrollknappen eller trykk på + / - knappene for å velge ønsket koketid. Hold en finger på knappene for å øke/minske tiden i trinn på 10 minutter

Når tiden har blitt stilt inn vil den blinke fire ganger og deretter vil displayet forblø stabilt og bekrefte at tiden har blitt innstilt. Alternativt kan du trykke på ‘tid’ en gang til for å bekrefte. Etter at klokken vil telle ned vil displayet bytte på å vise den gjenstående tiden og stille inn strøm eller temperatur.

Maksimal koketid som kan bli stilt inn vil være 3 timer.

Når koketiden har blitt stilt inn vil tidtakeren begynne å telle ned etter 5 sekunder.

I løpet av den innstilte koketiden kan du endre strøm eller temperatur eller annullere innstilt tid ved å trykke på + eller – eller skru kontrollknappen for.

Etter fastsatt koketid som har blitt fullført må du trykke på “på/av” knappen før mer koking kan bli utført.

6 Turbofunksjon.

Ved å trykke på ‘turbo’ i løpet av koking så økes strømnivået til 2100 watt i 30 sekunder; hvoretter hoben går tilbake til tidligere innstilt strømstyrke eller temperatur.

Merknader: Når induksjonshoben er i drift vil det høres en høy lyd og viften vil fungere. Dette er vanlig. Når pannen er tatt av plata slutter denne å varme øyeblikkelig og et pip vil høres hvert 2 sekund. Eksisterende display/innstillinger vil blinke. Hvis viften ikke stilles tilbake innen 60 sekunder vil hoben automatisk skrus av og vil være i beredskapsmodus.

7 Trykk på på-/beredskapsknappen når du er ferdig med å koke, kokeren vil stoppe å varme og gå tilbake til beredskapsmodus. LED blinker og viser «H» samtidig som at platen fremdeles er varm og deretter viser den «L» når komfyrtoppen kjøles ned.

- Ettersom denne induksjonshoben styres litt annerledes enn en tradisjonell hob kan noen justeringer forventes for koketiden og temperaturene som kreves for å oppnå ønskede resultater

hint

- For å redusere koketiden kan du skru strømkontrollen på maks stilling når du skrur på apparatet. Etter en kort tid kan du stille strømkontrollen på ønsket posisjon.
- Etter en kort bruksperiode vil du oppleve hvilken innstilling som er den du trenger.
- Panneinnhold varmer raskere med en induksjonshob.

Tidtakermodus

Merknad: hvis tidtakeren ikke blir stilt inn vil hoben fungere maksimalt 2 timer kontinuerlig og vil deretter endres til beredskapsmodus.

Tidtakeren kan kun bli stilt inn etter at et innledende strømnivå har blitt valgt.

**Bruk av
berøringskontrollknapper –
berør knappen bestemt med
den ytterste delen av
fingertuppen. For å endre
tidspunkt med flere
minutter, berør knappen for
hvert minutt av justeringen.**

- 1 For å stille inn tidtakeren trykk på “+” eller “-“-knappen. Tidtakeren vil vise “0:00” og blinke. For å endre tiden, trykk på “+” eller “-“ for å endre tid ved å trykke på 1 minutt per trykk. Den vil raskt justere tiden hvert 10+ minutt med økende grad, hold fingrene på “+” eller “-“. Tidtakerens rekkevidde er 1 minutt til 3 timer.
- Tidtakeren kan bli justert når som helst ved å trykke på ‘+’ eller ‘-‘ knappene og deretter justere tiden.
- Tidtakerfunksjonen kan bli annullert når som helst ved å tilbakestille tiden til ‘0’ eller ved å trykke på menyknappen.
- 2 Når koketiden har blitt stilt inn vil tidtakeren begynne å telle ned etter 5 sekunder.
- 3 Når den innstilte tiden er fullført vil et pip høres og strømmen vil endres til beredskapsmoduse.
- 4 **Etter at koketiden har blitt fullført vil hoben automatisk skrus av og vil stå i beredskapsmoduse.**

sikkerhetsfunksjoner

- Induksjonshoben vil gå til beredskapsmodus hvis den ikke blir brukt innen ett minutt.
- Ved bruk, hvis ikke en passende panne på minst 12 cm i diamater blir brukt, vil et pip høres i omrent 1 minutt. Hvis en riktig panne ikke blir plassert på overflaten i løpet av denne tiden vil induksjonshoben automatisk gå til beredskapsmoduse.
- Hvis apparatet overvarmes eller panne koker tørr vil induksjonshoben automatisk gå inn i en beskyttende modus hvor

varmen deretter blir justert. Hvis overvarming fortsetter kan apparatet vise en beskyttelseskode (se feilsøkingsveiviseren).

- I løpet av bruk hvis problemer oppstår med hovedstrømforsyningen vil induksjonshoben automatisk gå inn i en beskyttende tilstand og vise en beskyttelseskode.
- Plugg fra apparatet og vent for at forsyningen går tilbake til normal (se feilsøkingsveiviseren).
- Hvis induksjonshoben koker og ingen knapp blir trykket på etter 2 timer vil den automatisk gå til beredskapsmodus.
- Når pannen fjernes vil hoben stoppe å koke.

sikkerhetslåsen/barnelåsen

Induksjonsplate har en sikkerhetslås som forhindrer at den blir styrt.

- **For å låse plata** – trykk på “+” og “-“-knappene samtidig. I denne modusen kan kun på/beredskapsknappen fungere.
- **For å låse plata** – trykk og hold nede “+” og “-“-knappene i 3 sekunder.

vedlikehold og ren gjøring

- Skru av, plugg fra og la apparatet kjøle seg ned fullstendig før rengjøring.
- Senk aldri induksjonshoben ned i vann.

hobplate, enhet og kontrollpanel:

- Tørk av med en fuktig, myk klut eller ikke-skadelig rengjører og tørk grundig. Sørg for at alt spor av rengjøringsmiddel er fjernet. Bruk ikke skadelige eller skraperende rengjørere/pudder, skrubbeputer eller stålull ettersom de vil skade eller skrape hobplaten eller skade kontrollpanelet.

- Støv, fett og væsker fra mat som har koka over må fjernes så fort som mulig. Hvis de stivner kan det bli vanskelig å fjerne dem. Bruk ikke kniv eller andre skarpe redskaper ettersom de kan skade hobplaten eller kontrollpanelet.

luftinnløp og luftventil:

- Etter lange bruksperioder kan skitt og støv samle seg i luftinnløpet eller luftventilen. Rengjør med en myk, fleksible børste. Bruk aldri vann for å vaske.

service og kundetjeneste

- Hvis ledningen er skadet må den, på grunn av sikkerhetsårsaker, bli skiftet ut av KENWOOD eller en autorisert KENWOOD-reparatør
- Hvis du har problemer med å bruke apparatet ditt, må du sjekke «feilsøkingsveiledningen» i håndboken eller gå til www.kenwoodworld.com før du kontakter oss for hjelp.
- Vennligst merk at produktet ditt dekkes av en garanti som overholder alle lovforskrifter angående eksisterende garanti- og forbrukerrettigheter i landet der produktet ble kjøpt.
- Hvis Kenwood-produktet ditt har funksjonssvikt eller du finner defekter på det, må du sende eller ta det med til et autorisert KENWOOD-servicesenter. Du finner oppdatert informasjon om hvor ditt nærmeste autoriserte KENWOOD-servicesenter er, på www.kenwoodworld.com eller på nettstedet for landet ditt.



VIKTIG INFORMASJON OM KORREKT KASTING AV PRODUKTET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIVET OM ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR SOM AVFALL (WEEE)

På slutten av levetiden må ikke produktet kastes som vanlig avfall. Det må tas med til et lokalt kildesorteringssted eller til en forhandler som tilbyr tjenesten. Ved å avhende husholdningsapparater separat unngås mulige negative konsekvenser for miljø og helse som oppstår som en følge av feil avhending, og gjør at de forskjellige materialene kan gjenvinnes. Dermed blir det betydelige besparelser på energi og ressurser. Som en påminnelse om behovet for å kaste husholdningsapparater separat, er produktet merket med en søppelkasse med kryss over.

feilsøkingsveiviser

problemer	forslag
Etter at apparatet har blitt plugget i og strømknappen skrudd på. Ingen indikatorer lyser	<ul style="list-style-type: none"> • Sjekk at pluggen har blitt riktig satt i og at strømmen er koblet på • Hvor passende sjekk pluggledningen
LED-displayet lyser opp, men varming starter ikke når strømkontroll har blitt justert	<ul style="list-style-type: none"> • Sjekk at pan er tilstede • Sjekk at pan passer • Sjekk at pan er sentralt plassert
Varme stopper plutselig i løpet av bruk	<ul style="list-style-type: none"> • Sjekk strømforsyning til apparat • Sjekk at luftinngang til luftventilen ikke er blokkert • Sjekk at tidsperioden ikke er avsluttet • Sjekk at apparatet ikke er overoppvarmet eller har gått inn i feilmodus – plugg fra, la kjøle ned og prøv igjen senere
Feilkoder oppstår: E3, E6	<ul style="list-style-type: none"> • Apparatet kan ha blitt overoppvarmet/kokt tørt. Plugg fra apparatet og la kjøle ned og prøv igjen senere
E7, E8	<ul style="list-style-type: none"> • Fluktuering i hovedstrømforsyning. Plugg fra apparatet og vent inntil strømforsyningen er stabil.
E1, E2, E4, E5, Eb	<ul style="list-style-type: none"> • Send det til reparasjonsanlegg for

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset

turvallisuus

- Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat.

tärkeä huomautus vartaloon implanttina asetetun laitteen käyttäjille

- Induktiokeittolevy saa aikaan lyhyellä etäisyydellä vaikuttavan magneettikentän. Jos käyttäjällä on sydämentahdistin tai muu aktiivinen implantti, kysy lääkäriltä ennen käytämistä, vaarantaako käyttäminen terveyden.
- Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä laitetta, jos se, virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Toimita se tarkistettavaksi tai korjattavaksi. Lisätietoja on huolto ja asiakaspalvelu -kohdassa.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa käytämisen aikana.
- Älä anna virtajohdon roikkua työpöydän reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
- Irrota laitteen pistoke sähköpistorasiasta ennen puhdistamista tai kun laitetta ei käytetä.
- Varmista, että muiden sähkölaitteiden virtajohdot eivät kosketa induktiokeittolevyä.
- Tietty osat ovat erittäin kuumia induktiokeittolevyn käytämisen aikana ja käytämisen jälkeen. Keittolevy kuumenee.

Älä koske kuumia pintoja.

- Kattila tai pannu ja sen sisältö kuumenevat käytön aikana.
- Kun kattila tai pannu on nostettu pois induktiokeittolevyltä, aseta se kuumuutta kestävälle pinnalle.
- Älä naarmuta keittolevyä terävillä esineillä.
- Älä käytä keittolevyä työskentelytasona.
- Älä säilytä mitään keittolevyn päällä.
- Älä käytä induktiokeittolevyä, jos se on rikki tai jos siinä on halkeamia.
- Älä kosketa säätimiä kuumien tai terävien esineiden avulla.
- Kun induktiokeittolevy on käytössä tai kuuma, älä aseta sen päälle alumiinifoliota, kangasta, muovia tai muita esineitä, joita ei ole tarkoitettu asetettaviksi sen päälle.
Ruoanvalmistamisen aikana käytettävää alumiinifoliota ei saa päästää kosketuksiin keittolevyn kanssa.
- Älä anna kasarin tai paistinpannun kahvan työntyä keittolevyltä ulos. Muutoin turvallisuus voi vaarantua.
- Varmista ennen keittolevyn käyttämistä, että kattilan tai paistinpannun pohjassa tai keittolevyn pinnalla ei ole vettä, rasvaa tai likaa.
- Älä käytä karkeapohjaisia paistinpannuja tai kattiloita. Muutoin keittolevyn pinta voi vaurioitua.
- Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja äläkä anna niiden tukkeutua. Varmista aina käyttäessäsi induktiokeittotasoa, että ilma kiertää sen ympärillä tehokkaasti.
- Induktiokeittolevyä ei saa käyttää verhojen tai muiden syttivien materiaalien lähellä tai

alla.

- Älä irrota induktiokeittotason pistoketta pistorasiasta katkaisematta ensin virtaa.
- Älä käytä laitetta kaasulieden tai ruostumattomasta teräksestä tai raudasta valmistetun työtason tai pinnan päällä.
- Älä aseta tätä laitetta lähelle avotulta tai kuumaa liettä tai uunia tai sen päälle.
- Älä käytä tätä laitetta lämpölevynä.
- Lämmitä induktiokeittolevyllä vain ruokaa tarkoitukseen soveltuvassa ruoanvalmistusastiassa.
- Älä kuumenna tyhjää ruoanvalmistusastiaa.
- Jos ruoanvalmistusastian sisältö syttyy tuleen, irrota pistoke pistorasiasta, peitä ruoanvalmistusastia kostealla liinalla ja anna sen jäähtyä ennen käsittelymistä.
- Jos ruoanvalmistusastia kuumenee liikaa tai kiehuu tyhjäksi, irrota pistoke pistorasiasta ja anna ruoanvalmistusastian jäähtyä.
- Ylikuumenemista on aina vältettävä. Muutoin ruoanvalmistusastia voi vaurioitua pysyvästi.
- Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia, ei saa jättää induktiokeittolevylle, sillä ne voivat kuumentua.
- Kun laitetta käytetään, älä aseta sen lähelle luottokortteja, magneettisia tietovälineitä tai herkkiä elektronisia laitteita.
- Älä käytä laitetta ulkona.
- Kun induktiokeittolevyä käytetään, aseta vaakasuoralle tasaisella kuumuutta kestävälle pinnalle vähintään 10 cm:n päähän seinästä.

- 8 vuotta täyttäneet lapset saavat käyttää, puhdistaa ja kunnossapitää tätä laitetta sen mukana toimitettuja käyttöohjeita noudattaen, jos heidän turvallisuuttaan valvotaan ja heille on annettu opastusta laitteen käytämisestä ja he ovat tietoisia vaaroista.
 - Henkilölle, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet, on annettava opastusta, jotta he osaavat käyttää tätä laitetta turvallisesti ja ovat tietoisia vaaroista.
 - Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella. Laite ja virtajohto on pidettävä poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
 - Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Kenwood ei vastaa seurausista, jos laitetta käytetään väärin tai jos näitä käyttöohjeita ei noudateta.
 - Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäätimellä.
- soveltuvat ruoanvalmistus astiat**
- Käytä vain tasapohjaisia ruoanvalmistusasti oita, jotka soveltuvat käytettäväksi induktiokeittolevyllä . Kysy tarvittaessa lisätietoja ruoanvalmistusasti an valmistajalta. Jos ruoanvalmistusasti a ei ole yhtensopiva induktiokeittolevyn kanssa, sitä ei tunnisteta.
 - Induktiokeittolevyllä

voi käyttää ruoanvalmistusasti oita, joiden pohjan läpimitta on 12–22 cm..

- Ei ole suositeltavaa käyttää metallisia keittiötyövälineitä, sillä jos ne jätetään ruoanvalmistusastiin kypsentämisen aikana, induktio voi kuumentaa niitä.

ennen yhdistämistä verkkovirtaan

- Varmista, että virransyöttö on sama kuin laitteen pohjaan merkity.
- Tämä laite täyttää EU-asetuksen 1935/2004 elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.

ennen induktiokeittolevyn käyttämistä ensimmäistä kertaa

Pyyhi keittolevy puhtaaksi hoitamisen ja puhdistus -kohdassa kuvatulla tavalla.

selite

- A** keittolevy
- B** ruoanvalmistusastialle tarkoitettu alue
- C** säädin
- D** virta-/valmiustilapainike
- E** valikko-/asetuspainike
- F** valikko-/ajanpidennyspainike
- G** LED-näytö
- H** valikko-/ajanlyhennyspainike
- I** aikapainike:
- J** turbopainike

induktiokeittolevyn käyttäminen

Huomaa: Painikkeet ovat

kosketuspainikkeita. Niitä käytetään koskettamalla niitä sormella. Älä napsauta sormenkynnellä.

- 1 Työnnä induktiokeittolevyn pistoke pistorasiaan. Laitteesta kuuluu äänimerkki. LED-näytössä vilkkuu L. Laite on nyt valmiustilassa.
- 2 Paina virta-/valmiustilapainiketta **D**. Valmiustilan merkkivalo vilkkuu, ja puhallin käynnistyy. Laite on nyt valmiina kuumentamaan.
- 3 Aseta ruoanvalmistusastia induktiokeittolevyn keskelle siinä näkyvän renkaan sisäpuolelle **B**.

Huomaa: Voit säättää tehoa eli lämpötilaa ja aikaa C-säätimen sekä ajanpidennys- ja lyhennyspainikkeiden (+ / -) F ja H avulla.

Voit käyttää säädintä painamalla sitä, kunnes se napsahtaa, ja vapauttamalla C-painikkeen.

Voit pidentää aikaa käänämällä myötäpäivään ja lyhentää aikaa käänämällä vastapäivään.

Jos induktiokeittolevy käynnistetään mutta sille ei aseteta ruoanvalmistusastiaa, se siirtyy valmiustilaan 1 minuutin kuluttua.

Jos mitään valikkoa ei valita, induktiokeittolevy siirtyy valmiustilaan 10 sekunnin kuluttua.

- 4 Valitse valikosta haluamasi asetus painamalla valikko-/asetuspainiketta **E**.

Virta - Paina valikko-/asetuspainiketta kerran. Tällöin käyttöön tulee oletusarvoinen 1600 watin teho. Näytössä näkyy 1600 ja virtamerkkivalo syttyy. Tehoalue on 120–2000 wattia seuraavien portain:

120 W - 400 W - 500 W - 800 W - 1000 W - 1200 W - 1400 W - 1600 W - 1800 W - 2000 W.
Voit lisätä tai vähentää tehoa.

Kypsentäminen alkaa. Jos mitään muuta painiketta ei paineta, kypsentäminen jatkuu 2 tuntia, minkä jälkeen laite siirtyy valmiustilaan automaattisesti.

Lämpötila - Paina valikko-/asetuspainiketta kahdesti. Tällöin käyttöön tulee oletusarvoinen lämpötila 140 °C. Näytössä näkyy 140 ja lämpötilan merkkivalo syttyy. Lämpötila-alue on 60–240 °C 20 asteen portain. Voit valita haluamasi lämpötilan. Kypsentäminen alkaa. Jos mitään muuta painiketta ei paineta, kypsentäminen jatkuu 2 tuntia, minkä jälkeen laite siirtyy valmiustilaan automaattisesti.

Pitäminen lämpimänä - Kun painat valikko-/aseta-painiketta kolme kertaa, induktiolevy pitää ruoan lämpimänä ja lämpimänä pitämisen merkkivalo palaa. Tällöin lämpötila on noin 60 °C ja näytössä näkyy ----. Jos mitään muuta painiketta ei paineta, lämpimänä pitäminen jatkuu 2 tuntia, minkä jälkeen laite siirtyy valmiustilaan automaattisesti.

5 Kypsennysaika

Liesitaso voidaan asettaa kypsentämään tietyn ajan. Kun olet valinnut valikosta edellä kuvatulla tavalla, paina ajanvalintapainiketta. Näytössä vilkkuu 0:00 neljä kertaa ja ajan merkkivalo syttyy. Valitse kypsennysaika käänämällä nuppia tai painamalla plus- ja miinuspainikkeita. Voit pidentää tai lyhentää aikaa pitämällä sormea painikkeilla 10 minuutin portain. Kun aika on asetettu, merkkivalo vilkkuu neljä kertaa ja jää palaman sen merkiksi että aika on asetettu. Voit vahvistaa myös painamalla aikapainiketta uudelleen. Tämän jälkeen ajastin laskee alaspäin. Jäljellä oleva aika ja asetettu teho eli lämpötila näkyvät näytössä vuorotellen. Pisin kypsennysaika on 3 tuntia. Kun kypsennysaika on asetettu,

ajastin käynnistyy 5 sekunnin kuluttua.

Kun aika on asetettu ja kypsennys alkaa, plus- tai miinuspainikkeen painaminen tai säätimen käänämisen muuttaa tehoa eli lämpötilaa ja ajan asetus nollataan.

Kun asetettu aika on kulunut, kypsennystä voidaan jatkaa vasta kun virtapainiketta on painettu.

6 Turbotoiminto

Jos painat turbopainiketta kypsentämisen aikana, tehoksi tulee 2100 wattia 30 sekunnin ajaksi. Tämän jälkeen teho eli lämpötila palautuu aiemmin asetetulle tasolle.

huolto ja asiakaspalvelu

- Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa ainoastaan KENWOOD tai KENWOODin valtuutettu huoltoedustaja..
- Jos laitteen käyttämisen aikana ilmenee ongelmia, katso lisätietoja käyttöohjeen ongelmanratkaisuohjeista tai siirry osoitteeseen www.kenwoodworld.com ennen avun pyytämistä.
- Tuotteesi takuu koostuu sen varsinaisesta takuusta ja ostomaan kuluttajansuojasta.
- Jos Kenwood-tuotteesi vikaantuu tai siihen tulee toimintahäiriö, toimita tai lähetä se valtuutettuun KENWOOD-huoltokorjamoon. Löydät lähimän valtuutetun KENWOOD-huoltokorjaamon tiedot osoitteesta [visit www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) tai maakohtaisesta sivustosta.



TÄRKEITÄ TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEKSI OIKEIN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIINKALAITEROMUST A ANNEN ASETUKSEN MUKAISESTI (WEEE)

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältyt virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamalta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrättäväät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksesta on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

ongelmanratkaisu

ongelma	ehdotus
Kun pistoke on työnnetty pistorasiaan ja virtapainiketta on painettu, mikään merkkivalo ei syty.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa ja että virta on kytketty. Jos pistokkeessa on sulake, tarkista se.
LED-merkkivalo sytyy mutta kuumentaminen ei ala, vaikka teho on säädetty.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että keittolevyllä on ruoanvalmistusastia. Tarkista, että ruoanvalmistusastia on yhteensopiva induktiolevyn kanssa. Tarkista, että ruoanvalmistusastia on keittolevyn keskellä.
Kuumentaminen pysähtyy käytön aikana.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista virransyöttö laitteeseen. Tarkista, että ilma kiertää eikä ilmanvaihtoaukko ole tukossa. Tarkista, että ajastus ei ole päättynyt. Tarkista, että laite ei ole ylikuumentunut tai siirrynyt virhetilaan. Irrota pistoke pistorasiasta, anna laitteen jäähtyä ja yritä uudelleen.
Näkyy virhekoodi: E3, E6	<ul style="list-style-type: none"> Laite on ehkä ylikuumentunut tai kattila on kiehunut tyhjäksi. Irrota pistoke pistorasiasta, anna jäähtyä ja yritä myöhemmin uudelleen.
E7, E8	<ul style="list-style-type: none"> Jos sähkövirran jännite vaihtelee, irrota pistoke pistorasiasta ja odota, että vaihtelut tasaantuvat.
E1, E2, E4, E5, Eb	<ul style="list-style-type: none"> Toimita laite valtuutettuun

Okumaya başlamadan önce ön kapağı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız

güvenlik

- Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanıcılar için saklayın.
 - Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
- önemli not – tıbbi implantlar**
- İndüksiyon ocağı kısa mesafeli manyetik alanlar yaratır. Eğer yakın mesafedeki bir kullanıcı veya kişi kalp pili ya da başka aktif bir implant sahipse, olası sağlık risklerine maruz kalmamak için lütfen bir doktora danışın.
 - Bu cihazı, elektrik kablosunu veya fişini suya veya başka bir sıvuya asla batırmayın.
 - Hiç bir zaman hasarlı cihaz, kablo veya fiş kullanmayın. Kontrol ya da tamir ettirin: bkz. ‘servis ve müşteri hizmetleri’.
 - Kullanım sırasında cihazın başından ayrılmayın.
 - Kabloyu masanın veya çalışma yüzeyinin kenarından sarkıtmayın ve sıcak yüzeylere dokunmayın.
 - Kullanmadığınızda veya temizlemeden önce fişini çekin.
 - Yakında bulunan diğer elektrik cihazlarının kablolarının indüksiyon ocağına temas etmediğinden emin olun.
 - İndüksiyon ocağının kullanımı sırasında ve sonrasında bazı parçalar çok ısınır. Ocak plakası artık ısı sebebiyle sıcak kalır. Sıcak kısımlara dokunmayın.
 - Tava ve içindekiler kullanımdan sonra sıcak kalır.

- Tavayı indüksiyon ocağının üstünden aldıktan sonra, ısiya dayanıklı bir yüzeye koyun.
- Ocak plakasını keskin nesnelerle çizmeyin.
- Ocak plakasını çalışma alanı olarak kullanmayın.
- Ocak plakasını hiç bir zaman saklama alanı olarak kullanmayın.
- Ocak plakası herhangi bir şekilde kırılmış veya hasar görmüşse indüksiyon ocağını kullanmayın.
- Kontroller üzerine sıcak veya keskin nesneler veya tavalar koymayın.
- İndüksiyon ocağı sıcak veya kullanımında olduğunda, hiç bir zaman kağıt, alüminyum folyo, kumaş, plastik malzeme ya da diğer alakasız nesneleri ocak plakası üzerine koymayın. Pişirme sırasında malzemeleri örtmek için kullanılan folyonun ocak plakasıyla doğrudan temas etmesine izin vermeyin.
- Güvenlik sebebiyle, tavanızın tutamağını çalışma alanına sarkacak şekilde bırakmayın.
- Pişirmeden önce pişirme tavasının altının ve ocak plakasının su, gres veya diğer kirlerden arınmış olduğundan emin olun.
- Kaba tabanlı tavaları kullanmayın, bunlar ocak plakasını çizebilir.
- Hava girişlerinin veya hava çıkışlarının örtülemesine veya herhangi bir şekilde kapatılmasına izin vermeyin. Çalışma sırasında indüksiyon ocağının çevresinde yeterli havalandırma olduğundan emin olun.

- İndüksiyon ocağı perdelerin veya diğer yanıcı maddelerin yanında veya altında kullanılmamalıdır.
- İndüksiyon ocağını çalışırken kapatmadan asla fişini çekmeyin.
- Cihazı asla gaz ocağı veya paslanmaz çelik ya da demir çalışma alanları üzerinde kullanmayın.
- Bu cihazı yanın bir cismin, sıcak plakanın üzerine ya da yanına veya ısıtılmış fırının içine koymayın.
- Cihazı sıcak plaka olarak kullanmayın.
- İndüksiyon ocağını uygun tavalar içerisinde gıda ısıtmak dışında bir amaçla kullanmayın.
- Asla boş tavalar ile kullanmayın.
- Eğer beklenmedik bir şekilde tavanın içindeki malzemeler tutuşursa: cihazı prizden çekin, tavanın üstünü ıslak bir bez ile örtün ve tamamen soğumaya bırakın.
- Tüm ocaklıarda olduğu gibi pişirme kabı aşırı ısınır ve içindekiler kuruyarak dibi tutarsa, indüksiyon ocağından kaldırmadan önce ısı kaynağından prizden çekilmesi ve tamamen soğumasının beklenmesi önemlidir.
- Her zaman aşırı ısıtmadan kaçınılmalıdır. Sürekli aşırı ısıtma pişirme kabınıza kalıcı hasar verebilir.
- Bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi metal nesneler pişirme alanının yüzeyine konulmamalıdır, bu gibi nesneler burada ısınabilirler.
- Kredi kartı, manyetik araçlar veya hassas elektronik ekipmanları cihaz

- kullanımdayken yakınına koymayın.
- Cihazı dış mekanlarda kullanmayın.
 - Çalıştırırken indüksiyon ocağı yatay olarak ısiya dayanıklı bir yüzey üzerine ve duvardan en az 10 cm mesafeye konmalıdır.
 - 8 ve üstündeki çocuklar bu cihazı Kullanma Talimatlarına uygun şekilde kullanabilir, temizleyebilir ve kullanıcı bakım işlemlerini gerçekleştirebilir, ancak bunun için güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetiminde olmaları ve cihazın kullanımına ilişkin talimatları ve mevcut tehlikeleri öğrenmiş olmaları gereklidir.
 - Fiziki, algılama veya zihinsel yetersizliği olan kişiler ya da bu cihazı kullanmayı bilmeyen kişiler denetim altında kullanmalı veya güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmeli ve olası tehlikeler öğretilmelidir.
 - Çocuklar cihazla oynamamalıdır, hem cihaz hem de kablosu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde olmalıdır.
 - Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.
 - Bu cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda ile kullanım için değildir.

uygun pişirme kapları

- Sadece düz tabanlı induksiyon ocağına uygun kaplar kullanın. Emin değilseniz tavanızın üreticisinden kontrol edin. Eğer uygun değilse induksiyon ocağı tavayı algılamaz.
- İndüksiyon ocağı çapı 12 – 22cm olan tavalar için uygundur.
- Metal pişirme gereçleri tavsiye edilmez, çünkü tavanın içinde unutulduklarında induksiyon ocağı tarafından ısıtılabilirler.

fişe takmadan önce

- Elektrik kaynağınızın induksiyon ocağınızın alt tarafında gösterilenle aynı olduğuna emin olun.
- Bu cihaz gıda ile temas eden malzemeler ve maddeler ile ilgili EC 1935/2004 Yönetmeliğine uygundur.

indüksiyon ocağınızın ilk kullanımından önce

Ocak plakasını silin bkz 'bakım ve temizlik'.

parçalar

- A** ocak plakası
- B** tava kılavuzu
- C** kontrol düğmesi
- D** açma/bekleme düğmesi
- E** menü/ayar düğmesi
- F** menü/zaman artırma düğmesi
- G** LED ekran
- H** menü/zaman azaltma düğmesi
- I** zaman düğmesi
- J** turbo düğmesi

indüksiyon ocağınızı kullanma

Not: ocağın üzerindeki düğmeler sıcaklığa-dokunmaya hassastır; parmağınızın ucunu üstüne koyma ile çalışırlar. Tırnakınız ile dokunmayın.

- 1 İndüksiyon ocağını fişe takın. Cihaz bir kez bıpler, LED ekran yanıp söner ve "L" gösterir. Cihaz şimdi bekleme modundadır.
- 2 Açma/bekleme düğmesine **D** basın, açma/bekleme göstergesi yanıp söner ve fan çalışır. Cihaz şimdi bekleme modunda ısıtma için hazır durumdadır.
- 3 Tavayı indüksiyon ocağının ortasına ocak plakasının **B** üstündeki tava kılavuzları içine gelecek şekilde yerleştirin.

Not: güç seviyesi veya sıcaklık ve pişirme süresi ya kontrol düğmesini C ya da artırma / azaltma (+ / -) düğmelerini F ve H kullanarak ayarlanabilir.
Kontrol düğmesini kullanmak için, klik sesi duyulana kadar bastırın ve sonra serbest bırakın C.
Daha sonra artırmak için saat yönünde veya azaltmak için saat yönünün tersinde çevirebilirsiniz.
Ocak açıldıysa ancak üzerine tava yerleştirilmediyse, ocak 1 dakikadan sonra yine ısıtma için hazır bekleme moduna donecektir.
Bir menü ayarlanmazsa/seçilmezse ocak 10 saniye sonra bekleme moduna geçecektir.

- 4 Menü / ayar düğmesi **E** ile istediğiniz menü ayarını seçin
Güç - 'menü/ayar' düğmesine bir kez basın, 1600 watt güç seviyesi seçilecektir, ekranda '1600' gösterilir ve güç göstergesi yanar. Normal güç aralığı aşağıdaki sıra ile 120w ila 2000w arasındadır:
 120w - 400w - 500w - 800w - 1000w - 1200w - 1400w - 1600w - 1800w - 2000w
 İstenen gücün artırın veya azaltın Pişirme başlayacaktır. Başka bir düğmeye basılmadığı takdirde, pişirme 2 saat devam eder, sonra otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Sıcaklık - 'menü/ayar' düğmesine iki kez basın, varsayılan sıcaklık olarak 140°C seçilir, ekranda '140' gösterilir ve sıcaklık göstergesi ışığı yanar. Sıcaklık aralığı 20°C adımlarla 60°C ila 240°C arasındadır, istediğiniz sıcaklığı artırabilir veya azaltabilirsiniz. Pişirme başlayacaktır. Başka bir düğmeye basılmadığı takdirde, pişirme 2 saat devam eder, sonra otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Işık tutma - 'menü/ayar' düğmesine üç kez basın, indüksiyon ocağı ılık tutma ayarına gelecektir ve ılık tutma göstergesi ışığı yanacaktır. ılık tutma 60°C civarındadır; ekran " ----" şeklindedir Başka bir düğmeye basılmadığı takdirde, ocak 2 saat boyunca ılık tutma modunda kalır, sonra otomatik olarak bekleme moduna geçer.

- 5 Pişirme süresi.
 Ocak sabit bir süre pişirme için ayarlanabilir. Menüyü yukarıda belirtilen şekilde seçtiğten sonra, "zaman" düğmesine basın; ekran dört kez "0:00" yanıp söner ve göstergesi ışığı yanar. İstediğiniz pişirme süresini seçmek için kontrol düğmesini çevirin veya + / - düğmelerine basın. Parmağınızı düğmelerin üzerinde tutmak süreyi 10 dakikalık adımlarla artıracak veya azaltacaktır

Süre ayarlandığında, dört kez yanıp söner ve ekranda sabit kalarak ayarlandığını onaylar. Alternatif olarak onaylamak için ‘zaman’ düğmesine tekrar dokunun. Bunun ardından saat geri saymaya başlar; ekranda dönüşümlü olarak kalan süre ve ayarlanan güç ya da sıcaklık gösterilir.

Ayarlanabilecek maksimum pişirme süresi 3 saattir.

Pişirme süresi ayarlandığında, zamanlayıcı 5 saniye sonra geri saymaya başlar.

Süresi ayarlanmış pişirme sırasında + veya – düğmelerine basmak ya da kontrol düğmesini çevirmek güç ya da sıcaklığı değiştirecek ve ayarlanan süreyi iptal edecektir.

Sabit süreli pişirme tamamlandıktan sonra, başka pişirme yapılabilmesi için önce “açma/kapama” düğmesine basılması gereklidir.

6 Turbo fonksiyonu.

Pişirme sırasında ‘turbo’ düğmesine basılması gücü 30 saniye için 2100 watt değerine yükseltir; bu sürenin ardından ocak daha önceden ayarlanmış güç veya sıcaklığa döner.

Notlar: İndüksiyon ocağı çalışırken yüksek frekans sesi olacaktır ve fan çalışacaktır. Bu normaldir.

Tava ocağıın üzerinden alınır alınmaz ocak ısıtmayı hemen durdurur ve her 2 saniyede bir bip sesi duyulur.

Mevcut ekran/ayarlar yanıp söner. Tava 60 saniye içinde geri konmazsa, ocak otomatik olarak kapanır ve bekleme moduna geçer.

7 Pişirmeyi tamamladığınızda açma/bekleme düğmesine basın, pişirici ısıtmayı durduracak ve bekleme moduna geçecektir. LED yanıp söner ve “H” gösterir, bu esnada plaka hala sıcaktır, sonra ocak soğurken “L” gösterir.

güvenlik kilidi/çocuk kilidi

İndüksiyon ocağı ocağın çalıştırılmasını önleyen bir güvenlik kilidine sahiptir.

- **Ocağı kilitlemek için** – '+' ve '-' düğmelerine aynı anda basın. Bu modda sadece Açma/Bekleme düğmesi çalışacaktır.
- **Ocağın kilidini açmak için** – '+' ve '-' düğmelerini 3 saniye basılı tutun.

bakım ve temizlik

- Temizlemeden önce cihazı kapatın, prizden çekin ve tamamen soğuması için bekleyin.
- İndüksiyon ocağını asla suya sokmayın.

Ocak plakası, gövde ve kontrol paneli

- Yumuşak nemli bir bezle veya aşındırıcı olmayan temizleyici ile silin ve kurulayın. Tüm temizleyici kalıntılarının temizlendiğinden emin olun. Aşındırıcı veya çizici deterjanlar/tozlar, ovma süngerleri veya tel kullanmayın bunlar ocak plakasına zarar verebilir veya kontrol panelini bozabilir.
- Gıdalardan dökülen toz, yağ ve sıvılar mümkün olduğunda çabuk temizlenmelidir. Kururlarsa temizlenmeleri daha da zor olur. Bıçak veya benzer keskin aletler kullanmayın bunlar ocak plakası veya kontrol paneline zarar verebilir.

Hava girişi ve hava çıkışı

- Uzun süre kullanıldan sonra hava giriş ve çıkışlarında toz birikebilir. Esnek yumuşak fırça ile temizleyin. Asla su ile temizlemeyin.

servis ve müşteri hizmetleri

- Kablo hasar görürse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD tamircisi tarafından değiştirilmelidir.

- Cihazınızın çalışması ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, yardım istemeden önce bu kılavuzdaki "sorun giderme kılavuzu" bölümune bakın veya www.kenwoodworld.com adresini ziyaret edin.

- Lütfen unutmayın, ürün ürünün satıldığı ülkedeki mevcut tüm garanti ve tüketici hakları ile ilgili yasal mevzuata uygun bir garanti kapsamındadır.

- Kenwood ürününüz arızalanırsa veya herhangi bir kusur bulursanız yetkili KENWOOD Servis Merkezine gönderin veya götürün. Size en yakın yetkili KENWOOD Servis Merkezinin güncel bilgilerine ulaşmak için www.kenwoodworld.com adresini veya ülkenize özel web sitesini ziyaret edin.



ÜRÜNÜN ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EKİPMANIN BERTARAF EDİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA DİREKTİFİNE UYGUN ŞEKLİDE BERTARAF EDİLMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ (WEEE)

Kullanım ömrünün sonunda ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Ürün yerel yetkililere belirlenmiş atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir satıcıya götürülmelidir. Ev aletlerinin ayrı bir şekilde atılması çevre üzerindeki olası negatif etkileri azaltır ve aynı zamanda mümkün olan malzemelerin geri dönüşümünü sağlayarak önemli enerji ve kaynak tasarrufu sağlar. Ev aletlerinin ayrı olarak atılması gerekliliğini hatırlatmak amacıyla üzeri çarşı ile işaretlenmiş çöp kutusu resmi kullanılmıştır.

sorun giderme kılavuzu

sorun	öneriler
Cihazın fişi takıldıktan ve güç düğmesine basıldıktan sonra hiçbir gösterge yanmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Fişin doğru takıldığından ve gücün açık olduğundan emin olun• Varsa fiş sigortasını kontrol edin
LED ekran yanıyor ancak güç kontrolü ayarlandığında ısıtma başlamıyor	<ul style="list-style-type: none">• Tava yerleştirildiğinden emin olun• Tavanın uygunluğunu kontrol edin• Tavanın ortalandığından emin olun
Çalışma esnasında ısıtma aniden duruyor	<ul style="list-style-type: none">• Cihazın güç kaynağını kontrol edin• Hava giriş ve çıkışının örtülü olmadığından emin olun• Zamanlayıcı süresinin bitmediğinden emin olun• Cihazın aşırı ısınmadığından veya hata moduna girmediğinden emin olun – fişini çekin, soğumasını bekleyin ve tekrar deneyin
Hata kodu oluştu E3, E6	<ul style="list-style-type: none">• Cihaz aşırı ısındı/tavanın içindekiler yandı. Cihazın fişini çekin, soğumasını bekleyin, tekrar deneyin.
E7, E8	<ul style="list-style-type: none">• Şebeke elektriğinde dalgalanma. Cihazın fişini prizden çıkartın ve güç kaynağı stabil olana kadar bekleyin.
E1, E2, E4, E5, Eb	<ul style="list-style-type: none">• Onarım için servise gönderin

bezpečnost

- Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovejte ji pro budoucí použití.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.

důležitá poznámka – lékařské implantáty

- Indukční vařič generuje magnetická pole krátkého dosahu. Pokud uživatel nebo jiná osoba v blízkosti má kardiostimulátor nebo jiný aktivní implantát, před použitím spotřebiče se poraděte s lékařem ohledně případné nekompatibility, abyste zabránili případnému ohrožení zdraví.
- Spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku nemamáčeje do vody ani jiné tekutiny.
- Spotřebič, kabel ani zástrčku nepoužívejte, pokud jsou poškozené. Nechte je zkontrolovat nebo opravit: viz „servis a péče o zákazníky“.
- Používaný spotřebič nenechávejte bez dozoru.
- Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní desky. Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo se jej chystáte vyčistit, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- Dávejte pozor, aby se elektrické kabely ostatních spotřebičů v blízkosti nedotýkaly indukčního vařiče.

- Během a po používání indukčního vařiče jsou některé části velmi horké. Plotýnka zůstává horká kvůli zbytkovému teplu. Horkých částí se nedotýkejte.
- Nádoba a její obsah budou po použití horké.
- Po sejmutí nádoby z indukčního vařiče ji postavte na povrch odolný proti teplu.
- Dávejte pozor, abyste plotýnku nepoškrábali ostrými předměty.
- Plotýnku nepoužívejte jako pracovní povrch.
- Plotýnku nepoužívejte ke skladování.
- Pokud je plotýnka jakkoli poškozená nebo prasklá, indukční vařič nepoužívejte.
- Na ovládací prvky nepokládejte horké ani ostré předměty nebo nádoby.
- Když je indukční vařič v provozu nebo horký, nepokládejte na něj papír, alobal, textilie, plasty ani jiné předměty nesouvisející s vařením. Pokud jsou potraviny při vaření překryté alobalem, nesmí být alobal v přímém kontaktu s plotýnkou.
- Z bezpečnostních důvodů nenechávejte držák nádoby přesahovat přes pracovní desku.
- Před vařením zkонтrolujte, zda na spodní straně nádoby a na plotýnce nejsou zbytky vody, mastnoty nebo jiných nečistot.
- Nepoužívejte nádoby s hrubým povrchem na spodní straně, protože by mohly plotýnku poškrábat.

- Hlídějte, aby větrací otvory nebyly nijak zakryté nebo zablokované. Dbejte na to, aby byl kolem používaného indukčního vařiče dostatek prostoru k větrání.
- Indukční vařič se nesmí používat v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů.
- Indukční vařič nevytahujte z elektrické zásuvky, dokud jste jej nevypnuli.
- Spotřebič nepoužívejte na plynovém sporáku ani na pracovní desce/povrchu z nerezové oceli či železa.
- Spotřebič neumisťujte v blízkosti otevřeného ohně, elektrické plotýnky nebo do vyhřáté trouby.
- Spotřebič nepoužívejte na elektrické plotýnce.
- Indukční spotřebič nepoužívejte k ničemu jinému než k ohřevu potravin ve vhodných nádobách.
- Nepoužívejte s prázdnými nádobami.
- V případě, že obsah nádoby začal hořet: vypněte spotřebič, uduste oheň v nádobě mokrou utěrkou a před další manipulací nechte zcela vychladnout
- Stejně jako u jiných vařičů platí, že pokud omylem dojde k přehřátí a úplnému vyvaření obsahu nádoby, je nutné nejprve indukční vařič vypnout a nádobu nechat zchladnout. Teprve pak nádobu z vařiče sundejte.
- Je nutné zabránit zbytečnému přehřívání. Neustálé přehřívání může trvale poškodit nádoby.
- Na povrch vařiče nepokládejte kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžíce či

poklice, protože by se mohly zahrát.

- K používanému spotřebiči nepřiblížujte platební karty, magnetická média ani citlivá elektronická zařízení.
- Spotřebič nepoužívejte venku.
- Během používání musí být indukční vařič umístěn vodorovně, na rovném povrchu odolném vůči teplu, alespoň 10 cm od stěn na všech stranách.
- Děti starší 8 let mohou provádět čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče v souladu s návodem k obsluze, pokud jsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost a byly poučeny o používání spotřebiče a vědí o hrozících nebezpečích.
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem znalostí o používání tohoto spotřebiče musí být pod dozorem nebo poučeny o jeho bezpečném používání a rozumět tomu, jaká nebezpečí hrozí.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát a spotřebič i napájecí kabel musí být používány a skladovány mimo dosah dětí do 8 let.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
- Toto zařízení není určeno k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

vhodné nádobí

- Používejte pouze nádoby s plochým dnem, které jsou vhodné pro indukční vařiče. V případě pochybností kontaktujte výrobce nádoby. Pokud nádoba není vhodná, indukční vařič ji nedokáže detekovat.
- Indukční vařič je určen pro nádoby s průměrem dna 12–22 cm.
- Nedoporučuje se používat kovové kuchyňské náčiní, protože se může indukčním vařičem zahřát, pokud je při vaření ponecháte v nádobě.

před zapojením

- Zkontrolujte, zda parametry elektrické zásuvky odpovídají těm uvedeným na spodní straně indukčního vařiče.
- Tento spotřebič splňuje nařízení ES č. 1935/2004 o materiálech a výrobcích určených pro styk s potravinami.

před prvním použitím indukčního vařiče

Otřete plotýnku, viz „péče a čištění“.

popis

- A** plotýnka
- B** značky pro nádoby
- C** ovládací knoflík
- D** tlačítko zapnout/pohotovostní režim
- E** tlačítko nabídka/nastavit
- F** tlačítko nabídka/zvýšení času
- G** LED displej
- H** tlačítko nabídka/snížení času
- I** tlačítko času
- J** tlačítko turbo

používání indukčního vařiče

Pozn.: Tlačítka na vařiči jsou citlivá na dotyk a teplotu. Ovládají se bříškem prstu, nikoli nehtem.

- 1 Indukční vařič zapojte do zásuvky. Spotřebič jednou pípne, LED displej zabliká a zobrazí „L“. Spotřebič je v pohotovostním režimu.
- 2 Zmáčkněte tlačítko „zapnout/pohotovostní režim“ **D**, začne blikat příslušná kontrolka a spustí se ventilátor. Spotřebič je nyní v pohotovostním režimu připravený na ohřívání.
- 3 Nádobu postavte doprostřed indukčního vařiče tak, aby byla uvnitř značek pro nádoby **B** na plotýnce.

Pozn.: Výkon nebo teplotu a čas vaření lze nastavit pomocí ovládacího knoflíku C nebo tlačítka F a H pro zvýšení/snížení (+/-).

Ovládací knoflík **C** se používá tak, že jej zmáčknete, dokud necvakne, a pak jej pustíte. Pak jím můžete otáčet ve směru hodinový ručiček, abyste zvýšili hodnotu, nebo proti směru hodinových ručiček, abyste hodnotu snížili. Pokud vařič zapnete, ale nepostavíte na něj žádnou nádobu, vařič se po 1 minutě přepne do pohotovostního režimu připraveného na ohřívání. Pokud nenastavíte/nezvolíte žádnou nabídku, vařič se po 10 sekundách přepne do pohotovostního režimu.

- 4 Pomocí tlačítka „nabídka/nastavit“ **E** vyberte požadované nastavení z nabídky
Power (Výkon) – když tlačítko „nabídka/nastavit“ zmáčknete jednou, zvolí se výchozí úroveň

výkonu 1600 wattů, na displeji se zobrazí „1600“ a bude svítit kontrolka napájení.

Normální rozsah výkonu je od 120W do 2000 W v následujících krocích:

120 W – 400 W – 500 W – 800 W – 1000 W – 1200 W – 1400 W – 1600 W – 1800 W – 2000 W

Zvyšte nebo snižte hodnotu na požadovaný výkon.

Spustí se vaření. Když nezmáčknete žádné jiné tlačítko, bude vaření pokračovat 2 hodiny a poté se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Temperature (Teplota) – když tlačítko „nabídka/nastavit“ zmáčknete dvakrát, zvolí se výchozí teplota 140° C, na displeji se zobrazí „140“ a bude svítit kontrolka teploty. Rozsah teplot je 60° C až 240° C v krocích po 20°C. Zvyšte nebo snižte hodnotu na požadovanou teplotu.

Spustí se vaření. Když nezmáčknete žádné jiné tlačítko, bude vaření pokračovat 2 hodiny a poté se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Keep warm (Udržet teplotu) – když tlačítko „nabídka/nastavit“ zmáčknete třikrát, nastaví se indukční vařič na udržení teploty a bude svítit kontrolka udržení teploty. Teplota se udržuje kolem 60° C a na displeji je zobrazeno „---“. Pokud nezmáčknete žádné jiné tlačítko, bude vařič udržovat teplotu 2 hodiny a poté se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

5 Doba vaření.

U vařiče jde nastavit pevná doba vaření. Po zvolení nabídky podle popisu výše zmáčkněte tlačítko „čas“. Na displeji čtyřikrát zabliká „0:00“ a bude svítit kontrolka času. Otočením ovládacího knoflíku nebo zmáčknutím tlačítka + / - zvolte požadovanou dobu vaření. Podržením tlačítka se bude čas zvyšovat/snižovat v krocích po 10 minutách. Nastavený čas čtyřikrát zabliká a pak bude displej trvale svítit na znamení, že je čas nastaven. Hodnotu můžete také potvrdit dalším zmáčknutím tlačítka „čas“. Poté se začne čas odpočítávat a na displeji se bude střídat zbývající čas a nastavený výkon nebo teplota.

Maximální doba vaření, kterou jde nastavit, je 3 hodiny.

Po nastavení doby vaření začne časovač po 5 sekundách odpočítávat.

Když během vaření s nastavenou dobou zmáčknete tlačítko + nebo – nebo otočíte ovládacím knoflíkem, změní se výkon nebo teplota a nastavená doba se zruší.

Po dokončení vaření s nastavenou dobou je před dalším vařením nutné zmáčknout tlačítko „zapnout/pohotovostní režim“.

6 Funkce turbo.

Když během vaření zmáčknete tlačítko „turbo“, zvýšte na 30 sekund výkon na 2100 wattů. Poté se vařič vrátí na původně nastavený výkon nebo teplotu.

Pozn.: Když je indukční vařič v provozu, vydává přerušovaný vysokofrekvenční zvuk a je v provozu ventilátor. To je normální. Po sejmání nádoby z vařiče přestane vařič ihned hrát a každé 2 sekundy se ozve pípnutí.

Stávající hodnota/nastavení na displeji bude blikat. Pokud nádobu do 60 sekund nevrátíte zpět, vařič se automaticky vypne a bude v pohotovostním režimu.

7 Po dokončení vaření zmáčkněte tlačítko „zapnout/pohotovostní režim“. Vařič přestane hrát a vrátí se do pohotovostního režimu. LED bude blikat a zobrazovat „H“, dokud je plotýnka stále horká. Po vychladnutí vařiče se pak zobrazí „L“.

- Protože indukční vařič funguje trochu jinak než tradiční vařič, je možné, že k dosažení požadovaných výsledků budete muset upravit předpokládané doby vaření a teploty.

tipy

- Abyste zkrátili dobu vaření, můžete výkon po zapnutí spotřebiče nastavit na maximální hodnotu. Po krátké době pak můžete výkon nastavit na požadovanou hodnotu.
- Brzy se ze zkušeností naučíte, které nastavení se hodí pro vaše potřeby.
- Na indukčním vařiči se obsah nádoby ohřívá rychleji.

režim časovače

Pozn.: Pokud nenastavíte časovač, bude vařič zapnutý maximálně 2 hodiny a poté se přepne do pohotovostního režimu.

Časovač jde nastavit až po zvolení počáteční úrovně výkonu.

Použití dotykových ovládacích tlačítek – tlačítko silně stiskněte bříškem prstu. Pokud chcete čas změnit o několik minut, zmáčkněte tlačítko pro každou minutu nastavení.

- 1 Časovač nastavíte tak, že zmáčknete tlačítko + nebo -. Na displeji časovače začne blikat 0:00. Čas upravíte pomocí tlačítek + nebo -, kdy každé zmáčknutí změní čas o 1 minutu. Pokud chcete změnit čas rychle po 10 minutách, držte tlačítko + nebo - zmáčknuté. Rozsah časovače je 1 minuta až 3 hodiny.
- Časovač můžete kdykoli změnit, když zmáčknete tlačítko + nebo - a upravíte čas.
- Funkci časovače můžete kdykoli zrušit nastavením času „0“ nebo zmáčknutím tlačítka nabídky.
- 2 Po nastavení doby vaření začne časovač po 5 sekundách odpočítávat.
- 3 Po dosažení nastavené doby se ozve pípnutí a vařič se přepne do pohotovostního režimu.
- 4 **Po dokončení vaření s časovačem se vařič automaticky vypne a bude v pohotovostním režimu.**

- Pokud se spotřebič přehřeje nebo se vyvaří obsah nádoby, přepne se indukční vařič automaticky do ochranného režimu, kdy je ohřívání regulováno. Pokud bude přehřívání pokračovat, může spotřebič zobrazit ochranný kód (viz průvodce odstraňováním potíží).

- Pokud se během používání vyskytnou problémy s napájením, přepne se indukční vařič automaticky do ochranného režimu a zobrazí ochranný kód.

- Spotřebič odpojte od napájení a počkejte, až se napájení vrátí do normálního stavu (viz průvodce odstraňováním potíží).

- Pokud je indukční vařič v provozu a po dobu 2 hodin nezmáčknete žádné tlačítko, automaticky se přepne do pohotovostního režimu.

- Po sejmání nádoby přestane indukční vařič vařit.

bezpečnostní zámek/dětská pojistka

Indukční vařič má bezpečnostní zámek, který zabrání jeho používání.

- **Zamknutí vařiče** – zmáčkněte současně tlačítka + a -. V tomto režimu bude fungovat pouze tlačítko zapnout/pohotovostní režim.

- **Odemknutí vařiče** – zmáčkněte současně tlačítka + a - na 3 sekundy.

bezpečnostní funkce

- Nepoužívaný indukční vařič se po jedné minutě přepne do pohotovostního režimu.
- Pokud nepoužijete vhodnou nádobu s průměrem alespoň 12 cm, bude vařič asi minutu pípat. Pokud během této doby na vařič nepostavíte vhodnou nádobu, indukční vařič se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

servis a péče o zákazníky

- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit společnost KENWOOD nebo autorizovaný servis společnosti KENWOOD.
- Pokud při používání spotřebiče narazíte na jakékoli problémy, před vyžádáním pomoci si přečtěte část „průvodce odstraňováním problémů“ v návodu nebo navštivte stránky www.kenwoodworld.com.
- Upozorňujeme, že na váš výrobek se vztahuje záruka, která je v souladu se všemi zákonnými ustanoveními ohledně všech existujících záručních práv a práv spotřebitelů v zemi, kde byl výrobek zakoupen.
- Pokud se váš výrobek Kenwood porouchá nebo u něj zjistíte závady, zašlete nebo odheste jej prosím do autorizovaného servisního centra KENWOOD. Aktuální informace o nejbližším autorizovaném servisním centru KENWOOD najdete na webu www.kenwoodworld.com nebo na webu společnosti Kenwood pro vaši zemi.



DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU V SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ O ODPADNÍCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (OEEZ)

Po ukončení doby provozní životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat společně s domácím odpadem.

Výrobek se musí odevzdat na specializovaném místě pro sběr tříděného odpadu, zřizovaném městskou správou anebo prodejcem, kde se tato služba poskytuje.

Pomocí odděleného způsobu likvidace elektrospotřebičů se předchází vzniku negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nevhodného nakládání s odpadem, a umožňuje se recyklace jednotlivých materiálů při dosažení významné úspory energií a surovin. Pro zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je výrobek označený symbolem přeškrtnutého odpadkového koše.

průvodce odstraňováním potíží

problém	doporučení
Po zapojení spotřebiče do zásuvky a jeho zapnutí se nerozsvítí žádné kontrolky	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunutá a zda je zapnuto napájení • Pokud je zástrčka vybavená pojistkou, zkонтrolujte ji
LED displej se rozsvítí, ale po nastavení výkonu se nespustí ohřívání	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, jestli je na vařiči nádoba • Zkontrolujte vhodnost nádoby • Zkontrolujte, zda je nádoba postavená uprostřed
Ohřívání během provozu náhle přestane	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte napájení spotřebiče • Zkontrolujte, zda nejsou ucpané větrací otvory • Zkontrolujte, zda neskončila nastavená doba časovače • Zkontrolujte, zda se spotřebič nepřehřívá nebo se nepřepnul do chybového režimu – vytáhněte ze zásuvky, nechte vychladnout a zkuste to později znovu
Zobrazí se chybové kódy: E3, E6	<ul style="list-style-type: none"> • Spotřebič se mohl přehřát/mohlo dojít k vyvaření obsahu nádoby. Spotřebič vytáhněte ze zásuvky, nechte vychladnout a zkuste to později znovu
E7, E8	<ul style="list-style-type: none"> • Výkyvy v napájení. Odpojte přístroj a počkejte, dokud se napájení neustálí.
E1, E2, E4, E5, Eb	<ul style="list-style-type: none"> • Odešlete do servisu k opravě

A használati utasítás ábrái az első oldalon láthatók - olvasás közben hajtsa ki ezt az oldalt

biztonság

- Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és Őrizze meg későbbi felhasználásra!
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot és címkét!
fontos megjegyzés – orvosi implantátumok
- Az indukciós főzőlap rövid hatótávolságú elektromágneses mezőt hoz létre. Ha a készülék közvetlen közelében álló személy pacemakert vagy más aktív implantátumot használ, akkor az esetleges egészségi kockázatok megelőzése érdekében a készülék használata előtt beszéljen orvosával.
- A készüléket, a hálózati vezetéket és a dugaszт soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Soha ne használja a készüléket, a vezetéket vagy a dugaszт, ha az sérült. Ellenőriztesse, és szükség esetén javítassa meg. Lásd: „szerviz és vevőszolgálat”.
- Működés közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne lógjon le az asztal széléről és ne érjen forró felülethez.
- Ha nem használja a készüléket, vagy meg szeretné tisztítani, akkor a dugaszт mindig húzza ki a konnektorból.

- Ügyeljen arra, hogy a közelben lévő készülékek elektromos csatlakozó vezetékei ne érintkezzenek az indukciós főzőlappal.
- Használat közben és után az indukciós főzőlap egyes részei nagyon forrók. A főzőlap az edény hőjétől forró marad. Ne érjen hozzá a forró részekhez.
- Az edény és annak tartalma forró marad a készülék használata után is.
- Az edényt az indukciós főzőlapról való levétel után hőálló felületre helyezze.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a főzőlapot valamilyen éles tárggyal.
- A főzőlapot ne használja munkafelületként.
- Soha ne tároljon semmit a főzőlapon.
- Ne használja az indukciós főzőlapot, ha a lap felülete törött vagy bármilyen repedés látszik rajta.
- Ne helyezzen forró vagy éles eszközöket vagy edényeket a vezérlőpultra.
- Soha ne helyezzen papírt, alufóliát, műanyagot vagy egyéb nem odavaló tárgyat a főzőlapra, ha az használatban van vagy meleg. A főzésnél az étel letakarására használt fólia ne kerüljön közvetlen kapcsolatba a főzőlap felületével.
- A biztonság érdekében vigyázzon, hogy a serpenyő fogantyúja soha ne nyúljon ki a munkafelületről.
- A főzés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az edény alján és a főzőlap felületén ne legyen víz, zsír vagy más szennyeződés.

- Ne használjon durva aljú edényt, mert az megkarcolhatja a főzőlap felületét.
- A főzőlap szellőzőnyílásait mindig hagyja szabadon. Ügyeljen arra, hogy működés közben mindenkor megfelelő szellőzés legyen az indukciós főzőlap környezetében.
- Az indukciós főzőlap nem használható függöny alatt vagy más éghető anyag közelében.
- Működés közben soha ne húzza ki az indukciós főzőlap dugaszát, előbb mindenkor kapcsolja ki a készüléket.
- Soha ne használja a készüléket gáztűzhelyen vagy rozsdamentes acél vagy vas munkafelületen.
- Soha ne helyezze a készüléket meleg gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy annak közelébe, vagy felmelegített sütőbe.
- Ne használja a készüléket hagyományos elektromos főzőlapként.
- Az indukciós főzőlapot kizárolag étel melegítésére használja, arra alkalmas edénnyel.
- Üres edénnyel soha ne használja a készüléket.
- Abban a valószínűtlen esetben, ha az edény tartalma kigyulladna: kapcsolja ki a készüléket a fali csatlakozónál, fojtsa le az edényben a tüzet egy nedves ruhával, és várja meg, amíg teljesen kihűl.

- Mint az összes főzőlap esetén, ha az edény véletlenül túlhevül és üresen forralja, akkor fontos, hogy az edénynek az indukciós főzőlapról való levétele előtt a hőforrást a fali csatlakozónál kapcsolja ki, és várja meg, amíg az edény kihűl.
- A túlhevülést lehetőleg el kell kerülni. A tartós túlmelegedés az edények maradandó károsodását okozhatja.
- Fémtárgyakat, például késeket, villákat, kanalakat vagy fedőket ne helyezzen a főzőlapra, mivel ezek felmelegedhetnek.
- Ne helyezzen hitelkártyát, mágneses adathordozót vagy érzékeny elektronikai berendezést a készülék közelébe, amikor használja.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Működés közben az indukciós főzőlapot vízszintesen kell elhelyezni egy sima hőálló felületen úgy, hogy minden oldala legalább 10 cm-re legyen a faltól.
- A 8 éves és annál idősebb gyerekek a használati utasításnak megfelelően kezelhetik, tisztíthatják és karbantarthatják a készüléket, amennyiben ezt a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt teszik, a készülék használatára kioktatták őket és tisztában vannak a veszélyekkel.
- Az olyan személyek, akiknek a fizikai, érzékelési vagy mentális képességei gyengébbek, vagy nincs kellő tapasztalatuk és tudásuk, csak felügyelet alatt használhatják a készüléket, vagy ha annak használatára megfelelően be vannak tanítva és tisztában vannak a veszélyekkel.

- A gyermeknek tilos játszani a készülékkel, és ügyelni kell arra is, hogy a készülékhez és zsinórjához 8 év alatti gyermek ne férjenek hozzá.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be.
- Ez a készülék rendeltetésszerűen nem működtethető külső időkapcsolóval vagy külön távkapcsoló rendszerrel.

megfelelő edények

- Csak olyan lapos aljú edényt használjon, amelyik megfelel az indukciós főzőlapok követelményeinek. Kétség esetén a használat előtt érdeklődjön az edény gyártójánál. Ha az edény nem megfelelő, akkor az indukciós főzőlap nem érzékeli a jelenlétét.
- Az indukciós főzőlap olyan edényekkel használható, amelyek aljának átmérője 12–22 cm.
- Fém konyhai eszközök használata nem ajánlott, mivel ezek felmelegedhetnek az indukciós főzőlapon, ha főzés közben az edényben maradnak.

csatlakoztatás előtt

- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a indukciós főzőlap alján feltüntetett üzemi feszültséggel.

- A készülék megfelel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet követelményeinek.

mielőtt először használja az indukciós főzőlapot

Törölje át a főzőlapot. Lásd: „karbantartás és tisztítás”.

a készülék részei

- A** főzőlap
- B** edényjel
- C** vezérlögomb
- D** be/készenlét gomb
- E** menü/beállítás gomb
- F** menü/időnövelő gomb
- G** LED kijelző
- H** menü/időcsökkentő gomb
- I** idő gomb
- J** turbó gomb

az indukciós főzőlap használata

Megjegyzés: a főzőlap gombjai hőre érzékenyek; az ujjbegy érintésére reagálnak. Ne a körmével érintse.

- 1 Dugja be az indukciós főzőlap dugaszát a konnektorba. A készülék hangjelzést ad, a LED kijelzőn villog az „L” felirat. A készülék készenléti üzemmódban van.
- 2 Nyomja meg a **D** be/készenlét gombot, a be/készenléti jelzőfény villog, és a ventilátor üzemel. A készülék készenléti üzemmódban van, és készen áll a melegítésre.
- 3 Helyezzük az edényt az indukciós főzőlapra, a lapon látható **B** edényjelre.

Megjegyzés: a teljesítményszintet vagy hőmérsékletet és a főzési időt vagy a **C vezérlögombbal, vagy az **F** és **H** időnövelő/időcsökkentő (+/-) gombokkal lehet beállítani. A vezérlögomb használatához először nyomja be a **C** gombot kattanásig, majd engedje el. Ezután a gombot jobbra elfordítva növelni, balra elfordítva pedig csökkenteni lehet a teljesítményt.**

Ha a főzőlap be van kapcsolva, de nincs rajta edény, akkor 1 perc után a főzőlap átvált készenléti állapotba, és készen áll a melegítésre.

Ha a menüben nincs semmi kiválasztva vagy beállítva, az indukciós főzőlap 10 másodperc után átvált készenléti üzemmódba.

- 4 Az **E** menü/beállítás gombbal válassza ki a kívánt menübeállítást.

Teljesítmény – nyomja meg egyszer a menü/beállítás gombot, ez a főzőlapot az alapértelmezett 1600 wattos teljesítményszintre állítja be. A kijelzőn megjelenik az „1600” jelzés, és a teljesítményt jelző fény világít.

A teljesítményszint 120 W és 2000 W között állítható a következő fokozatok szerint:
120 W – 400 W – 500 W – 800 W – 1000 W – 1200 W – 1400 W – 1600 W – 1800 W – 2000 W
Állítsa be a kívánt teljesítményszintet.

Megkezdődik a főzés. Ha más gombot nem nyom le közben, a főzés 2 órán keresztül folytatódik, majd automatikusan átvált készenléti üzemmódba.

Hőmérséklet – nyomja meg kétszer a menü/beállítás gombot, ez a főzőlapot az alapértelmezett 140 °C-os hőmérsékletre állítja be. A kijelzőn megjelenik a „140” jelzés, és a hőmérsékletet jelző fény világít. A hőmérsékleti tartomány 60 °C és 240 °C között állítható, 20 °C-os lépésekben.
Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
Megkezdődik a főzés. Ha más gombot nem nyom le közben, a főzés 2 órán keresztül folytatódik, majd automatikusan átvált készenléti üzemmódba.

Melegen tartás – nyomja meg háromszor a menü/beállítás gombot, ez a főzőlapot a melegen tartás üzemmódba állítja. A melegen tartást jelző fény világít. A melegen tartás 60 °C körüli hőmérsékleten történik; a kijelzőn a „----” jelzés látható. Ha más gombot nem nyom le közben, a főzőlap 2 órán keresztül a melegen tartás üzemmódban marad, majd automatikusan átvált készenléti üzemmódba.

- 5 Főzési idő.

A főzőlap beállítható úgy, hogy a főzés megadott ideig történjen. A menü fenti módon történő beállítása után nyomja meg az „idő” gombot. A kijelzőn négyeszer villog a „0:00” jelzés, és kigyullad az időt jelző fény. A vezérlőgomb elfordításával vagy a +/– gombokkal válassza ki a kívánt főzési időt. Ha az ujját a gombon tartja, akkor az időt 10 perces lépésekben növelheti vagy csökkentheti.

Az idő beállítása után a kijelző négyeszer villog, majd állandó marad; így jelzi, hogy elfogadta az értéket. Másik megoldásként az is elég, ha az érték megerősítésehez megnyomja az „idő” gombot. Ezután az óra elkezdi a visszaszámlálást, és a kijelzőn váltakozva látható a hátralévő idő és a beállított teljesítmény, illetve hőmérséklet. A beállítható maximális főzési idő 3 óra.

A főzési idő beállítása után az időzítő 5 másodperc múlva elkezdi a visszaszámlálást.
Ha az előre beállított idejű főzés közben lenyomja a + vagy – gombot, vagy elforgatja a vezérlőgombot, akkor ezzel módosítja a teljesítmény vagy a hőmérséklet beállítását és törli a beállított időt.

A beállított idejű főzés befejeződése után csak akkor kezdhet hozzá újabb főzéshez, ha lenyomja a bekapcsolóbombokat.

6 Turbó funkció.

Ha főzés közben lenyomja a „turbó” gombot, akkor 30 másodpercig 2100 wattra növeli a főzési teljesítményt, aminek eltelte után a főzőlap visszaáll a korábbi teljesítményre vagy hőmérsékletre.

Megjegyzések: Az indukciós főzőlap működése közben időnként magas frekvenciájú hang hallatszik, és a ventilátor üzemel. Ez normális jelenség.

Az edény levétele után a főzőlap azonnal leáll a melegítéssel, és 2 másodpercenként hangjelzést ad. A jelenlegi kijelzés/beállítás villogni kezd. Ha az edényt nem helyezi vissza 60 másodpercen belül, a főzőlap automatikusan kikapcsol, és készenléti üzemmódra vált.

7 A főzés befejezése után nyomja meg a be/készenlét gombot. A főzőlap abbahagyja a melegítést, és készenléti üzemmódra vált. A LED kijelzőn villog a „H” felirat, amíg a főzőlap forró, majd az „L” felirat jelenik meg, amíg az indukciós főzőlap lehűl.

- Mivel az indukciós főzőlap a hagyományos főzőlapokhoz képest kissé másként működik, a kívánt eredmény eléréséhez szükséges várható főzési idő és hőmérséklet eltérő lesz.

tanácsok

- A főzési idő csökkentése érdekében a készülék bekapcsolása után a teljesítményt állítsa a maximális értékre. Rövid idő eltelte után a teljesítményt állítsa a kívánt értékre.
- A használat során a tapasztalat hamarosan megtanítja arra, hogy melyik beállítás a legmegfelelőbb az igényeinek.
- Az indukciós főzőlap gyorsabban melegíti fel az edény tartalmát, mint a hagyományos főzőlap.

időzítő üzemmód

Megjegyzés: ha az időzítő nincs beállítva, a főzőlap maximum 2 órán át működik folyamatosan, majd készenléti üzemmódra vált.

Az időzítés csak teljesítményszint kiválasztása után állítható be.

Az érintőgombok használata – a gombot mindig határozottan érintse meg az ujjbegyével. Az idő percenként való módosításához mindegyik perchez egyszer érintse meg a gombot.

1 Az időzítő beállításához nyomja le a + vagy – gombot. Az időzítő kijelzőn a „0:00” jelzés villog. Az idő 1 perccel való módosításához nyomja meg egyszer a + vagy – gombot. Az idő gyorsabb, 10 perces lépésekben történő módosításához tartsa az ujját a + vagy – gombon. Az időzítés 1 perc és 3 óra közötti értékre állítható be.

- Az időzítés bármikor módosítható, ha lenyomja a + vagy – gombot, majd beállítja az az időt.
- Az időzítő funkció bármikor megszakítható, ha az időt nullára állítja, vagy ha lenyomja a menü gombot.

2 A főzési idő beállítása után az időzítő 5 másodperc múlva elkezdi a visszaszámlálást.

3 A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad, és átvált készenléti üzemmódba.

4 **A beállított idejű főzés befejezése után a főzőlap automatikusan kikapcsol, és átvált készenléti üzemmódba.**

biztonsági funkciók

- Az indukciós főzőlap átvált készenléti üzemmódba, ha egy percen belül nem helyezik működésbe.

- Ha a főzőlapra helyezett edény átmérője kisebb 12 cm-nél, akkor a készülék kb. 1 percig hangjelzést ad. Ha ezalatt nem kerül megfelelő méretű edény a főzőlapra, az indukciós főzőlap automatikusan átvált készenléti üzemmódba.
- Ha a készülék túlmelegszik vagy az edényt üresen forralja, az indukciós főzőlap automatikusan átvált védelmi üzemmódba, és maga szabályozza a melegítést. Ha a túlmelegedés folytatódik, a kijelzőn megjelenhet egy hibakód (lásd: hibaelhárítási útmutató).
- Ha működés közben probléma van az elektromos hálózattal, az indukciós főzőlap automatikusan átvált védelmi üzemmódba, és megjelenít egy hibakódot.
- Húzza ki a dugaszt a konnektorból, és várja meg, amíg helyreáll a normál áramellátás (lásd: hibaelhárítási útmutató).
- Ha az indukciós főzőlap üzemel, és nem nyomnak le semmilyen gombot, akkor 2 óra elteltével automatikusan átvált készenléti üzemmódba.
- Ha levegő az edényt, a főzőlap leáll.

biztonsági zár/gyermekzár

Az indukciós főzőlap biztonsági zár funkciójával letilttható a főzőlap működtetése.

- **A főzőlap zárolása** – nyomja le egyszerre a + és – gombot. Ebben az üzemmódban csak a be/készenlét gomb működik.
- **A főzőlap zárolásának feloldása** – 3 másodpercig tartsa lenyomva egyszerre a + és – gombot.

karbantartás és tisztítás

- A tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugaszt a konnektorból, és várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.
- Az indukciós főzőlapot soha ne merítse vízbe.

Főzőlap felülete, készülékház

és vezérlőpanel:

- Tisztítsa meg egy puha, nedves törlőronggyal vagy nem karcoló tisztítószerrel, és alaposan szárítsa meg. Ügyeljen arra, hogy a tisztítószer minden nyomát eltüntesse. Ne használjon karcoló vagy súroló tisztítószeret, dörzshatású szivacsot vagy acélgyapotot, mert ezek károsíthatják vagy megrepeszhetik a főzőlap felületét, illetve károsíthatják a vezérlőpultot.
- A főzés közben a főzőlapra került port, zsírt és folyadékot a lehető leghamarabb el kell távolítani. Ha hagyja, hogy rászáradjanak a főzőlapra, akkor nehezebbé válik az eltávolításuk. Az eltávolításhoz ne használjon kést vagy más éles eszközt, mivel ezek károsíthatják a főzőlap felületét vagy a vezérlőpanelt.

Szellőzőnyílások:

- Hosszabb ideig tartó használat során szennyeződések és por rakódhat le a szellőzőnyílásoknál. Tisztítsa meg egy puha kefével. Soha ne mossa le vízzel.

szerviz és vevőszolgálat

- Ha a hálózati vezeték sérült, azt biztonsági okokból ki kell cseréltetni a KENWOOD vagy egy, a KENWOOD által jóváhagyott szerviz szakemberével.
- Ha bármilyen problémát tapasztal a készülék használata során, olvassa el a használati utasítás „hibaelhárítási útmutató” fejezetét vagy látogasson el a www.kenwoodworld.com webhelyre, mielőtt segítséget kérne.
- A termékre garanciát vállalunk, amely megfelel az összes olyan előírásnak, amely a garanciális és a fogyasztói jogokat szabályozza abban az országban, ahol a terméket vásárolta.
- Ha a Kenwood termék

hibaelhárítási útmutató

hiba	javaslat
A készülék hálózathoz való csatlakoztatása és bekapcsolóból lenyomása után semelyik jelzőfény nem világít.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a dugasz megfelelően van-e bedugva a konnektorba, és hogy a készülék be van-e kapcsolva. Ha van, ellenőrizze a csatlakozó biztosítékát.
A LED kijelző világít, de a melegítés nem indul el a teljesítmény beállítása után.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy van-e edény a főzőlapon. Ellenőrizze, hogy az edény megfelelő-e. Ellenőrizze, hogy az edény középen van-e elhelyezve a főzőlapon.
A melegítés üzemelés közben váratlanul leáll.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a készülék áramellátását Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások nincsenek-e eltakarva. Ellenőrizze, hogy nem járt-e le az időzítés ideje. Ellenőrizze, hogy a készülék nem melegedett-e túl, vagy nem jelez-e hibát – húzza ki a dugaszt a konnektorból, hagyja a készüléket kihűlni, majd próbálja meg újra.
Hibakódok: E3, E6	<ul style="list-style-type: none"> A készülék túlmelegedett vagy az edényt üresen forralja. Húzza ki a dugaszt a konnektorból, hagyja a készüléket kihűlni, majd próbálja meg újra.
E7, E8	<ul style="list-style-type: none"> A hálózati tápfeszültség ingadozik. Húzza ki a dugaszt a konnektorból, és várja meg, amíg az áramellátás stabilizálódik.
E1, E2, E4, E5, Eb	<ul style="list-style-type: none"> Vigye el a készüléket egy szervizbe javításra.

Przed czytaniem prosimy rozłożyć pierwszą stronę, zawierającą ilustracje

bezpieczeństwo obsługi

- Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.
- Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety.

ważne informacje dla osób posiadających wszczepiony implant medyczny

- Kuchenka indukcyjna wytwarza pola magnetyczne bliskiego zasięgu. Jeżeli użytkownik urządzenia lub osoby znajdujące się w pobliżu posiadają rozrusznik serca lub innego rodzaju czynny implant, przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem, by wyeliminować potencjalne ryzyko zakłócenia pracy implantu i zagrożenia zdrowia.
- Nie zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innego rodzaju płynie.
- Nie używać uszkodzonego urządzenia, przewodu ani wtyczki. W razie awarii oddać je do sprawdzenia lub naprawy (zob. ustęp pt. „serwis i punkty obsługi klienta”).
- Włączonego urządzenia nie wolno zostawiać bez nadzoru.
- Kabel sieciowy nie powinien stykać się z gorącymi przedmiotami lub powierzchniami ani zwisać z krawędzi stołu lub blatu, na którym stoi urządzenie.

- Przed czyszczeniem i w czasie, gdy urządzenie nie będzie używane należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Sprawdzić, czy przewody elektryczne zasilające inne urządzenia znajdujące się w pobliżu nie stykają się z kuchenką indukcyjną.
- Podczas pracy i po użyciu kuchenki indukcyjnej pewne jej części stają się bardzo gorące. Płyta grzejna kuchenki pozostanie gorąca z powodu ciepła resztowego. Nie dotykać gorących elementów.
- Po wyłączeniu kuchenki garnek i jego zawartość pozostaną gorące.
- Po zdjęciu garnka z kuchenki należy go postawić na żaroodpornej powierzchni.
- Nie rysować powierzchni płyty grzejnej ostrymi przedmiotami.
- Nie używać płyty grzejnej jako blatu do pracy.
- Nie używać płyty grzejnej do przechowywania przedmiotów.
- Nie używać kuchenki indukcyjnej, jeżeli płyta grzejna jest zepsuta lub pęknięta.
- Na panelu sterowania nie stawiać gorących ani ostrych przedmiotów.
- Podczas pracy kuchenki oraz w czasie, gdy jest ona gorąca na płycie grzejnej nie wolno umieszczać przedmiotów z papieru, folii aluminiowej, materiału, plastiku ani przedmiotów nieprzeznaczonych do gotowania. Folia używana do przykrywania składników w czasie gotowania nie może bezpośrednio

stykać się z płytą grzejną kuchenki.

- Ze względów bezpieczeństwa rondle i garnki ustawiać zawsze w taki sposób, by ich uchwyty nie wystawały za brzeg blatu, na którym stoi kuchenka.
- Przed rozpoczęciem gotowania sprawdzić, czy spód garnka i płyta grzejna są czyste – czy nie są pokryte wodą, tłuszczem ani brudem.
- Nie używać garnków o chropowatym spodzie, ponieważ mogą porysować płytę grzejną.
- Nie zakrywać otworu wlotowego powietrza i otworów wentylacyjnych ani nie dopuszczać do ich zatkania. Podczas użytkowania kuchenka musi mieć zapewnioną odpowiednią wentylację.
- Kuchenki indukcyjne nie należy używać w pobliżu firan, zasłon lub innych łatwopalnych materiałów.
- Podczas pracy kuchenki nie odłączać jej od zasilania – należy ją najpierw wyłączyć.
- Nigdy nie stawiać urządzenia do pracy na kuchence gazowej ani na blatach bądź powierzchniach ze stali nierdzewnej lub żelaza.
- Urządzenia nie wolno umieszczać w rozgrzanym piekarniku, w pobliżu otwartego ognia lub płyty do utrzymywania potraw w cieple.
- Nie używać urządzenia jako płyty do utrzymywania potraw w cieple.
- Kuchenki indukcyjne należy używać wyłącznie do podgrzewania żywności w odpowiednich garnkach.
- Na pracującej kuchence nie wolno

umieszczać pustych garnków.

- Gdyby doszło do zapalenia się zawartości garnka (co jest raczej mało prawdopodobne), należy wyłączyć urządzenie wyjmując wtyczkę z gniazda sieciowego, zdusić ogień przykrywając garnek wilgotnym ręcznikiem i nie zdejmować ani nie dotykać go aż całkowicie ostygnie.
- Tak, jak w przypadku wszystkich innych typów kuchenek, w razie nadmiernego nagrzania się garnka i wygotowania się jego zawartości należy pamiętać, by przed zdjęciem garnka z kuchenki wyłączyć źródło ciepła poprzez wyjącie wtyczki z gniazda sieciowego i odczekać, aż garnek ostygnie.
- Należy unikać przegrzewania ganków. Ciągłe przegrzewanie garnków może spowodować ich trwałe uszkodzenie.
- Na przeznaczonej do gotowania części płyty nie należy umieszczać metalowych przedmiotów, takich jak noże, widelce, łyżki czy pokrywki, ponieważ mogą one się nagrzewać.
- W pobliżu pracującego urządzenia nie wolno kłaść kart kredytowych, nośników magnetycznych ani reagujących na pole magnetyczne urządzeń elektronicznych.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz.
- Podczas pracy kuchenka powinna znajdować się w pozycji poziomej, na płaskiej i żaroodpornej powierzchni, w odległości co najmniej 10 centymetrów od każdej ściany.

- Dzieci od 8. roku życia mogą korzystać z urządzenia, a także dokonywać jego czyszczenia i czynności konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi, pod warunkiem że nadzór nad nimi sprawuje odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo osoba dorosła, a one otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania niniejszego urządzenia i są świadome zagrożeń z tym związanych.
- Nad osobami o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub niemającymi doświadczenia ani wiedzy na temat użytkowania niniejszego urządzenia należy sprawować nadzór bądź udzielić im instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i uświadomić zagrożenia z tym związane.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenie i przewód sieciowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zgodnego z przeznaczeniem użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego zegara ani systemu zdalnego sterowania.

odpowiednie przybory kuchenne

- Używać wyłącznie garnków o płaskim dnie, odpowiednich do użytku na kuchenkach indukcyjnych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem garnka. Kuchenka nie wykrywa garnków nieodpowiednich do użytku na kuchenkach indukcyjnych.
- Na kuchence indukcyjnej można używać garnków o średnicy podstawy wynoszącej 12-22 cm.
- Nie zaleca się używania metalowych przyborów kuchennych, ponieważ pozostawione w garnku podczas gotowania mogą zostać nagrzane w wyniku działania zjawiska indukcji.

przed podłączeniem do sieci

- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada danym znamionowym podanym na spodzie obudowy kuchenki.
- Urządzenie spełnia wymogi rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej nr 1935/2004 dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

przed pierwszym użyciem kuchenki indukcyjnej

Wytrzeć płytę grzejną (zob. część pt. „konserwacja i czyszczenie”).

oznaczenia

- A** płyta grzejna
- B** oznaczenie miejsca stawiania garnka
- C** regulator
- D** włącznik/przycisk trybu czuwania
- E** przycisk wyboru/zatwierdzania ustawiń
- F** przycisk ustawiania/zwiększenia mocy, temperatury itp.
- G** wyświetlacz LED
- H** przycisk ustawiania/zmniejszania mocy, temperatury itp.
- I** przycisk czasomierza
- J** przycisk turbo

użytkowanie kuchenki indukcyjnej

Uwaga: przyciski panelu sterowania kuchenki reagują na dotyk i temperaturę, a steruje się nimi poprzez położenie na przycisk opuszka palca. W przycisk nie należy uderzać paznokciem.

- 1 Podłączyć płytę indukcyjną do sieci. Rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz LED zamiga i wyświetli napis „L”. Urządzenie będzie znajdować się teraz w trybie czuwania.
- 2 Wcisnąć włącznik/przycisk trybu czuwania **D**: wskaźnik podłączenia do sieci/trybu czuwania będzie migać i włączy się wentylator. Urządzenie znajduje się teraz w trybie gotowości do rozpoczęcia pracy.
- 3 Umieścić garnek na środku kuchenki, wewnątrz zaznaczonego na płycie grzejnej kręgu (**B**).

Uwaga: poziom mocy, temperaturę oraz czas gotowania można regulować za pomocą regulatora (C) lub przycisków zwiększenia / zmniejszenia (+ / -) (F) i (H).

Aby użyć regulatora, należy go wcisnąć do momentu, aż rozlegnie się kliknięcie, a następnie zwolnić (C). Można go wtedy przekręcać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (zwiększenie) lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zmniejszenie). Jeżeli kuchenka zostanie włączona, ale nie zostanie na niej postawiony garnek, po minucie przejdzie w tryb gotowości do rozpoczęcia pracy. Jeżeli nie będzie ustaliona ani nie zostanie wybrana żadna funkcja, po 10 sekundach kuchenka przejdzie w tryb czuwania.

- 4 Przy pomocy przycisku „menu / set” (**E**) wybrać żądaną program.

Moc – jednokrotnie wcisnąć przycisk „menu/set”, a wybrany zostanie domyślny poziom mocy – 1600 W. Na wyświetlaczu ukaże się napis „1600” i zapali się wskaźnik podłączenia do sieci (power).

Normalny zakres mocy wynosi 120-2000 watów i wzrasta skokowo w następujący sposób: 120 W – 400 W – 500 W – 800 W – 1000 W – 1200 W – 1400 W – 1600 W – 1800 W – 2000 W Zwiększyć lub zmniejszyć moc do żądanego poziomu.

Kuchenka rozpocznie pracę. Jeżeli nie zostanie wcisnięty żaden inny przycisk, będzie pracować przez dwie godziny, po czym automatycznie przejdzie w tryb czuwania.

Temperatura – dwukrotnie wcisnąć przycisk „menu/set”, a wybrana zostanie domyślna temperatura – 140°C. Na wyświetlaczu ukaże się napis „140” i zapali się wskaźnik temperatury (temp.). Zakres temperatury wynosi 60-240°C i wzrasta skokowo co 20°C.

Ustawić żądaną temperaturę. Kuchenka rozpocznie pracę. Jeżeli nie zostanie wcisnięty żaden inny przycisk, będzie pracować przez dwie godziny, po czym automatycznie przejdzie w tryb czuwania.

Utrzymywanie ciepła – trzykrotnie wcisnąć przycisk „menu/set”, a kuchenka przejdzie do trybu utrzymywania ciepła i zaświeci się wskaźnik trybu utrzymywania ciepła (keep warm). Utrzymywana temperatura wynosi ok. 60°C, a na wyświetlaczu widnieje znak „----”. Jeżeli nie zostanie wcisnięty żaden inny przycisk, kuchenka będzie pracować w tym trybie przez dwie godziny, po czym automatycznie przejdzie w tryb czuwania.

5 Czas gotowania

Kuchenkę można ustawić na gotowanie przez określoną długość czasu. Po wybraniu programu (w sposób wyjaśniony powyżej) wcisnąć przycisk „time”. Na wyświetlaczu czterokrotnie zamiga napis „0:00”, a wskaźnik czasu zapali się. Aby ustawić żądanego czas gotowania, przekręcić regulator lub wcisnąć przycisk „+” lub „-“. Przytrzymanie palca na danym przycisku zwiększa/zmniejsza czas skokowo o 10 minut na raz. Gdy czas zostanie ustawiony, jego wartość na wyświetlaczu zamiga cztery razy, a potem miganie ustanie i wyświetlacz będzie wyświetlać ustawiony czas, co stanowi zatwierdzenie wybranej wartości. Aby zatwierdzić ustawiony czas, można także ponownie wcisnąć przycisk „time”. Gdy ustalony czas zostanie zatwierdzony, czasomierz zacznie odliczać czas, a na wyświetlaczu wyświetlane będą na przemian: pozostały czas gotowania oraz ustaliona moc lub temperatura gotowania.

Maksymalny czas gotowania, na jaki można ustawić kuchenkę to 3 godziny.

Po pięciu sekundach od zatwierdzenia czasu gotowania czasomierz zacznie odliczać pozostały czas gotowania.

Podczas pracy kuchenki w trybie czasu gotowania wcisnięcie przycisku „+” lub „-” lub przekręcenie regulatora spowoduje zmianę mocy lub temperatury i skasowanie ustalonej długości czasu gotowania.

Aby możliwe było dalsze gotowanie po upłynięciu ustalonego czasu gotowania, konieczne jest wcisnięcie przycisku on/standby.

6 Funkcja turbo.

Wcisnięcie przycisku „turbo” podczas gotowania na 30 sekund zwiększa moc kuchenki do 2100 watów, po czym kuchenka powraca do wcześniej ustawionej mocy lub temperatury.

Uwagi: podczas pracy kuchenki słyszać przerywany dźwięk o wysokiej częstotliwości i pracujący wentylator. Jest to normalne.

Po zdjęciu garnka z płyty kuchenka natychmiast przestanie grzać i co dwie sekundy rozlegać się będzie sygnał dźwiękowy. Jeżeli w ciągu 60 sekund garnek nie zostanie ponownie postawiony na kuchence, kuchenka automatycznie się wyłączy i przejdzie w tryb czerwania.

7 Po zakończeniu gotowania należy wcisnąć włącznik/przycisk trybu czerwania. Płyta przestanie grzać i powróci do trybu czerwania. Gdy płyta będzie wciąż jeszcze gorąca, wyświetlacz LED będzie migać i wyświetlać symbol „H”, który podczas stygnięcia płyty zmieni się w symbol „L”.

- Ze względu na fakt, iż kuchenka indukcyjna działa w nieco inny sposób niż kuchenki tradycyjne, konieczne może być wprowadzenie pewnych poprawek do przewidywanego czasu i temperatury gotowania potraw, aby możliwe było osiągnięcie żądanych wyników.

wskazówki

- Aby skrócić czas gotowania, po włączeniu kuchenki regulator mocy można ustawić na najwyższej wartości. Po krótkim czasie będzie możliwe ustalenie regulatora mocy do żądanej pozycji.
- Po pewnym okresie użytkowania i nabraniu wprawy dobieranie właściwych ustawień nie będzie sprawiało trudności.
- Zawartość garnka na kuchence indukcyjnej ogrzewa się szybciej.

tryb czasomierza

Uwaga: jeżeli czasomierz nie zostanie ustawiony, kuchenka będzie pracować bez przerwy przez maksymalnie dwie godziny, a następnie przejdzie w tryb czuwania.

Czasomierz można ustawić wyłącznie po uprzednim wybraniu wstępnego poziomu mocy.

Korzystając z przycisków w panelu sterowania, mocno nacisnąć wybrany przycisk płaską częścią opuszka palca. Aby zmienić czas o kilka minut, nacisnąć przycisk do uzyskania żądanej wartości – jedno przyciśnięcie zmienia czas o jedną minutę.

- 1 Aby ustawić czasomierz, wcisnąć przycisk „+” lub „-”. Wyświetlacz czasomierza wyświetli wartość „0:00” i będzie migać. Aby zmienić czas, należy wcisnąć przycisk „+” lub „-” – jedno przyciśnięcie zmienia czas o jedną minutę. Aby szybko ustawić czas w skokach 10-minutowych, przycisk „+” lub „-” należy przytrzymać. Zakres czasomierza wynosi 1 min.-3 godz.
- Czasomierz można ustawać w dowolnym momencie gotowania, wciskając przycisk „+” lub „-” i odpowiednio poprawiając ustawiony czas gotowania.
- Funkcję czasomierza można anulować w dowolnym momencie, ustawiając czasomierz ponownie na wartość „0” lub wciskając przycisk „menu”.
- 2 Czasomierz zacznie odliczać pozostały czas gotowania po pięciu sekundach od zatwierdzenia czasu gotowania.
- 3 Po upłynięciu ustawionego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a ustawiona moc przejdzie w stan czuwania.
- 4 **Po zakończeniu pracy w trybie czasomierza kuchenka automatycznie wyłączy się i przejdzie w tryb czuwania.**

funkcje zabezpieczające

- Jeżeli kuchenka nie będzie używana przez minutę, przejdzie w tryb czuwania.
- Jeżeli podczas pracy kuchenki na płytce grzejnej nie zostanie ustawiony odpowiedni garnek o średnicy co najmniej 12 cm, przez ok. 1 minutę będzie słyszać sygnał dźwiękowy. Jeżeli w tym czasie na płycie nie zostanie ustawiony odpowiedni garnek, kuchenka automatycznie przejdzie w tryb czuwania.
- Jeżeli urządzenie przegrzeje się bądź jeżeli z ustawionego na nim garnka wygotuje się zawartość, kuchenka automatycznie przechodzi w tryb ochronny, podczas którego grzanie jest kontrolowane. Jeżeli garnek cały czas będzie nadmiernie nagrzewany, urządzenie może wyświetlić kod ochronny (zob. część pt. „rozwiązywanie problemów”).
- Jeżeli podczas pracy kuchenki wystąpią problemy z siecią zasilającą, automatycznie przejdzie ona w tryb ochronny i wyświetli kod ochronny.
- Wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazda sieciowego i zaczekać, aż zasilanie wróci do normy (zob. część pt. „rozwiązywanie problemów”).
- Jeżeli podczas pracy kuchenki nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, po dwóch godzinach przejdzie ona automatycznie w tryb czuwania.
- Gdy z płyty grzejnej zostanie zdjęty garnek, kuchenka przestanie gotować.

blokada bezpieczeństwa/zabezpieczenie przed dziećmi

Kuchenka wyposażona jest w blokadę bezpieczeństwa, która uniemożliwia jej obsługiwanie.

- **Aby zablokować kuchenkę –** równocześnie wcisnąć przyciski „+” oraz „-”. W tym trybie działać będzie wyłącznie włącznik/przycisk trybu czuwania.
- **Aby odblokować kuchenkę –** wcisnąć przyciski „+” oraz „-” i przytrzymać je wcisnięte przez 3 sekundy.

konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i zaczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
 - Nie zanurzać kuchenki w wodzie.
- Płyta grzejna, panel sterowania i korpus kuchenki**
- Wytrzeć wilgotną ściereczką lub niezawierającym środków ściernych czyścikiem i dobrze wysuszyć. Należy usunąć wszelkie pozostałości czyścika. Nie używać detergentów i proszków zawierających substancje ścierne lub żrące, ostrych zmywaków ani druciaków, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie lub pęknięcie płyty grzejnej lub uszkodzenie panelu sterowania.
 - Kurz, tłuszcz i płyny kипiące z garnków podczas gotowania powinny zostać usunięte z płyty grzejnej tak szybko, jak to tylko możliwe. Pozostawione na płycie do stwardnienia będą coraz trudniejsze do usunięcia. Do ich usunięcia nie używać noży ani innych ostrych narzędzi, ponieważ można w ten sposób uszkodzić płytę grzejną lub panel sterowania.

Otwór wlotowy powietrza i otwór wentylacyjny

- Po długim okresie użytkowania w otworze wlotowym powietrza lub wentylacyjnym może zbierać się brud i kurz. Należy je wyczyścić przy użyciu elastycznej szczoteczki. Nie myć wodą!

serwis i punkty obsługi klienta

- Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez pracownika firmy KENWOOD lub upoważnionego przez firmę KENWOOD zakładu naprawczego.
- W razie wszelkich problemów z obsługą urządzenia przed zwrotem się o pomoc należy zapoznać się ze wskazówkami w części pt.: „rozwiązywanie problemów” w instrukcji obsługi urządzenia lub odwiedzić stronę internetową www.kenwoodworld.com.
- Prosimy pamiętać, że niniejszy produkt objęty jest gwarancją, która spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące wszelkich istniejących praw konsumenta oraz gwarancyjnych w kraju, w którym produkt został zakupiony.
- W razie wadliwego działania produktu marki Kenwood lub wykrycia wszelkich usterek prosimy przesłać lub dostarczyć urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego firmy KENWOOD. Aktualne informacje na temat najbliższych punktów serwisowych firmy KENWOOD znajdują się na stronie internetowej firmy, pod adresem www.kenwoodworld.com lub adresem właściwym dla danego kraju.



**WAŻNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO
USUWANIA PRODUKTU,
ZGODNEGO Z WYMOGAMI
DYREKTYWY WSPÓŁNOTY
EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE
ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I
ELEKTRONICZNEGO (WEEE)**

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi.

Należy go dostarczyć do prowadzonego przez władze miejskie punktu zajmującego się segregacją odpadów lub zakładu oferującego tego rodzaju usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, wynikającego z nieodpowiedniego usuwania tego rodzaju sprzętu, oraz umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których sprzęt ten został wykonany, a w konsekwencji znaczną oszczędność energii i zasobów naturalnych. O konieczności osobnego usuwania sprzętu AGD przypomina umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

rozwiązywanie problemów

problemy	sugestie
Po podłączeniu urządzenia do sieci i wciśnięciu włącznika, wskaźniki nie świecą się.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy wtyczka została prawidłowo włożona do gniazdku i czy do gniazdku dopływa zasilanie. • Jeżeli we wtyczce bądź gniazdku zainstalowany jest bezpiecznik, sprawdzić, czy się nie przepalił.
Po ustawieniu regulatora mocy wyświetlacz LED świeci się, ale nie rozpoczyna się proces grzania.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy na kuchence stoi garnek. • Sprawdzić, czy garnek nadaje się do użytku na kuchenkach indukcyjnych. • Sprawdzić, czy garnek jest ustawiony pośrodku płyty grzejnej.
Podczas pracy kuchenka nagle przestaje grzać.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy do kuchenki dopływa zasilanie. • Sprawdzić, czy otwór wlotowy powietrza lub wentylacyjny nie jest zatkany. • Sprawdzić, czy nie upłynął ustawiony czas gotowania. • Sprawdzić, czy urządzenie nie przegrzało się lub nie przeszło w tryb błędu – wyjąć wtyczkę z gniazdku, odczekać, aż kuchenka ostygnie i spróbować ponownie później.
Wyświetlane są kody błędu: E3, E6	<ul style="list-style-type: none"> • Mogło dojść do przegrzania się urządzenia lub wygotowania zawartości garnka. Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego, odczekać, aż kuchenka ostygnie i spróbować ponownie później.
E7, E8	<ul style="list-style-type: none"> • Wahanie napięcia w sieci zasilania. Prosimy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i zaczekać, aż napięcie się ustabilizuje.
E1, E2, E4, E5, Eb	<ul style="list-style-type: none"> • Oddać kuchenkę do naprawy do punktu serwisowego.

ριν πό την νάγνωση, π ρ κ λώ ξε ιπλώστε την μπροστιν σελ όπου
π ρέχεται η εικονογράφηση

ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις ο ηγ ες και φυλάξτε τις για μελλοντικ αναφορά.
- Αφαιρέστε τη συσκευασ α και τις ετικέτες.
Σημαντική σημείωση – ιατρικά εμφυτεύματα
- Η επαγωγική εστία παράγει μαγνητικά πεδία μικρής εμβέλειας. Εάν οποιοσδήποτε χρήστης ή άτομο που βρίσκεται κοντά έχει βηματοδότη ή άλλα ενεργά εμφυτεύματα, συμβουλευτείτε γιατρό πριν από τη χρήση σχετικά με πιθανή ασυμβατότητα, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για την υγεία.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις σε νερό ή άλλο υγρό.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη συσκευή, καλώδιο ή φις. Στείλτε τα για έλεγχο ή επισκευή: βλ. ενότητα «σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών».
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή την επιφάνεια εργασίας ούτε να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
- Να βγάζετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ή πριν από τον καθαρισμό.

- Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια που συνδέουν άλλες συσκευές σε κοντινή απόσταση δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με την επαγωγική εστία.
- Κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση της επαγωγικής εστίας, ορισμένα τμήματα θα είναι καυτά. Η πλάκα της εστίας θα διατηρήσει την υψηλή θερμοκρασία λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας. Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη.
- Το σκεύος και το περιεχόμενο θα εξακολουθήσουν να είναι καυτά μετά τη χρήση.
- Αφού αφαιρέσετε το σκεύος από την επαγωγική εστία, τοποθετήστε το σε επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα.
- Μην ξύνετε την πλάκα της εστίας με αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε την πλάκα της εστίας ως επιφάνεια εργασίας.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την πλάκα της εστίας ως αποθηκευτικό χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε την επαγωγική εστία εάν η πλάκα της είναι σπασμένη ή ραγισμένη σε οποιοδήποτε σημείο.
- Μην τοποθετείτε καυτά ή αιχμηρά εξαρτήματα ή σκεύη επάνω στα κουμπιά χειρισμού.
- Ποτέ μην τοποθετείτε χαρτί, αλουμινόχαρτο, ύφασμα, πλαστικό ή άλλα άσχετα αντικείμενα επάνω στην πλάκα της εστίας όταν χρησιμοποιείτε την επαγωγική εστία ή όταν είναι καυτή. Το αλουμινόχαρτο που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των τροφίμων κατά το

μαγείρεμα δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με την πλάκα της εστίας.

- Για λόγους ασφάλειας, μην αφήνετε πότε τη λαβή του σκεύους να προεξέχει από την επιφάνεια εργασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος του σκεύους μαγειρέματος και η πλάκα της εστίας δεν έχουν νερό, λίπος ή άλλη βρομιά, προτού ξεκινήσετε το μαγείρεμα.
- Μην χρησιμοποιείτε σκεύη με τραχιά βάση, καθώς μπορεί να γρατζουνίσει την πλάκα της εστίας.
- Η είσοδος και η έξοδος αέρα δεν πρέπει να είναι καλυμμένη ή φραγμένη σε καμία περίπτωση. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω από την επαγωγική εστία κατά τη λειτουργία.
- Η επαγωγική εστία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Ποτέ μην βγάζετε την επαγωγική εστία από την πρίζα κατά τη λειτουργία, προτού την απενεργοποιήσετε.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή επάνω σε εστία γκαζιού ή επάνω σε πάγκους/επιφάνειες εργασίας από ανοξείδωτο ατσάλι ή σίδηρο.
- Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή επάνω ή κοντά σε γυμνή φλόγα, μάτι μαγειρέματος ή ζεστό φούρνο.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή ως μάτι μαγειρέματος.
- Μην χρησιμοποιείτε την επαγωγική εστία για να ζεστάνετε οιδήποτε άλλο εκτός από τρόφιμα σε κατάλληλα σκεύη.

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκεύη που είναι άδεια.
- Στην απίθανη περίπτωση που το περιεχόμενο του σκεύους πιάσει φωτιά: Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή αποσυνδέοντάς την από την πρίζα του τοίχου, σκεπάστε το σκεύος με υγρό πανί και αφήστε το να κρυώσει εντελώς προτού το πιάσετε.
- Όπως συμβαίνει με όλες τις εστίες, σε περίπτωση που τα μαγειρικά σκεύη υπερθερμανθούν κατά λάθος και εξατμιστούν όλα τα υγρά που περιέχουν, είναι σημαντικό, προτού αφαιρέσετε το σκεύος από την επαγωγική εστία, να απενεργοποιήσετε την πηγή θερμότητας αποσυνδέοντάς την από την πρίζα και να αφήσετε το σκεύος για να κρυώσει.
- Η υπερθέρμανση πρέπει αποφεύγεται με κάθε τρόπο. Η συνεχής υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στα μαγειρικά σκεύη σας.
- Επάνω στην εστία μαγειρέματος δεν πρέπει να τοποθετούνται μεταλλικά αντικείμενα, όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια, καθώς μπορεί να θερμανθούν.
- Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες, μαγνητικά μέσα ή ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό κοντά στη συσκευή όταν τη χρησιμοποιείτε.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η επαγωγική εστία πρέπει να τοποθετείται οριζόντια, επάνω σε επίπεδη επιφάνεια

ανθεκτική στη θερμότητα και όλες οι πλευρές της να απέχουν τουλάχιστον 10 εκ. από τον τοίχο.

- Τα παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν, να καθαρίζουν και να πραγματοποιούν συντήρηση χρήστη σε αυτή τη συσκευή σύμφωνα με τις Οδηγίες χρήστη, εφόσον βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής και έχουν επίγνωση των κινδύνων.
- Τα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας που χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη ή να έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της και να έχουν επίγνωση των κινδύνων.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή, ενώ τόσο η συσκευή όσο και το καλώδιο πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Χρησιμοποιε τε τη συσκευ μόνο για την οικιακ χρ ση γι την οπο προορ ζετ ι. Η Kenwood δε φέρει οποιαδ ποτε ευθ νη αν η συσκευ χρησιμοποιηθε με λανθασμένο τρόπο σε περ πτωση μη συμμόρφωσης με υτές τις ο ηγ ες.
- Η συσκευ υτ εν προορ ζετ ι γι ν λειτουργε με εξωτερικό χρονο ι κόπτη με χωριστό σ στημ τηλεχειρισμο .

κατάλληλα μαγειρικά σκεύη

- Να χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη με επίπεδο πάτο που είναι κατάλληλα για χρήση σε επαγωγική εστία. Εάν έχετε αιμφιβολίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή των σκευών που χρησιμοποιείτε. Εάν το σκεύος είναι ακατάλληλο, η επαγωγική εστία δεν θα το εντοπίζει.
- Η επαγωγική εστία είναι κατάλληλη για σκεύη με βάση που έχουν διάμετρο 12 – 22 εκ.
- Τα μεταλλικά μαγειρικά σύνεργα δεν συνιστώνται επειδή μπορεί να θερμανθούν μέσω της επαγωγικής εστίας, εάν μείνουν μέσα στο σκεύος κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στο κάτω μέρος της επαγωγικής εστίας.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό EK 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

πριν από την πρώτη χρήση της επαγωγικής εστίας

Σκουπίστε την πλάκα της εστίας, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας «φροντίδα και καθαρισμός».

επεξήγηση συμβόλων

- A Πλάκα εστίας
- B Οδηγός μεγέθους σκεύους
- C Κουμπί ελέγχου
- D Κουμπί on/standby (λειτουργίας/αναμονής)
- E Κουμπί menu/set (μενού/ρύθμισης)
- F Κουμπί μενού/αύξησης χρόνου
- G Οθόνη LED
- H Κουμπί μενού/μείωσης χρόνου
- I Κουμπί time (ρύθμισης χρόνου)
- J Κουμπί turbo

Πώς να χρησιμοποιείτε την επαγωγική εστία

Σημείωση: Τα κουμπιά της εστίας είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία του δέρματος και λειτουργούν εάν ακουμπήσετε την άκρη του δαχτύλου σας πάνω τους. Μην τα χτυπάτε με το νύχι.

- 1 Συνδέστε την επαγωγική εστία στην πρίζα. Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα από τη συσκευή, η οθόνη LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει και θα εμφανιστεί η ένδειξη «L». Τώρα η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.
- 2 Πατήστε το κουμπί on/standby (λειτουργίας/αναμονής) D. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/αναμονής θα αρχίσει να αναβοσβήνει και ο ανεμιστήρας θα τεθεί σε λειτουργία. Τώρα, η συσκευή είναι σε λειτουργία αναμονής και έτοιμη για ζέσταμα.
- 3 Τοποθετήστε το σκεύος στο κέντρο της επαγωγικής εστίας, μέσα στον οδηγό μεγέθους σκεύους που υποδεικνύεται με το σχέδιο επάνω στην πλάκα της εστίας B.

Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος ή τη θερμοκρασία και το χρόνο μαγειρέματος χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου C ή τα κουμπιά αύξησης / μείωσης (+/-) F και H.

Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ελέγχου, πιέστε το C έως ότου ακουστεί ένα «κλικ» και μετά αφήστε το.

Στη συνέχεια, μπορείτε να το γυρίσετε δεξιόστροφα για αύξηση και αριστερόστροφα για μείωση. Εάν η εστία είναι ενεργοποιημένη αλλά δεν έχει τοποθετηθεί σκεύος, η εστία θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής και θα είναι έτοιμη για ζέσταμα μετά από 1 λεπτό. Εάν δεν οριστεί/επιλεγεί κανένα μενού, η εστία θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής μετά από 10 δευτερόλεπτα.

4 Επιλέξτε τη ρύθμιση μενού που θέλετε με το κουμπί menu / set (μενού/ρύθμιση) E

Ισχύς – πατήστε μία φορά το κουμπί «μενού/ρύθμιση» για να επιλεχθεί το προεπιλεγμένο επίπεδο ισχύος των 1.600 watt, ενώ στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη «1.600» και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα είναι αναμμένη.

Το συνηθισμένο εύρος ισχύος κυμαίνεται από 120 w έως 2.000 w και διαβαθμίζεται ως εξής:
120 w – 400 w – 500 w – 800 w –
1.000 w – 1.200 w – 1.400 w –
1.600 w – 1.800 w – 2.000 w
Αυξήστε ή μειώστε στην επιθυμητή ισχύ.

Θα ξεκινήσει το μαγείρεμα. Εάν δεν πατηθεί κανένα άλλο κουμπί, το μαγείρεμα θα συνεχιστεί επί 2 ώρες και κατόπιν η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

Temperature (Θερμοκρασία) – πατήστε δύο φορές το κουμπί «μενού/ρύθμιση» για να επιλεχθεί η προεπιλεγμένη θερμοκρασία των 140°C, ενώ στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη «140» και η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας θα είναι αναμμένη. Το εύρος θερμοκρασίας κυμαίνεται από 60°C έως 240°C, σε βήματα των 20°C. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ρύθμιση έως ότου φτάσετε στη θερμοκρασία που θέλετε. Θα ξεκινήσει το μαγείρεμα. Εάν δεν πατηθεί κανένα άλλο κουμπί, το μαγείρεμα θα συνεχιστεί επί 2 ώρες και κατόπιν η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

Keep warm (Διατήρηση θερμοκρασίας) – πατήστε τρεις φορές το κουμπί «μενού/ρύθμιση» έτσι ώστε η επαγωγική εστία να μεταβεί στη ρύθμιση διατήρησης της θερμοκρασίας και να ανάψει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.

Η συγκεκριμένη θερμοκρασία είναι περίπου 60°C και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «----». Εάν δεν πατηθεί κανένα άλλο κουμπί, η εστία θα διατηρήσει τη θερμοκρασία επί 2 ώρες και κατόπιν η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

5 Χρόνος μαγειρέματος

Η εστία μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να μαγειρεύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αφού επιλέξετε το μενού όπως παραπάνω, πατήστε το κουμπί «time» (χρόνος). Στην οθόνη θα αναβοσβήσει τέσσερις φορές η ένδειξη «0:00» και θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία ώρας. Στρίψτε το κουμπί ελέγχου ή πατήστε τα κουμπιά + / - για να επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος που θέλετε. Εάν συνεχίστε να πατάτε τα κουμπιά, ο χρόνος θα αυξάνεται/μειώνεται σε βήματα των 10 λεπτών.

Μόλις ρυθμιστεί ο χρόνος, η ένδειξη θα αναβοσβήσει τέσσερις φορές και μετά η οθόνη θα παραμείνει σταθερή, επιβεβαιώνοντας τη ρύθμιση.

Εναλλακτικά, απλώς πατήστε πάλι το κουμπί «χρόνος» για επιβεβαίωση. Στη συνέχεια, το ρολόι θα αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση και η οθόνη θα εμφανίζει εναλλάξ την ώρα που απομένει και την καθορισμένη ισχύ ή θερμοκρασία.

Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος που μπορεί να ρυθμιστεί είναι 3 ώρες.

Μόλις ρυθμίστε το χρόνο μαγειρέματος, το χρονόμετρο θα αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Εάν πατήστε τα + ή - γυρίστε το κουμπί ελέγχου, κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος καθορισμένου χρόνου, θα αλλάξει η ρύθμιση ισχύος ή θερμοκρασίας και θα ακυρωθεί ο καθορισμένος χρόνος.

Αφού ολοκληρωθεί το μαγείρεμα σε καθορισμένο χρόνο, πρέπει να πατήστε το κουμπί λειτουργίας προτού συνεχιστεί το μαγείρεμα.

6 Λειτουργία Turbo.

Εάν πατήσετε «turbo» κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, η ισχύς μαγειρέματος αυξάνεται στα 2.100 watt για 30 δευτερόλεπτα και μετά

η εστία επανέρχεται στην προηγούμενη ρύθμιση ισχύος ή θερμοκρασίας.

Σημειώσεις: Όταν η επαγωγική εστία βρίσκεται σε λειτουργία, ακούγεται ένας διακεκομμένος ήχος υψηλής συχνότητας και θα λειτουργεί ο ανεμιστήρας. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Μόλις απομακρύνετε το σκεύος από την εστία, η εστία παύει αμέσως να θερμαίνεται και κάθε 2 δευτερόλεπτα θα ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.

Οι υφιστάμενες ενδείξεις οθόνης/ρυθμίσεις θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Εάν δεν τοποθετήσετε ξανά το σκεύος μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, η εστία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής.

7 Μόλις τελειώσετε το μαγείρεμα, πατήστε το κουμπί on/standby (λειτουργίας/αναμονής). Η εστία θα σταματήσει να θερμαίνεται και θα επανέλθει στη λειτουργία αναμονής. Η οθόνη LED αναβοσβήνει και εμφανίζεται η ένδειξη «H» όσο η πλάκα είναι ακόμα ζεστή, ενώ όσο η εστία κρυώνει εμφανίζεται η ένδειξη «L».

- Επειδή αυτή η επαγωγική εστία λειτουργεί λίγο διαφορετικά από μια παραδοσιακή εστία, ενδέχεται να είναι απαραίτητες κάποιες προσαρμογές για τους αναμενόμενους χρόνους και τις θερμοκρασίες μαγειρέματος, προκειμένου να επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.

συμβουλές

- Για να μειωθεί ο χρόνος μαγειρέματος, μπορείτε να γυρίσετε το κουμπί ισχύος στη μέγιστη θέση μόλις θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Μετά από λίγη ώρα, μπορείτε να ρυθμίσετε το κουμπί ισχύος στη θέση που θέλετε.
- Μετά από σύντομο διάστημα χρήσης, η εμπειρία θα σας διδάξει ποια ρύθμιση είναι η κατάλληλη για τις ανάγκες σας.
- Το περιεχόμενο του σκεύους ζεστάνεται πιο γρήγορα στην επαγωγική εστία.

- Η λειτουργία χρονομέτρου μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή, εάν ρυθμίσετε πάλι την ώρα στο «0» ή πατήσετε το κουμπί μενού.
- 2 Μόλις ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος, το χρονόμετρο θα αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση μετά από 5 δευτερόλεπτα.
- 3 Μόλις λήξει ο καθορισμένος χρόνος, θα ακουστεί ένας ήχος και η συσκευή θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής.
- 4 Μόλις ολοκληρωθεί το μαγείρεμα με χρονόμετρο, η εστία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής.

λειτουργία χρονομέτρου

Σημείωση: Εάν το χρονόμετρο δεν έχει ρυθμιστεί, η εστία θα συνεχίσει να λειτουργεί συνεχώς επί 2 ώρες το πολύ και μετά θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής.

Το χρονόμετρο μπορεί να ρυθμιστεί μόνον αφότου επιλεγεί ένα αρχικό επίπεδο ισχύος.

Χρήση των κουμπιών ελέγχου αφής: αγγίζετε σταθερά το κουμπί με το επίπεδο τρήμα της άκρης του δαχτύλου σας. Για να αλλάξετε το χρόνο κατά αρκετά λεπτά, αγγίξτε το κουμπί για κάθε λεπτό ρύθμισης.

- 1 Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο, πατήστε το κουμπί «+» ή «-». Στην οθόνη του χρονομέτρου θα εμφανιστεί η ένδειξη «0:00» και θα αναβοσβήνει. Για να διορθώσετε το χρόνο, πατήστε «+» ή «-» για να αλλάξετε το χρόνο κατά 1 λεπτό ανά πάτημα του κουμπιού. Για να προσαρμόσετε γρήγορα το χρόνο σε βήματα των 10 λεπτών, κρατήστε πατημένο το «+» ή το «-». Το εύρος του χρονομέτρου είναι από 1 λεπτό έως 3 ώρες.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονόμετρο οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας τα κουμπιά «+» ή «-» και ρυθμίζοντας την ώρα.

χαρακτηριστικά ασφάλειας

- Η επαγωγική εστία θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής, εάν δεν χρησιμοποιηθεί σε διάστημα ενός λεπτού.
- Κατά τη χρήση, εάν δεν χρησιμοποιείται το κατάλληλο σκεύος με διάμετρο τουλάχιστον 12 εκ., για 1 λεπτό περίπου θα ακούγεται ένας ήχος. Εάν σε αυτό το διάστημα δεν τοποθετηθεί το κατάλληλο σκεύος πάνω στην επιφάνεια, η επαγωγική εστία θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.
- Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί ή εξατμιστεί εντελώς το νερό από τα σκεύη, η επαγωγική εστία εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση προστασίας κατά την οποία η θερμότητα είναι ελεγχόμενη. Εάν η υπερθέρμανση συνεχιστεί, η συσκευή μπορεί να εμφανίσει έναν κωδικό προστασίας (βλ. οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων).
- Κατά τη χρήση, εάν υπάρχουν προβλήματα με την παροχή ρεύματος, η επαγωγική εστία εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση προστασίας και εμφανίζει τον κωδικό προστασίας.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε έως ότου η παροχή επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα (βλ. οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων).
- Εάν όσο μαγειρεύει η επαγωγική εστία δεν πατήθει κανένα κουμπί μετά από 2 ώρες, η συσκευή θα μεταβεί αυτόμata στη λειτουργία αναμονής.
- Μόλις απομακρυνθεί το σκεύος, η εστία σταματά το μαγείρεμα.
ασφάλεια/ασφάλεια για παιδιά
Η επαγωγική εστία διαθέτει ασφάλεια που εμποδίζει τη λειτουργία της εστίας.
- **Για να ασφαλίσετε την εστία –** πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά «+» και «-». Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, θα λειτουργεί μόνο το κουμπί On/Standby (λειτουργίας/αναμονής).
- **Για να απασφαλίσετε την εστία –** πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά «+» και «-» για 3 δευτερόλεπτα.

φροντίδα και καθαρισμός

- Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας, αποσυνδέστε από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν από τον καθαρισμό.
- Μην βυθίζετε ποτέ την επαγωγική εστία σε νερό.

Πλάκα εστίας, κυρίως σώμα και πίνακας ελέγχου:

- Σκουπίστε με μαλακό υγρό πανί ή με μη αποξεστικό καθαριστικό και στεγνώστε καλά. Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί κάθε ίχνος καθαριστικού. Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά ή λειαντικά απορρυπαντικά/σκόνες, συρμάτινα σφουγγαράκια ή σύρμα κουζίνας, καθώς μπορεί να καταστρέψουν ή να δημιουργήσουν ρωγμές στην πλάκα της εστίας ή να καταστρέψουν τον πίνακα ελέγχου.
- Η σκόνη, το λίπος και τα υπολείμματα υγρών από τρόφιμα που έβρασαν υπερβολικά πρέπει να αφαιρούνται το συντομότερο δυνατόν. Εάν τα αφήσετε να ξεραθούν θα είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθούν. Μην χρησιμοποιείτε μαχαίρι ή άλλα αιχμηρά σύνεργα, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την πλάκα της εστίας ή τον πίνακα ελέγχου.

Είσοδος και έξοδος αέρα:

- Μετά από μεγάλα διαστήματα χρήσης, μπορεί να συσσωρευτεί βρομιά και σκόνη στην είσοδο ή στην έξοδο αέρα. Καθαρίστε χρησιμοποιώντας μαλακή εύκαμπτη βούρτσα. Μην καθαρίζετε ποτέ χρησιμοποιώντας νερό.

σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών

- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να αντικατασταθεί από την KENWOOD ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της KENWOOD.
- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργία της συσκευής σας, προτού ζητήσετε βοήθεια ανατρέξτε στην ενότητα «οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων» του βιβλίου οδηγιών ή επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.kenwoodworld.com.
- Έχετε υπ' όψιν ότι το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση, η οποία είναι σύμφωνη με όλες τις νομικές διατάξεις που αφορούν τυχόν υφιστάμενη εγγύηση και δικαιώματα καταναλωτών στη χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν.
- Εάν το προϊόν Kenwood που έχετε αγοράσει δυσλειτουργεί ή βρείτε τυχόν ελαττώματα, στείλτε το ή παραδώστε το σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της KENWOOD. Για ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της KENWOOD, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.kenwoodworld.com ή τη διαδικτυακή τοποθεσία που αφορά συγκεκριμένα τη χώρα σας.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα.

Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.

Η χωριστή απόρριψη μιας οικιακής ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμάτων.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

προβλήματα	υποδείξεις
Ενώ η συσκευή έχει συνδεθεί στην πρίζα και έχει ενεργοποιηθεί το κουμπί λειτουργίας, καμιά ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει.	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε εάν το φις έχει εισαχθεί σωστά και αν το κουμπί λειτουργίας είναι ενεργοποιημένο. • Ελέγξτε την ασφάλεια του φις, εάν υπάρχει.
Η οθόνη LED ανάβει, αλλά η συσκευή δεν αρχίζει να θερμαίνεται μόλις ρυθμιστεί το κουμπί ισχύος.	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε εάν έχει τοποθετηθεί • Ελέγξτε την καταλληλότητα του σκεύους. • Ελέγξτε εάν το σκεύος έχει τοποθετηθεί στο κέντρο.
Η συσκευή σταματά ξαφνικά να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος προς τη συσκευή. • Ελέγξτε μήπως είναι φραγμένη η είσοδος ή η έξοδος αέρα. • Ελέγξτε εάν έχει λήξει η διάρκεια μαγειρέματος με χρονόμετρο. • Ελέγξτε μήπως η συσκευή έχει υπερθερμανθεί ή έχει εισέλθει στη λειτουργία σφάλματος. Αποσυνδέστε από την πρίζα, αφήστε την να κρυώσει και δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Κωδικοί αστοχίας που προκύπτουν: E3, E6	<ul style="list-style-type: none"> • Η συσκευή μπορεί να έχει υπερθερμανθεί/να έχει εξατμιστεί εντελώς το νερό/τα υγρά που περιέχει το σκεύος. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, αφήστε την να κρυώσει και δοκιμάστε ξανά αργότερα.
E7, E8	<ul style="list-style-type: none"> • Αυξομείωση τάσης στην παροχή ρεύματος. Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα και περιμένετε έως ότου σταθεροποιηθεί η παροχή ρεύματος.
E1, E2, E4, E5, Eb	<ul style="list-style-type: none"> • Στείλτε τη συσκευή σε κέντρο σέρβις για επισκευή.

bezpečnosť

- Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie a uschovajte ich pre budúcnosť.
- Odstráňte všetky obaly a štítky.
dôležitá poznámka – medicínske implantáty
- Indukčný varič produkuje magnetické polia krátkeho dosahu. Ak má nejaký používateľ alebo nejaká osoba pohybujúca sa v tesnej blízkosti tohto zariadenia zavedený srdcový stimulátor alebo nejaké iné aktívne implantáty, musí sa pred použitím tohto zariadenia poradiť s lekárom ohľadom toho, či to nemôže ohrozíť jeho/jej zdravie.
- Toto zariadenie, elektrickú šnúru a zástrčku nevkladajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
- Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak je poškodené alebo ak je poškodená elektrická šnúra či zástrčka. Dajte si ho skontrolovať alebo opraviť. Prečítajte si časť Servis a starostlivosť o zákazníkov.
- Nenechávajte toto zariadenie bez dohľadu, keď je zapnuté.
- Elektrickú šnúru nenechávajte visieť cez okraj stola alebo kuchynskej linky a nedovoľte, aby sa dotýkala horúcich povrchov.
- Keď toto zariadenie nepoužívate, vždy ho odpojte z elektrickej siete a to isté vždy urobte aj pred jeho čistením.

- Zabezpečte, aby elektrické šnúry iných zariadení nachádzajúcich sa v blízkosti tohto zariadenia nemohli s ním prísť do kontaktu.
- Počas prevádzky tohto zariadenia sa niektoré jeho časti zohrejú na vysokú teplotu a horúce zostanú ešte aj nejaký čas po jeho použití. Nedotýkajte sa horúcich častí.
- Riad a jeho obsah zostanú horúce aj po použití tohto zariadenia.
- Riad zložený z indukčného variča kladťte na povrch, ktorý je odolný proti vysokým teplotám.
- Platňu indukčného variča neškrabte ostrými predmetmi.
- Platňu indukčného variča nepoužívajte ako pracovný povrch.
- Platňu indukčného variča nikdy nepoužívajte ako úložné miesto.
- Ak je platňa tohto indukčného variča prasknutá alebo nejakým spôsobom poškodená, nepoužívajte ho.
- Nekladťte horúci riad a ostré náradie na ovládací panel.
- Nikdy nekladťte na platňu indukčného variča papier, hliníkovú fóliu, látky, plastové materiály ani iné nesúvisiace predmety, keď je indukčný varič v prevádzke alebo je ešte stále horúci.
Fólia používaná na zakrývanie hrncov pri varení nesmie prísť do priameho kontaktu s platňou indukčného variča.
- Riad na platni indukčného variča otáčajte z bezpečnostných dôvodov tak, aby jeho rukoväť nebola nad pracovným

povrchom.

- Pred varením sa uistite, že na spodnej časti riadu a na platni indukčného variča nie je voda, mastť ani špina.
- Nepoužívajte riad s drsným spodkom, lebo by mohol poškrabáť platňu indukčného variča.
- Otvor pre vstup vzduchu a ventilačné otvory nesmú byť zakryté alebo nejakým spôsobom blokované. Keď je indukčný varič v prevádzke, musí byť okolo neho umožnené dostatočné prúdenie vzduchu.
- Indukčný varič nepoužívajte v blízkosti záclon, závesov a iných vznetlivých materiálov, ako ani pod nimi.
- Keď je indukčný varič v prevádzke, nikdy ho neodpájajte z elektrickej siete bez toho, aby ste ho najprv vypli.
- Toto zariadenie nikdy nepoužívajte na plynovom sporáku ani na povrchoch z nehrdzavejúcej ocele či železa.
- Nekladťte toto zariadenie na otvorený oheň, horúci povrch ani do rúry sporáka, ako ani do ich blízkosti.
- Nepoužívajte toto zariadenie ako horúci podklad, podnos a podobne.
- Tento indukčný varič nepoužívajte na zohrievanie alebo varenie ničoho iného než potravy vloženej do vhodného riadu.
- Na zapnutý indukčný varič nikdy nedávajte prázdny riad.
- V nepravdepodobnom prípade toho, že obsah riadu začne horieť, postupujte takto: Zariadenie odpojte z elektrickej siete, oheň v riade udusťte vlhkou handrou a pred ďalšou manipuláciou s riadom ho

nechajte celkom vychladnúť.

- Ak náhodou dôjde k tomu, že riad sa prehreje a jeho obsah sa z neho úplne vyparí, treba postupovať tak ako v prípade všetkých druhov varičov. Najprv treba odpojiť varič z elektrickej siete a potom treba riad nechať vychladnúť.
- Prehrievaniu riadu sa treba vždy vyhýbať. Neustále prehrievanie riadu ho môže natrvalo poškodiť.
- Kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžičky a veká, by sa nemali klášť na povrch varnej časti, keďže by sa mohli nahriať.
- Pri používaní tohto zariadenia neumiestňujte do jeho blízkosti kreditné karty, magnetické médiá ani citlivé elektronické zariadenia.
- Toto zariadenie nepoužívajte vonku.
- Tento indukčný varič musí byť počas prevádzky umiestnený v horizontálnej polohe na rovnom povrchu odolnom proti vysokým teplotám a minimálne 10 cm od steny na všetkých stranách.
- Deti vo veku od 8 rokov môžu používať a čistiť toto zariadenie, ako aj vykonávať jeho používateľskú údržbu podľa pokynov pre používateľov za predpokladu, že to budú robiť pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, že boli poučené o obsluhe tohto zariadenia a že poznajú súvisiace riziká.

- Osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo mentálne schopnosti alebo majú málo vedomostí o podobných zariadeniach, ho môžu používať len pod dohľadom alebo po poučení o jeho bezpečnej obsluhe, pričom musia poznať súvisiace riziká.
- Deti sa s týmto zariadením nesmú hrať a zariadenie aj jeho elektrická šnúra musia byť mimo dosahu detí vo veku do 8 rokov.“
- Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Firma Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho používania zariadenia, ani za následky nerešpektovania týchto inštrukcií.
- Toto zariadenie nie je ovládateľné externým časovačom, ani samostatným diaľkovým ovládaním.

kuchynský riad vhodný na používanie na indukčnom variči

- Používajte len riad s rovným spodkom, ktorý je vhodný na používanie na indukčných varičoch. Ak budete mať o tom nejaké pochybnosti, overte si to u výrobcu riadu. Ak riad nie je na tento účel vhodný, indukčný varič ho nezaregistruje.
- Tento indukčný varič je vhodný na používanie s riadom s priemerom základne od 12 do 22 cm.
- S týmto indukčným varičom neodporúčame používať kovové kuchynské náradie, lebo sa môže nahriať, ak počas varenia zostane v riade.

pred zapojením do elektrickej siete

- Uistite sa, že prívod elektrického prúdu sa zhoduje s údajmi uvedenými na spodnej strane tohto zariadenia.
- Toto zariadenie spĺňa požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Pred prvým použitím indukčného variča

Utrite platňu indukčného variča. Prečítajte si časť Starostlivosť a čistenie.

legenda

- A** platňa
B označenie umiestnenia riadu
C ovládací gombík
D tlačidlo
zapínania/pohotovostného režimu
E tlačidlo ponuky/nastavovania
F tlačidlo ponuky/zvyšovania času
G LED displej
H tlačidlo ponuky/znižovania času
I tlačidlo času
J tlačidlo turbo

používanie indukčného variča

Poznámka: Tlačidlá na variči sú citlivé na dotyk a teplotu. Ovládajú sa bruškom prsta. Preto po nich neklepte nechtami prstov.

- 1 Indukčný varič zapojte do elektrickej siete. Zariadenie raz pípne, LED displej zabliká a zobrazí „L“. Zariadenie týmto vstúpi do pohotovostného režimu.
- 2 Stlačte tlačidlo zapínania/ pohotovostného režimu **D**, kontrolka zapínania/ pohotovostného režimu zabliká a zapne sa ventilátor. Zariadenie týmto vstúpi do pohotovostného režimu a bude pripravené na

ohrievanie.

- 3 Umiestnite riad na stred platne indukčného variča podľa označenia na platni znázorneného aj na obrázku indukčného variča **B**.

Poznámka: Stupeň výkonu alebo teplotu a čas varenia možno nastaviť pomocou ovládacieho gombíka **C** alebo tlačidiel **F** a **H** určených na zvyšovanie/znižovanie času (+/-). Ovládací gombík **C** sa používa tak, že ho treba stlačiť, kým necvakne, a potom ho treba pustiť.

Potom ním možno otáčať v smere hodinových ručičiek za účelom zvyšovania hodnoty času alebo v protismere hodinových ručičiek za účelom znižovania hodnoty času.

Ak bude varič zapnutý a nebude na ňom žiadny riad, po 1 minúte sa prepne do pohotovostného režimu, v ktorom bude pripravený na ohrievanie.

Ak nebude nastavená/zvolená žiadna položka ponuky, varič sa po 10 sekundách prepne do pohotovostného režimu.

- 4 Pomocou tlačidla ponuky/nastavovania **E** vyberte z ponuky požadované nastavanie.

Power (výkon) – raz stlačte tlačidlo ponuky/nastavovania, čím sa zvolí východzí stupeň výkonu 1600 wattov. Na displeji sa zobrazí hodnota „1600“ a rozsvieti sa kontrolka napájania.

Normálny rozsah výkonu je od 120 W do 2000 W, a to v týchto krokoch:

120 W – 400 W – 500 W – 800 W – 1000 W – 1200 W – 1400 W – 1600 W – 1800 W – 2000 W

Zvýšte alebo znižte hodnotu na požadovaný výkon.

Spustí sa varenie. Ak nestlačíte žiadne iné tlačidlo, varenie bude pokračovať 2 hodiny a potom sa varič automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Temperature (teplota) – dvakrát stlačte tlačidlo ponuky/nastavovania, čím sa zvolí východzia teplota 140 °C. Na displeji sa zobrazí hodnota „140“ a rozsvieti sa kontrolka teploty. Rozsah teplôt je od 60 °C do 240 °C, a to v krokoch po 20 °C. Zvýšte alebo znížte hodnotu na požadovanú teplotu. Spustí sa varenie. Ak nestlačíte žiadne iné tlačidlo, varenie bude pokračovať 2 hodiny a potom sa varič automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Keep warm (udržiavať teplotu)

– trikrát stlačte tlačidlo ponuky/nastavovania, čím sa zvolí toto nastavenie udržiavania teploty a rozsvieti sa kontrolka udržiavania teploty. Pri tomto nastavení sa udržuje približná teplota 60 °C a na displeji je zobrazené toto „----“. Ak nestlačíte žiadne iné tlačidlo, bude varič udržiavať teplotu 2 hodiny a potom sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

5 Čas varenia.

Tento varič možno nastaviť na pevný čas varenia. Po zvolení ponuky podľa opisu vyššie stlačte tlačidlo času. Na displeji štyrikrát zabliká „0:00“ a rozsvieti sa kontrolka času. Otáčaním ovládacieho gombíka alebo stláčaním tlačidiel +/- zvoľte požadovaný čas varenia. Podržaním príslušného tlačidla sa bude čas zvyšovať/znižovať v krokoch po 10 minútach. Nastavený čas štyrikrát zabliká a potom bude displej trvale svietiť na znamenie toho, že čas je nastavený. Hodnotu možno potvrdiť aj ďalším stlačením tlačidla času. Potom sa začne čas odpočítavať a na displeji sa bude striedavo zobrazovať zostávajúci čas a nastavený výkon alebo teplota.

Maximálny čas varenia, ktorý možno nastaviť, je 3 hodiny. Po nastavení času varenia ho začne časovač odpočítavať po 5 sekundách.

Ak počas varenia s nastaveným časom stlačíte tlačidlo + alebo – alebo otočíte ovládacím gombíkom, zmení sa výkon alebo teplota a nastavený čas sa zruší.
Po dokončení varenia s nastaveným časom treba pred ďalším varením stlačiť tlačidlo zapínania/pohotovostného režimu.

6 Funkcia turbo.

Ak počas varenia stlačíte tlačidlo turbo, zvýšite tým na 30 sekúnd výkon na 2100 wattov. Potom sa varič vráti na pôvodne nastavený výkon alebo na pôvodne nastavenú teplotu.

Poznámka: Keď je indukčný varič v prevádzke, vydáva prerošovaný vysokofrekvenčný zvuk a ide ventilátor. To je normálne. Keď z variča zložíte riad, varič hned prestane hriať a každé 2 sekundy zaznie pípnutie.

Daná hodnota/dané nastavenie na displeji začne blikať. Ak riad do 60 sekúnd nepoložíte späť na varič, varič sa automaticky vypne a bude v pohotovostnom režime.

7 Po dokončení varenia stlačte tlačidlo zapínania/pohotovostného režimu. Varič prestane hriať a vráti sa do pohotovostného režimu. LED zabliká a zobrazí „H“, kým bude platňa horúca. Potom zobrazí „L“, keď sa varič bude ochladzovať.

- Kedže tento indukčný varič funguje trochu inak než tradičný varič, je možné, že k dosiahnutiu požadovaných výsledkov bude treba upraviť predpokladané časy varenia a teploty.

rad

- Na skrátenie času varenia možno po zapnutí zariadenia nastaviť ovládač výkonu na maximum. Po krátkom čase ho možno prepnúť do požadovanej pozície.
- Po nejakom čase používania tohto indukčného variča budete na základe vlastných skúseností vedieť to, ktoré nastavenie vyhovuje vašim potrebám najlepšie.
- Obsah riadu sa na indukčnom variči zohreva rýchlejšie.

režim časovača

Poznámka: Ak nenastavíte časovač, varič bude zapnutý maximálne 2 hodiny a potom sa prepne do pohotovostného režimu.

Časovač možno nastaviť až po zvolení úvodného stupňa výkonu.

Používanie dotykových ovládacích tlačidiel – tlačidlá pevne stláčajte bruškom prsta. Ak budete chcieť čas pozmeniť o niekoľko minút, stlačte tlačidlo pre každú minútu nastavenia.

- 1 Pre nastavenie časovača stlačte tlačidlo + alebo –. Na displeji časovača sa zobrazí 0:00, ktoré bude blikať. Pre nastavenie času stláčajte tlačidlo + alebo –. Každým stlačením príslušného tlačidla sa čas zvýši alebo zníži o 1 minútu. Ak budete chcieť čas rýchlo zmeniť v prírastkoch po 10 minútach, tlačidlo + alebo – podržte stlačené. Rozsah časovača je 1 minúta až 3 hodiny.
- Nastavenie časovača možno kedykoľvek zmeniť stlačením tlačidla + alebo – a úpravou času.
- Funkciu časovača možno kedykoľvek zrušiť nastavením času „0“ alebo stlačením tlačidla ponuky.
- 2 Po nastavení času varenia ho začne časovač odpočítavať po 5 sekundách.

- 3 Po uplynutí nastaveného času varenia zaznie pípnutie a varič sa prepne do pohotovostného režimu.
- 4 **Po dokončení varenia s časovačom sa varič automaticky vypne a bude v pohotovostnom režime.**

bezpečnostné funkcie

- Indukčný varič prejde do pohotovostného režimu, ak do 1 minúty nedôjde k žiadnej obsluhe.
- Ak je na indukčnom variči vhodný riad s priemerom základne aspoň 12 cm, na začiatku varenia bude približne 1 minútu zaznievať pípanie. Ak naň za ten čas nebude položený vhodný riad, indukčný varič sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.
- Ak sa zariadenie prehreje alebo riad vyvie do sucha, indukčný varič automaticky vstúpi do ochranného režimu, v ktorom je ohrievanie regulované. Ak prehriatie bude pokračovať aj ďalej, zariadenie môže zobrazit kód chyby (prečítajte si časť Riešenie problémov).
- Ak sa počas používania indukčného variča vyskytnú problémy s prívodom elektrického prúdu, indukčný varič automaticky vstúpi do ochranného režimu a zobrazí príslušný kód chyby.
- V takom prípade zariadenie odpojte z elektrickej siete a počkajte, kým sa prívod elektrického prúdu nevráti do normálu (prečítajte si časť Riešenie problémov).
- Ak je indukčný varič v prevádzke a po 2 hodinách nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla, automaticky prejde do pohotovostného režimu.
- Po zložení riadu z platne indukčný varič prestáva hriať.

bezpečnostná poistka/detská poistka

Indukčný varič je vybavený bezpečnostnou poistikou, ktorá bráni chodu variča.

- **Zaistenie variča** – naraz stlačte tlačidlá + a -. V tomto režime bude fungovať len tlačidlo Zapnuté/Pohotovostný režim.
- **Odistenie variča** – stlačte tlačidlá + a - a podržte ich takto 3 sekundy.

starostlivosť a čistenie

- Toto zariadenie pred čistením vypnite, odpojte z elektrickej siete a nechajte ho celkom vychladnúť.
- Tento indukčný varič nikdy neponárajte do vody.

Platňa, teleso a ovládací panel:

- Utierajte ich mäkkou vlhkou handričkou alebo neabrazívnym čistiacim prostriedkom a dôkladne osušte. Akékoľvek zvyšky čistiaceho prostriedku odstraňujte. Nepoužívajte abrazívne saponáty/prášky, drsné utierky na riad ani drôtenky na riad, lebo by mohli poškodiť platňu alebo ovládací panel indukčného variča.
- Prach, tuk a tekutiny z potravy, ktorá prekypela, treba odstrániť čo najskôr. Ak totiž stvrdnú, ľahšie sa potom odstraňujú. Nepoužívajte na to nôž ani iné ostré predmety, lebo by mohli poškodiť platňu alebo ovládací panel indukčného variča.

Otvor pre vstup vzduchu a ventilačné otvory:

- Po dlhších obdobiach používania indukčného variča sa vo vstupe vzduchu alebo vo ventilačných otvoroch môže nahromadiť špina a prach. Vyčistite ich pomocou mäkkej flexibilnej kefky. Nikdy ich neumývajte vodou.



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE O ODPADE Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (OEEZ)

Po skončení životnosti produktu sa tento produkt nesmie jednoducho vyhodiť spolu s domovým odpadom. Musí sa odovzdať na príslušné

zberné miesto na roztriedenie odpadu alebo dílerovi, ktorý sa postará o takúto likvidáciu. Separátnou likvidáciou domácich spotrebičov sa vyhneme negatívnym následkom na životné prostredie a zabráníme ohrozeniu zdravia vzniknutého nevhodnou likvidáciou. Umožní sa tak aj recyklácia základných materiálov, čím sa dosiahne značná úspora energií a prírodných zdrojov. Na pripomienutie nutnosti separátnej likvidácie domácich spotrebičov je produkt označený preškrnutým kontajnerom na zber domáceho odpadu.

riešenie problémov

problém	riešenie
Po zapojení zariadenia do elektrickej siete a stlačení tlačidla zapínania sa nerozsvietia žiadne kontrolky.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je zástrčka zasunutá do zásuvky správne a či nie je výpadok elektrického prúdu.• Skontrolujte poistku v zástrčke, ak je ňou zástrčka vybavená.
LED displej svieti, ale ohrievanie po nastavení stupňa výkonu nezačína.	<ul style="list-style-type: none">• Na platni indukčného variča musí byť položený nejaký riad.• Daný riad musí byť vhodný na používanie na indukčnom variči.• Skontrolujte, či je riad umiestnený v strede platne indukčného variča.
Ohrievanie sa počas prevádzky náhle zastavuje.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte prívod elektrického prúdu do zariadenia.• Skontrolujte, či nie je zablokovaný otvor pre vstup vzduchu alebo ventilačné otvory.• Skontrolujte, či nevypršal nastavený čas varenia.• Skontrolujte, či sa zariadenie neprehrialo alebo nevstúpilo do chybového režimu – odpojte ho z elektrickej siete, nechajte vychladnúť a skúste ho opäť použiť neskôr.
Objavujú sa tieto kódy chýb: E3, E6	<ul style="list-style-type: none">• Zariadenie sa možno prehrialo/riad možno vyvrel do sucha. Zariadenie odpojte z elektrickej siete, nechajte vychladnúť a skúste ho opäť použiť neskôr.
E7, E8	<ul style="list-style-type: none">• Došlo k výkyvom prívodu elektrického prúdu. Zariadenie odpojte z elektrickej siete a počkajte, kým sa prívod elektrického prúdu neustáli.
E1, E2, E4, E5, Eb	<ul style="list-style-type: none">• Zariadenie pošlite do servisu na jeho opravu.

Будь ласка, розгорніть першу сторінку з малюнками

Заходи безпеки

- Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- Зніміть упаковку та всі етикетки.
Важливе повідомлення для користувачів із електронними медичними імплантатами
- Індукційна варильна панель генерує магнітні поля в короткому діапазоні. Якщо користувач або людина, що знаходитьться у безпосередній близькості, має кардіостимулятор або інший активний імплантат, проконсультуйтесь з лікарем перед використуванням, щоб запобігти ризику здоров'ю.
- Не занурюйте пристрій, кабель живлення і вилку у воду або іншу рідину.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені пристрій, кабель або вилку. Віддайте їх у ремонт. (див. «сервіс та обслуговування клієнтів»).
- Не залишайте працюючий пристрій без нагляду
- Кабель не повинен звисати з краю стола, робочої поверхні або торкатися гарячих предметів.
- Завжди вимикайте пристрій від мережі, коли він не використовується або перед чищенням.

- Переконайтесь, що електричні дроти інших пристрій у безпосередній близькості не можуть контактувати із індукційною варильною панеллю.
- Протягом та після використування індукційної варильної панелі деякі частини можуть дуже нагріватися. Варильна панель може залишатися гарячою від залишкового тепла. Не торкайтесь до гарячих частин.
- Каструлі і вміст будуть гарячими після використання.
- Після вилучення каструлі з індукційної варильної панелі поставте її на жаростійку поверхню.
- Не тріть варильну панель гострими предметами.
- Не використовуйте варильну панель як робочу поверхню.
- Ніколи не використовуйте варильну панель для зберігання продуктів.
- Не використовуйте індукційну варильну панель, якщо варильна панель зламана або потерта.
- Не кладіть гарячі або гострі предмети або каструлю на систему управління.
- Ніколи не кладіть папір, фольгу, одяг, пластикові вироби або інші сторонні предмети на варильну панель, коли індукційна варильна панель працює або гаряча. Фольга, яка використовується для накривання їжі у процесі приготування, не повинна знаходитися у прямому контакті із варильною панеллю.

- В цілях безпеки ручка каструлі не повинна виступати за межі робочої поверхні.
- Перш ніж приступати до приготування, переконайтесь, що дно каструлі та варильна панель сухі, не жирні та не брудні.
- Не використовуйте каструлю із нерівними краями, тому що це може пошкодити варильну панель.
- Ні в якому разі не закривайте та не блокуйте вентиляційні отвори. Протягом приготування їжі повинна забезпечуватися достатня вентиляція навколо індукційної варильної поверхні.
- Індукційна варильна панель не повинна використовуватися поряд із шторами або під ними, а також поряд із іншими легкозаймистими матеріалами.
- Ніколи не вимикайте від мережі індукційну варильну панель, попередньо не вимкнув її.
- Ніколи не використовуйте пристрій на газовій плиті, робочих поверхнях із заліза або нержавіючої сталі.
- Не ставте пристрій на відкритий вогонь або поряд з ним, на гарячу плиту або у духовку.
- Не використовуйте пристрій як гарячу плиту.
- Не використовуйте індукційну варильну панель для розігріву чогось окрім їжі у відповідній каструлі.
- Ніколи не використовуйте порожні каструлі.

- Діти старші за 8 років можуть використовувати, чистити та обслуговувати пристрій відповідно до Посібника користувача за умов, що вони знаходяться під наглядом особи, яка несе відповідальність за їхню безпеку, та якщо вони проінструктовані щодо правил експлуатації та заходів безпеки.
- Особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними здібностями, а також особи, які незнайомі з принципом роботу пристрою, мають експлуатувати його під наглядом або пройти інструктаж з заходів безпеки.
- Діти не повинні грati з пристроєm. Пристрій та шнур живлення слід зберігати в місцях, недоступних дітям молодше 8 років.
- Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції.
- Цей прилад не призначений для роботи від пульта дистанційного управління або від зовнішнього таймеру.

відповідний посуд

- Використовуйте каструлі із пласким дном, що підходять для роботи із індукційною варильною панеллю. Якщо виникають сумніви, зверніться до виробника ваших каструлів. Якщо вони не підходять, індукційна варильна панель не виявить каструлю.
- Індукційна варильна панель сумісна з каструлями, котрі мають діаметр 12 – 22 см.
- Не рекомендується використовувати металевий посуд, оскільки він може нагріватися через індукційну варильну панель, якщо оставити його у каструлі під час приготування.

перед підключенням до мережі

- Переконайтесь, що напруга джерела живлення відповідає вказаному у нижній частині індукційної варильної панелі.
- Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 1935/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо контактиують з їжею.

перед першим використанням індукційної варильної
протріть варильну панель: див.
«догляд та чищення»

КОМПОНЕНТЫ

- A варильна панель
- B маркування для каструлі
- C регулятор
- D кнопка включення/очікування
- E кнопка меню/налаштування
- F кнопка меню/збільшення часу
- G РК екран
- H кнопка меню/зменшення часу
- I кнопка «час»
- J кнопка «турбо»

Використання індукційної варильної панелі

Примітка: кнопки на панелі – температурно-сенсорні; вони працюють при натиску на них подушкою пальця. Не натискайте нігтем.

- 1 Підключіть індукційну плиту до мережі електропостачання. Прилад подає звуковий сигнал, індикатор блимає і показує "L". Пристрій знаходитьться у режимі очікування.
- 2 Натисніть кнопку увімкнути/режим очікування D, індикатор увімкнути/режим очікування блимає, та включається вентилятор. Пристрій знаходитьться у режимі очікування й готов до початку роботи.

3 Розмістить каструлю у центрі індукційної варильної поверхні, в розділі маркування каструль показаний малюнок на варильній панелі В.

Примітка: рівень потужності або температури, а також час приготування можна змінювати або регулятором С, або кнопкою збільшення/зменшення (+ / -) F та H.

Щоб використати регулятор, натисніть його до клацання, а потім відпустіть С.

Після цього його можна повернути за часовою стрілкою для збільшення або проти часової стрілки для зменшення. Якщо плиту включено, але на ній не поставили каструлю, варильна панель перейде у режим очікування через 1 хвилину.

Якщо меню не встановлено / вибрано, варильна панель перейде в режим очікування через 10 секунд.

4 Виберіть потрібні налаштування кнопкою меню/налаштування Е

Потужність – натисніть

«меню/налаштування» один раз і буде налаштовано стандартний рівень потужності 1600 Ват, екран покаже «1600» та включиться світловий індикатор потужності.

Нормальний діапазон потужності від 120 Ват до 2000 Ват за наступними кроками: 120w - 400w - 500w - 800w - 1000w - 1200w - 1400w - 1600w - 1800w - 2000w

Збільшить або зменште потрібну потужність

Приготування почнеться. Якщо ніяка інша кнопка не буде натиснута, приготування буде продовжуватися 2 години, після чого автоматично перейде до режиму очікування.

Температура – натисніть «меню/налаштування» два рази і стандартна температура 140°C буде вибрана, екран покаже «140» та включиться світловий індикатор темп. Температурний діапазон від 60°C до 240°C з кроком 20°C; збільште або зменште потрібну температуру. Приготування почнеться. Якщо ніяка інша кнопка не буде натиснута, приготування буде продовжуватися 2 години, після чого перейде до режиму очікування.

Підтримання температури – натисніть

«меню/налаштування» три рази і індукційна варильна панель перейде у режим підтримання температури та світловий індикатор підтримання температури буде включений.

Підтримання температури приблизно 60°C; екран “----”. Якщо ніяка інша кнопка не буде натиснута, панель буде підтримувати температуру протягом 2 годин, а потім автоматично перейде до режиму очікування.

5 Час приготовлення.

Варильну панель можна встановити для приготування на певний час. Після вибору меню, як вказано вище, натисніть кнопку «час»; екран покаже «0:00» чотири рази та світловий індикатор часу буде включений.

Поверніть регулятор або натисніть кнопки + / -, щоб встановити потрібний час.

Утримування пальця на кнопках збільшить/зменшить час з кроками в 10 хвилин.

Коли час було встановлено, він засвітиться чотири рази і потім залишиться на екрані стабільно, підтверджуючи, що час встановлено. Як варіант, просто натисніть «час» знову, щоб підтвердити. Після цього годинник почне зворотній відлік; та на екрані буде по черзі

показуватися час, що залишився, та встановлені потужність та температура. Найбільший час приготування, котрий може бути вибраний, – 3 години.

Після того, як час був встановлений, таймер почне зворотній відлік через 5 секунд. Під час налаштування часу приготування їжі, натискання + або -, а також поворот регулятора буде змінювати потужність та температуру, та відмінить встановлений час.

Після того, як встановлений час приготування завершився, потрібно натиснути кнопку «включення/вимкнення» перед тим, як приготування буде закінчено.

6 Функція турбо.

Натиск «турбо» під час приготування підвищить потужність приготування до 2100 Ват на 30 секунд; після чого панель повернеться до потужності та температури, які були вибрані раніше.

Примітка: Під час, коли працює індукційна варильна панель, можлива висока частота переривчастого звуку та робота вентилятора. Це – нормальне явище.

Коли ви знімете сковороди з плити, плита автоматично вимкнеться, та лунатиме два звукових сигнали кожні 2 секунди.

Існуючий екран/налаштування будуть світитися. Якщо кастрюля не буде поставлена назад протягом 60 секунд, варильна панель вимкнеться автоматично та перейде до режиму очікування.

7 Натисніть кнопку

увімкнути/режим очікування після завершення готування, процес нагрівання зупиниться й плита перейде до режиму

очікування. Світлодіод мигає і показує "H", коли панель ще гаряча, а потім показує "L", коли панель остигає.

- Оскільки ця варильна панель працює дещо інакше, ніж традиційна панель, деякі змінення у передбачуваному часі приготування та температурі можуть бути необхідними для досягнення бажаного результату.

поради

- Щоб зменшити час приготування, ви можете повернути регулятор потужності на максимальну позицію, коли ви вмикаєте пристрій. Через деякий час ви можете встановити регулятор потужності в потрібне положення.
- Згодом ви навчитеся обирати потрібний час приготування.
- Вміст каструлі нагрівається швидше на індукційній варильній поверхні.

таймер

Примітка: якщо таймер не встановлено, плита буде працювати не більше ніж 2 години, після чого перейде до режиму очікування.

Таймер може бути встановлено тільки після того, як був вибраний початковий рівень потужності.

Використання сенсорних контролючих кнопок – щільно доторкніться до кнопки бічною частиною пальця. Щоб змінити час на декілька хвилин, доторкніться до кнопки стільки разів, на скільки хвилин ви бажаєте змінити час.

- 1 Щоб налаштувати таймер, натисніть кнопку '+' або '-'. На дисплей таймеру мигтітиме час '0:00'. Щоб змінити час, натисніть кнопку '+' або '-'. Час змінюватиметься на 1 хвилину при кожному натисканні. Щоб

швидко змінити час на 10 хвилин, натисніть та утримуйте кнопку ‘+’ або ‘-’. Можна встановити час в діапазоні від 1 хвилини до 3 годин.

- Таймер можна налаштовувати в будь-який момент натисненням кнопки «+» або «-», а потім налаштуванням часу.
 - Функція таймера може бути відмінена в будь-який момент шляхом обнулення або натисненням кнопки меню.
- 2 Після встановлення часу приготування, таймер почне зворотній відлік через 5 секунд.
- 3 Коли встановлений час закінчиться, пролунає звуковий сигнал і потужність зміниться на режим очікування.
- 4 **Після того як час приготування закінчилось, варильна панель вимикається автоматично та переходить до режиму очікування.**

Система безпеки

- Індукційна варильна панель переходить до режиму очікування, якщо вона не була задіяна протягом однієї хвилини.
- При користуванні, у випадку якщо використовується відповідна каструлля діаметром 12 см, пролунає звуковий сигнал приблизно протягом однієї хвилини. Якщо призначена каструлля не буде встановлена на поверхню в цей час, індукційна варильна панель автоматично переходить до режиму очікування.
- Якщо пристрій перегрівається або вміст каструлі википів, індукційна варильна панель автоматично включає захисний режим, котрий регулює нагрівання. Якщо перегрівання продовжується, пристрій може показувати код захисту (див. керівництво по усуненню неполадок).

- Бруд, жир та рідини від їжі, котрі пролилися, повинні бути видалені як найшвидше. Якщо дозволити їм засохнути, їх становиться тяжче видалити. Не використовуйте ніж або інші гострі інструменти, тому що вони можуть пошкодити варильну плиту або панель управління.
- Вентиляційні отвори:**
- Після довгого періоду використання, бруд та пил можуть накраплюватися у вентиляційних отворах. Почистить за допомогою м'якої та гнучкої щітки. Ніколи не використовуйте воду при чищенні.

сервіс та обслуговування клієнтів

- Якщо дріт було пошкоджено, він повинен, заради безпеки, бути замінений компанією KENWOOD або авторизованою ремонтною службою KENWOOD.
- Якщо в роботі приладу виникли будь-які неполадки, перед зверненням до служби підтримки прочитайте розділ «Усунення несправностей» в цьому посібнику або зайдіть на сайт www.kenwoodworld.com.
- Пам'ятайте, що на прилад поширюється гарантія, що відповідає всім законним положенням щодо існуючої гарантії та прав споживача в тій країні, де прилад був приданий.

- При виникненні несправності в роботі приладу Kenwood або при виявленні будь-яких дефектів, будь ласка, надішліть або принесіть прилад в авторизований сервісний центр KENWOOD. Актуальні контактні дані сервісних центрів KENWOOD ви знайдете на сайті www.kenwoodworld.com або на сайті для вашої країни.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ ЗГІДНО ІЗ ДИРЕКТОВОЮ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ (WEEE).

Після закінчення терміну експлуатації не викидайте цей прилад з іншими побутовими відходами. Віднесіть прилад до місцевого спеціального авторизованого центру збирання відходів або до дилера, який може надати такі послуги. Відокремлена утилізація побутових приладів дозволяє уникнути можливих негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людини, які виникають у разі неправильної утилізації, а також надає можливість переробити матеріали, з яких було виготовлено даний прилад, що, в свою чергу, зберігає енергію та інші важливі ресурси. Про необхідність відокремленої утилізації побутових приладів нагадує спеціальна позначка на продукті у вигляді перекресленого смітника на колесах.

таблиця пошуку та виправлення неправностей

проблеми	рекомендації
Після того, як пристрій було підключено до мережі та кнопка включення була натиснута. Індикатори не світяться	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте, що вилка була вставлена правильно та наявність електроенергії. • Перевірте стан запобіжнику.
РК екран засвітився, але нагрівання не почалося після того, як регулювання потужності було налаштовано	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте наявність каструлі • Перевірте сумісність каструлі з панеллю • Перевірте, що каструля розміщена посередині
Нагрівання несподівано припинилось під час операції	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте джерело живлення пристрою • Перевірте, що вентиляційні отвори не блоковані • Перевірте, що термін таймера не закінчився • Перевірте, що прилад не перегрівся або не переключився у режим помилки – відключіть від мережі, дозвольте охолонути та спробуйте знову пізніше.
Коди полмилок E3, E6	<ul style="list-style-type: none"> • Пристрій перегрівся/закипів досуха. Відключіть пристрій від мережі, дозвольте охолонути та спробуйте знову пізніше.
E7, E8	<ul style="list-style-type: none"> • Коливання у мережі живлення. Відключіть пристрій та дочікайтесь стабілізації напруги.
E1, E2, E4, E5, Eb	<ul style="list-style-type: none"> • Відправте його до сервісного центру для ремонту.

دليل استكشاف المشكلات وإصلاحها

الاقتراحات	المشكلات
<ul style="list-style-type: none"> • تتحقق من تركيب القابس بشكل صحيح والضغط على زر التشغيل • تأكدي من مناصر القابس في حالة تركيبه 	بعد توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربى والضغط على زر التشغيل، لم تضاء المؤشرات.
<ul style="list-style-type: none"> • تتحقق من وجود المقلة • تتحقق من استخدام مقلة مناسبة • تتحقق من وضع المقلة بشكل مرکزى 	شاشة LED مضاء ولكن التسخين لا يبدأ عند ضبط حكم مستوى قدرة التسخين
<ul style="list-style-type: none"> • تتحقق من وصول التيار الكهربى للجهاز • تتحقق من عدم انسداد فتحات دخول الهواء وفتحات التهوية • تتحقق مع عدم انخفاض الزمن المعين للطهي • تتحقق من عدم ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل مفرط أو دخوله في وضع حماية - افصليه عن مصدر التيار الكهربى واتركيه ليبرد ثم أعيدي تشغيله لاحقاً 	توقف التسخين فجأة أثناء التشغيل
<ul style="list-style-type: none"> • ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل مفرط/غليان المقلة وهي جافة افصليه الجهاز عن مصدر التيار الكهربى واتركيه ليبرد ثم أعيدي تشغيله لاحقاً 	وجود أ��واڈ توقف عن العمل: E6.E3
<ul style="list-style-type: none"> • تذبذب جهد التيار المتردد. افصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربى وانتظري لحين استقرار مصدر التيار الكهربى. 	E8.E7
<ul style="list-style-type: none"> • أرسل إلى مركز خدمة متخصص للإصلاح 	Eb, E5, E4, E2, E1



معلومات هامة هو الكيفية الصحيحة للخلص من المنتج وفقاً للتوجيهات الأوروبية المتعلقة ببنفيات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)

در در پایان عمر دستگاه، نباید آن را مانند مواد زاید شهری دفع کرد. باید آن را به یک مرکز خاص محلی مرکز تقاضک شده جمع آوری اتلاف یا به یک معاملات چی برده شود که این سرویس را فراهم می سازد با جداگانه مرتب کردن یک وسیله خانگی از نتیجه های منفی امکانی برای محیگ و بهبودی منتج شده از مصرف بیمورد دوری جسته می شود و آن ماده اصلی را جهت حاصل کردن پس اندازی قابل توجه در توانایی و وسایل قادر بر دوباره بدست آوردن می سازد بطور یک یادآور احتیاج به جداگانه مرتب کردن وسایل خانگی، آن محصول را با یک زیاله دانی چرخ دار قلمزده نشان کرده می شود

سطح الموقد، جسم الموقد ولوحة التحكم:

- مسح بقطعة قماش رطبة وناعمة أو التنظيف بمنشفة غير كاشطة ثم التجفيف جيداً. تأكدي من إزالة كل آثار المنشفة. لا تستخدمي منشفات كاشطة أو مساحيق مطهرة أو حاشيات مطهرة أو الصوف المعدني حيث تؤدي هذه المواد إلى إتلاف سطح الموقد وظهور الشروخ عليه أو إتلاف لوحة التحكم.

- يجب إزالة الأترية والدهون والسوائل المحترقة على السطح في أسرع وقت ممكن. في حالة ترك هذه المكونات لفترة طويلة يصبح من الصعب إزالتها. لا تستخدمي السكين أو أدوات مائدة حادة حيث تؤدي إلى إتلاف سطح الموقد أو لوحة التحكم.

فتحات دخول الهواء وفتحات التهوية:

- بعد فترات طويلة من الاستخدام تترافق الأوساخ والأترية في فتحات دخول الهواء وفتحات التهوية. نظفيها باستخدام فرشاة مرنة وناعمة. يحذر غسلها بالماء.

الخدمة ورعاية العملاء

- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله لأسباب متعلقة بالسلامة من قبل KENWOOD أو مركز صيانة معتمد من KENWOOD قبل.

- في حالة مواجهة أية مشكلة متعلقة بتشغيل الجهاز، قبل الاتصال لطلب المساعدة، يرجى مراجعة قسم «دليل اكتشاف المشكلات وحلها» في الدليل أو زيارة موقع الويب www.kenwoodworld.com.

- يرجى الملاحظة بأن جهازك مشمول بضمان، هذا الضمان يتواافق مع كافة الأحكام القانونية المعامل بها والمتعلقة بحقوق الضمان المستهلك في البلد التي تم شراء المنتج منها.

- في حالة تعطل منتج Kenwood عن العمل أو في حالة وجود أي عيوب، فيرجى إرساله أو إحضاره إلى مركز خدمة معتمد من KENWOOD. للحصول على معلومات محدثة حول أقرب مركز خدمة معتمد من KENWOOD، يرجى زيارة موقع الويب www.kenwoodworld.com، أو موقع الويب المخصص لبلدك.

خصائص السلامة

- يتحول موقد الحث إلى وضع الاستعداد في حالة عدم تشغيله في غضون دقيقة.
- أثناء الاستخدام، ما لم يتم استخدام مقلاة مناسبة بقطر قاعدة لا يقل عن ١٢ سم ستنسمع نغمة صوتية قصيرة مستمرة لفترة تصل إلى دقيقة تقريباً. في حالة عدم وضع مقلاة مناسبة على سطح الموقد خلال هذه الفترة فسوف يتحول الموقد تلقائياً إلى وضع الاستعداد.
- في حالة ارتفاع حرارة الجهاز بشكل مفرط أو في حالة غليان المقلة وهي جافة، يدخل الموقد في وضع حماية وقائي حيث يتم خلاله تنظيم درجة التسخين. في حالة استمرار حالة فرط التسخين، قد يعرض الجهاز كود حماية (راجعي دليل اكتشاف المشكلات وإصلاحها).
- في حالة حدوث مشكلات في التيار الكهربائي أثناء الاستخدام، يدخل موقد الحث في وضع حماية وقائية وتعرض الشاشة كود حماية.
- افصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي وانتظر حتى يستقر التيار في حالته العادية (راجعي دليل اكتشاف المشكلات وإصلاحها).
- إذا كان موقد الحث قيد الطهي مع عدم الضغط على أي زر، ففي هذه الحالة يتتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد بعد ساعتين.
- بمجرد إزالة المقلة يتوقف الموقد عن الطهي.
- **قفل الأمان/قفل الأمان ضد الأطفال** يحتوي موقد الحث على قفل أمان والذي يحول دون تشغيل الموقد.
- **لقول موقد الحث - اضغط على الزرين "+" و "-" في نفس الوقت معاً.** خلال هذا الوضع، يعمل زر التشغيل (On)/وضع الاستعداد (Standby) فقط.
- **لإلغاء قفل موقد الحث - اضغط على الزرين "+" و "-" في نفس الوقت معاً لمدة ٣ ثوان.**

- بعد فترة قصيرة من الاستخدام، ستكتسبين خبرة حول كيفية استخدام الإعداد المناسب حسب احتياجاتك.
- تسخن محتويات المقلة بشكل أسرع عند استخدام موقد الحث.

وضع المؤقت

- ملاحظة: في حالة عدم تعين المؤقت، يعمل الموقد بشكل مستمر لمدة ساعتين ثم يدخل تلقائياً في وضع الاستعداد.
- يمكن تعين المؤقت بعد تحديد مستوى قدرة تسخين بدء التشغيل.
- استخدام أزرار التحكم باللمس -
المسي الزر بقوة بطرف أنملة أصبعك.
لتغيير الزمن لمدة عدة دقائق، المسي
الزر بعد الدقائق المراد تعديلاها.
- لإعداد المؤقت، اضغط على زر "+" أو "-".
● تعرض شاشة الموقد القيمة "0:00" بصورة وامضة. لتعديل الوقت، اضغط على الزر "+" أو "-". لتغيير الوقت بمقدار ١ دقيقة لكل ضغطة. لضبط الوقت سريعاً بزيادات مقدارها ١٠ دقائق، اضغط على زر الاستمرار على الزر "+" أو "-". نطاق المؤقت من ١ دقيقة إلى ٢ ساعات.
 - يمكن ضبط المؤقت في أي وقت عن طريق الضغط على زر "+" أو "-". ثم ضبط الفترة المطلوبة.
 - يمكن إلغاء وظيفة المؤقت في آية مرحلة عن طريق إعادة تعين الوقت إلى القيمة "0". عن طريق الضغط على زر menu (القائمة).
 - بمجرد تعين زمن الطهي، يبدأ المؤقت في العد التنازلي بعد ٥ ثواني.
 - عند انقضاء زمن الطهي، تصدر نغمة صوتية قصيرة ويتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد.
 - بعد انقضاء زمن الطهي، يتم إيقاف تشغيل الموقد تلقائياً ويدخل في وضع الاستعداد.

العناية والتنظيف

- أوقفي تشغيل الجهاز وافصليه عن مصدر التيار الكهربائي واتركيه حتى يبرد تماماً قبل البدء في تنظيفه.
- يحذر عمر موقد الحث في الماء.

الزر + أو - أو لف مفتاح التحكم إلى تغيير قدرة التسخين أو درجة الحرارة وسيتم إلغاء زمن الطهي المعين.
بعد انقضاء زمن الطهي المعين، يجب الضغط على زر **on/off** (تشغيل/إيقاف) حتى تتمكن من الطهي لفترة أطول.

٦. وظيفة القدرة السريعة.
يؤدي الضغط على زر **turbo** (قدرة سريعة) خلال عملية الطهي إلى رفع القدرة إلى ٢١٠٠ وات لمدة ٣٠ ثانية؛ بعد انقضاء هذه الفترة يعود الموقد مجدداً إلى إعداد القدرة أو درجة الحرارة المعين.

ملاحظات: أثناء تشغيل موقد الحث، يصدر صوتاً متقطعاً عالي التردد وسوف تعمل المرحومة. يعتبر ذلك أمراً طبيعياً. بمجرد إزالة المقلة عن الموقد، يتوقف الموقد عن التسخين فوراً.

بمجرد رفع المقلة عن موقد الحث، يتوقف موقد الحث عن التسخين تلقائياً ويصدر نعمة صوتية قصيرة كل ثانتين (٢).

في حالة عدم إعادة المقلة خلال ٦٠ ثانية، يتم إيقاف تشغيل الموقد تلقائياً ويدخل في وضع الاستعداد.

٧. اضغط على زر **on/standby** (تشغيل/استعداد) عند انتهاءك من الطهي، سوف يتوقف جهاز الطهي عن التسخين ويعود إلى وضع الاستعداد. توomp شاشة LED وتعرض الحرف "H" بينما السطح لا يزال ساخناً ثم تعرض الحرف "L" أثناء تبريد موقد الحث.

● تشغيل موقد الحث هذا يختلف قليلاً عن سخانات الطهي التقليدية، وبالتالي قد يكون من الضروري تعديل أرمنة الطهي ودرجات الحرارة لتحقيق النتائج المرجوة.

تلبيسات
● لتقليل زمن الطهي، يمكنك لف مفتاح التحكم في قدرة التسخين إلى الإعداد الأقصى عند تشغيل الجهاز. بعد فترة قصيرة يمكنك تعين قدرة التسخين على الإعداد المطلوب.

درجة الحرارة - اضغط على زر **menu/set** (القائمة/تعيين) مرتين، عندئذ يتم تحديد درجة الحرارة الافتراضية وهي ١٤٠ درجة مئوية، ثم تعرض الشاشة القيمة "١٤٠" ويضاء مؤشر الطاقة. مدى درجات الحرارة يتراوح ما بين ٦٠ إلى ٢٦٠ درجة مئوية بزيادات قدرها ٢٠ درجة مئوية، زودي درجة الحرارة أو قلليها حسب رغبتك. ستبدأ عملة الطهي. في حالة عدم الضغط على أي زر آخر، ستستمر عملية الطهي لمدة ساعتين ثم يتحول الجهاز تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

تدفئة مستمرة - اضغط على زر **menu/set** (القائمة/تعيين) ثلاث مرات، عندئذ يبقى الموقد على إعداد التدفئة المستمرة ويضاء مؤشر التدفئة المستمرة.

درجة حرارة التدفئة المستمرة ما يقرب من ٦٠ درجة مئوية، وتعرض الشاشة القيمة "----". في حالة عدم الضغط على أي زر آخر، يستمر الموقد في وضع التدفئة المستمرة لمدة ساعتين ثم يتحول تلقائياً إلى وضع الاستعداد. ٥. زمن الطهي

يمكن ضبط الموقد لكي يقوم بعملية الطهي في خلال زمن ثابت. بعد اختيار القائمة كما هو موضح أعلاه، اضغط على زر **time** (زمن الطهي)، سوف تومض الشاشة أربع مرات بالقيمة "٠:٠٠:٠٠".
وسوف يضاء مؤشر زمن الطهي. لفتح مفتاح التحكم أو اضغط على أي من الزرين + / - لتحديد زمن الطهي المطلوب. الضغط مع الاستمرار على الزر يؤدي إلى زيادة / تقليل زمن الطهي بخطوات مقدارها ١٠ دقائق.

عند تعين زمن الطهي، فسوف تومض القيمة على الشاشة أربع مرات ثم تثبت القيمة المعروضة على الشاشة للإشارة إلى تأكيد تعين زمن الطهي. أو بطريقة أخرى، اضغط على زر **time** (زمن الطهي) مرة أخرى للتأكيد. بعد ذلك، يبدأ المؤقت في العد التنازلي، وتعرض الشاشة بالتناوب قيم الوقت المتبقية وقدرة التسخين المحددة أو درجة الحرارة.

أقصى فترة مسموحة لزمن الطهي يمكن تعينها هي ٣ ساعات.
بمجرد تعين زمن الطهي، يبدأ المؤقت في العد التنازلي بعد ٥ ثواني. خلال عملية الطهي معينة الزمن، يؤدي الضغط على

- لا يوصى باستخدام أدوات المائدة المعدنية حيث ترتفع درجة حرارتها من خلال موقد الحث في حالة تركها في المقلة أثناء الطهي.

٣ ضعي المقلة في وضع مركزي على سطح موقد الحث خلال دليل المقلة المبين بالرسم التوضيحي على سطح موقد الحث .B

ملاحظة: يمكن ضبط مستوى الطاقة أو درجة الحرارة و زمن الطهي باستخدام مفتاح التحكم "C" أو زر الزيادة / التقليل (-/+ F) .H

لاستخدام مفتاح التحكم، اضغط عليه حتى يحدث صوت طقطقة ثم حريه "C". يمكن لفه في اتجاه عقارب الساعة للزيادة أو في اتجاه عكس عقارب الساعة للتقليل.

في حالة تشغيل موقد الحث دون وضع أي وعاء طهي فوقه، فسوف يتحول موقد الحث إلى وضع الاستعداد للتسخين بعد ١ دقيقة.

في حالة عدم إعداد/تحديد أي قائمة في هذه الحالة يتتحول موقد الحث إلى وضع الاستعداد بعد ١٠ ثوان.

٤ حدي إعداد القائمة المطلوب باستخدام زر menu/set (القائمة/تعيين) E قدرة التسخين - اضغط على زر menu/set (القائمة/تعيين) مرة واحدة، عندئذ يتم تحديد مستوى قدرة التسخين الافتراضي وهو ٦٠٠ وات، ثم تعرض الشاشة القيمة "٦٠٠" ويضاء مؤشر الطاقة.

مدى قدرة التشغيل العادي يتراوح ما بين ١٢٠ إلى ٢٠٠٠ وات بالترتيب التالي:
١٢٠ وات - ٤٠٠ وات - ٥٠٠ وات - ٨٠٠ وات - ١٠٠٠ وات - ١٢٠٠ وات - ١٤٠٠ وات - ١٦٠٠ وات - ١٨٠٠ وات - ٢٠٠٠ وات

زودي مستوى قدرة التسخين أو قلية حسب رغبتك ستبدأ عملية الطهي. في حالة عدم الضغط على أي زر آخر، ستستمر عملية الطهي لمدة ساعتين ثم يتتحول الجهاز تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي

- تأكدي من تمايز مواصفات المصدر الكهربائي مع المواصفات الموضحة على الجانب السفلي لجهاز موقد الحث.
- يتوافق هذا الجهاز مع تنظيمات الاتحاد الأوروبي ١٩٣٥/٢٠٠٤ المتعلقة بالمواد والأجسام المتلامسة مع الأطعمة.

قبل استخدام موقد الحث للمرة الأولى امسحي سطح الموقد، راجعي قسم "العناية والتنظيف".

مفتاح الرسم التوضيحي

A	سطح الموقد
B	دليل المقلة
C	مفتاح التحكم
D	زر on/standby (تشغيل/استعداد)
E	زر menu/set (القائمة/تعيين)
F	زر menu/time increase (القائمة/زيادة الوقت)
G	شاشة LED
H	زر menu/time decrease (القائمة/تقليل الوقت)
I	زر time (زمن الطهي)
J	زر turbo (قدرة سريعة)

استخدام موقد الحث

ملاحظة: الأزرار الموجودة على موقد الحث حساسة لدرجة حرارة الضغط بإصبع اليد، حيث تعمل عن طريق لمسها بإصبع اليد. لا تضغط على الأزرار بأظافرك.
١ وصلني موقد الحث بمصدر التيار الكهربائي. سيصدر الجهاز نغمة صوتية قصيرة مرّة واحدة، وسوف تومض شاشة LED وتعرض الحرف "L". ويصبح الجهاز الآن في وضع الاستعداد.

٢ اضغط على زر on/standby (تشغيل/استعداد) D، سوف يومض on/standby ضوء مؤشر زر (تشغيل/استعداد) ويتم تشغيل المروحة. الجهاز الآن في وضع الاستعداد ومستعد للتسخين.

- أثناء التشغيل، يجب وضع موقد الحث أفقياً على سطح مستوى مقاوم للحرارة وبعيداً عن جوانب الحوائط بما لا يقل عن ١٠ سم.
 - يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من ٨ سنوات وما فوق استخدام وتنظيف وصيانة الجهاز وفقاً لتعليمات الاستخدام، شريطة أن يتم الإشراف عليهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم ومنهم تعليمات بشأن استخدام الجهاز وإدراكهم للمخاطر المنطقية على استخدامه.
 - الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة وممن ليست لديهم معرفة باستخدام الجهاز يجب الإشراف عليهم أو منهم تعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة مع إدراك المخاطر التي تنطوي على استخدام الجهاز.
 - ينبغي على الأطفال عدم العبث بالجهاز، كما يجب الاحتفاظ بالجهاز والسلك الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال ممن هم دون ٨ سنوات من العمر.
 - استخدمي الجهاز فقط في الاستخدامات المنزلية المخصص لها. لن تتحمل شركة Kenwood أية مسؤولية في حالة استخدام الجهاز بطريقة غير صحيحة أو عدم الامتثال للتعليمات المذكورة.
 - هذا الجهاز غير مخصص ليتم تشغيله بواسطة مؤقت زمني خارجي أو جهاز تحكم عن بعد خارجي.
- أواني الطهي المناسبة**
- استخدمي فقط المقالبي ذات القاعدة المسطحة التي تتناسب مع موقد الحث. إذا كانت لديك أية شكوك، فتحقق من الشركة المصنعة للمقالبي. إذا كانت الأواني غير مناسبة للاستخدام فلن يستشعر الموقد هذه الأواني.
 - موقد الحث مناسب للمقالبي ذات قاعدة قطر ١٢ إلى ٢٢ سم.

- يحذر فصل موقد الحث عن التيار الكهربائي قبل إيقاف تشغيله أولاً.
- يحذر استخدام الجهاز على موقد غازي أو سطح عمل أو منضدة مصنوعة من الحديد أو الصلب عديم الصدا.
- لا تضعي الجهاز على لهب أو بجواره أو سطح ساخن أو بداخل فرن ساخن.
- لا تستخدمي الجهاز كسطح ساخن.
- لا تستخدمي موقد الحث لتسخين أي شيء سوى الأطعمة الموضوعة داخل مقالي مناسبة.
- يحذر استخدام الجهاز مع مقالي فارغة.
- في حالة نادرة قد تشتعل المكونات الموجودة داخل المقلة، وفي مثل هذه الحالة: أوقفي تشغيل الجهاز عن طريق المقبس الحائطي، ضعي قطعة قماش مبللة على المقلة واتركيها لكي تبرد تماماً قبل التعامل معها
- كما هو الحال مع جميع سخانات الطهي الكهربائية، في حالة ارتفاع درجة حرارة إناء الطهي وتركه ليغلي وهو جاف، ففي هذه الحالة وقبل نقل إناء الطهي عن موقد الحث يجب فصل التيار الكهربائي عن الموقد عن طريق المقبس الحائطي وترك الإناء ليبرد.
- في جميع الحالات يجب تجنب التسخين المفرط. استمرارية التسخين المفرط قد تؤدي إلى إحداث تلف دائم في أواني الطهي لديك.
- يجب عدم وضع الأجسام المعدنية مثل السكاكين والشوك والملاعق والأغطية المعدنية في سطح منطقة الطهي حيث سيؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارتها وتسخينها.
- لا تضعي بطاقات الائتمان أو الوسائل المغفنة أو المعدات الإلكترونية الحساسة بالقرب من الجهاز أثناء استخدامه.
- لا تستخدمي الجهاز في المتنزهات.

- أثناء استخدام موقد الحث وبعد الاستخدام تصبح أجزاء معينة شديدة السخونة. يظل سطح موقد الحث ساخناً نتيجة الحرارة المتبقية. لا تلمس الأجزاء الساخنة.
- تظل المقلة والمكونات ساخنة بعد الاستخدام.
- بعد إزالة المقلة عن موقد الحث ضعيها على سطح مقاوم للحرارة.
- لا تدخسي سطح موقد الحث بأجسام حادة.
- لا تستخدمي سطح موقد الحث كسطح عمل.
- يحذر استخدام سطح موقد الحث كمكان للتخلص.
- لا تستخدمي موقد الحث في حالة انكسار أو ظهور شروخ على سطح الموقد.
- لا تضعي أدوات أو مقالاتي ساخنة أو حادة على مفاتيح التحكم.
- يحذر وضع الورق أو رقائق الألومنيوم أو الملابس أو المواد البلاستيكية أو أي أجسام أخرى ليس لها علاقة بالجهاز على سطح موقد الحث عند استخدامه أو عندما يكون سطحه ساخناً. يجب ألا يسمح بالتلامس المباشر بين رقائق الألومنيوم المستخدمة في تغطية المكونات أثناء الطهي وبين سطح سان الطهي الكهربائي.
- لسلامتك، يحذر ترك مقبض المقلة بارزاً خارج سطح العمل.
- تأكدي من خلو السطح السفلي لمقلة الطهي وسطح موقد الحث من أي مياه أو شحوم أو أوساخ قبل الطهي.
- لا تستخدمي مقالاتي ذات سطح سفلي خشن حيث قد تؤدي إلى خدش سطح موقد الحث.
- لا تسمحي بتغطية أو انسداد فتحات دخول الهواء أو فتحات التهوية بأي طريقة كانت. تأكدي دائماً من وجود تهوية كافية حول موقد الحث أثناء تشغيله.
- لا يجب استخدام موقد الحث أسفل أو بجانب الستائر أو المواد القابلة للاشتعال.