

AlfaBot

ROBOT LAVAVETRI
CON SPRAY AUTOMATICO

ISTRUZIONI DI UTENTE



AlfaBot X7

Grazie per il tuo acquisto. Per qualsiasi domanda, non esiti a contattarci: gestiremo tutti i tuoi problemi prima possibile. Il tuo feedback è fondamentale per noi: cercheremo di fare sempre meglio. Per maggiori dettagli, contattateci tramite e-mail: alfaboteu@hotmail.com (scrivere il numero dell'ordine nell'oggetto delle-email, in modo che possiamo trovare l'ordine e assistervi meglio).

1. Informazioni sulla sicurezza

1.1 Informazioni sulla portata di applicazione del prodotto

L'apparecchio è adatto per la pulizia di tutti i tipi di superfici lisce utilizzabile su vetri, pavimenti, pareti, piastrelle di ceramica, marmo, ecc.

* Questo prodotto è uno strumento per la pulizia del vetro. L'apparecchio è riservato alla pulizia di finestre con telaio (la pulizia di vetri/finestre senza telaio non è prevista). Gli utenti dovrebbero utilizzare l'apparecchio in modo sicuro nei siti corretti ed essere responsabili di tutte le possibili conseguenze.

1.2 Avvertenza! - Precauzioni prima dell'uso

- Fissare il cavo di sicurezza e legarlo a un punto fisso interno prima di utilizzare il dispositivo.
- Verificare che il cavo di sicurezza non sia rotto o il nodo sia allentato prima di utilizzare il dispositivo.
- Delimitare l'area di avviso di pericolo sottostante alle porte e finestre senza balcone.
- La batteria deve essere completamente carica (spia verde accesa) prima dell'uso. La macchina deve essere sempre collegata al cavo di alimentazione per funzionare correttamente.
- Non utilizzarlo in giornate piovose o umide.
- Accendere l'alimentazione prima di posizionare il dispositivo sul vetro.
- Assicurarsi che l'apparecchio possa aderire alla superficie di vetro quando viene posizionato.
- Prima di spegnere, reggere il dispositivo con la mano.
- Non utilizzarlo su vetri senza telaio.
- Assicurarsi di avere posizionato correttamente il disco di pulizia sulla ruota di pulizia per evitare il distacco.
- Non spruzzare o versare acqua sull'apparecchio.
- Vietare ai bambini di utilizzare questo dispositivo.
- Rimuovere qualsiasi elemento estraneo sul vetro. Non usare su vetri rotti. Vetri riflettenti o rivestiti potrebbero graffiarsi leggermente a causa della sporcizia presente sul vetro durante la pulizia.
- Tenere capelli, indumenti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontane dalle aperture e dalle parti in movimento.
- Non utilizzare in aree con presenza di liquidi infiammabili o combustibili e gas.
- Utilizzare acqua pura o detergente originale di fabbrica diluito con acqua pura. Non utilizzare altri detersivi nel serbatoio dell'acqua.
- Asciugare il serbatoio dell'acqua dopo la pulizia.
- Non toccare l'ugello a ultrasuoni.

1.3 Quando c'è un problema con il prodotto

- ① Se il cavo di alimentazione è danneggiato o altri accessori si guastano, non ripararlo o smontarlo da soli per evitare possibili lesioni personali.
- ② Contattare il reparto di assistenza post-vendita della nostra azienda o un'organizzazione di manutenzione professionale designata dalla nostra azienda e il personale di manutenzione professionale fornirà assistenza e manutenzione post-vendita. E-mail: alfaboteu@hotmail.com

2. Descrizione del prodotto

2.1 Caratteristiche del prodotto


- Può pulire qualsiasi spessore di vetro.
- Spruzzo automatico ad ultrasuoni.
- Tecnologia di Intelligenza Artificiale
- Velocità di pulizia: 2-4 minuti/mq.
- 3 tipi di modalità di funzionamento automatico per la pulizia dell'intera finestra.
- Arresta automaticamente dopo la pulizia.
- UPS integrato (gruppo di continuità), che può mantenere l'alimentazione per 30 minuti quando l'alimentazione è disattivata.
- Algoritmo di controllo anticaduta.
- Rileva automaticamente i bordi della finestra.
- Panno in microfibra.
- Cavo di sicurezza ad alta resistenza.
- Telecomando manuale.
- Funzionamento del telecomando wireless 2,4 G.
- Consumo energetico: 80W, 100~240 VAC, 50~60 Hz

2.2 Prodotto e accessori

- Robot lavavetri × 1
- Cavo di alimentazione CA × 1
- Anello di pulizia × 4
- Telecomando × 1
- Prolunga CC (5 M) × 1
- Corda di sicurezza (5 M) × 1
- Adattatore (100~240 V, 50~60 Hz) × 1
- Panni per pulizia × 10
- Bottiglia di riempimento d'acqua × 1
- Manuale di istruzioni × 1

2.3 Informazioni sul Prodotto


- ① Indicatore LED
 - Rosso lampeggiante: Anomalia
 - Blu lampeggiante: Modalità di spruzzo automatico / Stato normale
 - Blu fisso: Modalità di spruzzo manuale / Stato normale
 - Rosa rosso fisso: Ricarica
 - Verde fisso: Carica completa
 - Bianco fisso: Indicazione di accensione
- ② Cicalino di avvertimento
- ③ Foro per spruzzi d'acqua
- ④ Ventilatore di scarico
- ⑤ Interruttore
- ⑥ Interfaccia di alimentazione
- ⑦ Foro per corda di sicurezza
- ⑧ Foro di iniezione dell'acqua
- ⑨ La luce rossa inferiore lampeggia: stato di funzionamento anomalo, la luce blu in basso accesa: funziona normalmente



3. Come Pulire Bene il Vetro

3.1 Prima pulizia a secco


- La prima volta utilizzare SOLO un panno pulito e asciutto per una pulizia asciutta (disattivare la funzione di nebulizzazione dell'acqua e non spruzzare acqua), rimuovere prima la polvere e la sabbia sulla superficie del vetro.
- Se si spruzza prima dell'acqua (detersivo) sul panno per la pulizia o sul vetro, l'acqua (detersivo) si mescolerà con la polvere e peggiorerà l'effetto di pulizia.
- Quando si utilizza il robot in condizioni atmosferiche limpide o con basse temperature; l'effetto della pulizia a secco è il migliore
- Non utilizzare in caso di pioggia o umidità; ci sarà nebbia bianca come tracce di umidità.



※in caso di scivolamento, spruzzare acqua sul panno per la pulizia※

3.2 Poi pulizia bagnata


Sostituire il panno pulito, attivare la funzione di spruzzatura dell'acqua o mantenere pulita e asciutta la ruota di pulizia superiore. Spruzzare un po' di detersivo (1 ~ 2 spray) sulla ruota di pulizia inferiore. Non bagnare l'intero panno. L'intero panno bagnato influenzerà il funzionamento della macchina.



4. Passaggi per l'uso

4.1 Collegare l'alimentazione

- (1) Collegare l'adattatore.
- (2) Collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore.
- (3) Collegare il cavo di alimentazione alla presa.




4.2 Ricarica

La macchina è dotata di una batteria interna, che è un alimentatore in standby in caso di interruzione di corrente. Prima dell'uso, assicurarsi che la batteria sia completamente carica e che la luce verde sia accesa.

- Spegnere prima l'interruttore di alimentazione sulla macchina e, dopo aver collegato il cavo di alimentazione, la luce rossa è accesa, indicando che è in stato di carica.
- Quando la luce verde è accesa, indica che la batteria è completamente carica.


4.3 Installare il panno di pulizia e l'anello

Secondo le figure, assicurarsi di mettere i panni di pulizia sull'anello di pulizia, quindi montare correttamente gli anelli di pulizia sulla ruota di pulizia per evitare perdite d'aria.




4.4 Misure di sicurezza

- (1) Delimitare l'area di avviso di pericolo sottostante alle porte e finestre senza balcone e le persone non possono avvicinarsi.
- (2) Prima dell'uso, controllare se il cavo di sicurezza è rotto o il nodo è allentato.
- (3) Fissare il cavo di sicurezza e legarlo a un punto di fissaggio interno prima di mettere in funzione.



4.5 Riempire in acqua pura o detergente speciale di fabbrica originale diluito







Utilizzare solo acqua pura o detergente speciale originale diluito con acqua pura. Si prega di non aggiungere altro detersivo nel serbatoio dell'acqua.



4.6 Fissare la macchina sul vetro

- (1) Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per avviare la macchina, assicurarsi che la ventola si avvia.
- (2) Mettere la macchina sul vetro e assicurarsi che sia a una certa distanza dal telaio della finestra.
- (3) Assicurarsi che la macchina possa essere assorbita sul vetro, quindi lasciarla andare.

4.7 Modalità automatica e modalità manuale

- (1) Selezionare tre modalità automatiche i pulsanti (  ) per pulire automaticamente la finestra.
- (2) Premere i pulsanti () per arrestare la macchina.
- (3) Premere i pulsanti () per il funzionamento manuale.
- (4) Premere il pulsante () per accedere alla modalità completamente automatica e un tasto per pulire la finestra

4.8 Rimuovere la macchina dal vetro

- (1) Afferrare il lavavetri con una mano e spegnere l'alimentazione con l'altra (premere e tenere premuto l'interruttore di alimentazione per 2 secondi).
- (2) Rimuovere il lavavetri.



5. Funzione del sistema di alimentazione costante (UPS)

- (1) La funzione UPS verrà abilitata automaticamente in assenza di alimentazione elettrica. Il tempo di backup di questo UPS è 30 minuti.
- (2) Se non viene fornita alimentazione elettrica, il dispositivo si arresta automaticamente, viene emesso un avviso e la luce rossa/blu lampeggia in modo interattivo. L'utente deve rimuovere il dispositivo dal vetro il prima possibile.
- (3) L'utente può ritrarre il dispositivo tirando il cavo di sicurezza. Tirare leggermente con il cavo di sicurezza in un angolo vicino al vetro per evitare che cada.

6. Pulizia e Manutenzione

Istruzioni di lavaggio per il panno di pulizia.













- temperatura di lavaggio inferiore a 40°C (104°F).
- Non usare candeggina.
- Non utilizzare essenze morbide.
- Non asciugare.
- Non stirare.
- Non lavare a secco.




Frequenza di manutenzione: **dopo ogni utilizzo.**


7. Telecomando

Il robot può ricevere il segnale dal telecomando. Il telecomando adotta la tecnologia wireless 2.4G, che può controllare una gamma completa di 360° e una distanza di 15 metri senza ostacoli.


 Sposta automaticamente verso alto e poi in basso	 Sposta manualmente verso alto
 Sposta automaticamente a sinistra e poi in basso	 Sposta manualmente in basso
 Sposta automaticamente a destra e poi in basso	 Sposta manualmente a destra
 Spruzzo automatico: ON / OFF	 Sposta manualmente a sinistra
 Spruzzo manuale	 Pulizia automatica
 Interruzione pulizia	 Interruzione pulizia




Opzione di tre modalità di pulizia automatica



Automatico verso l'alto e poi verso il basso



Automatico verso sinistra e poi verso il basso



Automatico verso destra e poi verso il basso

8. Domande frequenti (FAQ)

Q1: Il primo utilizzo dei panni per la pulizia (soprattutto sui vetri esterni sporchi) può causare il rallentamento della macchina o addirittura l'impossibilità di ruotare.


Soluzioni:

- (1) Quando si disimballa la macchina, pulire i panni di pulizia e asciugarli prima dell'uso.
- (2) Spruzzare un po' d'acqua sui panni di pulizia o sulla superficie del vetro da pulire.
- (3) Dopo che i panni di pulizia sono stati inumiditi e strizzati, inserirli nell'anello di pulizia della macchina per l'uso.

Q2: Il robot si metterà alla prova all'inizio del lavoro. Se non funziona correttamente e emette un segnale acustico, significa che l'attrito sul vetro è troppo grande o troppo piccolo.

Soluzioni: Controlla:

- (1) Se il panno per la pulizia è troppo sporco.
- (2) Il coefficiente di attrito degli adesivi in vetro e degli adesivi opachi è relativamente basso, quindi non sono adatti all'uso.
- (3) Se si pulisce la finestra molte volte, la superficie del vetro diventerà molto scivolosa.
- (4) La superficie del vetro diventerà scivolosa se pulita più volte in un ambiente a bassa umidità, come nelle stanze con aria condizionata.

Q3: Il robot scivola e non è in grado di rilevare il telaio superiore della finestra in modalità "Automatica verso l'alto e poi verso il basso" 

Soluzioni: Premere il tasto  e passare alla modalità  o  per continuare la pulizia.

Q4: La macchina non riesce a pulire la posizione in alto a sinistra del vetro.




Soluzioni: è possibile scegliere la modalità di pulizia manuale della finestra per pulire le parti che non sono state pulite (a volte il vetro o il panno per la pulizia è scivoloso, la larghezza del vetro pulito è grande e la posizione superiore sembra scivolare un po' e il posizione in alto a sinistra non può essere pulita).

Q5: Il robot non riesce a terminare la pulizia dell'intera finestra e si ferma nell'area centrale.

Soluzioni: Premere per la modalità  o  per continuare la pulizia.

Q6: Il robot non può salire verso l'alto a causa dello scivolamento.

Possibili ragioni:

- (1) Il fattore di attrito è troppo basso a causa di adesivi o pellicole sul vetro.
- (2) Il panno per la pulizia potrebbe essere troppo umido.
- (3) Se si pulisce la finestra molte volte, la superficie del vetro diventerà molto scivolosa.
- (4) La superficie del vetro diventerà scivolosa se pulita più volte in un ambiente a bassa umidità, come nelle stanze con aria condizionata.
- (5) All'avvio premere ( , o  o ), mantenere una distanza di 10cm dal telaio della finestra.

Q7: Il robot non può muoversi agevolmente.

Possibili ragioni:

- (1) Il panno per la pulizia è troppo sporco, cambiare il panno per la pulizia.
- (2) La superficie del vetro ha diverse aree del fattore di attrito a causa di adesivi, pellicole per finestre e foglio. Si prega di usarlo in una singola area.
- (3) La vite della ruota di pulizia potrebbe essere allentata, si prega di stringerla

Q8: Dopo la pulizia, è rimasto un segno circolare sulla superficie del vetro.

Soluzioni: Il panno per la pulizia è troppo sporco o bagnato. Si prega di sostituire un panno pulito e pulirlo di nuovo.

Q9: Il robot ha smesso di funzionare a causa di un'interruzione di corrente. Emetti un lungo suono di avvertimento, la luce rossa lampeggia.

Soluzioni:

- (1) Tirare delicatamente la fune di sicurezza per tornare al robot. Quando si tira la fune di sicurezza, dovrebbe essere il più vicino possibile al vetro per evitare di cadere.
- (2) Spegnerne l'interruttore di alimentazione del robot.
- (3) Controllare se il filo ha un cattivo contatto o è rotto.

Q10: La macchina si ferma quando incontra un ostacolo sconosciuto, la luce rossa lampeggia e non viene emesso alcun segnale acustico, come affrontarlo?


Soluzioni:

- (1) Controllare a distanza la macchina in un luogo sicuro. Oppure utilizzare la fune di sicurezza per tirare indietro delicatamente la macchina; quando si tira la fune di sicurezza, cercare di avvicinarsi il più possibile al vetro parallelo per evitare di cadere.
- (2) Eliminare gli ostacoli su porte e finestre.
- (3) Controllare se c'è qualche causa di perdita d'aria.

Q11: Dopo la pulizia, lascia aloni se illuminata di notte?

Soluzioni: La prima passata, disattivare la funzione spray dell'acqua e pulire la sabbia con un panno pulito. La seconda salvietta, si prega di sostituire un panno pulito. Attivare la funzione di spruzzatura dell'acqua e mantenere la ruota di pulizia superiore pulita e asciutta. Fai spruzzare sulla ruota di pulizia inferiore un po' di detersivo o alcool (1-2 volte), non è necessario tutto bagnato, può eliminare i segni dell'arco. Un panno di pulizia completamente bagnato influenzerà il funzionamento del robot.

Q12: Il robot non si ferma automaticamente dopo che il vetro è stato completamente pulito.

Soluzioni: Premi il pulsante  per fermarlo e togliilo con cura dal vetro.

Q13: Il robot non spruzza acqua.

Soluzioni:

- (1) Confermare se la modalità di spruzzatura dell'acqua è stata attivata.
- (2) Pulire l'ugello a ultrasuoni con un panno morbido e pulito.

9. Specifications

Marca	AlfaBot
Modello	X7
Peso netto	900 g
Dimensioni	290 * 142 * 86 mm
Metodo di pulizia	Pulizia rotativa
Spruzzo d'acqua automatico	Sì
Serbatoio dell'acqua integrato	Sì
Spessore del vetro applicabile	tutto
Tensione di ingresso	AC110-240 V, 50/60 Hz
Potenza	80 W
Autonomia della batteria integrata	30 minuti, 500 mAh, 14,8 V
Certificazione	UL,CCC,FCC,TUV,LPS,BSMI,PSE,KC,RoHS
Velocità di pulizia	2-4 minuti per metro quadrato

10. Contattaci

Se c'è un problema con il prodotto e non riesci a trovare la soluzione nel manuale di istruzioni. Si prega di contattare l'acquirente originale o il distributore locale.

Se ricevi un articolo difettoso o hai problemi con questo articolo, inviaci un'e-mail all'indirizzo alfaboteu@hotmail.com.

- ID ordine Amazon
- Breve descrizione del difetto
- Il tuo indirizzo di spedizione e numero di telefono

Ti invieremo immediatamente un nuovo articolo.

NON È NECESSARIO restituire l'articolo difettoso.